Prezime i ime (ti	iskanim slovima):	JMBAG:
	iskaiiii sistiiiaji	311127 (31

Dozvoljeno je koristiti isključivo službene šalabahtere (popise naredaba) za procesor ARM i FRISC-V. Programe treba pisati uredno i komentirati pojedine cjeline. Ispit se piše 150 minuta.

## **TEORIJSKI DIO (Inačica A):**

Sljedećih 22 pitanja odnosi se na teorijsko poznavanje arhitektura procesora ARM i FRISC-V. Na pitanja odgovarate zacrnjivanjem odgovarajućeg polja u **obrascu za odgovore**. Pri ispravljanju, boduju se **isključivo pitanja odgovorena na obrascu za odgovore**. Svako točno odgovoreno pitanje nosi **1 bod**, netočno odgovoreno pitanje nosi **-0.2 boda** (odbija se od cjelokupnog ispita), a neodgovoreno pitanje nosi **0 bodova**. Svako teorijsko pitanje ima **isključivo jedan točan odgovor**.

Općeniti teorijski dio (brojevni sustavi i kodovi, zapis podataka u memoriji, zastavice prilikom obavljanja ALU operacija na generičkom N-bitnom računalu): ~5 pitanja

Teorijski dio vezan uz procesor ARM: ~11 pitanja

Teorijski dio vezan uz procesor FRISC-V: ~6 pitanja

## PROGRAMSKI ZADACI (1 FRISC-V, 1 ili 2 ARM)

**1. (FRISC-V)** U sustavu se nalaze se procesor **FRISC-V**, sklop **GPIO0** na adresi **FFFF1000**<sub>(16)</sub> na čija **vrata A** je spojen temperaturni senzor, te sklop **GPIO1** na adresi **FFFF2000**<sub>(16)</sub>, na čija **vrata A**, **bit 0** je spojen prekidač.

Sustav uzastopno mjeri temperaturu očitavanjem temperaturnog senzora sve dok je prekidač u stanju **logičke nule** te očitanja **kružno** zapisuje u blok memorije od adrese **500**<sub>(16)</sub>. Kada program zapiše **20**<sub>(10)</sub> vrijednosti, počinje kružno upisivati podatke od početka bloka, tj. ponovno od adrese **500**<sub>(16)</sub>. Ovime se ostvaruje funkcionalnost tzv. kružnog međuspremnika (eng. *circular buffer*).

Kada prekidač pritiskom prijeđe u stanje **logičke jedinice**, program računa **prosječnu** vrijednost podataka iz kružnog međuspremnika (zadnjih **20**<sub>(10)</sub> mjerenja) i zapisuje ju na adresu **1000**<sub>(16)</sub>. Sustav prestaje očitavat s temperaturnog senzora do ponovnog pritiska tipke i prelaska u stanje **logičke 0**. Očitane vrijednosti se nastavljaju upisivati u kružni međuspremnik od pozicije na kojoj su stale.

Pretpostavite da postoji potprogram **DIJELI** koji prima argument **djeljenik** putem registra **a0**, **djelitelj** putem registra **a1**. **Rezultat dijeljenja** vraća registrom **a0**.

Možete pretpostaviti da je prije pokretanja programa u memoriji od adrese  $500_{(16)}$  zapisano  $20_{(10)}$  mjerenja s vrijednosti 0, te da su sve vrijednosti vrata oba GPIO sklopa inicijalno postavljene u stanje **logičke 0**.

```
STACK POINTER BASE ADDR equ
                               0x10000
GPI00 BASE ADDR
                               0xFFFF1000
                        equ
GPI01 BASE ADDR
                               0xFFFF2000
                        equ
BUFFER SIZE
                        equ
                               20
glavni
       lui
                sp, %hi(STACK_POINTER_BASE_ADDR)
        lui
                s0, %hi(BUFFER BASE ADDR)
                s0, s0, %lo(BUFFER_BASE_ADDR)
        addi
        addi
                s1, s1, BUFFER_SIZE
```

```
lui
                s3, %hi(GPIO0_BASE_ADDR)
        addi
                s3, s3, %lo(GPIO0_BASE_ADDR)
        addi
                t0, x0, 0b10000000
                t0, 8(s3)
        SW
                s4, %hi(GPIO1_BASE_ADDR)
        lui
        addi
                s4, s4, %lo(GPIO1_BASE_ADDR)
                t0, x0, 0b00000001
        addi
                t0, 8(s4)
        SW
        addi
                s5, x0, PROSJEK_ADDR
        ; set pin direction for GPIO1
                                 ; Provjeri prekidač
petlja
       lbu
                t0, 0(s4)
        andi
                t0, t0, 0b00000001
                t0, x0, temp
        beq
                a0, s0, 0
        addi
        addi
                a1, s1, 0
        addi
                a2, s3, 4
        jal
                ra, prosjek
                a0, 0(s5)
        SW
cekaj_prekidac
                t0, 0(s4)
        1bu
        andi
                t0, t0, 0b00000001
                t0, x0, cekaj_prekidac
        bne
                a0, s3, 0
temp
        addi
        jal
                ra, citaj_temp
        add
                t0, s0, s2
                                ; izracunaj adresu za zapis u buffer
        sb
                a0, 0(t0)
                                 ; povecaj brojac zapisanih podataka
        addi
                s2, s2, 1
        addi
                t0, s2, -BUFFER_SIZE
        blt
                t0, x0, dalje
        addi
                s2, x0, 0
dalje
                x0, petlja
        jal
; citaj_temp
 Cita vrijednost temperaturnog senzora.
    * a0 - adresa temperaturnog senzora
 Povratna vrijendost:
    * a0 - vrijednost s temperaturnog senzora
citaj_temp
                sp, sp, -8
        addi
        SW
                t0, 0(sp)
                t1, 4(sp)
        SW
```

; pokazivac

addi

s2, x0, 0

```
cekaj_rdy
                t0, 0(a0)
        lbu
                t1, t0, 0b01000000
        andi
                t1, x0, cekaj_rdy
        beq
        ; Impuls na ACK signal
                t0, t0, 0b10000000
        ori
                t0, 0(a0)
        SW
                t0, t0, 0b01111111
        andi
                t0, 0(a0)
        SW
                a0, t0, 0b00111111
        andi
                t0, 0(sp)
        lw
        lw
                t1, 4(sp)
        addi
                sp, sp, 8
        jalr
                x0, 0(ra)
; ispis_prosjek
 Ispisi prosječnu vrijednost temperature iz cirkularnog buffera.
    * a0 - početna adresa buffera
    * a1 - broj podataka u bufferu
 Rezultat
    * a0 - prosjek
prosjek
        addi
                sp, sp, -16
                t0, 0(sp)
        SW
                t1, 4(sp)
        SW
                t2, 8(sp)
        SW
                ra, 12(sp)
        SW
        addi
                t0, x0, 0
                                 ; suma
        addi
                t1, a1, 0
petlja_prosjek
        1bu
                t2, 0(t0)
        add
                t0, t0, t2
                a0, a0, 1
        addi
        addi
                t1, t1, -1
        bne
                t1, x0, petlja_prosjek
        addi
                a0, t0, 0
                                 ; a0 <- suma
        ; od prije je broj podataka u a1
        jal
                ra, dijeli
        lw
                t0, 0(sp)
        lw
                t1, 4(sp)
        lw
                t2, 8(sp)
                ra, 12(sp)
        lw
        addi
                sp, sp, 16
                x0, 0(ra)
        jalr
```

ORG 0x500

BUFFER\_BASE\_ADDR

DW 0, 0, 0, 0, 0 DW 0, 0, 0, 0, 0 DW 0, 0, 0, 0, 0 DW 0, 0, 0, 0, 0

ORG 0x1000

PROSJEK\_ADDR DW 0

**2. (ARM)** Za procesor ARM napišite potprogram PODIJELI koji **cjelobrojno dijeli** (zanemaruje decimalna mjesta) dva **32-bitna broja u formatu 2'k** (**Paziti na predznak!**). Potprogram prima dva 32-bitna parametra **preko stoga**. Prvi parametar koji pozivatelj stavlja na stog je djeljenik, a drugi djelitelj. Rezultat dijeljenja treba vratiti **registrom RO**. Dijeljenje možete ostvariti tako da prebrajate koliko puta djelitelj stane u djeljenik (**uzastopno oduzimanje ili zbrajanje**). **Nije potrebno pisati glavni program**.

```
PODIJELI
            STMFD SP!, {R1, R2, R3};
            ; Inicijalizacija registara
            ADD R0, SP, #%D 12
                                     ; Alternativa: LDR Rx, [(SP|R13), #%D(16|12)]
                                     ; R1, R2 := djeljenik, djelitelj
            LDMFD R0, {R1, R2}
                                      Nacin adresiranja nije bitan (moze FD),
                                     ; bitno je samo da se ucitaju dva parametra sa
stoga.
            MOV RO, 0
                                     ;
                                          R0 := rezultat
            MOV R3, 0
                                          R3 := predznak
            CMP R1, 0
                                     ; Ako je djeljenik negativan, pretvori u poz.
            EORMI R1, R1, -1
                                     ;
            ADDMI R1, R1, 1
                                     ;
                                          Alternativa: RSBMI R2, R2, #0
            EORMI R3, R3, 1
                                     ; Pamti predznak
            CMP R2, 0
                                        Ako je djelitelj jednak nuli,
            BEQ KRAJ
                                          izadji odmah van
                                     ;
            EORMI R2, R2, -1
                                     ;
            ADDMI R2, R2, 1
            EORMI R3, R3, 1
                                     ; Pamti predznak
            ; Uzastopno oduzimanje
PETLJA
            SUBS R1, R1, R2
                                     ; Mora imati "S" za postavljanje zastavica
                                     ; Dobar uvjet, može i HS(unsigned), ali samo ako
            ADDGE RØ, RØ, 1
            BGE PETLJA
                                     ; pretvore oba operanda u pozitivne
                                     ; Provjera finalnog predznaka
            CMP R3, 1
            EOREQ RØ, RØ, -1
                                     ;
            ADDEQ R0, R0, 1
            LDMFD SP!, {R1, R2, R3};
KRAJ
            MOV PC, LR
```

**3.** (ARM) Na ARM su spojeni **GPIO** i **RTC** (adrese odaberite sami). Na RTC je spojen signal od **100 Hz**, a RTC je spojen na **FIQ**. Na vrata A sklopa GPIO spojen je LCD prikaznik kao na predavanjima (podsjetnik: bitovi 0 do 6=ASCII znak, bit 7=WR, izlazni). Na vrata B na bitove od 0 do 3 spojene su tipke (daju '1' kada su pritisnute).

Napišite program za upravljanje digitalnim satom. Digitalni sat prikazuje sate (0-23) i minute (0-59) na LCD prikazniku u formatu SS:MM (ASCII kodovi: '0'=30 (nula), ':'=3A, LCD briši=0D, LCD prikaži=0A). Za mjerenje protjecanja vremena koristite sklop RTC, a za izračun ASCII vrijednosti desetica (podijeliti s 10) potrebno je koristiti **potprogram PODIJELI** iz prethodnog zadatka (**Nije potrebno prepisivati!**). Dodatno, potrebno je ostvariti funkcionalnost postavljanja sata. Sat se postavlja pomoću 4 tipke spojene na **vrata B GPIO** sklopa:

- bit 0 dodaje +1 sat
- bit 1 oduzima -1 sat
- bit 2 dodaje +1 minutu
- bit 3 oduzima -1 minutu

Nakon pritiska bilo koje tipke, program mora čekati da se sve tipke vrate u **početno stanje** (vrijednost '0') prije nego što krene očitavati sljedeći pritisak na tipku. Tijekom postavljanja, sat ne prestaje raditi. Napišite potprogram LCDWR (kao na predavanjima) pomoću kojega ćete slati pojedini znak na LCD (parametar se prenosi putem registra R9). Inicijalnu vrijednost sata je 00:00.

```
ORG 0
                 B GLAVNI
                                         ;
                 ORG 0x1C
                                         ; FIQ - RTC
                 B PREKIDNI
;----- početak
GLAVNI
                 MSR
                       CPSR, #0b11010001 ; prelazak u način rada FIQ
                 MOV
                       R13, #0x10000
                                          ; inicijalizacija R13_fiq
                       CPSR, #0b11010011 ; prelazak u način rada SVC
                 MSR
                 MOV
                       R13, #0xFC00 ; inicijalizacija R13_svc
                 LDR RØ, RTC
                                         ;
                 LDR R1, KONST
                 STR R1, [R0, #4]
                                        ; postavi match registar
                 MOV R1, #1
                 STR R1, [R0, #0x10]
                                               ; omogući prekid
                 MRS R0, CPSR
                 BIC R0, R0, #0x40
                                         ; omogući FIQ
                 MSR CPSR_c, R0
                 LDR R0, GPIO
                 MOV R1, #0xFF
                                         ; svi bitovi su izlazni
                 STR R1, [R0, #8]
                 MOV R1, #0F
                                         ; bitovi 0-3 su ulazni
                 STR R1, [R0, #0x0C]
                 BL ISPIS
                                         ; inicijalni ispis
      ; (može na više načina ispitivati)
                 ; poolanje
                  ; mijenjane vrijednosti s tipkama
P<sub>0</sub>0L
                 LDR R1, [R0, #4]; ispitaj tipke
                 ANDS R1, R1, #0x0F ; Moze i TST R1, #0F
```

```
BEQ POOL
```

```
ANDS R2, R1, #1 ; plus 1 sat
                BNE PLUSAT
                ANDS R2, R1, #2; minus 1 sat
                BNE MINSAT
                ANDS R2, R1, #4 ; plus 1 minuta
                BNE PLUMIN
                LDR R1, MINS ; ucitaj i
MINMIN
                                ; provijeri opseg
                CMP R1, #0
                                ; može í EQ
                MOVLE R1, #59
                SUBGT R1, #1
                STR R1, MINS ; spremi i idi na otpusti
                B DALJE
PLUSAT
                LDR R1, HRS
                CMP R1, #23;
                               ; može i EQ
                MOVGE R1, #0
                ADDLT R1, #1
                STR R1, HRS
                B DALJE
                LDR R1, HRS
MINSAT
                CMP R1, #0
                MOVLE R1, #23
                                 ; može i EQ
                SUBGT R1, #1
                STR R1, HRS
                B DALJE
PLUMIN
                LDR R1, MINS
                CMP R1, #59;
                MOVGE R1, #0 ; može i EQ ADDLT R1, #1 ; STR R1, MINS ;
DALJE
                BL ISPIS
                          ; Ispisati novu vrijednost na ekran
                LDR R1, [R0, #4] ; čekaj da se sve tipke otpuste
OTPUSTI
                ANDS R1, R1, #0x0F
                BNE OTPUSTI
                B POOL
;----- glavni program ------
                GPIO DW 0xFFFF1000 ; adrese jedinica (proizvoljno)
                RTC DW 0xFFFF2000
                KONST DW 6000 ; 60 sekundi
MINS DW 0 ; stanje sa
                                ; stanje sata
                HRS DW 0
;----- adrese i konstante -----
; parametri: znak se prenosi registrom R9
; adresa GPIO-a se prenosi registrom R8
```

```
LCDWR
                 STMFD R13!, {R9}; spremi kontekst
                       R9, R9, #0x80 ; brišemo
R9, [R8] ; slanje znaka
                 BIC
                                               ; brišemo gornji bit(neobavezno)
                 STR
                 EOR
                       R9, R9, #0x80
                                            ; dizanje impulsa (može i ORR)
                 STR
                       R9, [R8]
                 EOR
                       R9, R9, #0x80
                                              ; spuštanje impulsa (BIC, AND)
                 STR
                       R9, [R8]
                 LDMFD R13!, {R9} ; obnovi kontekst
                 MOV
                       PC, LR
                                        ; povratak
;----- potprogram LCDWR -----
ISPIS
                 STMFD R13!, {R0, R1, R2, R8, R9, LR}; spremi kontekst
                 LDR R8, GPIO
                 MOV R9, #0x0D
                                              ; briši LCD
                 BL LCDWR
;====== priprema za ispis
                 LDR R1, HRS
                                        ; učitaj sate
                 MOV R2, #10
                                 ;
                                         ; postoji implementacija bez dijeljenja
                                         ; onda se desetice i jedinice
                                         ; zapisuju u odvojenim varijablama
                                         ; onda prebaciti na dio gdje se
                                               jedinice i desetice inkrementiraju
                 STMFD R13!, {R1, R2} ; može biti u potprogramu
                 BL PODIJELI
                                        ; podijeli s 10
                 ADD R13, R13, #8
                                        ; počisti stog
                 ADD R0, R0, #0x30
                                              ; dodaj za ASCII znak '0'
                 MOV R9, R0
                                        ; desetice (sati)
                 BL LCDWR
                 MUL R0, R0, R2
SUB R0, R1, R0
                                        ; * 10
                                        ; ostatak
                 MOV R9, R0
                                        ; jedinice (sati)
                 BL LCDWR
;====== ispis sati
                                              ; ':'
                 MOV R9, #0x3A
                 BL LCDWR
                 LDR R1, MINS ; učitaj minute
                                        ; isto kao i za sate
                 STMFD R13!, {R1, R2} ; može biti u po
BL PODIJELI ; podijeli s 10
ADD R13, R13, #8 ; počisti stog
                                        ; može biti u potprogramu
                 ADD R0, R0, #0x30
                                      ; dodaj za ASCII znak '0'
```

```
MOV R9, R0
                                      ; desetice (minute)
                 BL LCDWR
                 MUL R0, R0, R2 ; * 10 SUB R0, R1, R0 ; ostatak
                                ; jedinice (minute)
                 MOV R9, R0
                 BL LCDWR
;======= ispis minuta
                                ; prikaži
                 MOV R9, #0x0A
                 BL LCDWR
                 LDMFD R13!, {R0, R1, R2, R8, R9, LR}; vrati kontekst
                 MOV PC, LR
;----- potprogram ISPIS -----
PREKIDNI
                 STMFD R13!, {R0, R1, LR};
                 LDR RØ, RTC ;
                 MOV R1, #0
                 STR R1, [R0, \#0x0C] ; resetiraj LR STR R1, [R0, \#8] ; i dojavi prekid
                 LDR R0, HRS
                                      ; učitaj sate i minute
                 LDR R1, MINS
                CMP R1, #59 ; ispitaj minute
ADDLT R1, R1, #1 ; ako je manje od 59, dodaj 1
STRLT R1, MINS ; i spremi
                 BLT KRAJ
                              ; inače minute u 0
; a sati +1
                 MOV R1, #0
                 ADD R0, #1
                 CMP R0, #24 ;
MOVEQ R0, #0
                              ; i spremi
                 ŞTR RØ, HRS
                 STR R1, MINS
KRAJ
                 BL ISPIS ; ispisi novo stanje
                 LDMFD R13!, {R0, R1, LR};
                 SUBS PC, LR, #4
;----- prekidni potprogram ------
```