




第2章 数据通信基础知识





2.1	数据通信的几个重要概念及理论
2.2	传输媒介
2.3	数据编码与传输
2.4	信道复用技术
2.5	数据交换技术









消息、信息、信号与数据


消息:数据通信系统要传输的对象。

文字、数据、符号,等等


信号:消息的电/光表示形式,消息的物质/传输载体。

承载消息的信号参量的取值是连续的。

承载消息的信号参量的取值是离散的。



模拟信号



(c) 二电平信号





消息、信息、信号与数据

信息:消息中蕴含的有价值的内容。

信息的量值与消息所代表事件的随机性或事件发生的 概率有关。把度量信息大小的物理量称为信息量。


假设信源发出的消息 (m_k) 所代表的事件出现的概率为 P_k , 则消息所含有的信息量 $I(m_k)$ 为

$$I(m_k) = \log_a \left(\frac{1}{P_k}\right) = -\log_a P_k$$

- ◆ a=2, 信息量的单位叫比特 (bit)。
- ◆ a=e, 信息量的单位叫奈特(nat)。
- ◆ a=10, 信息量的单位叫哈特莱(Hartley)。



消息、信息、信号与数据



● 数据:一般认为是预先约定的具有某种含义的数字信号的组合,如 数字、字母和符号等。用数据表示信息的内容是十分广泛的,如电 子邮件、文本文件、电子表格、数据库文件、图形和二进制可执行 程序等。数据是消息的一种表现形式,是传递某种信息的实体。




信道的极限容量

- 传输
 - 任何实际的信道都不是理想的,在传输信号时会产生各种失真, 而且在信道中也会存在各种干扰和噪声。
 - 随机噪声 || 随机差错 热噪声、传输媒介引起的噪声等。
 - 脉冲噪声 突发差错 突然发生的噪声,包括雷电或开关引起的瞬态电信号变化等。



信道的极限容量

- 传输
 - 任何实际的信道都不是理想的,在传输信号时会产生各种失真, 而且在信道中也会存在各种干扰和噪声。
 - ▶ 信号传输的速率越高,或信号传输的距离越远,或传输媒体质量 越差,在信道的输出端的波形的失真就越严重。



码元之间的清晰界限的现象。



信道的极限容量

- 信道带宽越宽(能通过的高频分量越多),可用更高的速率进行码元 的传输而不出现码间串扰。
- 码元速率是有上限的,传输速率过限,会出现码间串扰。
- 奈奎斯特给出了码元传输速率的限制 1924年,奈奎斯特准则:在假定的理想低通信道条件(无噪声,带 宽受限)下,为了避免码间串扰,码元传输速率的上限值(即理想条 件下信道的极限容量)为

$$R_{\text{max}} = 2W$$
 (码元/s 或 Baud)

若码元状态数是M,则信道极限速率(信道容量)为

$$R_{\rm b} = 2W \log_2 M$$
 (bit/s)

对于理想带通信道,码元传输速率上限值为

$$R_{\text{max}} = W$$

若码元状态数是M,则信道极限速率(信道容量)为

$$R_{\rm b} = W \log_2 M \, (\text{ bit/s })$$

其中:W为信道带宽(单位是Hz)。



信道的极限容量

● 1948年,香农 (Shannon) 用信息论的理论推导出了带宽受限且有高 斯白噪声干扰的信道的极限信息传输速率(香农公式)

$$C = W \log_2(1 + S/N) \quad \text{(bit/s)}$$

其中:W为信道带宽(单位是Hz);S为信道内所传信号的平均功率;N为 信道内部的高斯噪声功率。

- 信道的带宽或信道中的信噪比越大,则信息的极限传输速率就 越高。
- > 只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率,就一定可以 找到某种办法来实现无差错的传输。
- \triangleright 若信道带宽 W 和信噪比 S/N 没有上限,则信道的极限信息传 输速率C 也就没有上限。
- 实际信道上能够达到的信息传输速率要比香农的极限传输速率 低不少。



提高信息传输速率的方法


- **▶ 前提:**对于频带宽度已确定的信道,如果信噪比不能再提高了,并 且码元传输速率也达到了上限值
- 方法:用编码的方法让每一个码元携带更多比特的信息量。

```
例:
基带信号 M = 101011000110111010......
                                                                                            1 bit/码元
将信号中的每 3 个比特编为 1 组:
             101 011 000 110 111 010 .....
  \mathbf{M1} = \boldsymbol{\varphi}_5 \quad \boldsymbol{\varphi}_3 \quad \boldsymbol{\varphi}_0 \quad \boldsymbol{\varphi}_6 \quad \boldsymbol{\varphi}_7 \quad \boldsymbol{\varphi}_2
                                                                                            3 bit/码元
```

若以同样的速率发送码元,则同样时间所传送的信息量就提高到了3倍。




奈氏准则与香农公式的意义不同



- ▶ 奈氏准则:激励工程人员不断探索更加先进的编码技术,使每一个码 元携带更多比特的信息量。
- 香农公式:告诫工程人员,在实际有噪声的信道上,不论采用多么复 杂的编码技术,都不可能突破信息传输速率的绝对极限。



数据通信系统模型



- 数据终端设备(DTE)
 - 一种具有一定数据处理和转发能力的设备
 - · 可以是数据的源点或终点
- 数据电路终结设备(DCE)
 - 在DTE和传输信道之间的接口设备
 - 提供信号变换功能


- 模拟信道:调制解调器→D/A转换或 A/D转换
- 型与电平转换、 定时、信号再生、同 步、信道均衡等





传输媒介


● 传输媒介也称为传输媒体或传输介质,是网络中连接收发双方的物 理通路,也是通信中实际传输信息的载体。







- 双绞线
 - 把两根互相绝缘的铜导线并排放在一起,然后用规则的方法绞合 起来就构成了双绞线。
 - > 绞合度越高,可用的数据传输率越高。
 - ➤ 两大类:屏蔽双绞线 STP 和 无屏蔽双绞线 UTP。
 - 模拟传输和数字传输都可以使用双绞线。







▶ 双绞线

- 把两根互相绝缘的铜导线并排放在一起,然后用规则的方法绞合 起来就构成了双绞线。
- > 绞合度越高,可用的数据传输率越高。
- ➤ 两大类:屏蔽双绞线 STP 和 无屏蔽双绞线 UTP。
- 模拟传输和数字传输都可以使用双绞线。

常用的绞合线的类别、带宽和典型应用

绞合线类别	带宽	线缆特点	典型应用					
3	16 MHz	2 对 4 芯双绞线	模拟电话;曾用于传统以太网 (10 Mbit/s)					
5	100 MU-	ヒっ米担い歯切り込み床	/ ///////////////////////////////////					
5E (裁 无论是哪种类别的双绞线,衰减都随频率的升高而增大。 _{应用}								
6	250 MHz	与 5 类相比改善了串扰等性能	传输速率高于 1 Gbit/s 的应用					
6A	500 MHz	改善了串扰等性能,可使用屏 蔽双绞线	传输速率 10 Gbit/s (距离100 m)					
7	600 MHz	使用屏蔽双绞线	传输速率高于 10 Gbit/s 的应用					
8	2000 MHz	必须使用屏蔽双绞线	传输速率 25 Gbit/s 或 40 Gbit/s , 距离 30 m					



- 同轴电缆
 - 由内导体铜质芯线(单股实心线或多股绞合线)、绝缘层、网 状编织的外导体屏蔽层(也可以是单股的)以及保护塑料外层 所组成。
 - > 具有很好的抗干扰特性,被广泛用于传输较高速率的数据。
 - 同轴电缆的带宽取决于电缆的质量。
 - 50 Ω 同轴电缆 —— LAN / 数字传输常用
 - > 75 Ω 同轴电缆 —— 有线电视 / 模拟传输常用

同轴电缆的结构



纤芯

涂敷层






有线传输媒介

▶ 光纤

- 是圆截面介质波导,由纤芯、包层和涂敷 层(或称保护层、防护层)构成。
- 纤芯由高度透明的材料构成。
- > 包层的折射率 纤芯,从而可以形成 效应,使大部分的光被束缚在纤芯 中传输。
- 涂敷层的作用是增强光纤的柔韧性。
- 为了进一步保护光纤,提高光纤的机械强 度,一般在带有涂敷层的光纤外面再套一 层热塑性材料构成套塑层(或称二次涂敷 层);在涂敷层和套塑层之间还需填充一 些缓冲材料构成缓冲层(或称垫层)。









- 光纤
 - 是光纤通信的传输媒体,通过传递光脉冲来进行通信。
 - ▶ 光波是一种电磁波,其波长在微米级,频率为10¹²-10¹⁶ Hz数量级。紫外线、可见光、红外线都属于光波 范畴。
 - > 常用的三个波段的中心
 - 0.85 μm
 - 1.31 µm
 - 1.55 μm


以上三个波段都具有 25000~ 30000 GHz 的带宽,通信容 量非常大。





2.2 传输媒介


有线传输媒介





2009年诺贝尔物理学奖


光波在纤芯中的传播



当光线从高折射率的媒介射向低折射率的媒介时,其折射角将大于入射角。 因此,如果入射角足够大,就会出现全反射,光也就沿着光纤传输下去。




- 在光纤数据传输领域,术语"模式"用于描述光信号在光纤玻璃纤芯内的传播方式——即模式是光的传播路径。
- 单模光纤:光沿着一条路径传播,若光纤的直径减小到只有一个光的 波长(几个微米),则可使光线一直向前传播,而不会产生多次反射。
- 多模光纤:光在多条路径中传播,光脉冲在多模光纤中传输时会逐渐 展宽,造成失真,只适合于近距离传输。






- 在光纤数据传输领域,术语"模式"用于描述光信号在光纤玻璃纤芯 内的传播方式——即模式是光的传播路径。
- ▶ 单模光纤:光沿着一条路径传播,若光纤的直径减小到只有一个光的 波长(几个微米),则可使光线一直向前传播,而不会产生多次反射。
- 多模光纤:光在多条路径中传播,光脉冲在多模光纤中传输时会逐渐 展宽,造成失真,只适合于近距离传输。







- ▶ 光缆
 - 数十至数百根光纤
 - 加强芯和填充物
 - 必要时还可放入远供电源线
 - 最后加上包带层和外护套 使抗拉强度达到几公斤,完全可以 满足工程施工的强度要求。



优点	通信容量大	传输损耗小 中继距离长	抗干扰性能好	体积小,重量轻	保密性好
缺点	质地脆,机械强 度差	连接困难	光纤光缆的弯 曲半径不能过 小(>20cm)	分路、耦合不灵 活	怕水


现在已经非常广泛地应用在计算机网络、电信网络 和有线电视网络的主干网络中。






光缆

- **> 数十至数百根光纤**
- 加强芯和填充物
- 必要时还可放入远供电源线
- 最后加上包带层和外护套 使抗拉强度达到几公斤,完全可以 满足工程施工的强度要求。









现在已经非常广泛地应用在计算机网络、电信网络 和有线电视网络的主干网络中。



无线传输媒介


- 利用无线电波在自由空间的传播可较快地实现多种通信。
- 无线传输所使用的频段很广: LF ~ THF (30 kHz ~ 3000 GHz)
 - 短波通信(即高频通信)主要是靠电离层的反射,但短波信道的 通信质量较差,传输速率低。
 - 微波占有特殊重要的地位,在空间主要是直线传播。





无线传输媒介

- 利用无线电波在自由空间的传播可较快地实现多种通信。
- 无线传输所使用的频段很广: LF ~ THF (30 kHz ~ 3000 GHz)
 - **> 短波通信(即高频通信)主要是靠电离层的反射,但短波信道的** 通信质量较差,传输速率低。
 - 微波占有特殊重要的地位,在空间主要是直线传播。
- 微波频率范围
 - 300 MHz~300 GHz(波长1 m~1 mm)。
 - 主要使用:2~40 GHz。
- 传统微波通信有两种方式
 - 地面微波接力通信
 - 卫星通信



100 m 高的天线塔可使传播距离 增大到 100 公里




同步地球卫星通信覆盖区的跨度 达 18000 多公里



无线传输媒介

- 无线电频谱的使用必须得到本国政府有关无线电频谱管理机构的许 可证。
- 可以自由使用的频段:ISM频段。
- 各国的ISM标准有可能略有差别。
- 2.4GHz频段为各国共同的ISM频段,因此无线局域网、蓝牙、 ZigBee等无线网络,均可工作在2.4GHz频段上。





数据传输技术

- 基带传输和频带传输
 - **▶ 基带传输:数字信号不做任何改变直接在信道中进行传输的过程。**
 - 基带信号没有经过调制,它所占据的频带一般是从直流或低 频开始的。
 - 发送端在进行基带传输前,需要对信源发送的数字信号进行 编码;在接收端,对接收到的数字信号进行解码,以恢复原 始数据。
 - 基带传输实现简单、成本低,得到了广泛应用。
 - 频带传输:数字信号经过调制后在信道中传输的过程。
 - 调制的目的是使信号能更好地适应传输信道的频率特性,以 减少信号失真。
 - 数字信号经过调制处理后能够克服基带信号占用频带过宽的 问题,从而提高线路的利用率。



数字数据的数字传输


- 在进行基带传输时,需要对基带信号的波形进行变换,使它能够与数 字信道特性相适应,这种过程也称为编码 (coding)。
- 数字信号的编码是指用两个电平分别表示二进制数据0和1的过程 , 每位二进制数据和一个电平相对应。
- 常用的数字数据脉冲编码方案
 - > 单极性码

归零码 , 不归零码

- > 双极性码
- > 曼彻斯特码
- > 差分曼彻斯特码








脉冲是指电压升高 (或降低)后又降低 (或升高)这一周期 过程,相应称为正脉 冲或负脉冲。

- 不归零码:正电平代表 1, 负电平代表 0。
- 归零码:正脉冲代表 1, 负脉冲代表 0。
- 曼彻斯特码:位周期中心的向上跳变代表 0 , 位周期中心的向下跳 变代表 1。但也可反过来定义。
- 差分曼彻斯特码:在每一位的中心处始终都有跳变。位开始边界有 跳变代表 0,而位开始边界没有跳变代表 1。








- •曼彻斯特码和差分曼彻 斯特码产生的信号频率 比不归零码高。
- •曼彻斯特码和差分曼彻 斯特码具有自同步能力。


- 不归零码:正电平代表 1, 负电平代表 0。
- **归零码:正脉冲代表 1, 负脉冲代表 0。**
- 曼彻斯特码:位周期中心的向上跳变代表 0 , 位周期中心的向下跳 变代表 1。但也可反过来定义。
- 差分曼彻斯特码:在每一位的中心处始终都有跳变。位开始边界有 跳变代表 0,而位开始边界没有跳变代表 1。




- 不归零码:正电平代表 1, 负电平代表 0。
- 归零码:正脉冲代表 1, 负脉冲代表 0。
- 曼彻斯特码:位周期中心的向上跳变代表 0,位周期中心的向下跳变代表 1。但也可反过来定义。
- · 差分曼彻斯特码:在每一位的中心处始终都有跳变。位开始边界有跳变代表 0,而位开始边界没有跳变代表 1。




数字数据的数字传输





对数据序列的频谱特性进行 研究的目的是找出数据序列 的能量分布特性, 以便决定 信道的频带特性。

信号码元周期T可作为选择 信道带宽的主要依据。






数字数据的模拟传输

- 在模拟信道中传输数字数据时,需要将数字数据转换成模拟信号传输, 在接收端再还原为数字数据。
- 使用载波 (carrier) 进行调制,把基带信号频率范围搬移到较高的频 段,并转换为模拟信号,这样就能够更好地在模拟信道中传输(即仅 在一段频率范围内能够通过信道),经过载波调制后的信号被称为带 通信号。

载波是一种由振荡器产生并在通信信道上传输的特定频率的无线电波, 幅度或相位方面被调制后用于传输话音、图像或其他信息。 载波频率通常高于输入信号的频率,属于高频信号。







最基本的二元制调制方式

• 调幅(AM): 载波的振幅随基带数字信号而变化。

调制的载波: 正弦波

- 调频(FM): 载波的频率随基带数字信号而变化。
- 调相(PM): 载波的初始相位随基带数字信号而变化。




模拟数据的数字传输

模拟信号数字化的基本过程是,对模拟信号在时间域和幅度域上都进 行离散化处理,然后再把离散化的幅度值变换为数字信号代码。

实现模拟信号数字化的一种常用方式是脉冲编码调制(PCM, Pulse

Code Modulation) 。



- 采样是将时间上连续变化 的模拟信号变换为时间上 离散的信号的过程。
- 量化是将信号在幅度域上 的连续取值变换为幅度域 上的离散取值的过程。
- 编码是指按照一定的规律 把量化后的值用二进制数 字表示,然后转换成二值 或多值的数字信息流。