Linux common clock framework(1)_概述

作者: wowo 发布于: 2014-10-20 23:06 分类: 电源管理子系统

1. 前言

common clock framework 是用来管理系统 clock 资源的子系统,根据职能,可分为三个部分:

- 1) 向其它 driver 提供操作 clocks 的通用 API。
- 2) 实现 clock 控制的通用逻辑,这部分和硬件无关。
- 3)将和硬件相关的 clock 控制逻辑封装成操作函数集,交由底层的 platform 开发者实现,由通用逻辑调用。

因此, 蜗蜗会将 clock framework 的分析文章分为 3 篇:


第一篇为概述和通用 API 的使用说明,面向的读者是使用 clock 的 driver 开发者,目的是掌握怎么使用 clock framework (就是本文);

第二篇为底层操作函数集的解析和使用说明,面向的读者是 platform clock driver 的开发者,目的是掌握怎么借助 clock framework 管理系统的时钟资源:

第三篇为 clock framework 的内部逻辑解析,面向的读者是 linux kernel 爱好者,目的是理解怎么实现 clock framework。注 1:任何 framework 的职能分类都是如此,因此都可以按照这个模式分析。

2. 概述

如今,可运行 Linux 的主流处理器平台,都有非常复杂的 clock tree,我们随便拿一个处理器的 spec,查看 clock 相关的章节,一定会有一个非常庞大和复杂的树状图,这个图由 clock 相关的器件,以及这些器件输出的 clock 组成。下图是一个示例:



clock 相关的器件包括:用于产生 clock 的 Oscillator(有源振荡器,也称作谐振荡器)或者 Crystal(无源振荡器,也称晶振);用于倍频的 PLL(锁相环,Phase Locked Loop);用于分频的 divider;用于多路选择的 Mux;用于 clock enable 控制的与门;使用 clock 的硬件模块(可称作 consumer);等等。

common clock framework 的管理对象,就是上图蓝色字体描述的 clock(在软件中用 struct clk 抽象,以后就简称 clk),主要内容包括(不需要所有 clk 都支持):

- 1) enable/disable clk.
- 2)设置 clk 的频率。
- 3) 选择 clk 的 parent,例如 hw3_clk 可以选择 osc_clk、pll2_clk 或者 pll3_clk 作为输入源。

3. common clock framework 提供的通用 API

管理 clock 的最终目的,是让 device driver 可以方便的使用,这些是通过 include/linux/clk.h 中的通用 API 实现的,如下: 1) struct clk 结构

一个系统的 clock tree 是固定的,因此 clock 的数目和用途也是固定的。假设上面图片所描述的是一个系统,它的 clock 包括 osc_clk、pll1_clk、pll2_clk、pll3_clk、hw1_clk、hw2_clk 和 hw3_clk。我们完全可以通过名字,抽象这 7 个 clock,进行开/关、rate 调整等操作。但这样做有一个缺点:不能很好的处理 clock 之间的级联关系,如 hw2_clk 和 hw3_clk 都关闭后,pll2_clk 才能关闭。因此就引入 struct clk 结构,以链表的形式维护这种关系。

同样的道理,系统的 struct clk, 也是固定的,由 clock driver 在系统启动时初始化完毕,需要访问某个 clock 时,只要获取它对应的 struct clk 结构即可。怎么获取呢?可以通过名字索引啊!很长一段时间内,kernel 及 driver 就是使用这种方式管理和使用 clock 的。

最后,设备(由 struct device 表示)对应的 clock(由 struct clk 表示)也是固定的啊,可不可以找到设备就能找到 clock?可以,不过需要借助 device tree。

注 2: 对使用者(device driver)来说,struct clk 只是访问 clock 的一个句柄,不用关心它内部的具体形态。

2) clock 获取有关的 API

device driver 在操作设备的 clock 之前,需要先获取和该 clock 关联的 struct clk 指针,获取的接口如下:

```
1: struct clk *clk_get(struct device *dev, const char *id);

2: struct clk *devm_clk_get(struct device *dev, const char *id);

3: void clk_put(struct clk *clk);

4: void devm_clk_put(struct device *dev, struct clk *clk);

5: struct clk *clk_get_sys(const char *dev_id, const char *con_id);

6:

7: struct clk *of_clk_get(struct device_node *np, int index);

8: struct clk *of_clk_get_by_name(struct device_node *np, const char *name);

9: struct clk *of_clk_get_from_provider(struct of_phandle_args *clkspec);
```

- a) clk get,以 device 指针或者 id 字符串(可以看作 name)为参数,查找 clock。
 - a1) dev 和 id 的任意一个可以为空。如果 id 为空,则必须有 device tree 的支持才能获得 device 对应的 clk;
- a2)根据具体的平台实现,id 可以是一个简单的名称,也可以 是一个预先定义的、唯一的标识(一般在平台提供的 头文件中定义,如 mach/clk.h);
 - a3)不可以在中断上下文调用。
- b) devm_clk_get,和 clk_get一样,只是使用了 device resource management,可以自动释放。
- c) clk_put、devm_clk_put, get 的反向操作,一般和对应的 get API 成对调用。
- d) clk get sys, 类似 clk get, 不过使用 device 的 name 替代 device 结构。
- e) of_clk_get、of_clk_get_by_name、of_clk_get_from_provider,device tree 相关的接口,直接从相应的 DTS node 中,以 index、name 等为索引,获取 clk,后面会详细说明。
- 3) clock 控制有关的 API

```
1: int clk_prepare(struct clk *clk)
2: void clk_unprepare(struct clk *clk)
3:
4: static inline int clk_enable(struct clk *clk)
5: static inline void clk_disable(struct clk *clk)
6:
7: static inline unsigned long clk_get_rate(struct clk *clk)
8: static inline int clk_set_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
9: static inline long clk_round_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
10:
11: static inline int clk_set_parent(struct clk *clk, struct clk *parent)
12: static inline struct clk *clk_get_parent(struct clk *clk)
13:
14: static inline int clk_prepare_enable(struct clk *clk)
15: static inline void clk disable unprepare(struct clk *clk)
```

- a) clk_enable/clk_disable, 启动/停止 clock。不会睡眠。
- b) clk_prepare/clk_unprepare, 启动 clock 前的准备工作/停止 clock 后的善后工作。可能会睡眠。

- c)clk_get_rate/clk_set_rate/clk_round_rate,clock 频率的获取和设置,其中 clk_set_rate 可能会不成功(例如没有对应的分频比),此时会返回错误。如果要确保设置成功,则需要先调用 clk_round_rate 接口,得到和需要设置的 rate 比较接近的那个值。
- d) 获取/选择 clock 的 parent clock。
- e)clk_prepare_enable,将 clk_prepare 和 clk_enable 组合起来,一起调用。clk_disable_unprepare,将 clk_disable 和 clk_unprepare 组合起来,一起调用。

注 2: prepare/unprepare, enable/disable 的说明。

这两套 API 的本质,是把 clock 的启动/停止分为 atomic 和 non-atomic 两个阶段,以方便实现和调用。因此上面所说的"不会睡眠/可能会睡眠",有两个角度的含义:一是告诉底层的 clock driver,请把可能引起睡眠的操作,放到

prepare/unprepare 中实现,一定不能放到 enable/disable 中;二是提醒上层使用 clock 的 driver,调用 prepare/unprepare 接口时可能会睡眠哦,千万不能在 atomic 上下文(例如中断处理中)调用哦,而调用 enable/disable 接口则可放心。

另外,clock 的开关为什么需要睡眠呢?这里举个例子,例如 enable PLL clk,在启动 PLL 后,需要等待它稳定。而 PLL 的稳定时间是很长的,这段时间要把 CPU 交出(进程睡眠),不然就会浪费 CPU。

最后,为什么会有合在一起的 clk_prepare_enable/clk_disable_unprepare 接口呢?如果调用者能确保是在 non-atomic 上下文中调用,就可以顺序调用 prepare/enable、disable/unprepared,为了简单,framework 就帮忙封装了这两个接口。

4) 其它接口

```
1: int clk_notifier_register(struct clk *clk, struct notifier_block *nb);
```

```
2: int clk notifier unregister(struct clk *clk, struct notifier block *nb);
```

这两个 notify 接口,用于注册/注销 clock rate 改变的通知。例如某个 driver 关心某个 clock,期望这个 clock 的 rate 改变时,通知到自己,就可以注册一个 notify。后面会举个例子详细说明。

```
1: int clk_add_alias(const char *alias, const char *alias_dev_name, char *id,
```

```
2: struct device *dev);
```

这是一个非主流接口,用于给某个clk起个别名。无论出于何种原因,尽量不要它,保持代码的简洁,是最高原则!

4. 通用 API 的使用说明

结合一个例子(摘录自"Documentation/devicetree/bindings/clock/clock-bindings.txt"),说明 driver 怎么使用 clock 通用 API。

1) 首先,在 DTS (device tree source)中,指定 device 需要使用的 clock,如下:

```
1: /* DTS */
2: device {
3:    clocks = <&osc 1>, <&ref 0>;
4:    clock-names = "baud", "register";
5: };
```

该 DTS 的含义是:

device 需要使用两个 clock, "baud"和"regitser", 由 clock-names 关键字指定;

baud 取自"osc"的输出 1, register 取自"ref"的输出 0, 由 clocks 关键字指定。

那么问题来了,clocks 关键字中,<&osc 1>样式的字段是怎么来的?是由 clock 的 provider,也就是底层 clock driver 规定的(具体会在下一篇文章讲述)。所以使用 clock 时,一定要找 clock driver 拿相关的信息(一般会放在"Documentation/devicetree/bindings/clock/"目录下)。

- 2) 系统启动后, device tree 会解析 clock 有关的关键字,并将解析后的信息放在 platform_device 相关的字段中。
- 3) 具体的 driver 可以在 probe 时,以 clock 的名称(不提供也行)为参数,调用 clk get 接口,获取 clock 的句柄,然后利用该句柄,可直接进行 enable、set rate 等操作,如下:

```
1: /* driver */
2: int xxx_probe(struct platform_device *pdev)
3: {
4:    struct clk *baud_clk;
5:    int ret;
6:
7:    baud_clk = devm_clk_get(&pdev->dev, "baud");
```

```
8: if (IS_ERR(clk)) {
9: ...

10: }

11:

12: ret = clk_prepare_enable(baud_clk);

13: if (ret) {

14: ...

15: }
```

原创文章,转发请注明出处。蜗窝科技,www.wowotech.net。