Device Tree - 战斗机中的菜鸟

设备树笔记

参考资料: http://www.wowotech.net/linux kenrel/why-dt.html

一、背景

设想一下: bootloader将Linux内核复制到内存中,然后跳到内核的入口点开始执行。此时内核就像运行在处理器上的一个裸机程序。需要配置处理器,设置虚拟内存,向控制台打印一些信息。但是这些事情如何完成? 所有的这些操作都要通过写寄存器来实现,但Linux内核如何知道这些寄存器的地址? 如何知道当前有多少个CPU核可以使用? 有多少内存可以访问? 最直接的办法就是在内核代码里为指定平台写好这些代码,由内核配置参数决定哪些平台代码将被启用。但每一块ARM芯片都有自己的寄存器地址和不同的配置方式以及外设, 这导致内核充斥大量垃圾代码, 所以人们希望内核能以某种方式识别硬件并加载驱动, 于是设备树出现了, 他用于指明系统所使用的设备及相应的配置信息。

随着越来越多的芯片厂商加入ARM阵营,各个ARM 供应商的SOC 家族的CPU越来越多,不同厂商的周边硬件设备又各不相同,加之芯片供应商开发人员 为了更快的开发效率,使得很多SOC 特定的代码都是通过复制现有代码并稍作修改就提交到ARM Linux。这导致

- 1、越来越多的ARM 平台相关的代码被加入到Linux内核, #ifdef充斥在各个源代码中,让ARM mach-和plat-目录下的代码有些不忍直视。
- 2、系统充斥大量重复代码。

因此,内核社区成立了一个"ARM 子架构"的团队,该团队主要负责协调各个ARM厂商的代码(not ARM core part),检查各个子架构维护者提交的代码,并建立一个ARM 平台合并树来维护这些代码。针对不同的SOC共用的IP block(知识产权块,例如I2C controller),将其驱动代码从各个arch/arm/mach-xxx中独立出来,变成通用的模块移动到kernel/drivers目录。而如clock control、interrupt control等并不是ARM特殊部分,将其驱动放在linux/kernel目录下,属于core-Linux-kernel frameworks。此外,对于ARM平台,需要保存一些和framework交互的代码,这些代码叫做ARM SoC core architecture code。总结如下:

- 1、ARM的核心代码仍然保存在arch/arm目录下, ARM SoC core architecture code(与系统内核交互的代码)也保存在arch/arm目录下;
- 2、ARM SOC的周边外设模块(如I2C控制器)的驱动保存在drivers目录下,通用的设备(如中断控制器)驱动直接集成到系统内核中;
- 3、ARM SOC的专有代码在arch/arm/mach-xxx目录下;
- 4、ARM SOC board specific的代码被移除,由设备树机制来负责传递硬件拓扑和硬件资源信息。

本质上,设备树改变了原来用hardcode方式将硬件配置信息嵌入到内核代码的方法,改用bootloader传递一个DB的形式。对于基于ARM CPU的嵌入式系统,我们习惯于针对每一个平台进行内核的编译。但是我们期望ARM能够像X86那样用一个kernel image来支持多个平台。在这种情况下,如果我们认为内核是一个黑盒,那么其输入参数应该包括:识别平台的信息、runtime的配置参数、设备的拓扑结构以及特性。在linux kernel中,设备树就是为了把上述的三个参数信息通过bootloader传递给kernel,以便kernel可以有较大的灵活性。

为一个外设写一个设备树entry(http://blog.csdn.net/klaus_wei/article/details/42915545):1、为"compatible"赋一个字符串"magicstring",自动生成工具的生成格式一般是:名字+版本。2、在数据手册里查看总线上设备的地址分配信息,写一条 "reg="语句。3、"interrupt-parent= <&gic>"4、中断号 "interrupt="5、最后加上一些设备的自定义参数Porting操作系统到硬件平台:1、自己撰写一个bootloader并传递适当的参数给kernel。除了传统的 command line以及tag list之类的,最重要的是申请一个machine type,当拿到属于自己项目的machine type ID的时候,当时心情雀跃,似乎自己已经是开源社区的一份子了(其实当时是有意愿,或者说有目标是想将大家的代码并入到linux kernel main line的)。2、在内核的arch/arm目录下建立mach-xxx目录,这个目录下,放入该SOC的相关代码,例如中断 controller的代码,时间相关的代码,内存映射,睡眠相关的代码等。此外,最重要的是建立一个board specific文件,定义一个machine的宏:

MACHINE_START(project name, "xxx公司的xxx硬件平台")

MACHINE_END

在xxx_init函数中,一般会加入很多的platform device。因此,伴随这个board specific文件中是大量的静态table,描述了各种硬件设备信息。 3、调通了system level的driver(timer,中断处理,clock等)以及串口terminal之后,linux kernel基本是可以起来了,后续各种driver不断的添加,直到系统软件支持所有的硬件。

二、设备树

如果要使用Device Tree, 首先用户要了解自己的硬件配置和系统运行参数,并把这些信息组织成Device Tree source file。通过DTC (Device Tree Compiler),编译为Device Tree binary file (有一个更好听的名字, DTB, device tree blob)。系统启动时被加载到内存并将起始地址传给OS内核。

另外,设备树中不用描述所有硬件信息,对于可以动态探测到的设备不必在其中描述,如USB设备、PCI 设备,但usb host controller是无法动态识别的,PCI bridge如果不能被探测,则需要在device tree中描述。对于同一系列的SOC家族,通常将公共的硬件描述保存在一个单独的dtsi文件中,方便大家include共用,省去代码的重复。

2.2 设备树源文件

2.2.1 语法

device tree的基本单元是node。这些node被组织成树状结构,除了root node,每个node都只有一个parent。一个device tree文件中只能有一个root node。每个node中包含了若干的property/value来描述该node的一些特性。在linux kernel中,扩展名是dts的文件就是描述硬件信息的device tree source file,在dts文件中,一个node被定义成:

[label:] node-name[@unit-address] {
 [properties definitions]
 [child nodes]
}

说明:

[]表示可选项;

label方便在dts文件中引用;

每个node用节点名字(node name)标识,节点名字的格式是node-name@unit-address; @unit-address的格式和设备挂在哪个bus上相关,如cpu,其unit-address就是从0开始编址,如以太网控制器,其unit-address就是寄存器地址,如果该node没有reg属性(寻址需求属性),那么该节点名字中必须不能包括@和unit-address。root node的node name是确定的,必须是"/"。

属性 (property) 值标识了设备的特性,它的值 (value) 是多种多样的:

- 1、可能是空,也就是没有值的定义。
- 3、可能是一个字符串。例如device_type = "memory", 当然也可能是一个string list。例如"PowerPC, 970"

child node的格式和node是完全一样的。

2.2.2 节点和属性

根节 点/	节点	属性	属性说明	节点说明
		#address-cells	#是数量的意思, #address-cells属性用 来描述sub node中的 reg属性的地址域特	如果节点中包含了 有寻址需求reg的 子节点,则需要定 义这两个属性,
		#size-cells	性,也就是说需要用多少个u32的cell来描述该地址域。	
		Compatible 该属性的值是 string list, 定义了一系列的 modle (每个 string是一个 model)。这些 字符串列表被操	model属性指明了该设备属于哪个设备生产商的哪一个model。一般model赋值"生产商,模型(系列)"。对于root node,compatible属性用来匹配machine type,对于普通的HW block的节	

	作系统用来选择 用哪一个driver 来驱动该设备。	点,如中断控制器,属性被用来匹配适合的driver。		
	interrupt- parent	用于标识能产生中断的 设备连接到哪个中断控 制器		
chosen { }	bootargs	传递命令行参数	描述由系统 firmware指定的 runtime parameter。如果 存在chosen这个 node,其parent node必须是根节 点。	
	initrd-start	传递initrd的开始地址		
aliases { }			定义了一些别名, 方便引用节点时省 写完整路径	
nemory { }	device_type	对于memory node,其 device_type必须为 memory。	是所有设备树文件 的必备节点,它定 义了系统物理内存 的布局	
	reg属性定义了 访问该device node的地址信 息,	该属性的值被解析成任 意长度的(address, size)数组, address 和size在其父节点中定 义(#address-cells和 #size-cells)。对于 device node, reg描述 了memory-mapped IO register的offset和 length。对于memory node,定义了该memory 的起始地址和长度。		
nterrupt- controller 04a000000{}	#interrupt-cells	用多少个u32(即 cells)来标识一个 interrupt source	中断控制器节点, 其中包含属性值。 4a000000表示中断 控制器寄存器的起 始地址	
Serial @50000000 {}	interrupts	对于一个能产生中断的设备,必须定义interrupts这个属性。也可以定义interruptparent这个属性,如果不定义,则继承其parent node的interruptparent属性。		
	status			

	Cpus {}	对于cpus node,	对于根节点,必须
		#address-cells 是1,	有一个cpus的
		而#size-cells是0。	child node来描述
			系统中的CPU信
			息。

2.3 设备树二进制文件

设备树二进制文件的组织格式如下:

说明:

1 DTB header其各个成员解释如下:

header field name	description
magic	用来识别DTB的。通过这个magic, kernel可以确定bootloader传递的参数block是一个DTB还是tag list。
totalsize	DTB的total size
off_dt_struct	device tree structure block的offset
off_dt_strings	device tree strings block的offset
off_mem_rsvmap	offset to memory reserve map。有些系统,我们也许会保留一些memory有特殊用途(例如DTB或者initrd image),或者在有些DSP+ARM的SOC platform上,有写memory被保留用于ARM和DSP进行信息交互。这些保留内存不会进入内存管理系统。
version	该DTB的版本。
last_comp_version	兼容版本信息
boot_cpuid_phys	我们在哪一个CPU(用ID标识)上booting
dt_strings_size	device tree strings block的size。和off_dt_strings一起确定了strings block在内存中的位置
dt_struct_size	device tree structure block的size。和和off_dt_struct一起确定了device tree structure block在内存中的位置

3、 memory reserve map的格式描述

这个区域包括了若干的reserve memory描述符。每个reserve memory描述符是由address和size组成。其中address和size都是用U64来描述。

4、device tree structure block的格式描述

device tree structure block区域是由若干的分片组成,每个分片开始位置都是保存了token,以此来描述该分片的属性和内容。共计有5种token:

- (1) FDT_BEGIN_NODE (0x00000001)。该token描述了一个node的开始位置,紧挨着该token的就是node name(包括unit address)
- (2) FDT_END_NODE (0x00000002)。该token描述了一个node的结束位置。
- (3) FDT_PROP (0x00000003)。该token描述了一个property的开始位置,该token之后是两个u32的数据,分别是length和name offset。length表示该 property value data的size。name offset表示该属性字符串在device tree strings block的偏移值。length和name offset之后就是长度为length具体 的属性值数据。
- (4) FDT_NOP (0x00000004).

- 一个可能的DTB的结构如下:

 (1) 若干个FDT_NOP(可选)

 (2) FDT_BEGIN_NODE

 node name
 - (3) 若干属性定义。
 - (4) 若干子节点定义。(被FDT_BEGIN_NODE和FDT_END_NODE包围)

paddings

(5) FDT END (0x00000009)。该token标识了一个DTB的结束位置。

- (5) 若干个FDT_NOP(可选)
- (6) FDT_END_NODE
- (7) FDT_END
- 5、device tree strings bloc的格式描述

device tree strings bloc定义了各个node中使用的属性的字符串表。由于很多属性会出现在多个node中,因此,所有的属性字符串组成了一个string block。这样可以压缩DTB的size。

2.4 设备树数据流

- 1、在ARM的汇编启动代码中,定义了两个变量_machine_rach_type(保存了机器类型ID)、_atags_pointer(保存了设备树/标签列表指针);
- 2、上电后,引导加载程序被加载到内存(ARM没有BIOS这类固件程序),在将控制权交给内核时,将设备树指针传给内核;
- 3、将DTB转换为树状结构,节点用一个结构体标识;
- 4、扫描DTB, 获取chosen节点的bootargs、initrd属性的值,并保存在全局变量中,其中保存了一些系统参数;
- 5、内核根据机器类型ID扫描机器描述符列表(机器描述符在编译时被保存在一个特殊段,并使用一个数据结构标识),确定机器描述符。

三、代码分析

请参考http://www.wowotech.net/linux_kenrel/dt-code-analysis.html

最新知识库文章:

Copyright ©2017 战斗机中的菜鸟