Linux common clock framework(2)_clock provider

作者: wowo 发布于: 2014-10-23 23:49 分类: 电源管理子系统

1. 前言

本文接<u>上篇文章</u>,从 clock driver 的角度,分析怎么借助 common clock framework 管理系统的时钟资源。换句话说,就是怎么编写一个 clock driver。

由于 kernel 称 clock driver 为 clock provider(相应的,clock 的使用者为 clock consumer),因此本文遵循这个规则,统一以 clock provider 命名。

2. clock 有关的 DTS

我们在"<u>Linux common clock framework(1)</u> 概述"中讲述 clock consumer 怎么使用 clock 时,提到过 clock consumer 怎么在 DTS 中指定所使用的 clock。这里再做进一步说明。

2.1 clock provider 的 DTS

我们知道,DTS(Device Tree Source)是用来描述设备信息的,那系统的 clock 资源,是什么设备呢?换句话,用什么设备表示呢?这决定了 clock provider 的 DTS 怎么写。

通常有两种方式:

方式 1,将系统所有的 clock,抽象为一个虚拟的设备,用一个 DTS node 表示。这个虚拟的设备称作 clock controller,参考如下例子:

clock, 该 clock 设备的名称, clock consumer 可以根据该名称引用 clock;

#clock-cells,该 clock 的 cells,1 表示该 clock 有多个输出,clock consumer 需要通过 ID 值指定所要使用的 clock(很好理解,系统那么多 clock,被抽象为 1 个设备,因而需要额外的 ID 标识)。

方式 2,每一个可输出 clock 的器件,如"<u>Linux common clock framework(1)</u>概述"所提及的 Oscillator、PLL、Mux等等,都是一个设备,用一个 DTS node 表示。每一个器件,即是 clock provider,也是 clock consumer(根节点除外,如 OSC),因为它需要接受 clock 输入,经过处理后,输出 clock。参考如下例子(如果能拿到对应的 datasheet 会更容易理解):

```
1: /* arch/arm/boot/dts/sun4i-a10.dtsi */
2: clocks {
      #address-cells = <1>;
4: #size-cells = <1>;
5:
      ranges;
      * This is a dummy clock, to be used as placeholder on
9:
        * other mux clocks when a specific parent clock is not
        * yet implemented. It should be dropped when the driver
10:
11:
        * is complete.
12:
13:
      dummy: dummy {
```

```
14:
           #clock-cells = <0>;
           compatible = "fixed-clock";
15:
          clock-frequency = <0>;
16:
17:
18:
       osc24M: osc24M@01c20050 {
19:
           #clock-cells = <0>;
21:
          compatible = "allwinner, sun4i-osc-clk";
22:
           reg = <0x01c20050 0x4>;
          clock-frequency = <24000000>;
23:
24:
25:
       osc32k: osc32k {
26:
27:
           #clock-cells = <0>;
28:
          compatible = "fixed-clock";
          clock-frequency = <32768>;
29:
30:
31:
32:
       pll1: pll1@01c20000 {
33:
           #clock-cells = <0>;
34:
          compatible = "allwinner, sun4i-pll1-clk";
           reg = <0x01c20000 0x4>;
35:
36:
          clocks = <&osc24M>;
37:
38:
39:
       /* dummy is 200M */
       cpu: cpu@01c20054 {
40:
           #clock-cells = <0>;
41:
          compatible = "allwinner, sun4i-cpu-clk";
42:
43:
          reg = <0x01c20054 0x4>;
          clocks = <&osc32k>, <&osc24M>, <&pll1>, <&dummy>;
44:
45:
       };
46:
       axi: axi@01c20054 {
47:
48:
           #clock-cells = <0>;
          compatible = "allwinner, sun4i-axi-clk";
49:
50:
          reg = <0x01c20054 0x4>;
51:
          clocks = <&cpu>;
52:
       };
53:
54:
       axi_gates: axi_gates@01c2005c {
55:
           #clock-cells = <1>;
          compatible = "allwinner, sun4i-axi-gates-clk";
56:
          reg = <0x01c2005c 0x4>;
57:
58:
          clocks = <&axi>;
          clock-output-names = "axi dram";
59:
60:
61:
62:
       ahb: ahb@01c20054 {
63:
           #clock-cells = <0>;
```

```
64:
            compatible = "allwinner, sun4i-ahb-clk";
 65:
            reg = <0x01c20054 0x4>;
           clocks = <&axi>;
 66:
 67:
 68:
        ahb_gates: ahb_gates@01c20060 {
 69:
            #clock-cells = <1>;
 70.
 71:
            compatible = "allwinner, sun4i-ahb-gates-clk";
            reg = <0x01c20060 0x8>;
 72:
            clocks = <&ahb>;
 73:
            clock-output-names = "ahb usb0", "ahb ehci0",
74:
               "ahb ohci0", "ahb ehci1", "ahb ohci1", "ahb ss",
 75:
               "ahb_dma", "ahb_bist", "ahb_mmc0", "ahb_mmc1",
 76:
               "ahb mmc2", "ahb mmc3", "ahb ms", "ahb nand",
 77:
               "ahb sdram", "ahb ace", "ahb emac", "ahb ts",
 78:
               "ahb spi0", "ahb spi1", "ahb spi2", "ahb spi3",
 79:
               "ahb_pata", "ahb_sata", "ahb_gps", "ahb_ve",
               "ahb tvd", "ahb tve0", "ahb tve1", "ahb lcd0",
 81:
               "ahb lcd1", "ahb csi0", "ahb csi1", "ahb hdmi",
               "ahb de be0", "ahb de be1", "ahb de fe0",
 83:
               "ahb de fel", "ahb mp", "ahb mali400";
84:
 85:
        };
86:
        apb0: apb0@01c20054 {
 87:
            #clock-cells = <0>;
 88:
 89:
            compatible = "allwinner, sun4i-apb0-clk";
 90:
            reg = <0x01c20054 0x4>;
           clocks = <&ahb>;
 91:
 92:
 93:
        apb0 gates: apb0 gates@01c20068 {
 94:
 95:
            #clock-cells = <1>;
           compatible = "allwinner, sun4i-apb0-gates-clk";
            reg = <0x01c20068 0x4>;
 97:
98:
           clocks = <&apb0>;
            clock-output-names = "apb0 codec", "apb0 spdif",
99:
100:
               "apb0 ac97", "apb0 iis", "apb0 pio", "apb0 ir0",
101:
               "apb0 ir1", "apb0 keypad";
102:
103:
104:
        /* dummy is pl162 */
        apb1 mux: apb1 mux@01c20058 {
105:
106:
            \#clock-cells = <0>;
            compatible = "allwinner, sun4i-apb1-mux-clk";
107:
108:
            reg = <0x01c20058 0x4>;
            clocks = <&osc24M>, <&dummy>, <&osc32k>;
109:
110:
111:
112:
        apb1: apb1@01c20058 {
113:
            #clock-cells = <0>;
```

```
114:
            compatible = "allwinner, sun4i-apb1-clk";
115:
            reg = <0x01c20058 0x4>;
116:
            clocks = <&apb1 mux>;
117:
118:
119:
        apb1_gates: apb1_gates@01c2006c {
120.
            #clock-cells = <1>;
121:
            compatible = "allwinner, sun4i-apb1-gates-clk";
122:
            reg = <0x01c2006c 0x4>;
123:
            clocks = <&apb1>;
124:
            clock-output-names = "apb1 i2c0", "apb1 i2c1",
               "apb1 i2c2", "apb1 can", "apb1 scr",
125:
               "apb1_ps20", "apb1_ps21", "apb1_uart0",
126:
127:
               "apb1 uart1", "apb1 uart2", "apb1 uart3",
128:
               "apb1 uart4", "apb1 uart5", "apb1 uart6",
               "apb1 uart7";
129:
130:
131: };
```

osc24M 和 osc32k 是两个 root clock,因此只做 clock provider 功能。它们的 cells 均为 0,因为直接使用名字即可引用。另外,增加了"clock-frequency"自定义关键字,这样在板子使用的 OSC 频率改变时,如变为 12M,不需要重新编译代码,只需更改 DTS 的频率即可(这不正是 Device Tree 的核心思想吗!)。话说回来了,osc24M 的命名不是很好,如果频率改变,名称也得改吧,clock consumer 的引用也得改吧;

pll1 即是 clock provider (cell 为 0,直接用名字引用),也是 clock consumer (clocks 关键字,指定输入 clock 为 "osc24M");

再看一个复杂一点的,ahb_gates,它是 clock provider(cell 为 1),通过 clock-output-names 关键字,描述所有的输出时钟。同时它也是 clock consumer(由 clocks 关键字可知输入 clock 为"ahb")。需要注意的是,clock-output-names 关键字只为了方便 clock provider 编程方便(后面会讲),clock consumer 不能使用(或者可理解为不可见);

也许您会问,这些DTS描述,怎么使用?怎么和代码关联起来?先不着急,我们慢慢看。

2.2 clock consumer 的 DTS

在 2.1 中的方法二,我们已经看到 clock consumer 的 DTS 了,因为很多 clock provider 也是 clock consumer。这里再举几个例子,做进一步说明。

例子 1 (对应 2.1 中的方式 1,来自同一个 DTS 文件):

clocks,指明该设备的 clock 列表,clk_get 时,会以它为关键字,去 device_node 中搜索,以得到对应的 struct clk 指针;clocks 需要指明的信息,由 clock provider 的"#clock-cells"规定: 为 0 时,只需要提供一个 clock provider name(称作phandle);为 1 时,表示 phandle 有多个输出,则需要额外提供一个 ID,指明具体需要使用那个输出。这个例子直接用立即数表示,更好的做法是,将系统所有 clock 的 ID,定义在一个头文件中,而 DTS 可以包含这个头文件,如"clocks = <&clock CLK SPIO>";

clock-names,为 clocks 指定的那些 clock 分配一些易于使用的名字,driver 可以直接以名字为参数,get clock 的句柄(具体可参考"<u>Linux common clock framework(1)</u>概述"中 clk_get 相关的接口描述)。

例子 2,如果 clock provider 的"#clock-cells"为 0,可直接引用该 clock provider 的名字,具体可参考 2.1 中的方式 2。 例子 3,2.1 中方式 2 有一个 clock provider 的名字为 apb0_gates,它的"#clock-cells"为 1,并通过 clock-output-names 指定了所有的输出 clock,那么,clock consumer 怎么引用呢?如下(2 和.1 中的方式 2,来自同一个 DTS 文件):

2.3 DTS 相关的讨论和总结

我们在上面提到了 clock provider 的两种 DTS 定义方式,哪一种好呢?

从规范化、条理性的角度,毫无疑问方式 2 是好的,它真正理解了 Device Tree 的精髓,并细致的执行。且可以利用很多 clock framework 的标准实现(后面会讲)。

而方式 1 的优点是,DTS 容易写,相应的 clock driver 也较为直观,只是注册一个一个 clock provider 即可,没有什么逻辑可言。换句话说,方式 1 比较懒。

后面的 API 描述, 蜗蜗会着重从方式 2 的角度, 因为这样才能体会到软件设计中的美学。

注 1: 上面例子中用到了两个公司的代码,方式 1 是三星的,方式 2 是全志的。说实话,全志的代码写的真漂亮,一个默默无闻的白牌公司,比三星这种国际大公司强多了。从这里,我们可以看到中国科技业的未来,还是很乐观的。

3. clock provider 有关的 API 汇整

clock provider 的 API 位于 include/linux/clk_provider.h。

3.1 struct clk_hw

由"<u>Linux common clock framework(1)</u>概述"可知,clock framework 使用 struct clk 结构抽象 clock,但该结构对 clock consumer 是透明的(不需要知道它的内部细节)。同样,struct clk 对 clock provider 也是透明的。framework 提供了 struct clk_hw 结构,从 clock provider 的角度,描述 clock,该结构的定义如下:

```
1: struct clk_hw {
2: struct clk *clk;
3: const struct clk_init_data *init;
4: };
```

clk, struct clk 指针, 由 clock framework 分配并维护,并在需要时提供给 clock consumer 使用;

init, 描述该 clock 的静态数据,clock provider 负责把系统中每个 clock 的静态数据准备好,然后交给 clock framework 的核心逻辑,剩下的事情,clock provider 就不用操心了。这个过程,就是 clock driver 的编写过程,简单吧?该静态数据的数据结构如下。

```
5: u8 num_parents;
6: unsigned long flags;
7: };
```

name,该 clock的名称;

ops,该 clock 相关的操作函数集,具体参考下面的描述;

parent_names,该 clock 所有的 parent clock 的名称。这是一个字符串数组,保存了所有可能的 parent;

num_parents, parent 的个数;

flags,一些 framework 级别的 flags,后面会详细说明。

```
1: struct clk ops {
          int
                          (*prepare) (struct clk hw *hw);
3:
          void
                          (*unprepare) (struct clk hw *hw);
                          (*is prepared) (struct clk_hw *hw);
           int
                          (*unprepare_unused) (struct clk_hw *hw);
5:
          void
6:
           int
                          (*enable) (struct clk hw *hw);
7:
          void
                          (*disable) (struct clk hw *hw);
                          (*is enabled) (struct clk hw *hw);
           int
8:
           void
                          (*disable unused) (struct clk hw *hw);
10:
           unsigned long (*recalc rate)(struct clk hw *hw,
11:
                                       unsigned long parent rate);
12:
           long
                          (*round rate) (struct clk hw *hw, unsigned long,
13:
                                       unsigned long *);
                          (*set_parent)(struct clk_hw *hw, u8 index);
14:
           int.
           118
15:
                          (*get_parent)(struct clk_hw *hw);
                          (*set rate) (struct clk hw *hw, unsigned long,
16:
17:
                                    unsigned long);
18:
           void
                          (*init)(struct clk hw *hw);
19: };
```

这是 clock 的操作函数集, 很多和"<u>Linux common clock framework(1)</u> 概述"中的 clock framework 通用 API 一致(通用 API 会直接调用相应的操作函数):

is_prepared,判断 clock 是否已经 prepared。可以不提供,clock framework core 会维护一个 prepare 的计数(该计数在 clk_prepare 调用时加一,在 clk_unprepare 时减一),并依据该计数判断是否 prepared;

unprepare_unused, 自动 unprepare unused clocks;

is_enabled,和 is_prepared 类似;

disable_unused, 自动 disable unused clocks;

注 2: clock framework core 提供一个 clk_disable_unused 接口,在系统初始化的 late_call 中调用,用于关闭 unused clocks,这个接口会调用相应 clock 的.unprepare_unused 和.disable_unused 函数。

recalc_rate,以 parent clock rate 为参数,从新计算并返回 clock rate;

注 3:细心的读者可能会发现,该结构没有提供 get_rate 函数,因为会有一个 rate 变量缓存,另外可以使用 recalc_rate。round_rate,该接口有点特别,在返回 rounded rate 的同时,会通过一个指针,返回 round 后 parent 的 rate。这和 CLK_SET_RATE_PARENT flag 有关,后面会详细解释;

init, clock 的初始化接口,会在 clock 被 register 到内核时调用。

```
10: #define CLK_IS_ROOT BIT(4) /* root clk, has no parent */
11: #define CLK_IS_BASIC BIT(5) /* Basic clk, can't do a to_clk_foo() */
12: #define CLK_GET_RATE_NOCACHE BIT(6) /* do not use the cached clk rate */
```

上面是 framework 级别的 flags,可以使用或的关系,指定多个 flags,解释如下:

CLK_SET_RATE_GATE,表示在改变该 clock 的 rate 时,必须 gated (关闭);

CLK SET PARENT GATE,表示在改变该 clock 的 parent 时,必须 gated (关闭);

CLK SET RATE PARENT,表示改变该 clock 的 rate 时,要将该改变传递到上层 parent (下面再详细说明);

CLK IGNORE UNUSED, 忽略 disable unused 的调用;

CLK_IS_ROOT, 该 clock 为 root clock, 没有 parent;

CLK IS BASIC,不再使用了;

CLK GET RATE NOCACHE, get rate 时,不要从缓存中拿,而是从新计算。

注 4: round_rate 和 CLK_SET_RATE_PARENT

当 clock consumer 调用 clk round rate 获取一个近似的 rate 时,如果该 clock 没有提供.round rate 函数,有两种方法:

- 1) 在没有设置 CLK SET RATE PARENT标志时,直接返回该 clock 的 cache rate
- 2)如果设置了 CLK_SET_RATE_PARENT 标志,则会询问 parent,即调用 clk_round_rate 获取 parent clock 能提供的、最接近该 rate 的值。这是什么意思呢? 也就是说,如果 parent clock 可以得到一个近似的 rate 值,那么通过改变 parent clock,就能得到所需的 clock。

在后续的 clk_set_rate 接口中,会再次使用该 flag,如果置位,则会在设置 rate 时,传递到 parent clock,因此 parent clock 的 rate 可能会重设。

讲的很拗口,我觉得我也没说清楚,那么最好的方案就是:在写 clock driver 时,最好不用这个 flag,简单的就是最好的(前提是能满足需求)。

3.2 clock tree 建立相关的 API

3.2.1 clk_register

系统中,每一个 clock 都有一个 struct clk_hw 变量描述,clock provider 需要使用 register 相关的接口,将这些 clock 注册 到 kernel,clock framework 的核心代码会把它们转换为 struct clk 变量,并以 tree 的形式组织起来。这些接口的原型如下:

```
1: /**
2: * clk_register - allocate a new clock, register it and return an opaque cookie
3: * @dev: device that is registering this clock
4: * @hw: link to hardware-specific clock data
5: *
6: * clk_register is the primary interface for populating the clock tree with new
7: * clock nodes. It returns a pointer to the newly allocated struct clk which
8: * cannot be dereferenced by driver code but may be used in conjuction with the
9: * rest of the clock API. In the event of an error clk_register will return an
10: * error code; drivers must test for an error code after calling clk_register.
11: */
12: struct clk *clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw);
13: struct clk *devm_clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw);
15: void clk_unregister(struct clk *clk);
16: void devm_clk_unregister(struct device *dev, struct clk *clk);
2. **Example **Examp
```

换为 sruct clk 结构,并根据 parent 的名字,添加到 clock tree 中。
不过,clock framework 所做的远比这周到,它基于 clk_register,又封装了其它接口,使 clock provider 在注册 clock 时,

不过,clock framework 所做的远比这周到,它基于 clk_register,又封装了其它接口,使 clock provider 在注册 clock 时,连 struct clk_hw 都不需要关心,而是直接使用类似人类语言的方式,下面继续。

3.2.2 clock 分类及 register

根据 clock 的特点,clock framework 将 clock 分为 fixed rate、gate、devider、mux、fixed factor、composite 六类,每一类 clock 都有相似的功能、相似的控制方式,因而可以使用相同的逻辑 s,统一处理,这充分体现了面向对象的思想。

1) fixed rate clock

这一类 clock 具有固定的频率,不能开关、不能调整频率、不能选择 parent、不需要提供任何的 clk_ops 回调函数,是最简单的一类 clock。

可以直接通过 DTS 配置的方式支持,clock framework core 能直接从 DTS 中解出 clock 信息,并自动注册到 kernel,不需要任何 driver 支持。

clock framework 使用 struct clk_fixed_rate 结构抽象这一类 clock,另外提供了一个接口,可以直接注册 fixed rate clock,如下:

```
1: /**
2: * struct clk fixed rate - fixed-rate clock
                 handle between common and hardware-specific interfaces
4: * @fixed_rate: constant frequency of clock
5: */
6: struct clk fixed rate {
                       clk hw hw;
          struct
        unsigned long fixed_rate;
          u8
                       flags;
10: };
12: extern const struct clk_ops clk_fixed_rate_ops;
13: struct clk *clk register fixed rate(struct device *dev, const char *name,
14:
                 const char *parent_name, unsigned long flags,
                 unsigned long fixed rate);
15:
```

clock provider 一般不需要直接使用 struct clk_fixed_rate 结构,因为 clk_register_fixed_rate 接口是非常方便的; clk_register_fixed_rate 接口以 clock name、parent name、fixed_rate 为参数,创建一个具有固定频率的 clock,该 clock 的 clk_ops 也是 clock framework 提供的,不需要 provider 关心;

如果使用 DTS 的话, clk_register_fixed_rate 都不需要,直接在 DTS 中配置即可,后面会说明。

2) gate clock

这一类 clock 只可开关(会提供.enable/.disable 回调),可使用下面接口注册:

```
1: struct clk *clk_register_gate(struct device *dev, const char *name,

2: const char *parent_name, unsigned long flags,

3: void __iomem *reg, u8 bit_idx,

4: u8 clk_gate_flags, spinlock_t *lock);
```

需要提供的参数包括:

name, clock 的名称:

parent_name, parent clock 的名称,没有的话可留空;

flags,可参考 3.1 中的说明;

reg, 控制该 clock 开关的寄存器地址(虚拟地址);

bit idx, 控制 clock 开关的 bit 位(是 1 开, 还是 0 开, 可通过下面 gate 特有的 flag 指定);

clk_gate_flags, gate clock 特有的 flag,当前只有一种: CLK_GATE_SET_TO_DISABLE, clock 开关控制的方式,如果置位,表示写 1 关闭 clock,反之亦然;

lock,如果 clock 开关时需要互斥,可提供一个 spinlock。

3) divider clock

这一类 clock 可以设置分频值(因而会提供.recalc_rate/.set_rate/.round_rate 回调),可通过下面两个接口注册:

```
1: struct clk *clk_register_divider(struct device *dev, const char *name,

2: const char *parent_name, unsigned long flags,

3: void __iomem *reg, u8 shift, u8 width,

4: u8 clk_divider_flags, spinlock_t *lock);
```

该接口用于注册分频比规则的 clock:

reg,控制 clock 分频比的寄存器;

shift, 控制分频比的 bit 在寄存器中的偏移: width, 控制分频比的 bit 位数, 默认情况下, 实际的 divider 值是寄存器值加 1。如果有其它例外, 可使用下面的的 flaq 指 示: clk divider flags, divider clock 特有的 flag, 包括: CLK_DIVIDER_ONE_BASED,实际的 divider 值就是寄存器值(0是无效的,除非设置 CLK DIVIDER ALLOW ZERO flag); CLK DIVIDER POWER OF TWO, 实际的 divider 值是寄存器值得 2 次方; CLK DIVIDER ALLOW ZERO, divider 值可以为 0 (不改变, 视硬件支持而定)。 如有需要其他分频方式,就需要使用另外一个接口,如下: 1: struct clk *clk_register_divider_table(struct device *dev, const char *name, const char *parent name, unsigned long flags, 3: void iomem *reg, u8 shift, u8 width, u8 clk_divider_flags, const struct clk_div_table *table, 4: 5 : spinlock t *lock); 该接口用于注册分频比不规则的 clock,和上面接口比较,差别在于 divider 值和寄存器值得对应关系由一个 table 决定,该 table 的原型为: struct clk div table { unsigned int val: unsigned int div; }; 其中 val 表示寄存器值, div 表示分频值, 它们的关系也可以通过 clk_divider_flags 改变。 4) mux clock 这一类 clock 可以选择多个 parent, 因为会实现.get parent/.set parent/.recalc rate 回调,可通过下面两个接口注册: 1: struct clk *clk register mux(struct device *dev, const char *name, const char **parent names, u8 num parents, unsigned long flags, 3 : void iomem *reg, u8 shift, u8 width, 4: u8 clk mux flags, spinlock t *lock); 该接口可注册 mux 控制比较规则的 clock (类似 divider clock): parent names,一个字符串数组,用于描述所有可能的 parent clock;

num_parents, parent clock 的个数;

reg、shift、width,选择 parent 的寄存器、偏移、宽度,默认情况下,寄存器值为 0 时,对应第一个 parent,依此类推。如有例外,可通过下面的 flags,以及另外一个接口实现;

clk_mux_flags, mux clock 特有的 flag:

CLK_MUX_INDEX_ONE,寄存器值不是从0开始,而是从1开始;

CLK_MUX_INDEX_BIT,寄存器值为2的幂。

```
1: struct clk *clk_register_mux_table(struct device *dev, const char *name,
2: const char **parent_names, u8 num_parents, unsigned long flags,
3: void __iomem *reg, u8 shift, u32 mask,
4: u8 clk_mux_flags, u32 *table, spinlock_t *lock);
该接口通过一个 table, 注册 mux 控制不规则的 clock, 原理和 divider clock 类似,不再详细介绍。
```

5) fixed factor clock

这一类 clock 具有固定的 factor(即 multiplier 和 divider),clock 的频率是由 parent clock 的频率,乘以 mul,除以 div,多用于一些具有固定分频系数的 clock。由于 parent clock 的频率可以改变,因而 fixfactor clock 也可该改变频率,因此也会提供.recalc_rate/.set_rate/.round_rate 等回调。

可通过下面接口注册:

```
1: struct clk *clk_register_fixed_factor(struct device *dev, const char *name,

2: const char *parent_name, unsigned long flags,

3: unsigned int mult, unsigned int div);
```

另外,这一类接口和 fixed rateclock 类似,不需要提供 driver,只需要配置 dts 即可。

6) composite clock

顾名思义,就是 mux、divider、gate 等 clock 的组合,可通过下面接口注册:

```
1: struct clk *clk_register_composite(struct device *dev, const char *name,
2: const char **parent_names, int num_parents,
3: struct clk_hw *mux_hw, const struct clk_ops *mux_ops,
4: struct clk_hw *rate_hw, const struct clk_ops *rate_ops,
5: struct clk_hw *gate_hw, const struct clk_ops *gate_ops,
6: unsigned long flags);
看着有点复杂,但理解了上面 1~5 类 clock,这里就只剩下苦力了,耐心一点,就可以了。
```

3.2.3 DTS 相关的 API

再回到第 2 章 DTS 相关的介绍,clock driver 使用一个 DTS node 描述一个 clock provider,而 clock consumer 则会使用类似"clocks = <&clock 32>, <&clock 45>;"的形式引用,clock framework 会自行把这些抽象的数字转换成实际的 struct clk 结构,怎么做的呢?肯定离不开 clock provider 的帮助。

3.2.1 和 3.2.2 小节所描述的 regitser 接口,负责把 clocks 抽象为一个一个的 struct clock,与此同时,clock provider 需要 把这些 struct clk 结构保存起来,并调用 clock framework 的接口,将这些对应信息告知 framework 的 OF 模块,这样才可以帮助将 clock consumer 的 DTS 描述转换为 struct clk 结构。该接口如下:

```
1: int of_clk_add_provider(struct device_node *np,

2: struct clk *(*clk_src_get)(struct of_phandle_args *args,

3: void *data),

4: void *data);
```

np, device_node 指针, clock provider 在和自己的 DTS 匹配时获得;

clk_src_qet, 获取 struct clk 指针的回调函数,由 clock provider 根据实际的逻辑实现,参数说明如下:

args, struct of_phandle_args 类型的指针,由 DTS 在解析参数时传递。例如上面的"clocks = <&clock 32>, <&clock 45>;",32、45 就是通过这个指针传进来的;

data,保存 struct clk 结构的指针,通常是一个数组,具体由 provider 决定。

data,和回调函数中的 data 意义相同,只是这里由 provider 提供,get 时由 clock framework core 传递给回调函数。

对于常用的 one cell clock provider (第2章的例子), clock framework core 提供一个默认的会调用函数,如下:

```
1: struct clk_onecell_data {
2: struct clk **clks;
3: unsigned int clk_num;
4: };
```

5: struct clk *of_clk_src_onecell_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data);

其中 data 指针为 struct clk_onecell_data 结构,该结构提供了 clk 指针和 clk_num 的对应,clock provider 在 regitser clocks 时,同时维护一个 clk 和 num 对应的数组,并调用 of_clk_add_provider 接口告知 clock framework core 即可。

4. 使用 clock framework 编写 clock 驱动的步骤

编写 clock driver 的步骤大概如下:

- 1)分析硬件的 clock tree,按照上面所描述的分类,讲这些 clock 分类。
- 2)将 clock tree 在 DTS 中描述出来,需要注意以下几 2点:
- a) 对于 fixed rate clocks,.compatible 固定填充"fixed-clock",并提供"clock-frequency"和"clock-output-names"关键字。之后不需要再 driver 中做任何处理,clock framework core 会帮我们搞定一切。
- b) 同样,对于 fixed factor clock,.compatible 为"fixed-factor-clock",并提供"clock-div"、"clock-mult"和"clock-output-names"关键字。clock framework core 会帮我们搞定一切。

切记,尽量利用 kernel 已有资源,不要多写一行代码,简洁的就是美的!

- 3) 对于不能由 clock framework core 处理的 clock,需要在 driver 中使用 struct of_device_id 进行匹配,并在初始化时,调用 OF 模块,查找所有的 DTS 匹配项,并执行合适的 regitser 接口,注册 clock。
- 4)注册 clock 的同时,将返回的 struct clk 指针,保存在一个数组中,并调用 of_clk_add_provider 接口,告知 clock framework core。
- 5) 最后,也是最重要的一点,多看 kernel 源代码,多模仿,多抄几遍,什么都熟悉了!