

汇编语言程序设计 Assembly Language Programming

主讲:徐娟

计算机与信息学院 分布智能与物联网研究所

E-mail: xujuan@hfut.edu.cn,

Mobile: 18055100485

第一章基础知识



- 1.2 微型计算机 (PC) 系统
- 1.3 Intel 80x86系列微处理器
- 1.4 8086微处理器
- 1.5 8086的寻址方式

§ 1 数的表示



- ■数制
- 数制之间的转换
- 二进制运算
- 计算机中数的表示
- BCD码
- 字符编码

1.1 数 制

❖十进制:基数为10,逢十进一

$$12.34D = 1 \times 10^{1} + 2 \times 10^{0} + 3 \times 10^{-1} + 4 \times 10^{-2}$$

❖二进制:基数为2,逢二进一

$$1101B = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^0 = 13_{10}$$

❖十六进制:基数为16、逢十六进一

9 1 8 7 H

$$= 9 \times 16^{3} + 1 \times 16^{2} + 8 \times 16^{1} + 7 \times 16^{0}$$

❖八进制:基数为8,逢八进一


1.1 数 制


| 数制 | 基 数 | 数码 | | |
|------------------|-----|----------------------|--|--|
| 二进制 Binary | 2 | 0,1 | | |
| 八进制 Octal | 8 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | | |
| 十进制 Decimal | 10 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | | |
| 十六进制 Hexadecimal | 16 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, | | |
| | | A,B,C,D,E,F | | |




❖ 二进制 → 十进制

- \rightarrow 1011B = 11D
- ← 除法:
- 整数部分除2;
- 小数部分乘2。







❖小数可能不能用二进制来表示完全,如0.6



```
→ 0011 0101 1011 1111
```

1010 0001 1001 1100

 \therefore A19CH = 1010,0001,1001,1100B 4位二进制对应一位16进制



$$\longrightarrow$$
 BF3CH = 11×16³ + 15×16² + 3×16¹ + 12×16⁰

← 降幂法 除法

❖常用数

0-00H 128-80H 255-FFH 256-100H

32767—7FFFH 65535—FFFFH

1.3 二进制运算



算术运算

二进制

| 加法规则 | 乘法规则 |
|----------|---------|
| 0+0=0 | 0×0=0 |
| 0+1=1 | 0×1=0 |
| 1+0=1 | 1×0=0 |
| 1+1=0 (j | <u></u> |

十六进制

| | 05C3H | 3 D 2 5 H |
|---|-----------|-----------|
| + | 3 D 2 5 H | - 05C3H |
| | 42E8H | 3762H |

1.3 二进制运算

逻辑运算(按位bit操作)

"与"运算(AND)

| A | В | A∧B |
|---|---|-----|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

"或"运算(OR)

| A | В | $A \lor B$ |
|---|---|------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

"非"运算(NOT)

| A | \sim A |
|---|----------|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

"异或"运算(XOR)

| A | В | $A \oplus B$ |
|---|---|--------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

1.3 二进制运算

例: X=00FFH Y=5555H, 求Z=X ⊕ Y=?

X= 0000 0000 1111 1111 B

⊕ Y= 0101 0101 0101 B

∴ **Z**=55AAH

1.4 计算机中数的表示

- ❖肯定是用二进制
- ❖无符号数:直接用"二进制"来表示。
- ❖有符号数:原码、反码、补码。
- ❖浮点数: (尾数) 规格化+(指数)移码

补码



*定义

- 最高有效位为符号位: 0—正; 1—负
- 正数的补码为它本身(二进制值);
- 负数的补码 = $2^{n-1}x$, n为机器的字长。

例

```
    [46] 計码
    [-46] 計码
    [-46] 計码
    [-46] 計码
    [-46] 計码
    [-46] = 46 = 0010 1110 → 1101 0001+1=1101 0010
```

补码的特性



❖ 补码的运算

$$[N_1+N_2]_{\dot{k}\dot{k}}=[N_1]_{\dot{k}\dot{k}}+[N_2]_{\dot{k}\dot{k}}$$

$$[N_1-N_2]_{\dot{k}\dot{k}}=[N_1]_{\dot{k}\dot{k}}+[-N_2]_{\dot{k}\dot{k}}$$

$[N]_{\lambda \mid \lambda \mid \lambda} = [N]$

补码的加、减运算都可以转换成加法运算,

运算时符号位参加运算。

符号位进位丢弃,结果为负数再取补码。



$$N_2 = -0.0010$$

$$[N_1]_{\lambda h} = 1.0100$$

$$[N_2]_{\frac{1}{2}}=1.1110$$
 $[-N_2]_{\frac{1}{2}}=0.0010$

$$[N_1]_{\lambda h}$$

1.
$$0100 [N_1]_{\frac{1}{4}}$$

$$+ 1.1110$$

$$[N_2]_{\dot{\gamma}|}$$

$$[N_2]_{i} + 0.0010 [-N_2]_{i}$$

$$\lfloor -N_2 \rfloor_{\dot{\uparrow} \uparrow}$$

$$[N_1+N_2]_{\dot{\imath}\dot{\uparrow}}$$

1.
$$0110 [N_1-N_2]_{\frac{1}{4}}$$

$$[N_1-N_2]_{\frac{1}{\lambda}}$$

$$\left[\mathsf{N}_1 {+} \mathsf{N}_2
ight]_{rac{\lambda|\lambda|}{\lambda}}$$


取补: 1.1110
$$[N_1+N_2]_{\dot{i}+\dot{i}}$$
 取补: 1.1010 $[N_1-N_2]_{\dot{i}+\dot{i}}$

$$[N_1+N_2]$$

举例



例:用二进制补码运算求出(1001)2-(0101)2



数的范围



❖有符号数:8位(-128--127) 16位(-32768--32767)


❖n位补码表示数范围: - 2ⁿ⁻¹ ≤ N ≤ 2ⁿ⁻¹-1

补码的表数范围

一个带符号数在不同位数下,其二进制补 码表示可能是不同的

| 十进制 | 制 二进制 | 十六进制 | 十进制 | 十六进制 |
|------|-----------|--------------|--------|-------------|
| | n=8 | | n | =16 |
| +127 | 0111 1111 | 7 F \ | +32767 | 7FFF |
| +126 | 0111 1110 | 7E \ | +32766 | 7FFE |
| ••• | ••• | | • • • | ••• |
| +2 | 0000 0010 | 02 | +2 | 0002 |
| +1 | 0000 0001 | 01 | +1 | 0001 |
| 0 | 0000 0000 | 00 | 0 | 0000 |
| -1 | 1111 1111 | FF | -1 | FFFF |
| -2 | 1111 1110 | FE | -2 | FFFE |
| ••• | ••• | • • • | • • • | ••• |
| -126 | 1000 0010 | 82 | -32766 | 8002 |
| -127 | 1000 0001 | 81 | -32767 | 8001 |
| -128 | 1000 0000 | 80 | -32768 | 8000 |

补码:C语言




❖实例:

- char i = -1;
- short j = -1;
- int k = -1

浮点数



▶浮点数的存储($\mathbf{a} = \mathbf{m} * \mathbf{b}^{\mathbf{e}}$):



- ▶ 符号位: 尾数的符号,1为负,0为正;
- ▶ 尾数: 即m规格化的值;
- ▶ 指数: 即指数e的移码,即将其补码的符号位取反;
- ▶ 浮点数表示方法类似于基数为 10 的科学记数法:
- $3.14*10^3$, $1.01*2^8$;

浮点数



- > 尾数必须规格化:
 - ➤ IEEE 754 标准: 尾数必须是1.xxx形式, 这样小数形式 唯一确定。
 - $> (5.0)_{10} = (101.0)_2 = (1.01*2^2)_2$
 - ▶ 存储时只存储.xxx部分,这样多保持一位有效数字,上 例存储01,即尾数的数值;
- ▶示例:

 $(0.15625)_{10}$ =

浮点数



▶ 浮点数形式:

| 类型 | 位数 | 数符 | 阶码 | 尾数 |
|--------------------|------|-----|------|------|
| 单精度浮点数 (float) | 32 位 | 1位 | 8位 | 23 位 |
| 双精度浮点数 (double) | 64 位 | 1位 | 10位 | 53 位 |
| 临时浮点数 | 80 位 | 1 位 | 15 位 | 64 位 |

1.5 BCD (Binary-Coded Data) 码



■ Packed BCD: 用4位二进制表示一个十进制数码

• 0000----0

0001----1

- 0001, 0010, 0011, 0100 = 1234
- Unpacked BCD: 用8位二进制表示一个十进制数码
 - ****0000----0****0001----1
 - ****, 0001, ****, 0010, ****, 0011, ****, 0100 = 1234

1.6 字符编码

❖ASCII: 英文, 7 bits (128个代码)

❖常用字符的ASCⅡ码。

■ 数字'0'~'9': 30H~39H

■ 字母'A'~'Z': 41H~5AH

■ 字母'a'~'z': 61H~7AH

■ 空格: 20H

■ 回车CR: ODH 控制光标回到当前行的最左端

■ 换行LF: 0AH——移动光标到下一行,而所在列不变

■ 空字符: 0

注意回车与换行的差别

1.6 字符编码

- ❖ GB: 国标码,是我国于1981年公布的国家标准,作为信息 交换用汉字编码的字符(GB2312-80),包括6763个简体字以 及其他字符。
- ❖ GBK: GB的扩展,包括Unicode中的20902个汉字,也称汉字大字符集。
- ❖ BIG5:大五碼,包括13,060個繁體字,也是香港比較多人使用的標準。
- ❖ UNICODE: 16位二进制 = 65536 汉字: 20902个
- **❖** UTF-8: 用4字节表示, 2³² = 42亿···.

第一章 基础知识

1.1 数的表示

1.2 微型计算机 (PC) 系统


1.3 Intel 80x86系列微处理器

1.4 8086微处理器

1.5 8086的寻址方式

2 微型计算机(PC)系统

- ➤ PC的硬件: 主机、键盘、鼠标、显示器
- ➤ 主板的组成: CPU、存储器、外围芯片组、扩张插槽等
- ➤ 扩张插槽上有: RAM内存+接口卡



2 微型计算机(PC)系统



汇编语言程序员看到的硬件

❖中央处理单元 CPU (Intel 80x86)

对汇编语言程序员,最关心其中的寄存器组

❖存储器(主存储器)

呈现给汇编语言程序员的,是存储器地址

❖外部设备(接口电路)

汇编语言程序员看到的是端口(I/0地址)

CPU




❖组成:

■ 算术逻辑部件、控制部件和寄存器组。

❖ CPU的作用:

- 控制指令的执行。
- 执行算术与逻辑运算。
- ❖ 对汇编语言程序员来说,CPU通过寄存器完成一条指令的取 指和执行功能。
 - CPU的内部总线实现CPU内部各个器件之间的联系。
 - · 外部总线(系统总线)实现CPU和主板上其它器件的联系。

I/0 子系统



- 通过接口电路与微机系统连接
- I/0接口电路由若干接口寄存器组成,需要用编号区别 各个寄存器:数据寄存器、状态寄存器、命令寄存器
- I/0端口是I/0地址的通俗说法,是接口电路中寄存器的编号。

汇编语言程序员看到的,是<u>端口</u>

- 8086计算机采用16位表示I/0端口,系统通过这些端口 与外设进行通信
- Intel 8086支持64K个8位端口
- I/0地址可以表示为: 0000H ~ FFFFH

内存(存储器)

- 内存是存放指令和数据的部件,由若干内存单元构成。
- ▶ 指令和数据是应用上的概念,在内存中都是二进制数,没有区别。

$$2^{2}=4$$
 $2^{4}=16$ $2^{8}=256$ $2^{10}=1024$ $2^{20}=1048576$

存储器用以下单位来计量容量

1个二进制位: bit (比特)

8个二进制位: Byte (字节) 1Byte=8bit D₇~D₀

2个字节: Word (字) 1Word=2Byte=16bit D₁₅~D₀

1个双字: DWord = 2 Word $D_{31} \sim D_0$

 $1KB = 2^{10} = 1024B$ (Kilo)

 $1MB=1024KB=2^{20}$ (Mega)

 $1GB=1024MB=2^{30}$ (Giga)

 $1TB = 1024GB = 2^{40}$ (Tera)

B: Byte

b: bit

网络速度: 10Mbps


文件大小: 10MB

内存(存储器)



- ❖ 与内存储器相关概念:单元,地址,内容,字长
 - 把内存储器视为一个存放信息的大仓库,而一个大仓库又分成若干个小的存储间,每一个房间称为一个单元;
 - 为了区别这些单元,给每个单元编号,这个编号称为地址;
 - 单元内部存放着信息称为单元的内容。
 - 单元信息的长度成为字长。
- ❖ 比喻: 宿舍楼 ---宿舍(号)---学生---学生个数

存储器被划分为若干个存储单元, 每个存储单元从0开始顺序编号; 编号=地址



数据的存储格式

- ❖ 80x86的内存以字节编址:每个内存单元有唯一的地址,可存放1个字节。
- ❖ 内存单元的2个要素:地址(编号)与值(内容)。
 - (100H) =34H 或者 [0002H] =34H
 - 地址用无符号整数来表示(编程用十六进制表示)
- ❖ 多字节数据在存储器中占连续的多个存储单元;
 - 低字节在低地址单元,高字节在高地址单元;
 - 字的地址由其低地址来表示。双字也类似。(小端方式)
 - 同一地址可以看作是字节、字或双字单元的地址。

数据的存储格式

2号"字"单元的内容为: [0002H] = 3412H

0号"双字"单元的内容为: [0000H] = 34125678H

| D 7 D 0 | | | | D7 | D ₀ | 字节 |
|-----------------------|-------|-------------|-------------|----|----------------|----|
| 78H | 0000H | | D 15 | | D ₀ | 字 |
| 56H | 0001H | D 31 | | | D ₀ | 双字 |
| 12H | 0002H | 低地址 | | | | |
| 34H | 0003H | | | | | |
| | 0004H | | | | | |
| | 0005H | | | | | |
| | 0006H | | | | | |

各类存储器芯片




❖ 从读写属性上看分为两类:

随机存储器(RAM)

只读存储器(ROM)

❖ 从功能和连接上分类:


- 随机存储器RAM
- 装有BIOS的ROM
- 接口卡上的RAM




PC机中各类存储器的连接情况

系统总线

- 总线是部件之间进行数据(电信号)交换的通道。
- ❖ 80x86计算机的系统总线分为3类:
 - 数据总线
 - 地址总线
 - 控制总线





地址总线




❖地址总线:

- 地址总线用来指出数据的地址(内存或I/0)。CPU是通过地址总线来指定存储单元的。
- 地址总线的位数决定了最大可编址的内存与I/0空间。 对于N位地址总线, CPU可以提供2^N个不同地址: 0~2^N -1。 也就是说地址总线的宽度决定了CPU的寻址能力;
- 地址总线由内存与I/0子系统共享使用(I/0只用低16位)。

地址总线








数据总线

- ❖ 数据总线是用来传递数据的,定义了CPU在每个内存周期所能存取数据的位数。
- ❖ 80x86系列CPU的数据总线为8位、16位、32位或64位。这就是"为什么通常的数据存取是以8位、16位、32位或64位进行的"。
- ❖ 数据总线的宽度决定了CPU和外界的数据传送速度。数据总线越宽,处理能力越强。
- ♣ 具有N位数据总线并不意味着CPU只能处理N位数据。


数据总线



8位数据总线上传送的信息




16位数据总线上传送的信息



控制总线




- ❖ 控制总线用来控制CPU与内存和I/0设备之间的数据传送方式(如传送方向)。
- ❖ 有多少根控制总线,就意味着 CPU提供了对外部器件的多少 种控制。
- ❖ 控制总线的宽度决定了CPU对外部器件的控制能力。



CPU对存储器的读写

CPU对存储器的读写必须通过三类总线


❖ 读取数据



CPU从内存中3号单元处读取数据的过程

CPU对存储器的读写






以上知道CPU是如何进行数据读写的。可是我们如何命令计算机进行数据的读写呢? 汇编语言编程通过指令实现

- ❖ 上述存储器在物理上是独立的器件。但以下两点相同:
 - 1、都和CPU的总线相连。
 - 2、CPU对它们进行读或写的时候都通过控制线发出内存读 写命令。

❖ CPU操作这些存储器时把它们看作一个逻辑存储器:


- 所有的物理存储器被看作一个由若干存储单元组成的逻辑存储器;
- 每个物理存储器在这个逻辑存储器中占有一个地址段,即一段地址空间;
- CPU在这段地址空间中读写数据,实际上就是在相对应的物理存储器中读写数据。

❖ 将各类存储器看作一个逻辑存储器



- ❖ 最终运行程序的是CPU, 我们用汇编编程的时候,必须要从 CPU角度考虑问题。
- ❖ 对CPU来讲,系统中的所有存储器中的存储单元都处于一个统一的逻辑存储器中,它的容量受CPU寻址能力的限制。
 这个逻辑存储器即是我们所说的内存地址空间。
- ❖ 一个CPU的地址线宽度为10,那么可以寻址1024个内存单元,
- 这1024个可寻到的内存单元就构成这个CPU的内存地址空间。

❖ 不同计算机系统的内存地址空间分配情况是不同的。



32位8086微处理器的内存地址空间

微机的软件

- ❖系统软件: DOS平台
 - MS-DOS 6.22实地址方式
 - Windows的MS-DOS模拟环境(64位系统下Dosbox)
- ❖应用软件:开发汇编语言程序涉及
 - 文本编辑器: Notepad++
 - 汇编(编译)程序: MASM 6.15
 - 连接程序: Link. exe
 - 调试程序: Debug
 - 集成化开发环境:Visual Studio





*工具介绍


参照视频:网易云课堂-汇编语言从0开始-课时3

https://study.163.com/course/courseMain.htm? courseId=1640004&_trace_c_p_k2_=b07d0cf16cab 41f2b042fd23a89cac3b

第一章 基础知识

- 1.1 数的表示
- 1.2 微型计算机 (PC) 系统
- 1.3 Intel 80x86系列微处理器
- 1.4 8086微处理器
- 1.5 8086的寻址方式

§ 3 Intel 80x86系列微处理器



2.1 16位80x86处理器

- ❖16位结构处理器
- ❖8086/8088指令系统提供16位基本指令集
- ❖80186/80188增加若干条实用指令
- ❖8086的工作方式是实方式(Real Mode)
- ❖80286增加保护方式 (Protected Mode)
- ❖80286引入了系统指令
 - 为操作系统等核心程序提供处理器控制功能

指令系统、指令集(Instruction Set)

2.2 IA-32处理器




❖80386引入英特尔32位指令集结构ISA

- 兼容原16位80286指令系统
- 全面升级为32位
- 提供虚拟8086工作方式(Virtual 8086 Mode)
- ❖80486集成浮点处理单元支持浮点指令
- ❖ Pent i um系列
 - 陆续增加若干整数指令、完善浮点指令
 - 增加一系列多媒体指令(SIMD指令)

IA-32 (Intel Architecture-32)

2.3 Intel 64处理器



- 兼容32位指令系统
- 新增64位工作方式
- ❖继续丰富多媒体指令
- ❖处理器集成多核(Multi-core)技术



Many core

处理器进入多核时代

第一章 基础知识

- 1.1 数的表示
- 1.2 微型计算机 (PC) 系统
- 1.3 Intel 80x86系列微处理器
- 1.4 8086微处理器
- 1.5 8086的寻址方式

4.1 8086的内部结构




❖组成:

■ 算术逻辑部件、控制部件和寄存器组。

❖ CPU的作用:

- 执行算术与逻辑运算。
- 控制指令的执行。
- 这些器件靠内部总线相连。内部总线实现CPU内部各个 器件之间的联系。
- 外部总线(系统总线)实现CPU和主板上其它器件的联系。

4.1 8086的内部结构



4.1 8086的内部结构

❖执行单元EU

负责指令的译码、执行和数据的运算

❖总线接口单元BIU

管理8086与外部总线的接口,负责CPU对存储器和外设进行访问

❖对汇编语言程序员来说, CPU通过寄存器完成指令的取 指和执行功能。

4.2 8086 存储器组织



- ❖ CPU访问内存单元时要给出内存单元的地址。所有的内存单元构成的存储空间是一个一维的线性空间。
- ❖ 每一个内存单元在这个空间中都有唯一的地址,这个唯一的地址称为物理地址。

4.2 8086 存储器组织



- 1、运算器一次最多可以处理16位的数据。
- 2、寄存器的最大宽度为16位。
- 3、寄存器和运算器之间的通路是16位的。
- ❖ 8086有20位地址总线,可传送20位地址,寻址能力为1M。
- ❖ 8086内部为16位结构,它只能传送16位的地址,表现出的寻址能力却只有64K。


分段技术

如何给出20位的物理地址?

地址加法器合成物理地址的方法:用两个16位地址合成一个 20位的物理地址。

物理地址=段地址×16+偏移地址

分段技术




❖ 没有能容纳4位数据的纸条,仅有两张可以容纳3位数据的纸条。

可以写下四位数据的纸条

2 8 2 6

两张可以写下3位数据的纸条




分段技术

- ❖将存储器分成若干个逻辑段
- ❖段首地址必须为: ****0H。其有效地址 "****H" 存放在段寄存器中, 称为段地址。
- ❖段中某一个单元相对于段首的距离称为偏移地址, 偏移地址存放在偏移地址寄存器中。
- ❖段的长度不超过216=64K。

分段技术




- ❖地址加法器如何完成段地址×16的运算?
 - ▶ 一个数据的二进制形式左移1位,相当于该数据乘以2;
 - ▶ 一个数据的二进制形式左移N位,相当于该数据乘以2的N次方;
 - ▶ 以二进制形式存放的段地址左移4位。



❖物理地址 = 10H ×段地址 + 偏移地址


8086的内部结构



CPU形成物理地址的过程

8086CPU给出物理地址的方法

- ❖ ALU完成加法,地址加法器
- ❖ 段地址一般在程序开始时预定
- ❖ 访问某一个内存单元,程序中只需要给出16位偏移地址



分段技术小结

- ❖ 内存并没有分段,段的划分来自于CPU,由于8086CPU用"(段地址×16) +偏移地址=物理地址"的方式给出内存单元的物理地址,使得我们可以用 分段的方式来管理内存。
- ❖ 段地址×16 必然是 16的倍数, 所以一个段的起始地址也一定是16的倍数; 可根据需要, 将地址连续、起始地址为16的倍数的一组内存单元定义为一个段。
- ❖ 偏移地址为16位,16 位地址的寻址能力为 64K,所以一个段的长度最大 为64K。也就是说给定一个段地址,仅通过变化偏移地址来进行寻址,最 多可以定位64K个内存单元。0[~]FFFFH
- ❖ CPU访问内存单元时,必须向内存提供内存单元的最终物理地址=段地址+ 偏移地址 物理地址 段地址 偏移地址
- ❖ CPU可以用不同的段地址
 21F60H
 2000H
 1F60H

 和偏移地址形成同一个物理地址。
 21F0H
 0060H

 21F6H
 0000H


2F60H

1F00H

4.3 8086 的寄存器组

对汇编语言程序员来说,关心的是CPU的寄存器。

- ❖8086 / 8088中共有14个16位寄存器
- ❖ 寄存器在CPU内部, 所以访问速度快。但容量小




4.3 8086 的寄存器组

寄存器与存储器的比较:

| 寄存器 | 存储器 |
|---------|------------|
| 在CPU内部 | 在CPU外部 |
| 访问速度快 | 访问速度慢 |
| 容量小,成本高 | 容量大,成本低 |
| 用名字表示 | 用地址表示 |
| 没有地址 | 地址可用各种方式形成 |



4.3 8086 的寄存器组



AX 累加器

BX 基址寄存器

CX 计数器

DX 数据寄存器

数据寄存器

源地址寄存器

目的地址寄存器

基址指针

堆栈指针

变址寄存器

指针寄存器


FLAGS IP 标志寄存器

指令指针

专用寄存器

16位寄存器

通用寄存器



代码段寄存器 堆栈段寄存器

数据段寄存器


附加段寄存器

段寄存器

段寄存器:CS/DS/SS/ES

4个专门存放段地址的段寄存器(16位)

代码段 段寄存器 CS 数据段 段寄存器 DS 埃栈段 段寄存器 SS 附加段 段寄存器 ES 逻辑段



例: (DS)=3000H, 偏移=1234H,

物理地址= 10H × (DS) + 偏移 =31234H

- 段寄存器用来确定该段在内存中的起始地址。
- 用途特定,不可分开使用。

段寄存器:CS/DS/SS/ES



❖ CPU几种典型的操作

- 取 指 令: 指令单元地址= (CS) × 10H+IP
- 堆栈操作: 堆栈数据地址=(SS)×10H+偏移
- 内存数据:内存数据地址=(DS)×10H+偏移

CS+IP (Instruction Pointer)

- ❖ CS+IP是8086CPU中最关键的寄存器,它们指示了CPU当前要读取指令的地址。
- ❖ 指令指针寄存器IP, 指示代码段中指令的偏移地址
- ❖ 它与代码段寄存器CS联用,确定下一条指令的物理地址
- ❖ IP寄存器是一个专用寄存器,程序一般不可直接使用。

8086CPU读取和<u>执行指令</u>演示

CS+IP

SS+指针寄存器:SP/BP




- ❖SP和BP寄存器与SS段寄存器联合使用以确定堆栈段中的存储单元地址
- ❖ 指针寄存器用于寻址内存堆栈内的数据
 - SP (Stack Pointer)为堆栈指针寄存器,指示栈顶的偏移地址
 - SP 不能再用于其他目的,具有专用目的
 - BP (Base Pointer)为基址指针寄存器,表示数据在堆 栈段中的基地址

SS+SP(BP)

堆栈 (Stack)

- ❖ 堆栈是主存中一个特殊的区域
- ❖ 它采用*先进后出FILO*(First In Last Out)或后进先出LIFO(Last In First Out)的原则进行存取操作,
 而不是随机存取操作方式
- ❖ 堆栈通常由处理器自动维持
- ❖ 在8086中,由堆栈段寄存器SS 和堆栈指针寄存器SP共同指示




数据段 (Data Segment)



- ❖数据段存放运行程序所用的数据
 - · 数据段寄存器DS存放数据段的段地址
 - 各种主存寻址方式(有效地址EA)得到存储器中操作数的偏移地址
- ❖ CPU利用DS: 偏移地址存取数据段中的数据

附加段 (Extra Segment)



- 附加段寄存器ES存放附加段的段地址
- 各种主存寻址方式(有效地址EA)得到存储器中操作数的偏移地址
- ❖处理器利用ES:偏移地址存取附加段中的数据
- ❖ 串操作指令将附加段ES作为其目的操作数的存放 区域

如何分配各个逻辑段

- ❖程序的指令序列必须安排在代码段CS
- ❖程序使用的堆栈一定在堆栈段SS
- ❖程序中的数据默认是安排在数据段DS,也经常安排在附加段ES,尤其是串操作的目的区必须是附加段ES
- ❖ 数据的存放比较灵活,实际上可以存放在任何一 种逻辑段中

段寄存器的使用规定

| 访问存储器的方式 | 默认 | 可超越 | 偏移地址 |
|-----------|----|----------|--------|
| 取指令 | CS | 无 | IP |
| 堆栈操作 | SS | 无 | SP |
| 一般数据访问 | DS | CS ES SS | 有效地址EA |
| BP基址的寻址方式 | SS | CS ES DS | 有效地址EA |
| 串操作的源操作数 | DS | CS ES SS | SI |
| 串操作的目的操作数 | ES | 无 | DI |

如何分配各个逻辑段

```
assume cs:code,ds:data,ss:stack
data segment
    dw 0123H, 0456H, 0789H, 0abcH, 0defh, 0fedh, 0cbah, 0987H
data ends
stack segment
    dw 0,0,0,0,0,0,0,0
stack ends
code segment
start: mov ax, stack
        mov ss,ax
        mov sp, 16
        mov ax, data
        mov ds, ax
        push ds:[0]
        push ds:[2]
        pop ds: [2]
        pop ds:[0]
        mov ax, 4c00h
        int 21h
code ends
end start
```

如何分配各个逻辑段



CPU如何处理我们定义的各种段? 依靠程序中的汇编指令和CS:IP\SS:SP\DS等寄存器的设置 来确定。

- ① CPU 执行程序,程序返回前,data 段中的数据为多少?
- ② CPU 执行程序,程序返回前,cs=____、ss=___、ds=___。
- ③ 设程序加载后, code 段的段地址为 X, 则 data 段的段地址为____, stack 段的段地址为____。

4.3 8086 的寄存器组




指令指针

ΙP

专用寄存器

16位寄存器


通用寄存器




数据寄存器: AX/BX/CX/DX

- - ❖存放任何数据信息。暂存计算的中间结果,数据中 转站。
 - ❖每个寄存器又有它们各自的专用目的:
 - AX (Accumulator)——累加器,使用频度最高,用于算术、逻辑运算以及与外设传送信息等;
 - BX (Base)——基址寄存器,常用做存放存储器地址;
 - CX (Count)——计数器,作为循环和串操作等指令中的隐含计数器;
 - DX (Data)——数据寄存器,常用来存放双字长数据的高16 位,或存放外设端口地址。

数据寄存器: AX/BX/CX/DX





AH和AL寄存器是可以独立使用的8位寄存器。

| 寄存器 | 。 寄存器中的数据 | 所表示的值 |
|-----|------------------|---------------|
| AX | 0100111000100000 | 20000 (4E20H) |
| AH | 01001110 | 78 (4EH) |
| AL | 00100000 | 32 (20Н) |


变址寄存器:SI/DI



- ❖变址寄存器常用于存储器寻址时提供地址
- ❖串操作类指令中, SI (Source Index) 是源变 址寄存器
- ◆串操作类指令中,DI (Destination Index)是 目的变址寄存器
- ❖16位,不可拆分使用

标志寄存器

- ❖ 标志寄存器F(FLAGS), 又称程序状态字寄存器PSW
 - 状态标志位——由CPU根据当前程序运行结果的状态自动完成的。
 一般用作转移指令的转移控制条件。CF, OF, ZF, SF, PF, AF
 - 控制标志位——用以存放控制CPU工作方式的标志信息。
 由程序设置。DF, IF, TF



进位标志CF (Carry Flag)

❖进行无符号数运算的时候,当运算结果的最高有效位有进位(加法)或借位(减法)时,进位标志置1,即CF = 1;否则CF = 0。

例如:

3AH + 7CH = B6H

没有进位: CF = 0

AAH + 7CH = (1) 26H

有进位: CF = 1

零标志ZF (Zero Flag)

❖ 若运算结果为0,则ZF = 1,否则ZF = 0 例如:

3AH + 7CH=B6H, 结果不是零:

ZF = 0

86H + 7AH= (1) 00H, 结果是零(为什么?):

ZF = 1

注意: ZF为1表示的结果是0

符号标志SF (Sign Flag)



CPU对有符号数运算结果的一种记录,记录数据的正负

- 结果为负, SF = 1;
- 结果为正, SF = 0。

例如:

```
mov al, 10000001B
add al, 1
执行后,结果为10000010B, SF=1,
表示:如果指令进行的是有符号数运算,那么结果为负;
注意:
```

- ▶ 在我们将数据当作有符号数来运算的时候,可以通过 它来得知结果的正负。
- ➤ 如果我们将数据当作无符号数来运算,SF的值则没有意义,虽然相关的指令影响了它的值。

奇偶标志PF (Parity Flag)

❖ 当运算结果最低字节中 "1"的个数为偶数时, PF = 1; 否则PF = 0。

例如:

3AH + 7CH = B6H = 10110110B,

结果中有5个1, 是奇数: PF = 0

注意: PF标志仅反映最低8位中 "1"的个数是偶或奇, 即使是进行16位字操作。

辅助进位标志AF (Auxiliary Carry Flag)

❖运算时D3位(低半字节)有进位或借位时,

AF = 1; 否则AF = 0。

例如:

3AH + 7CH = B6H

D₃有进位: AF = 1

这个标志主要由处理器内部使用,用于十进制算术运算指令中,用户一般不必关心。(类似于进位标志)

溢出标志OF (Overflow Flag)

- ❖ 有符号数运算的结果有溢出,则0F=1;否则 0F=0。
- ❖ 只是对有符号数而言。对无符号数而言, 0F=1并不意味着 结果出错。

例如:

```
mov al, 98 add al, 99
```

执行后将产生溢出。

因为add al, 99 进行的有符号数运算是:

(aI) = (aI) + 99 = 98 + 99 = 197

而结果197超出了机器所能表示的8位有符号数的范围:

-128[~]127。

程序运行结果是多少?

什么是溢出



- ❖ 处理器内部以补码表示有符号数
 - 8个二进制位能够表达的整数范围是: +127 ~ -128
 - 16位表达的范围是: +32767 ~ -32768
- ❖ 如果运算结果超出这个范围,就是产生了溢出
- ❖ 有溢出,说明有符号数的运算结果不正确
- ❖ 无符号数有溢出吗?
 - FFH + 01H = 00H, CF = 1, 进位

溢出和进位



- ❖溢出标志0F和进位标志CF是两个意义不同的标志
- ❖ 进位标志CF表示无符号数运算结果是否超出范围, 运算结果仍然正确:
 - 可恢复的错误。
- ❖溢出标志0F表示有符号数运算结果是否超出范围, 运算结果已经不正确。
 - 不可恢复错误。

溢出和进位的对比

例1: 7FH + 01H=80H

无符号数运算: 127+1=128, 范围内,无进位

有符号数运算: 127+1=128, 范围外, 有溢出

例2: FFH + 01H= (1) 00H

无符号数运算: 255+1=256, 范围外, 有进位

有符号数运算: -1+1=0, 范围内, 无溢出

如何运用溢出和进位



- ❖ 处理器对两个操作数进行运算时,并不知道操作数是有符号数. 号数还是无符号数. 所以全部设置,按各自规则。
- ❖ 应该利用哪个标志,则由程序员来决定。
 - 将参加运算的操作数是无符号数,就注意CF;
 - 将参加运算的操作数是有符号数,则注意0F。
- ❖ 我怎么知道是什么数?
 - 除了你没人知道, ◎

如何运用溢出和进位

例: MOV AX, 1

OF, CF, ZF, SF

MOV BX, 2

ADD AX, BX

指令执行后,(AX)=3, OF=0, CF=0, ZF=0, SF=0

例: MOV AX, FFFFH

MOV BX, 1

ADD AX, BX

指令执行后,(AX)=0, OF=0, CF=1, ZF=1, SF=0

方向标志DF (Direction Flag)



❖用于串操作指令中,控制地址的变化方向:

- 设置DF=0, 串操作的存储器地址自动增加;
- 设置DF=1, 串操作的存储器地址自动减少。

中断允许标志IF (Interrupt-enable Flag)

- ❖用于控制外部可屏蔽中断是否可以被处理器响应:
 - 设置IF=1,则允许中断;
 - 设置IF=0,则禁止中断。

陷阱标志TF (Trap Flag)



- 设置TF=0, 处理器正常工作;
- 设置TF=1,处理器单步执行指令。
- ❖ 单步执行指令──处理器在每条指令执行结束时,便 产生一个编号为1的内部中断。这种内部中断称为单 步中断,所以TF也称为单步标志。
 - 利用单步中断可对程序进行逐条指令的调试。
 - 这种逐条指令调试程序的方法就是单步调试。

第一章 基础知识

- 1.1 数的表示
- 1.2 微型计算机 (PC) 系统
- 1.3 Intel 80x86系列微处理器
- 1.4 8086微处理器
- 1.5 8086的寻址方式


§ 5 8086 寻址方式



- ❖指令格式
- *寻址方式

5.1 8086 机器码格式

❖ 机器码格式:将指令以2进制数0和1进行编码的形式



标准机器代码示例

操作码

操作数


mov al, 05; 机器代码是BO 05

❖ 前一个字节B0是操作码(含一个操作数AL),后一个字节05是立即数

mov ax, 0102H; 机器代码是B8 02 01


❖ 前一个字节B8是操作码(含一个操作数AX),后两个字节02 01是16位立即数(低字节02在低地址)

5.2 指令格式



【标号:】 指令助记符 操作数1 操作数2 【;注释】

有些指令不需要操作数,通常的指令都有一个或两个操作数,个别指令有3个甚至4个操作数



5.2 指令格式



- 用一个唯一的助记符表示(指令功能的英文缩写)
- 对应着机器指令的一个二进制编码

❖指令中的操作数:

- 立即操作数:一个具体的数值
- 寄存器操作数: 存放数据的寄存器
- 内存操作数:指明数据在主存位置的存储器地址。通常为有效地址EA、段地址在某个段寄存器中。

5.3 8086寻址方式

- > 立即寻址方式
- > 寄存器寻址方式
- > 内存操作数寻址方式

格式: MOV dest, src ; dest←src

❖ 功能:将源操作数src传送至目的操作数dest

立即寻址方式(immediate addressing)

❖ 操作数在指令中给出,作为指令机器码的一部分存储

MOV AL, 34H ; 机器码: BO34


MOV AX, 0034H ; 机器码: B83400

- ❖ 使用场合:常数,8位和16位。
- ❖ 立即数寻址方式常用来给寄存器赋值

MOV AL, 05H ; AL ← 05H

MOV AX, 0102H ; AX ← 0102H

立即寻址方式(immediate addressing)



寄存器寻址方式(register addressing)

❖ 操作数在指定的数据寄存器中

MOV AX, BX MOV AL, BH

- ❖ 注意可用寄存器:
 - 8位寄存器r8: AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH、DL
 - 16位寄存器r16: AX、BX、CX、DX、SI、DI、BP、SP
 - 4个段寄存器seg: CS、DS、SS、ES
 - CS/IP不能用作目的操作数:
 - MOV CS/IP, AX (X)

内存操作数寻址方式

指令中给出操作数的主存地址信息(偏移地址,称之为有效地址EA),而段地址在默认的或用<mark>段超越</mark>前缀指定的段寄存器中

- ❖ 直接寻址方式(direct addressing)
- ❖ 寄存器间接寻址方式(register indirect)
- ❖ 寄存器相对寻址方式(register relative)
- ❖ 基址变址寻址方式(based indexed..)
- ❖ 相对基址变址方式(relative based indexed..)

段超越



- ❖ 隐式段地址──8086/8088指令系统对存储单元的访问,其 段地址都是从系统事先约定好的段寄存器中获取;
- ❖ 规则为:除串操作指令外,若出现BP(SP),默认在SS中, 否则所有的操作都默认在DS中。
- ❖ (显式段地址) 段超越──不是按照系统的约定,而是在 指令中显式指定某一段寄存器作为存储器操作数的段地址。

直接寻址方式(direct addressing)

❖ 内存操作数的偏移地址由指令直接给出

```
MOV AX, [2000H] ; AX ← DS: [2000H] 注意:
```

- 隐含的段为数据段 DS
- 物理地址 = 16 * (DS) +偏移地址

看动画片?:直接寻址过程

比较





❖比较1

- MOV AL, [1000H]
- AL=34H;
- MOV AX, [1000H]
- AX=1234H

❖比较2

- MOV AX, 1000H
- **AX**=1000H;
- MOV AX, [1000H]
- AX=1234H





寄存器间接寻址方式(register indirect)

❖ 指定某个地址寄存器(SI、DI、BX、BP)的内容作为 内存操作数的偏移地址

```
MOV AX, [BX] ; AX ← DS: [BX]
MOV [BP], AL
```

- ❖ 使用场合:表格、字符串、缓冲区处理
- ❖ 注意段地址规则:
 - BX, SI, DI \rightarrow (DS)
 - BP \rightarrow (SS)

看动画片:寄存器间接寻址过程

寄存器相对寻址方式(register relative)

❖ 指令中指定地址寄存器(SI、DI、BX、BP)与一个位移

移量相加作为内存操作数的偏移地址

MOV AX, [SI+2] ; AX ← DS: [SI+02H] MOV AX, [BP+06H] ; AX ← SS: [BP+06H]

- ❖ BX/SI/DI对应段地址默认在DS, BP默认在SS; 可用段 超越前缀
- ❖ 使用场合:适于表格、字符串、缓冲区的处理;
- ◆ 一维数组方式(DATA[DI] = [DATA + DI])

基址变址寻址方式(based indexed..)

❖ 指定基址寄存器(BX, BP)、变址寄存器(SI, DI)内容相加作为内存操作数的地址。


```
MOV [BX+DI], DX

MOV AL, [BP+SI] ; AL←SS: [BP+SI]
```

- ❖ BX对应段地址默认在DS, BP默认在SS; 可用段超越前缀
- ❖ 使用场合:适于数组、字符串、表格的处理,更加灵活
- ❖ 注意: 必须是一个基址寄存器和一个变址寄存器的组合
 - MOV AX, [BX] [BP] (X)
 - MOV AX, [SI][DI] (X)

看动画片

相对基址变址方式(relative based indexed.)



偏移地址 =
$$\begin{cases} (BX) \\ (BP) \end{cases} + \begin{cases} (SI) \\ (DI) \end{cases} + \begin{cases} 8 \textcircled{0} \\ 16 \textcircled{0} \end{cases}$$

MOV AL. [SI+BX+2]

MOV [BX+DI-16H]. DX

MOV AL. 2[SI+BX]

: AL←DS: [BX+SI+02H]

- ❖ BX对应段地址默认在DS, BP默认在SS; 可用段超越前缀
- ❖ 使用场合:适于二维数组的寻址

<u>看动画片</u>

(Buffer[BX][SI] = [Buffer+BX+SI])

寻址方式的多种表示方式

❖ 位移量可用符号表示:

```
MOV AX, [SI+COUNT]
; COUNT是事先定义的变量或常量(就是数值)
MOV AX, [BX+SI+WNUM] ; WNUM是变量或常量
```

❖ 同一寻址方式可以写成不同的形式:

```
MOV AX, [BX] [SI] ; MOV AX, [BX+SI] 
MOV AX, COUNT[SI] ; MOV AX, [SI+COUNT] 
MOV AX, WNUM[BX] [SI]
```

; 等同于 MOV AX, WNUM[BX+SI]

; 等同于 MOV AX, [BX+SI+WNUM]

第1章 教学要求

- 1. 了解微机系统的基本软硬件组成
- 2. 熟悉汇编语言的基本概念和应用特点
- 3. 掌握8086的寄存器组和存储器组织
- 4. 掌握8086的寻址方式

习题

1.7, 1.8, 1.11, 1.19, 1.24

课后训练



1、在debug中观察AX的值?

mov ax, 001AH mov bx, 001AH add al, bl add ah, bl add bh, al mov ah, 0 add al, 85H add al, 93H

如何使用debug命令?