## Informatique embarquée

Expériences avec une carte Arduino

Philippe.REITZ@LIRMM.FR décembre 2015


### Plan

- 1. Présentation générale
  - a) Les microcontrôleurs
  - b) Leur programmation
- 2. Les cartes Arduino
  - a) Le matériel
  - b) L'environnement de programmation
  - c) Quelques montages, avec rappels d'électronique
- 3. Conclusion perspectives
  - a) Systèmes concurrents
  - b) Approfondissements

## 1. Présentation générale

#### Objectif

 Contrôler de façon autonome une machinerie pour qu'elle satisfasse un objectif assigné



#### – Applications :

• Robotique, domotique, systèmes embarqués, automates industriels, ...

## 1. Présentation générale


- Définition du périmètre : le contrôleur
  - a un coût faible
  - est facile à se procurer
  - est peu gourmand en énergie
  - a une puissance de calcul limitée
  - est facile à programmer
- Une solution : les cartes Arduino

- Premiers microprocesseurs
  - 4004 en 1971 (4 bits, <1MHz, Intel)</li>
  - Processeurs 8 bits 2MHz en 1974/1975
    - 8080 en 1974 (8 bits, 2MHz, Intel)
    - 6800 en 1975 (8 bits, 2MHz, Motorola)
    - 6502 en 1975 (8 bits, 2MHz, MOS Tech.)
- Le processeur n'intègre sur sa puce que :
  - Les unités logique et de calcul
  - Les registres
  - L' unité de contrôle (décodeur-exécuteur des instructions )
- Sont déportés sur d'autres puces (chipset) :
  - Mémoire (bus rapides)
  - Communication avec les périphériques (bus lents)
  - Traitements spécialisés


- Idée de SoC (System On a Chip)
  - un ordinateur sur une seule et même puce
    - Le processeur
    - La mémoire (données et programme)
    - Le lien au monde extérieur
      - Ports d'entrée/sortie (logiques et analogiques)
      - Chronomètres et gestion d'évènements (interruptions)
- Quelques repères historiques
  - Intel en 1976 : MCS-48 (8 bits)
  - Spécifications ARM, introduites en 1985

- Un processeur
  - Architecture (CISC ou RISC)
  - Des registres, d'une capacité donnée (en bits)
- Une mémoire
  - Pour stocker le programme (EEPROM ou Flash)
  - Pour stocker les données (RAM)
- Une horloge
  - Des chronomètres (timer), d'une capacité donnée (en bits)
- Des ports d'entrée sortie
  - Ports numériques (digitaux, logiques) : signaux binaires 0 ou 1
  - Ports analogiques :
    - En entrée : conversion d'une tension en un entier naturel (CAN = conversion analogique / numérique) ; précision exprimée en bits
    - En sortie : conversion d'un entier naturel en une tension (CNA)
    - Attention: toute conversion prend du temps (ex: 100µs sur ATmega328)
- Des interruptions, liées à des évènements particuliers :
  - chronomètre ayant atteint une valeur particulière
  - détection de front d'un signal binaire (front montant = passage de 0 à 1 ; front descendant = passage de 1 à 0)

- Exemple de l'ATmega328P (Atmel, famille AVR)
  - Processeur 8 bits
  - Mémoire :
    - 32k<sub>i</sub>o de mémoire Flash, 2k<sub>i</sub>o de SRAM, 1k<sub>i</sub>o EEPROM
  - Chronomètres :
    - 2 chronomètres 8 bits, 1 chronomètre 16 bits
  - 14 ports numériques programmables en entrée ou sortie
    - dont 6 programmables en sortie MLI/PWM
  - 6 ports analogiques programmés uniquement en entrée
    - 10 bits de précision
  - Liaison série RS-232
  - Coût : 3€ l'unité




## 1a. Exemple de l'ATmega328P



# MLI/PWM, ou comment simuler de l'analogique avec du numérique pur

MLI = Modulation en Largeur d'Impulsion
 PWM = Pulse Width Modulation



MLI à  $\alpha\%$   $\Rightarrow$  valeur moyenne du signal =  $\alpha$ 

# 1b. Mise en œuvre des microcontrôleurs

- Définition de la partie matérielle
  - Une carte de microcontrôleur est connectée à :
    - des capteurs (périphériques d'entrée) :
      - Interrupteurs, boutons poussoir, potentiomètres, photorésistance, thermistance, autres cartes Arduino ou extensions: Wifi, Ethernet, Bluetooth, I2C, cartes mémoire, détecteurs (ultra-sons, laser, caméra)...
    - des actionneurs (périphériques de sortie) :
      - LED, moteurs, servomoteurs, buzzer, haut-parleur, relais de puissance (transistor, relais), autres cartes Arduino ou extensions: Wifi, Ethernet, Bluetooth, I2C, afficheur LCD, ...
    - ⇒ avoir quelques connaissances en électronique s'avère utile

#### Langages divers

- Assembleur lié au microcontrôleur
- Langages dont les compilateurs peuvent générer du code binaire pour le microcontrôleur
  - C/C++
  - Basic (PIC)

#### Processus général :

- Développement sur un PC, avec émulation ou pas du microcontrôleur et de son environnement
- Téléchargement du code compilé vers le microcontrôleur

- Problématique du temps réel :
  - Le délai entre l'acquisition d'une information et son traitement doit respecter des contraintes de temps
  - La puissance de calcul d'un microcontrôleur est bien plus faible que celle d'un PC

- Problématique de la concurrence :
  - Accéder aux données des capteurs
  - Piloter plusieurs actionneurs
    - Mener plusieurs processus de front
    - Partage de données

- Problématique de la commande de processus :
  - Piloter un ensemble d'actionneurs à partir de données acquises via des capteurs afin de satisfaire une consigne (loi de commande) ne s'improvise pas :
    - Théorie des systèmes ; automatique (version moderne de la cybernétique)
    - Systèmes continus ou discrets, voire hybrides : équations différentielles - transformation de Laplace – ou discrètes – transformation en Z - ; automates discrets et hybrides
    - Robotique
  - Programmation dirigée par les événements :
    - Pas toujours adaptée

### Plan

- 1. Présentation générale
  - a) Les microcontrôleurs
  - b) Leur programmation
- 2. Expérimentations avec une carte Arduino
  - a) Le matériel
  - b) L'environnement de programmation
  - c) Quelques montages, avec rappels d'électronique
- 3. Conclusion perspectives
  - a) Systèmes concurrents
  - b) Approfondissements


#### 2. Les cartes Arduino

#### Origine

- Projet étudiant en 2005 à l'Institut de Design Interactif d'Ivrée (Italie); Massimo Banzi, David Cuartielles, Hernando Barragan
- Cahier des charges
  - Coût le plus faible possible
  - Schémas électroniques des cartes ouverts
  - Environnement de développement libre
    - Interface utilisateur écrite en Java
    - Chaîne de compilation GNU Compiler
  - Site de référence décrivant de nombreux montages
  - Mise en vente de kits et cartes électroniques

#### 2a. Les cartes Arduino


- La plus petite : Nano
  - ATmega328
  - 43mm x 18mm, ~20€



- La plus puissante : Due
  - 32bits, 512k<sub>i</sub>o Flash, 96k<sub>i</sub>o SRAM, 54 PN (12 MLI), 12


PA (entrée 12bits)

- 102mm x 53mm
- **–** ~40€



#### 2a. Les cartes Arduino

Celle exploitée : Arduino Uno R3



#### 2a. La carte Arduino Uno

#### Alimentation :

- 5V via la connexion USB (500mA maximum)
- Entre 7 et 12V via une alimentation externe (ex : une pile de 9V)

#### Puissance :

- Chaque port en sortie : 40mA maximum
- Tous ports confondus : 200mA maximum


#### • Ressources réservées :

- 2 ports numériques réservés à l'interface série
- ~½k<sub>i</sub>o en mémoire Flash réservé au bootloader

### 2a. Les cartes Arduino

Nombreuses cartes d'extension (shields),

empilables:



#### 2a. Les cartes Arduino

- Il existe des versions intégrables à des vêtements (wearable)
  - Série LilyPad
- Il existe une version avec un noyau Linux
  - Arduino Yun
    - Un micro-contrôleur ATMega
    - Un processeur (SoC) AR9931

# 2b. L'environnement de programmation

Connexion de l'Arduino au PC

via une liaison série RS-232 encapsulée dans une

connexion USB

 L'environnement de programmation

 Plug'in Eclipse existant (pas testé)

```
oo Blink | Arduino 1.0.6
Fichier Édition Croquis Outils Aide
                 max = sizeof(delays)/sizeof(int)
                      runs ond when you press reset or power the board
   // the setup function
   void setup() {
                                 Téléchargement sur Arduino
   // the loop function runs over and over again forever
     digitalWrite(LEDpin, isOn ? HIGH : LOW);
                                                           Arduino Uno on COM16
```

## 2b. Programmer un Arduino

#### Deux fonctions à définir :

- Fonction void setup()
  - Exécutée une seule fois après téléchargement
  - Initialisation du programme
- Fonction void loop()
  - Exécutée à l'infini juste après setup ()
- Un noyau (bootloader) pré-chargé gère :
  - La communication série (si exploitée)
  - Le redémarrage du programme si *reset* demandé

## 2b. Programmer un Arduino

Une API de base


```
pinMode: définir un port numérique en entrée ou en sortie digitalRead: lire l'état d'un port numérique en entrée digitalWrite: modifier l'état d'un port numérique en sortie
```


- analogRead : lire la valeur numérique (0 à 1023) de la tension appliquée sur un port analogique
- analogWrite: génère un signal MLI (PWM) sur un port numérique en sortie autorisant ce mode, à partir d'une valeur numérique (0 à 255).
- des bibliothèques standard
- Des bibliothèques de contributeurs


## 2c. Analyse de quelques montages

- 1. Une LED clignotante
- 2. Deux LED clignotantes, avec des périodes distinctes
- 3. Une LED pilotée par un interrupteur
  - allumée si bouton poussoir enfoncé
  - Commutation d'état à chaque front montant
- 4. Une LED dont la luminosité varie
- 5. Un générateur de son
- 6. Une étude de cas : voiture de police

Montage électronique








Fonction d'initialisation setup

```
const int pinL1 = 13;  // broche associée à la LED
const int delaiL1 = 500; // délai d'attente de maintien de la LED; demi-période du clignotement
void setup() {
   pinMode(pinL1, OUTPUT);  // broche programmée en sortie
   digitalWrite(pinL1, LOW); // LED placée à l'état 0, donc éteinte
}
```

Fonction de traitement loop


```
void loop() {
    digitalWrite(pinL1, LOW); // la LED passe à l'état éteint
    delay(delaiL1); // délai d'attente
    digitalWrite(pinL1, HIGH);// la LED passe à l'état allumé
    delay(delaiL1); // délai d'attente
}
```

- Montage électronique
  - Inutile de monter une résistance et LED externes
  - Il y a déjà une LED protégée par une résistance pré câblée sur la carte Arduino Uno, reliée à la broche 13



31

Montage électronique



- Code de gestion des clignotements
  - Il n'y a qu'une fonction loop
  - Le multitâche n'existe pas
    - Pas question de traiter chaque LED une à une

```
- Une solution avec delay ne convient plus

void loop() {
   L1.manage();
   L2.manage();
}
```

- On pourrait trouver une solution séquentielle générique pour deux périodes de clignotement T<sub>1</sub> et T<sub>2</sub>: fastidieux
- Il faut pouvoir gérer les états de clignotement en parallèle, avec un même pas de progression

Fonction d'initialisation setup

```
LEDClignotante
L1 = LEDClignotante(13, 500), // port puis demi-période
L2 = LEDClignotante(12, 100); // en millisecondes

void setup() {
  L1.setup();
  L2.setup();
}
```

Fonction de traitement loop

```
void loop() {
  L1.manage();
  L2.manage();
}
```


Les états de L1 et L2 sont gérés à chaque pas de temps

```
class LEDClignotante {
private:
  const int pin; // port numérique associé à la LED
  unsigned int delay; // demi-période de clignotement
              ison; // état lumineux de la LED
  boolean
  unsigned long clock; // dernière valeur de l'horloge au dernier chgt d'état
public:
  LEDClignotante (int itsPin, unsigned int itsDelay) :
    pin(itsPin), delay(itsDelay), isOn(false), clock(0) {}
  void setup() { // méthode d'initialisation
    pinMode( pin, OUTPUT);
    digitalWrite(pin, isOn ? HIGH : LOW);
    clock = millis();
  void manage () { // méthode de gestion du clignotement
    unsigned long currentClock = millis();
    if (currentClock- clock> delay) {
       clock = currentClock;
      isOn = ! isOn;
      digitalWrite(_pin, isOn ? HIGH : LOW);
                                                               36
```

### 2c2. Deux LED clignotantes

- Il existe d'autres solutions :
  - Exploiter les interruptions et les chronomètres
  - S'appuyer sur des sources de temps extérieures
    - Purement analogiques : oscillateurs
    - Purement logiques

Montage électronique



Fonction d'initialisation setup

```
const int pinL1 = 13; // broche associée à la LED
const int pinS1 = 12; // broche associée à l'interrupteur

void setup() {
   pinMode(pinL1, OUTPUT); // broche de la LED programmée en sortie
   digitalWrite(pinL1, LOW); // LED placée à l'état 0, donc éteinte
   pinMode(pinS1, INPUT); // broche de l'interrupteur programmée en entrée
}
```

- variante 1 : LED allumée tant que bouton enfoncé
  - Fonction de gestion loop

```
void loop() {
  int etatS1 = digitalRead(pinS1); // récupère l'état de l'interrupteur
  digitalWrite(pinL1, etatS1); // force la LED dans l'état de l'interrupteur
}
```

- variante 2 : la LED change d'état à chaque fois que le bouton est enfoncé puis relâché (front montant)
  - Ajout de deux variables d'état :
    - étatL1 indique si la LED est éteinte (LOW) ou allumée (HIGH); initialisée à LOW
    - étatS1 indique si le bouton poussoir est enfoncé (HIGH) ou relâché (LOW); initialisée à LOW

- variante 2 (suite)
  - Fonction de gestion loop naïve

```
inline int complement(int level) { // level = HIGH OU LOW
  return level==HIGH ? LOW : HIGH; }
void loop() {
  int etatCourantS1 = digitalRead(brocheS1);
  if (etatS1==LOW && etatCourantS1==HIGH) {
    // front montant détecté sur le bouton poussoir
    etatL1 = complement(etatL1);
    digitalWrite(brocheL1, etatL1);
  etatS1 = etatCourantS1;
```

- variante 2 (suite)
  - Constat : le montage ne fonctionne pas bien


= 2.600 ms

- À chaque fois que le bouton poussoir est enfoncé puis relâché, la LED s'allume ou s'éteint de façon aléatoire
- Explication : phénomène du rebond

43


 $1/\Delta X = 384.62Hz$ 


- variante 2 (suite)
  - Solution 1 : rebond géré au niveau logiciel
    - détecte le premier front montant
    - puis ignore les changements qui suivent pendant un délai donné



- variante 2 (suite)
  - Solution 2 : rebond géré au niveau électronique

Sans protection anti-rebond Avec protection anti-rebond






- 1. Bouton relâché
  - C1 déchargé : tension nulle à ses bornes, donc 5V sur la broche Arduino
- 2. Bouton enfoncé

C1 se charge via R2 : une fois chargé (supposé rapide), tension de 5V à ses bornes ; OV sur la broche

- 3. Bouton vu comme relâché (rebond)
  - C1 se décharge via R1+R2 (supposé lent); tension passant de OV à 5V sur la broche

- À propos de la résistance R2 associée au bouton poussoir...
  - Si la résistance assure un niveau 0 par défaut (connectée à la masse), elle est dite :
    - résistance de rappel (Pull-down resistor)
  - Si elle assure un niveau 1 par défaut (connectée au 5V), elle est dite :
    - résistance de tirage (Pull-up resistor)
- Le ARmega328 dispose pour chaque port numérique d'une résistance de tirage activable ou pas par programme.

• Le montage devient




La fonction d'initialisation setup

```
void setup() {
    ...
    pinMode(pinS1, INPUT_PULLUP);
```

• Traitement : bouton enfoncé = front descendant

#### 2c4. Contrôler la luminosité d'une LED

- Intérêt via un potentiomètre
  - Entrée et sortie analogiques
    - Il n'y a pas de sortie analogique sur notre carte : elle est simulée par une sortie numérique en mode MLI/PWM
- Montage électronique



# 2c4. Contrôler la luminosité d'une LED via un potentiomètre

Fonction d'initialisation setup


# 2c4. Contrôler la luminosité d'une LED via un potentiomètre

Fonction de traitement loop



### 2c5. Piloter un buzzer piézoélectrique

- Intérêt
  - Fréquence de travail plus grande : quelques dizaines de kHz (monde des μs)
- Montage électronique



#### 2c5. Piloter un buzzer piézoélectrique

Fonction d'initialisation setup

```
const int brocheBuzzer = 9; // broche pilotant le buzzer
long periodeBuzzer; // demi-période du buzzer en microseconde
double frequenceNote = 880; // fréquence de la note souhaitée, ici un « la » de l'octave 4 (la₄)
int etatBuzzer = LOW; // état du buzzer, initialement à 0

void setup() {
   pinMode (brocheBuzzer, OUTPUT); // broche du buzzer en sortie
   digitalWrite (brocheBuzzer, etatBuzzer); // initialisation de l'état du buzzer
   periodeBuzzer = 500000./frequenceNote; // conversion note → demi-période buzzer
}
```

#### 2c5. Piloter un buzzer piézoélectrique

Fonction de traitement loop

```
void loop() {
    digitalWrite(brocheBuzzer, etatBuzzer);
    delayMicroseconds(periodeBuzzer);
    etatBuzzer = complement(etatBuzzer);
}
```

#### 2c6. Etude de cas : une voiture de police

- objectif: conception d'un jouet type voiture de police disposant d'un maximum de gadgets
  - Les phares (avant et arrière) sont sensibles à la lumière (relation inverse)
  - Un gyrophare et une sirène (avec les fréquences normalisées de la Police Nationale) activables au besoin
  - Clignotants activables
  - Les roues arrière sont motorisées : marche avant, marche arrière, réglage de la vitesse
  - Système de freinage : allumage des feux arrières quand moteur en décélération
  - Les roues avant sont orientables : direction asservie à un potentiomètre

#### Plan

- 1. Présentation générale
  - a) Les microcontrôleurs
  - b) Leur programmation
- 2. Les cartes Arduino
  - a) Le matériel
  - b) L'environnement de programmation
  - c) Quelques montages, avec rappels d'électronique
- 3. Conclusion perspectives
  - a) Systèmes concurrents
  - b) Approfondissements

#### Conclusion

- Avantages d'un kit Arduino :
  - Facile à mettre en œuvre
  - Faible coût
  - Grande richesse de cartes d'extensions ou de composants (capteurs, actionneurs)
  - Nombreuses expériences décrites sur internet
    - Des plus simples
      - Exemple de commande d'une pompe à eau pour purger l'eau emmagasinée dans le vide sanitaire sous une maison
    - Aux plus compliquées
      - robots
    - Très prisé des FabLab

#### Conclusion

#### Inconvénients :

- Pour un informaticien de formation : il faut avoir quelques connaissances en électronique (analogique et logique)
- Pas de véritable système d'exploitation temps réel
- Environnement et API de programmation très élémentaires
- Il est possible de griller le contrôleur USB de son PC,
   voire sa carte mère ☺

#### Autres solutions similaires

- Les solutions type microcontrôleurs :
  - Famille AVR (Atmel)
    - Compatibles Arduino: Freeduino, Boarduino, ...
  - Famille ARM
  - Famille PIC (MicroChips)
  - Famille LPC (NXP [ex-Philips], sous licence Intel)
  - Circuits spécialisés type FPGA ou PSoC
  - Presque tous les fabricants de processeurs conçoivent des microcontrôleurs :
    - Texas Instrument, FreeScale (ex Motorola), ...

#### Autres solutions similaires

- Les solutions type nano-PC :
  - Principe: vrai PC (processeur 32 ou 64 bits) tout en un de petite taille, avec système d'exploitation multitâche (Linux, Androïd, ...)
- Quelques exemples :
  - Raspberry Pi
  - Cl20 (Imagination)
  - Lemel (PC Stick, Intel)
  - Wyse Cloud Connect (Dell)
  - ChromeCast (Google)

**—** ...

# A propos des aspects électroniques

- Magasins d'électronique (souvent en VPC)
  - Lextronic
  - Selectronic
- Logiciels liés à l'électronique
  - Schemelt (digikey.com): éditeur de schémas
  - Fritzing (fritzing.org): éditeur de schémas + montage sur platine d'essai + circuit imprimé (PCB)

# Pour approfondir

- Modéliser un système, c'est modéliser un processus
  - évolution d'un état au cours du temps
- Cadre classique (physique) :


E = espace des états (continu)

T = temps (continu)

- si pas d'espace à prendre en compte
  - Modèle = équation différentielle ordinaire (EDO)
- si espace explicite (continu)
  - Modèle = équation aux dérivées partielles (EDP)

# Pour approfondir...

Automatique : théorie des systèmes dynamiques



- Loi du système :  $Y(t) = F(t, X(t), X'(t), \dots, X^{(n)}(t))$ 
  - avec X=(E, I) et Y=(S,I) des vecteurs continus et temps t continu
- F est généralement transformée en une fraction rationnelle en p (Transformation de Laplace).
  - La transformée en Z permet de passer au discret

# Pour approfondir

- Les systèmes dynamiques hybrides (début 1990)
  - L'état instantané du système a :
    - une composante continue
      - évolution contrôlée par une équation différentielle
    - une composante discrète
      - évolution décrite par un programme (automate)
  - Loi du système décrite par une équation différentielle et algébrique (EDA)
    - Phase 1 : l'état continu évolue, l'état discret étant invariant
    - Phase 2 : l'état discret change, l'état continu évolue
- Travaux type Modelica ou Scicos

# Bibliographie

- Ouvrages à la BIU/S, dont :
  - Bartmann Erik: Le Grand Livre d'Arduino; éditions Eyrolles, collection Serial Markers, 2014. ISBN 978-2-212-13701-9.
- Sites internet :
  - -http://arduino.cc
    - Site de référence : spécifications des cartes, environnement de développement C/C++
  - Wikipedia
  - Perso :

http://www.lirmm.fr/~reitz/arduino