


1 概述

基于 T5L ASIC 的串口指令屏(TA), 主要特点包括:

- (1) 基于 T5L 双核 CPU, GUI和 OS 核均运行在 200MHz 主频, 功耗极低。
- (2) 24bi t 真彩色显示,最大分辨率支持 1920*1080。
- (3) 16Mbytes 低成本 SPI Flash, JPEG 图片、图标压缩存储,可以指定背景图片存储空间大小。
- (4) SD/SDHC 接口下载和配置。
- (5)支持置点、连线、区域填充等基本绘图操作。
- (6)支持文本、图标、图片、二维码等基本 UI 显示。
- (7)图片或图标按照 UI 的分辨率设计,不需要处理成和屏的物理分辨率一致。 比如,把分辨率 800*480 的横屏竖用,设置显示偏转 90°,然后图片直接按照 480*800 分辨率设计即可。
- (8) 电阻触摸屏自动识别误差并动态校正,使用中无需额外校准,避免误操作。
- (9)软件接口采用《迪文 HMI (工业串口屏)指令集》。
- (10)可以开放 OS CPU 核用于客户二次开发,包括 4*UARTs、20*IOs、1*CAN、2或6*12bit AD、1*PWM、64Kbytes Flash、320KB RAM。

(11)从 M600、K600+、T5UIC2 平台移植到 T5L TA 指令集平台步骤:

- (a)把所有的背景图片放到一个文件夹,使用 DGUS3 工具软件,处理成一个最大不超过 12MB 的 ICL 文件,并相应编号(图片文件编号从 16-48,对应的图片空间从 12MB 到 4MB)。
- (b) 把需要的字库下载(ASCII 字库如果只用到 16*32, 那么 0#字库只用到前 2 个字库空间), 字库编号超过 24 的, 需要注意不要和背景文件占用空间冲突, 注意 0x98 指令相应代码修改。
 - (c) 把图标用 DGUS3 工具软件压缩成 ICL 文件,编号 00-63 放在空余的地方,注意修改 0x97 指令相应代码。
 - (d)配置好 CFG 文件。
 - (e)用SD卡把这些文件更新到屏里面,注意一定是 断电、插卡、再上电 才能升级。





3 串口指今集

| 3 中1 | 11日 2 | 7 未 | | |
|------|-------|---|---|-----------------|
| 序号 | 指令 | 数据 | 功能 | 指令执行 时间 |
| | 0x00 | 无 | 握手下发。 | |
| 1 | 0x00 | "OK_V1.0"0x00 0x00 System_Config PIC_ID | 握手应答。 System_Config 为 SD/SDHC 接口配置的系统配置 值。 PIC_ID 为当前显示图片 ID。 | NA |
| 2 | 0x40 | FC , BC | 设置调色板。 FC 为前景色 ,BC 为背景色 ,可以是 16bi t 或 24bi t。 | NA |
| 3 | 0x41 | D_X , D_Y | 设置字符间距, D_X 为横向间距, D_Y 为纵向间距。 | NA |
| 4 | 0x42 | (x,y) | 取色到背景色调色板。 | 0.5uS/点 |
| 5 | 0x43 | (x,y) | 取色到前景色调色板。 | 0.5uS/点 |
| 6 | 0x44 | <cursor_en> , (x,y),<width>,<height></height></width></cursor_en> | 光标显示/关闭。 <cursor_en>:0x01=光标打开 0x00=光标关闭。</cursor_en> | N/A |
| 7 | 0x54 | (x,y),Strings | 显示 16*16 GBK 字符串,23#字库。 | 0.66uS/点 |
| 8 | 0x55 | (x,y),Strings | 显示 32*32 GB2312 字符串 , 15#字库。 | 0.66uS/点 |
| 9 | 0x6E | (x,y),Strings | 显示 12*12 GBK 字符串 , <mark>20#字库。</mark> | 0.66uS/点 |
| 10 | 0x6F | (x,y), Strings | 显示 24*24 GB2312 字符串, 26#字库。 指定格式内容显示字符串。 Lib_ID: 0x00-0x3F 的字库 ID。 Mode:显示模式。 .7 未定义。 | 0.66uS/点 |
| 11 | 0x98 | (x,y),Lib_ID,Mode,Dots,FC,BC,Strings | . / 未足义。 . 6 1=背景色显示 0=背景色不显示。 . 5 未定义 . 4 1=字符宽度自动调整 0=字符宽度固定 . 30 编码方式: | 0. 66uS/点 |
| 12 | 0x50 | (x,y)0 (x,y)n | 背景色置点。 | 0.5uS/点 |
| 13 | 0x51 | (x,y)0 (x,y)n | 前景色置点。 | 0.5uS/点 |
| 14 | 0x56 | (x,y)0 (x,y)n | 前景色端点连线。 | 0.5uS/点 |
| 15 | 0x5D | (x,y)0 (x,y)n | 背景色端点连线。 | 0.5uS/点 |
| 16 | 0x52 | 无 | 背景色清屏。 | 1. 2nS/点 |
| | No No | | Type,显示模式: | |
| 17 | 0x57 | (Type, x, y, R) 0 (Type, x, y, R) n | 0x01=前景色显示空心圆; 0x03=前景色显示实心圆。 | 0.5uS/点 |
| 10 | 0 | (Vo Vo Vo Vo) 0 | (x,y)为圆心坐标,R为半径(0x01-0xFF)。 | 0 E.C/ F |
| 18 | 0x59 | (Xs, Ys, Xe, Ye) 0 (Xs, Ys, Xe, Ye) n | 前景色显示矩形。 | 0.5uS/点 |
| 19 | 0x69 | (Xs, Ys, Xe, Ye) 0 (Xs, Ys, Xe, Ye) n | 背景色显示矩形。 | 0.5uS/点 |
| 20 | 0x5A | (Xs, Ys, Xe, Ye) 0 (Xs, Ys, Xe, Ye) n | 背景色填充矩形区域。 | 1. 2nS/点 |
| 21 | 0x5B | (Xs, Ys, Xe, Ye) 0 (Xs, Ys, Xe, Ye) n | 前景色填充矩形区域。 | 1. 2nS/点 |
| 22 | 0x5C | (Xs, Ys, Xe, Ye) 0 (Xs, Ys, Xe, Ye) n | 反色指定区域。 | 2.5nS/点 |
| 23 | 0x70 | PIC_ID | 全屏图片显示,背景图片库文件。 | 8nS/点 |
| 24 | 0x71 | PIC_ID,(Xs,Ys,Xe,Ye),(x,y) | 图片区域复制、粘贴,背景图片库文件。 | 8nS/点 |
| 25 | 0x7D | Mode , PIC_ID | 花式图片切换 , Mode=0x00-0x08 9 种花式。 | 0.5秒 |
| 26 | 0x96 | (X,Y), QR_Pixel, DATA | 二维码显示。 (× , y) 为二维码显示的坐标位置; | 4.5mS 或 15ms |



| DOI-1-000F; DATA: 是元款版 1,55 字节以内数据用 45*45 点 08 | 1 | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|--|--|----------|
| DATA: 显示数据,155 字节以的数据用 45*14点 点 R8 | | | | QR_Pixel:二维码每个点占用像素点大小, | |
| 日本の | | | | , | |
| 27 0x97 (X,Y), LIB_ID, Mode, ICM_IDDICM_IDD LIB_ID. ID, BM#女件 ID, Mode-Dool ai#Rēg 其他显示背景。 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| MODE-DOUG 遊師背景、月世-並不清潔。 MA | 27 | 0x97 | (X,Y),Lib_ID,Mode,ICON_IDOICON_IDn | | 8nS/点 |
| 29 | | 0.70 | | | |
| 30 | | | | | |
| Dx5A | | | | | |
| Ox98 | 30 | 0x5F | | | |
| No.00 | | 0x9B | | | |
| RTC | | | | | |
| RTC_Mode | | 0x9B | 0x00 | | NA |
| 0x9B 0x9F, RTC_Mode, Text_Mode, Color, (x,y) 0x0F, RTC_Mode, Color, (x,y) 0x0F, RTC_Mode, RTC | | | | | |
| Ox09 | | | | | |
| Text_Mode, Bithellams | | | | | |
| 0x9B | | | | | |
| Ox98 OxFF,RTC_Mode,Text_Mode,Color,(x,y) | | | | | |
| 0x9B 0xFF,RTC_Mode,Text_Mode,Color,(x,y) | 31 | | | | |
| Ox03 : 12*2*4 | | 0x9B | OxFF.RTC Mode.Text Mode.Color.(x,v) | | NA |
| OxO4: 16-632 | | | , | | |
| OXOC: 24*48 | | | | | |
| OxO7: 28*56 Color B寸中显示字体颜色。 | | | | 0x05:20*40 | |
| Color, 时钟显示字体颜色。 | | | | 0x06: 24*48 | |
| 32 OxE7 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| Section | | | | · · | |
| OxCo | 32 | 0xE7 | 0x55 0xAA 0x5A 0xA5 YY: MM: DD HH: MM: SS | | NA |
| Ox08+ADR_H: L+Parameter_N 使用暂存缓冲区来显示多参数。 | 33 | 0xC0 | ADR_H: L (0x0000-0x7FFF) +DATA | | NA |
| OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应 | | | | | NΙΔ |
| 放答: 0x0E+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN-Datas 地址 0x40: 0000 - 0x7F: FFFF,每次最多读 240 字节。 | | | UXU8+ADR_H: L+Pai ailletei _N | | INA |
| NA OxC1 | | | | | |
| SAN TONS NA SATE TO S | | | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应 | NA |
| OxC1 写入完成应答:OxOF Ox4F 4B + LIB_POS | | | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应 地址 0x40: 0000-0x7F: FFFF,每次最多读 240 字节。 | NA |
| OxCl | | | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应 地址 0x40: 0000-0x7F: FFFF,每次最多读 240 字节。 把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。 | NA |
| Paragraphic | | | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+Ox55 AA 5A A5 + LIB_POS | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F: FFFF,每次最多读 240 字节。 把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。 LIB_POS 高字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库 | |
| STURK | 34 | 0xC1 | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+Ox55 AA 5A A5 + LIB_POS | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应 地址 0x40:0000-0x7F: FFFF,每次最多读 240 字节。 把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。 LIB_POS 高字节为字库 ID(0x00-0x3F),每个字库 256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置, | |
| Mode : 0x00=背景显示,其余=背景滤除强度。 MA | 34 | 0xC1 | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+Ox55 AA 5A A5 + LIB_POS | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应 地址 0x40:0000-0x7F:FFFF,每次最多读 240 字节。 把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。 LIB_POS 高字节为字库 ID(0x00-0x3F),每个字库 256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置, 0x00-0x03。 | |
| Mode: 0x0de 最高速序,具条=有景應标强度。 | 34 | 0xC1 | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+Ox55 AA 5A A5 + LIB_POS | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F:FFFF,每次最多读 240 字节。 把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。 LIB_POS 高字节为字库 ID(0x00-0x3F),每个字库 256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置, 0x00-0x03。 把暂存缓冲区 ADR地址开始存放的一个 JPEG 图标显 | |
| 是偶数,JPEG 数据不能超过 64KB 缓冲区大小。 | 34 | 0xC1 | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+0x55 AA 5A A5 + LIB_POS 写入完成应答: OxOF Ox4F 4B + LIB_POS | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F: FFFF,每次最多读 240 字节。把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。LIB_POS 高字节为字库 ID(0x00-0x3F),每个字库256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置,0x00-0x03。 把暂存缓冲区 ADR地址开始存放的一个 JPEG 图标显示出来。 | NA |
| NA NA NA NA NA NA NA NA | 34 | 0xC1 | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+0x55 AA 5A A5 + LIB_POS 写入完成应答: OxOF Ox4F 4B + LIB_POS | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F: FFFF,每次最多读 240 字节。把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。LIB_POS 高字节为字库 ID(0x00-0x3F),每个字库256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置,0x00-0x03。 把暂存缓冲区 ADR地址开始存放的一个 JPEG 图标显示出来。 (x,y):图标显示位置。 | NA |
| OXCO | 34 | 0xC1 | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+0x55 AA 5A A5 + LIB_POS 写入完成应答: OxOF Ox4F 4B + LIB_POS | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F:FFFF,每次最多读 240 字节。把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。LIB_POS 高字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置,0x00-0x03。 把暂存缓冲区 ADR地址开始存放的一个 JPEG 图标显示出来。 (x,y):图标显示位置。 Mode:0x00=背景显示,其余=背景滤除强度。 ADR:保存 JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须 | NA |
| Decomposition Decompositi | 34 | 0xC1 | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+Ox55 AA 5A A5 + LIB_POS 写入完成应答: OxOF Ox4F 4B + LIB_POS Ox12+(x,y)+Mode+ADR | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F:FFFF,每次最多读 240 字节。把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。LIB_POS 高字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置,0x00-0x03。 把暂存缓冲区 ADR地址开始存放的一个 JPEG 图标显示出来。 (x,y):图标显示位置。 Mode:0x00=背景显示,其余=背景滤除强度。ADR:保存 JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数,JPEG 数据不能超过 64KB 缓冲区大小。 | NA |
| D+0x00+DATA0DATAN | | | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+Ox55 AA 5A A5 + LIB_POS 写入完成应答: OxOF Ox4F 4B + LIB_POS Ox12+(x,y)+Mode+ADR ADR_H: L(Ox0000-0x7FFF)+Len(0x0001-0x0078) | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F: FFFF,每次最多读 240 字节。把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。LIB_POS 高字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置,0x00-0x03。 把暂存缓冲区 ADR地址开始存放的一个 JPEG 图标显示出来。 (x,y):图标显示位置。 Mode:0x00=背景显示,其余=背景滤除强度。 ADR:保存 JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数, JPEG 数据不能超过 64KB 缓冲区大小。 从暂存缓冲区读取 Len 字长度数据,Len 范围 | NA NA |
| 显示位置: X1=X0+Dis_X Y=Y0-DATA*K_Y/256 。 配置指定 ID (0x00-0x07) 的曲线显示,同时将曲线显示位置归零。 | | | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+Ox55 AA 5A A5 + LIB_POS 写入完成应答: OxOF Ox4F 4B + LIB_POS Ox12+(x,y)+Mode+ADR ADR_H: L(Ox0000-0x7FFF)+Len(0x0001-0x0078) | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F: FFFF,每次最多读 240 字节。把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。LIB_POS 高字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置,0x00-0x03。 把暂存缓冲区 ADR 地址开始存放的一个 JPEG 图标显示出来。 (x,y):图标显示位置。 Mode:0x00=背景显示,其余=背景滤除强度。 ADR:保存 JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数,JPEG 数据不能超过 64KB 缓冲区大小。 从暂存缓冲区读取 Len 字长度数据,Len 范围0x0001-0x0078。 | NA NA |
| NA NA NA NA NA NA NA NA | | | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+Ox55 AA 5A A5 + LIB_POS 写入完成应答: OxOF Ox4F 4B + LIB_POS Ox12+(x,y)+Mode+ADR ADR_H: L(0x0000-0x7FFF)+Len(0x0001-0x0078) 应答: Read_Data | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F: FFFF,每次最多读 240 字节。把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。LIB_POS 高字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置,0x00-0x03。 把暂存缓冲区 ADR地址开始存放的一个 JPEG 图标显示出来。 (x,y):图标显示位置。 Mode:0x00=背景显示,其余=背景滤除强度。 ADR:保存 JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数,JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数,JPEG 数据不能超过 64KB 缓冲区大小。 从暂存缓冲区读取 Len 字长度数据,Len 范围0x0001-0x0078。 写指定 ID(0x00-0x07)曲线数据(16bit 无符号数)。 | NA NA |
| 36 | | | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+Ox55 AA 5A A5 + LIB_POS 写入完成应答: OxOF Ox4F 4B + LIB_POS Ox12+(x,y)+Mode+ADR ADR_H: L(0x0000-0x7FFF)+Len(0x0001-0x0078) 应答: Read_Data | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F:FFFF,每次最多读 240 字节。把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。LIB_POS 高字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置,0x00-0x03。 把暂存缓冲区 ADR 地址开始存放的一个 JPEG 图标显示出来。 (x,y):图标显示位置。 Mode:0x00=背景显示,其余=背景滤除强度。 ADR:保存 JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数,JPEG 数据不能超过 64KB 缓冲区大小。 从暂存缓冲区读取 Len 字长度数据,Len 范围0x0001-0x0078。 写指定 ID (0x00-0x07)曲线数据(16bit 无符号数)。每次写入数据,会自动绘制一次。 | NA NA |
| Ox84 | | | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+Ox55 AA 5A A5 + LIB_POS 写入完成应答: OxOF Ox4F 4B + LIB_POS Ox12+(x,y)+Mode+ADR ADR_H: L(0x0000-0x7FFF)+Len(0x0001-0x0078) 应答: Read_Data | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F: FFFF,每次最多读 240 字节。把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。LIB_POS 高字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库 256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置,0x00-0x03。 把暂存缓冲区 ADR 地址开始存放的一个 JPEG 图标显示出来。 (x,y):图标显示位置。 Mode:0x00=背景显示,其余=背景滤除强度。 ADR:保存 JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数, JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数, JPEG 数据不能超过 64KB 缓冲区大小。从暂存缓冲区读取 Len 字长度数据,Len 范围 0x0001-0x0078。 写指定 ID(0x00-0x07)曲线数据(16bit 无符号数)。每次写入数据,会自动绘制一次。显示位置:X1=X0+Dis_X Y=Y0-DATA*K_Y/256。 | NA NA |
| ID+0xFF+(Xs, Ys)+(Xe, Ye)+Color+Line_Dot | | | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+Ox55 AA 5A A5 + LIB_POS 写入完成应答: OxOF Ox4F 4B + LIB_POS Ox12+(x,y)+Mode+ADR ADR_H: L(0x0000-0x7FFF)+Len(0x0001-0x0078) 应答: Read_Data | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F: FFFF,每次最多读 240 字节。把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。LIB_POS 高字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库 256Kbytes;低字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库 256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置,0x00-0x03。把暂存缓冲区 ADR 地址开始存放的一个 JPEG 图标显示出来。 (x,y):图标显示位置。 Mode:0x00=背景显示,其余=背景滤除强度。 ADR:保存 JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数,JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数,JPEG 数据不能超过 64KB 缓冲区大小。从暂存缓冲区读取 Len 字长度数据,Len 范围 0x0001-0x0078。 写指定 ID (0x00-0x07)曲线数据(16bit 无符号数)。每次写入数据,会自动绘制一次。显示位置:X1=X0+Dis_X Y=Y0-DATA*K_Y/256。 配置指定 ID (0x00-0x07)的曲线显示,同时将曲 | NA NA |
| HDI s_X+Y0+KY Line_Dot: 曲线显示点阵粗细, 0x01-0x07; DI s_X: 曲线显示的 X 坐标步长, 0x01-0x0F; Y0: 曲线数据 0x0000 对应的 Y 坐标位置; KY: 曲线数据比例, 0x0001-0x0100, 单位为 1/256。 触摸屏上传命令 01 0x72 (x,y) 触摸屏抬起的坐标位置主动上传。 02 0x73 (x,y) 触摸屏按压中的坐标位置主动上传。 03 0x78 Touch_Code> 04 0x78 (Fouch_Code> M摸屏抬起的触控键码主动上传, 13. BIN 配置文件。 | 35 | 0xC2 | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+Ox55 AA 5A A5 + LIB_POS 写入完成应答: OxOF Ox4F 4B + LIB_POS Ox12+(x,y)+Mode+ADR ADR_H: L(0x0000-0x7FFF)+Len(0x0001-0x0078) 应答: Read_Data | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F: FFFF,每次最多读 240 字节。 把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。 LIB_POS 高字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库 256Kbytes;低字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库 256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置,0x00-0x03。 把暂存缓冲区 ADR 地址开始存放的一个 JPEG 图标显示出来。 (x,y):图标显示位置。 Mode:0x00=背景显示,其余=背景滤除强度。 ADR:保存 JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数,JPEG 数据不能超过 64KB 缓冲区大小。 从暂存缓冲区读取 Len 字长度数据,Len 范围 0x0001-0x0078。 写指定 ID (0x00-0x07) 曲线数据(16bit 无符号数)。每次写入数据,会自动绘制一次。显示位置:X1=X0+Dis_X Y=Y0-DATA*K_Y/256。 配置指定 ID (0x00-0x07) 的曲线显示,同时将曲线显示位置归零。 | NA NA |
| Dis_X: 曲线显示的 X 坐标步长, 0x01-0x0F; Y0: 曲线数据 0x0000 对应的 Y 坐标位置; KY: 曲线数据比例, 0x0001-0x0100, 单位为 1/256。 触摸屏上传命令 01 0x72 (x,y) 触摸屏抬起的坐标位置主动上传。 02 0x73 (x,y) 触摸屏按压中的坐标位置主动上传。 03 0x78 <touch_code> 中。 件。</touch_code> | 35 | 0xC2 | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+Ox55 AA 5A A5 + LIB_POS 写入完成应答: OxOF Ox4F 4B + LIB_POS Ox12+(x,y)+Mode+ADR ADR_H: L(0x0000-0x7FFF)+Len(0x0001-0x0078) 应答: Read_Data ID+OxOO+DATAODATAn | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F:FFFF,每次最多读 240 字节。 把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。 LIB_POS 高字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库 256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置,0x00-0x03。 把暂存缓冲区 ADR 地址开始存放的一个 JPEG 图标显示出来。 (x,y):图标显示位置。 Mode:0x00=背景显示,其余=背景滤除强度。 ADR:保存 JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数,JPEG 数据不能超过 64KB 缓冲区大小。 从暂存缓冲区读取 Len 字长度数据,Len 范围 0x0001-0x0078。 写指定 ID(0x00-0x07)曲线数据(16bit 无符号数)。每次写入数据,会自动绘制一次。显示位置:X1=X0+Dis_X Y=Y0-DATA*K_Y/256。 配置指定 ID (0x00-0x07)的曲线显示,同时将曲线显示位置归零。 (Xs,Ys)(Xe,Ye):曲线显示区域; | NA NA |
| Y0: 曲线数据 0x0000 对应的 Y 坐标位置; KY: 曲线数据比例,0x0001-0x0100,单位为 1/256。 触摸屏上传命令 01 0x72 (x,y) 触摸屏抬起的坐标位置主动上传。 02 0x73 (x,y) 触摸屏按压中的坐标位置主动上传。 03 0x78 <touch_code> 4 中。</touch_code> | 35 | 0xC2 | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+Ox55 AA 5A A5 + LIB_POS 写入完成应答: OxOF Ox4F 4B + LIB_POS Ox12+(x,y)+Mode+ADR ADR_H: L(Ox0000-0x7FFF)+Len(0x0001-0x0078) 应答: Read_Data ID+OxOO+DATAODATAn | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F:FFFF,每次最多读 240 字节。把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。LIB_POS 高字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库256Kbytes;低字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置,0x00-0x03。 把暂存缓冲区 ADR 地址开始存放的一个 JPEG 图标显示出来。 (x,y):图标显示位置。 Mode:0x00=背景显示,其余=背景滤除强度。 ADR:保存 JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数,JPEG 数据不能超过 64KB 缓冲区大小。 从暂存缓冲区读取 Len 字长度数据,Len 范围0x0001-0x0078。 写指定 ID (0x00-0x07) 曲线数据(16bit 无符号数)。每次写入数据,会自动绘制一次。显示位置:X1=X0+Dis_X Y=Y0-DATA*K_Y/256。 配置指定 ID (0x00-0x07) 的曲线显示,同时将曲线显示位置归零。 (Xs,Ys)(Xe,Ye):曲线显示区域;Color:曲线显示颜色,24bit 颜色; | NA NA NA |
| 概摸屏上传命令 KY:曲线数据比例,0x0001-0x0100,单位为 1/256。 01 0x72 (x,y) 触摸屏抬起的坐标位置主动上传。 02 0x73 (x,y) 触摸屏按压中的坐标位置主动上传。 03 0x78 <touch_code> 件。 件。</touch_code> | 35 | 0xC2 | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+Ox55 AA 5A A5 + LIB_POS 写入完成应答: OxOF Ox4F 4B + LIB_POS Ox12+(x,y)+Mode+ADR ADR_H: L(Ox0000-0x7FFF)+Len(0x0001-0x0078) 应答: Read_Data ID+OxOO+DATAODATAn | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F:FFFF,每次最多读 240 字节。把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。LIB_POS 高字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库 256Kbytes;低字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库 256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置,0x00-0x03。 把暂存缓冲区 ADR 地址开始存放的一个 JPEG 图标显示出来。 (x,y):图标显示位置。 Mode:0x00=背景显示,其余=背景滤除强度。 ADR:保存 JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数,JPEG 数据不能超过 64KB 缓冲区大小。 从暂存缓冲区读取 Len 字长度数据,Len 范围 0x0001-0x0078。 写指定 ID (0x00-0x07)曲线数据(16bit 无符号数)。每次写入数据,会自动绘制一次。显示位置:X1=X0+Dis_X Y=Y0-DATA*K_Y/256。 配置指定 ID (0x00-0x07)的曲线显示,同时将曲线显示位置归零。 (Xs,Ys)(Xe,Ye):曲线显示区域;Color:曲线显示颜色,24bit 颜色;Line_Dot:曲线显示点阵粗细,0x01-0x07; | NA NA NA |
| 触摸屏上传命令 01 0x72 (x,y) 触摸屏抬起的坐标位置主动上传。 02 0x73 (x,y) 触摸屏按压中的坐标位置主动上传。 03 0x78 <touch_code> 触摸屏抬起的触控键码主动上传,13. BIN 配置文件。</touch_code> | 35 | 0xC2 | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+Ox55 AA 5A A5 + LIB_POS 写入完成应答: OxOF Ox4F 4B + LIB_POS Ox12+(x,y)+Mode+ADR ADR_H: L(Ox0000-0x7FFF)+Len(0x0001-0x0078) 应答: Read_Data ID+OxOO+DATAODATAn | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F:FFFF,每次最多读 240 字节。把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。LIB_POS 高字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库 256Kbytes;低字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库 256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置,0x00-0x03。 把暂存缓冲区 ADR 地址开始存放的一个 JPEG 图标显示出来。 (x,y):图标显示位置。 Mode:0x00=背景显示,其余=背景滤除强度。 ADR:保存 JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数,JPEG 数据不能超过 64KB 缓冲区大小。 从暂存缓冲区读取 Len 字长度数据,Len 范围 0x0001-0x0078。 写指定 ID (0x00-0x07) 曲线数据(16bit 无符号数)。每次写入数据,会自动绘制一次。显示位置:X1=X0+Dis_X Y=Y0-DATA*K_Y/256。配置指定 ID (0x00-0x07)的曲线显示,同时将曲线显示位置归零。 (Xs,Ys)(Xe,Ye):曲线显示区域;Color:曲线显示颜色,24bit 颜色;Line_Dot:曲线显示点阵粗细,0x01-0x07;Dis_X:曲线显示的 X 坐标步长,0x01-0x07; | NA NA NA |
| 01 0x72 (x,y) 触摸屏抬起的坐标位置主动上传。 02 0x73 (x,y) 触摸屏按压中的坐标位置主动上传。 03 0x78 <touch_code> 触摸屏抬起的触控键码主动上传,13.BIN 配置文件。</touch_code> | 35 | 0xC2 | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+Ox55 AA 5A A5 + LIB_POS 写入完成应答: OxOF Ox4F 4B + LIB_POS Ox12+(x,y)+Mode+ADR ADR_H: L(Ox0000-0x7FFF)+Len(0x0001-0x0078) 应答: Read_Data ID+OxOO+DATAODATAn | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F:FFFF,每次最多读 240 字节。把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。LIB_POS 高字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库256Kbytes;低字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置,0x00-0x03。 把暂存缓冲区 ADR 地址开始存放的一个 JPEG 图标显示出来。 (x,y):图标显示位置。 Mode:0x00=背景显示,其余=背景滤除强度。 ADR:保存 JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数,JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数,JPEG 数据不能超过 64KB 缓冲区大小。从暂存缓冲区读取 Len 字长度数据,Len 范围0x0001-0x0078。 写指定 ID (0x00-0x07) 曲线数据(16bit 无符号数)。每次写入数据,会自动绘制一次。显示位置:X1=X0+Dis_X Y=Y0-DATA*K_Y/256。配置指定 ID (0x00-0x07)的曲线显示,同时将曲线显示位置归零。 (Xs,Ys)(Xe,Ye):曲线显示区域;Color:曲线显示颜色,24bit 颜色;Line_Dot:曲线显示点阵粗细,0x01-0x07;Dis_X:曲线显示的 X 坐标步长,0x01-0x0F;Y0:曲线数据 0x0000 对应的 Y 坐标位置; | NA NA NA |
| 02 0x73 (x,y) 触摸屏按压中的坐标位置主动上传。 03 0x78 <touch_code> 触摸屏抬起的触控键码主动上传,13. BIN 配置文件。</touch_code> | 35 | 0xC2 | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+Ox55 AA 5A A5 + LIB_POS 写入完成应答: OxOF Ox4F 4B + LIB_POS Ox12+(x,y)+Mode+ADR ADR_H: L(0x0000-0x7FFF)+Len(0x0001-0x0078) 应答: Read_Data ID+OxO0+DATAODATAn ID+OxFF+(Xs,Ys)+(Xe,Ye)+Color+Line_Dot+Dis_X+Y0+KY | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F:FFFF,每次最多读 240 字节。把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。LIB_POS 高字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库256Kbytes;低字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置,0x00-0x03。 把暂存缓冲区 ADR 地址开始存放的一个 JPEG 图标显示出来。 (x,y):图标显示位置。 Mode:0x00=背景显示,其余=背景滤除强度。 ADR:保存 JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数,JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数,JPEG 数据不能超过 64KB 缓冲区大小。从暂存缓冲区读取 Len 字长度数据,Len 范围0x0001-0x0078。 写指定 ID (0x00-0x07) 曲线数据(16bit 无符号数)。每次写入数据,会自动绘制一次。显示位置:X1=X0+Dis_X Y=Y0-DATA*K_Y/256。配置指定 ID (0x00-0x07)的曲线显示,同时将曲线显示位置归零。 (Xs,Ys)(Xe,Ye):曲线显示区域;Color:曲线显示颜色,24bit 颜色;Line_Dot:曲线显示点阵粗细,0x01-0x07;Dis_X:曲线显示的 X 坐标步长,0x01-0x0F;Y0:曲线数据 0x0000 对应的 Y 坐标位置; | NA NA NA |
| 03 0x78 <touch_code> 触摸屏抬起的触控键码主动上传,13. BIN 配置文件。</touch_code> | 35 36 | OxC2 Ox84 | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+Ox55 AA 5A A5 + LIB_POS 写入完成应答: OxOF Ox4F 4B + LIB_POS Ox12+(x,y)+Mode+ADR ADR_H: L(0x0000-0x7FFF)+Len(0x0001-0x0078) 应答: Read_Data ID+OxOO+DATAODATAn ID+OxFF+(Xs,Ys)+(Xe,Ye)+Color+Line_Dot+Dis_X+YO+KY | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F:FFFF,每次最多读 240 字节。把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。LIB_POS 高字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库256Kbytes;低字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置,0x00-0x03。 把暂存缓冲区 ADR 地址开始存放的一个 JPEG 图标显示出来。 (x,y):图标显示位置。 Mode:0x00=背景显示,其余=背景滤除强度。 ADR:保存 JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数,JPEG 数据不能超过 64KB 缓冲区大小。 从暂存缓冲区读取 Len 字长度数据,Len 范围0x0001-0x0078。 写指定 ID (0x00-0x07) 曲线数据(16bit 无符号数)。每次写入数据,会自动绘制一次。显示位置:X1=X0+Dis_X Y=Y0-DATA*K_Y/256。 配置指定 ID (0x00-0x07) 的曲线显示,同时将曲线显示位置归零。 (Xs,Ys)(Xe,Ye):曲线显示区域; Color:曲线显示颜色,24bit 颜色; Line_Dot:曲线显示点阵粗细,0x01-0x07;Dis_X:曲线显示的 X 坐标步长,0x01-0x07;Y0:曲线数据 0x0000 对应的 Y 坐标位置;KY:曲线数据比例,0x0001-0x0100,单位为 1/256。 | NA NA NA |
| | 35 36 触摸原 01 | 0xC2 0x84 0x72 | OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: OxOE+LIB_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas OxOF+Ox55 AA 5A A5 + LIB_POS 写入完成应答: OxOF Ox4F 4B + LIB_POS Ox12+(x,y)+Mode+ADR ADR_H: L(0x0000-0x7FFF)+Len(0x0001-0x0078) 应答: Read_Data ID+0x00+DATA0DATAn ID+0xFF+(Xs,Ys)+(Xe,Ye)+Color+Line_Dot+Dis_X+Y0+KY | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F:FFFF,每次最多读 240 字节。把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。LIB_POS 高字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库 256Kbytes;低字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库 256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置,0x00-0x03。 把暂存缓冲区 ADR 地址开始存放的一个 JPEG 图标显示出来。 (x,y):图标显示位置。 Mode:0x00=背景显示,其余=背景滤除强度。 ADR:保存 JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数,JPEG 数据不能超过 64KB 缓冲区大小。 从暂存缓冲区读取 Len 字长度数据,Len 范围 0x0001-0x0078。 写指定 ID (0x00-0x07) 曲线数据(16bit 无符号数)。每次写入数据,会自动绘制一次。显示位置:X1=X0+Dis_X Y=Y0-DATA*K_Y/256。 配置指定 ID (0x00-0x07) 的曲线显示,同时将曲线显示位置归零。 (Xs,Ys)(Xe,Ye):曲线显示区域;Color:曲线显示颜色,24bit颜色;Line_Dot:曲线显示点阵粗细,0x01-0x07;Dis_X:曲线显示的 X 坐标步长,0x01-0x07;Y0:曲线数据 0x0000 对应的 Y 坐标位置;KY:曲线数据比例,0x0001-0x0100,单位为 1/256。 | NA NA NA |
| 1 1 1 1 | 35 36 触摸原 01 02 | 0xC2 0x84 0x72 0x73 | のx0E+L1B_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: 0x0E+L1B_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas 0x0F+0x55 AA 5A A5 + L1B_POS 写入完成应答: 0x0F 0x4F 4B + L1B_POS Ox12+(x,y)+Mode+ADR ADR_H: L(0x0000-0x7FFF)+Len(0x0001-0x0078) 应答: Read_Data 1D+0x00+DATA0DATAn ID+0xFF+(Xs,Ys)+(Xe,Ye)+Color+Line_Dot+Dis_X+Y0+KY | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F:FFFF,每次最多读 240 字节。 把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。 LIB_POS 高字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库 256Kbytes;低字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库 256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置,0x00-0x03。 把暂存缓冲区 ADR地址开始存放的一个 JPEG 图标显示出来。 (x,y):图标显示位置。 Mode:0x00=背景显示,其余=背景滤除强度。 ADR:保存 JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数,JPEG 数据不能超过 64KB 缓冲区大小。 从暂存缓冲区读取 Len 字长度数据,Len 范围 0x0001-0x0078。 写指定 ID (0x00-0x07) 曲线数据(16bit 无符号数)。每次写入数据,会自动绘制一次。显示位置:X1=X0+Dis_X Y=Y0-DATA*K_Y/256。 配置指定 ID (0x00-0x07) 的曲线显示,同时将曲线显示位置归零。 (Xs,Ys)(Xe,Ye):曲线显示区域; Color:曲线显示颜色,24bit 颜色; Line_Dot:曲线显示前外 X 坐标步长,0x01-0x07; Y0:曲线数据 0x0000 对应的 Y 坐标位置; KY:曲线数据比例,0x0001-0x0100,单位为 1/256。 触摸屏抬起的坐标位置主动上传。 | NA NA NA |
| | 35 36 触摸原 01 02 | 0xC2 0x84 0x72 0x73 | のx0E+L1B_ADR_H: M: L+RD_LEN 应答: 0x0E+L1B_ADR_H: M: L+RD_LEN+Datas 0x0F+0x55 AA 5A A5 + L1B_POS 写入完成应答: 0x0F 0x4F 4B + L1B_POS Ox12+(x,y)+Mode+ADR ADR_H: L(0x0000-0x7FFF)+Len(0x0001-0x0078) 应答: Read_Data 1D+0x00+DATA0DATAn ID+0xFF+(Xs,Ys)+(Xe,Ye)+Color+Line_Dot+Dis_X+Y0+KY | 读取字库数据。只能读取 16#-31#字库内容,对应地址 0x40:0000-0x7F:FFFF,每次最多读 240 字节。把暂存缓冲区的 64Kbytes 数据写入指定字库位置。LIB_POS 高字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库 256Kbytes;低字节为字库 ID (0x00-0x3F),每个字库 256Kbytes;低字节为字库里面的 64KB 块位置,0x00-0x03。 把暂存缓冲区 ADR地址开始存放的一个 JPEG 图标显示出来。 (x,y):图标显示位置。 Mode:0x00=背景显示,其余=背景滤除强度。 ADR:保存 JPEG 数据的暂存缓冲区起始地址,必须是偶数,JPEG 数据不能超过 64KB 缓冲区大小。 从暂存缓冲区读取 Len 字长度数据,Len 范围 0x0001-0x0078。 写指定 ID (0x00-0x07) 曲线数据(16bit 无符号数)。每次写入数据,会自动绘制一次。显示位置:X1=X0+Dis_X Y=Y0-DATA*K_Y/256。 配置指定 ID (0x00-0x07) 的曲线显示,同时将曲线显示位置归零。 (Xs,Ys)(Xe,Ye):曲线显示区域; Color:曲线显示颜色,24bit颜色; Line_Dot:曲线显示点阵粗细,0x01-0x07;Dis_X:曲线显示的 X 坐标步长,0x01-0x07;Dis_X:曲线数据 0x0000 对应的 Y 坐标位置;KY:曲线数据比例,0x0001-0x0100,单位为 1/256。 触摸屏抬起的坐标位置主动上传。 触摸屏抬起的坐标位置主动上传。 | NA NA NA |



件。

备注:

- (1) 实际显示时间 = 指令执行时间*显示区域大小,比如: 字符显示执行时间是 0. 66uS/点,对于 32*32 点阵汉字,单个字符显示时间=0. 66*32*32=0. 68mS。 图片显示执行时间是 8nS/点,对于 800*600 分辨率图片,单幅图片显示时间=8*800*600=3. 84mS。
- (2) 更详细的指令说明,请参考《迪文 HMI (工业串口屏)指令集》。
- (3) 启用 CRC 校验时, CRC 校验值为 帧头 (0xAA) +指令+数据 的校验值, 并且放在帧结束符之前, 比如:
 AA 70 00 74 20 (CRC 校验和, 是 0xAA 70 00 计算 CRC 校验和) CC 33 C3 3C





4 SD 接口

SD 卡升级不支持在线热拔插更新,必须先给屏幕断电,插入 SD 卡,然后再上电才可以下载。 基于 T5L 的串口指令屏 SD/SDHC 接口支持以下文件的下载和更新。

| 文件类型 | 命名规则 | 说 明 |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 程序文件 | T5L_UI*.BIN, T5L_OS*.BIN | 应用程序。 |
| | | 字库 ID 00-31; |
| 字库文件 | 字库 I D+(可选的)文件名 .BIN/DZK/HZK | ASCII 字库使用 DGUS O#字库; |
| | | 触控文件保存在 13#字库。 |
| JPEG 图片、图标文件 | 字库 ID+(可选的)文件名 .ICL | 必须是 DGUS3 格式的 JPEG 1CO 文件格式。 |
| 硬件配置文件 | T5LCFG*. CFG | |

16MB Flash 存储器分割成两部分:

- (1) 4-12MB 的字库空间,单个字库 256Kbytes,可以保存字库、图标库、配置文件。
- (2) 4-12MB 的背景图片文件存储空间(.ICL 文件)。

对于 T5L1 平台,单个 JPG 图片文件的大小不要超过 252Kbytes, T5L2 平台单个文件不超过 764Kbytes。 下载文件必须放在 SD 卡根目录 DWIN_SET 文件夹中,并且必须是 4KB 扇区、FAT32 格式的 SD 或 SDHC 卡。 T5LCFG*. CFG 硬件配置文件采用二进制数据格式,可以使用 UI traEdit 等软件编辑,说明如下表:

| 类 别 | 地址 | | 定义 | 使用 of tracurt 等软件编辑,优明如下农。 说明 |
|-------|------|---|--------------------------|--|
| 配置识别 | 0x00 | 5 | 0x54 0x35 0x4C 0x43 0x31 | 固定内容。 |
| | 0x05 | 1 | 参数配置 1 | .7: 串口 CRC 校验选择 0=关闭 1=开启; .6: 触控开关 0=关闭(0x72/0x73) 1=开启(0x78/0x79); .5: 触摸屏按压中是否上传数据 0=上传 1=不上传; .4: 文本显示的背景色恢复控制 1=自动恢复 0=不自动恢复; .3 触摸屏模式选择 0=上传 73/79 指令 1=不上传 73/79 指令; .2 触摸屏伴音开关 0=开启 1=关闭; .10: 显示方向 00=0° 01=90° 10=180° 11=270°。 |
| 系统配置值 | 0x06 | 1 | 参数配置 2 | .7: 当参数配置 1.4=1 时 0=背景用底图图片恢复 1=背景用底图颜色覆盖。 .60:未定义,写 0。 |
| | 0x07 | 1 | 保留 | 写 0x00。 |
| | 0x08 | 1 | 背景图片 ICL 文件保存位置 | 0x10-0x30 (16-48), 对应 12MB-4MB 背景图片空间。 |
| | 0x09 | 1 | 触摸屏报点率设置 | 设置范围 0x01-0xFF, 出厂值为 0x28, 报点率=400Hz/设置值。 |
| | 0x0A | 2 | 串口波特率设置 | 波特率设置值=3225600/设置的波特率。 115200bps,设置值=0x001C,设置值最大 0x03FF。 |
| | 0x0C | 1 | 开机背光亮度 | 0x00-0x40,出厂设置值0x40。 |
| 系统保留 | 0x0D | 3 | 保留 | 写 0x00。 |
| | 0x10 | 2 | Di spl ay_Confi g_En | 0x5AA5=显示屏配置有效,出厂已经配置好,用户不要配置。 |
| | 0x12 | 1 | PCLK_PHS | 数据锁存相位设置:0x00=PCLK 下降沿 0x01=PCLK 上升沿。 |
| | 0x13 | 1 | PCLK_DIV | 像素时钟 PCLK 频率设置, PCLK 频率(MHz)=206.4/PCLK_DIV。 |
| | 0x14 | 1 | H_W | |
| | 0x15 | 1 | H_S | |
| | 0x16 | 2 | H_D | 屏幕的水平 (X 方向) 分辨率。 |
| 显示屏配置 | 0x18 | 1 | H_E | |
| | 0x19 | 1 | V_W | |
| | 0x1A | 1 | V_S | |
| | 0x1B | 2 | V_D | 屏幕的垂直 (Y 方向) 分辨率。 |
| | 0x1D | 1 | V_E | |
| | 0x1E | 1 | TCON_SEL | 0x00=不需要配置 TCON 。 |
| | 0x1F | 1 | 保留 | 写 0x00。 |
| 触摸屏配置 | 0x20 | 1 | TP_Set_En | 0x5A 表示本次配置有效。出厂已经配置好,用户不要再配置。 |
| | 0x21 | 1 | TP_Mode | 触摸屏模式配置。 .74(高4bit),选择触摸屏类型: 0x0*=4线电阻触摸。 0xF*=5线电阻触摸屏 0x1*=GT911、GT9271、GT9110 驱动 IC 电容触摸屏。 0x2*=ILI9881H Incell CTP .3 电阻触摸屏校准开关:0=关闭 1=开启,仅 SD 下载时有效。 .20(低4bit),选择触摸屏模式: .2 X 轴数据选择:0=0到 Xmax 1=Xmax 到 0; .1 Y 轴数据选择:0=0到 Ymax 1=Ymax 到 0; .0 X、Y 交换: 0=XY 1=YX。 (7寸RTP为 0x07;8寸RTP为 0x05;10.4寸为 0x03) |
| | 0x22 | 1 | TP_Sense | 触摸屏灵敏度设置:0x00-0x1F,0x00 最低,0x1F 最高。 |



基于 T5L ASIC 的串口指令屏开发指南

Ver1.6

| | | | = - | |
|--------|------|---|------------|--|
| | | | | 出厂默认值是 0x14, 灵敏度较高。(ILI9881 是 0x01-0x06)。 设置为 0xFF 将不配置触摸(使用硬件初始值)。 |
| | 0x23 | 1 | TP_Freq | 频段选择,ILI9881H适用,0x01-0x14为固定频段,0x00跳频。 |
| | 0x24 | 1 | CKO_Set_En | 0x5A 表示本次配置有效。 |
| 时钟输出配置 | 0x25 | 1 | CKO_En | 设置 0x5A 开启 CKO(P3.0)时钟输出功能,其余表示关闭。 |
| | 0x26 | 1 | CKO DIV | CKO 输出时钟设置,输出时钟频率=825, 7536/CKO DLV MHz。 |

注意,绿色背景部分参数必须配置。

▶ 显示屏配置参考

| ▶ 显示屏配 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| 尺寸_分辨率 | | | | | | | | | 0x1F | | | | | |
| 2.0_240*320 | UXIZ | UXI3 | UX14 | UXIS | UXIO | UXI7 | UXI8 | UX19 | UXIA | UXIB | UXIC | UXID | UXIE | UXIF |
| IPS | 01 | 26 | OA | 14 | 00 | F0 | OA | 02 | 02 | 01 | 40 | 02 | 11 | 00 |
| 2. 4_240*320 IPS | 01 | 26 | OA | 14 | 00 | F0 | OA | 02 | 02 | 01 | 40 | 02 | OD | 00 |
| 2.4_240*320 | 01 | 26 | OA | 14 | 00 | F0 | OA | 02 | 02 | 01 | 40 | 02 | 05 | 00 |
| 2.8_240*320A | 01 | 26 | OA | 14 | 00 | F0 | OA | 02 | 02 | 01 | 40 | 02 | 03 | 00 |
| 2.8_240*320B | 01 | 20 | 10 | 20 | 00 | F0 | 20 | 02 | 0E | 01 | 40 | 08 | 01 | 00 |
| 3.5_320*240 | 01 | 1C | 1E | 14 | 01 | 40 | 40 | 03 | 0F | 00 | F0 | 10 | 02 | 00 |
| 3.5_320*480 | 01 | 14 | OA | 04 | 01 | 40 | OA | 02 | 02 | 01 | E0 | 02 | 04 | 00 |
| 3.5_320*480 (IPS) | 01 | 14 | OA | 04 | 01 | 40 | OA | 02 | 02 | 01 | EO | 02 | 06 | 00 |
| 3.5_480*640 | 01 | OA | 10 | 20 | 01 | E0 | 20 | 02 | 03 | 02 | 80 | 02 | 07 | 00 |
| 4. 0_480*480 (IPS) | 00 | 0E | 08 | 08 | 01 | EO | 08 | 02 | ОС | 01 | EO | 06 | 08 | 00 |
| 4.0_480*800 (IPS) | 00 | 08 | 08 | 08 | 01 | E0 | 08 | 04 | OA | 03 | 20 | OA | 09 | 00 |
| 4. 0_720*720 (IPS Incell) | 00 | 03 | 70 | B4 | 02 | DO | B4 | 02 | 14 | 02 | DO | DC | OA | 00 |
| 5.0_720*1280 (IPS Incell) | 00 | 03 | 04 | 14 | 02 | DO | 14 | 02 | 12 | 05 | 00 | C8 | OA | 00 |
| 5. 0_480*854 (IPS) | 00 | 08 | 08 | 08 | 01 | EO | 08 | 02 | OC | 03 | 56 | 06 | OC | 00 |
| 4. 3_480*800 I PS | 00 | 08 | 04 | OC | 01 | EO | 08 | 04 | 13 | 03 | 20 | 08 | 0E | 00 |
| 3. 0_360*640 IPS | 00 | OA | 20 | 3C | 01 | 68 | 20 | 06 | 36 | 02 | 80 | 08 | OF | 00 |
| 1364*768eDP | 01 | 03 | 20 🎤 | 20 | 05 | 54 | 62 | 06 | 08 | 03 | 00 | 08 | 10 | 00 |
| 1920*1080eDP | 00 | 02 | 32 | 48 | 07 | 80 | A0 | 06 | 03 | 04 | 38 | 28 | 12 | 00 |
| | | | y 1 | N | | | | | | | | | | |
| 480*272 | 01 | 16 | 29 | 02 | 01 | E0 | 02 | OA | 02 | 01 | 10 | 02 | 00 | 00 |
| 640*480 | 01 | 08 | 1E | 72 | 02 | 58 | 10 | 03 | 20 | 01 | E0 | OA | 00 | 00 |
| 800*480 | 01 | 06 | 1 <u>E</u> | 10 | 03 | 20 | D2 | 03 | 14 | 01 | E0 | 00 | 00 | 00 |
| 800*600 | 01 | 05 | 1E | 10 | 03 | 20 | D2 | 03 | 14 | 02 | 58 | 00 | 00 | 00 |
| 1024*600 | 01 | 04 | A0 | 88 | 04 | 00 | 18 | 06 | 1D | 02 | 58 | 03 | 00 | 00 |
| 1024*768 | 01 | 04 | 10 | 40 | 04 | 00 | 20 | 04 | 08 | 03 | 00 | 04 | 00 | 00 |
| 1280*720 | 01 | 03 | 10 | 40 | 05 | 00 | 20 | 80 | 20 | 02 | DO DO | 20 | 00 | 00 |
| 1280*800 | 01 | 03 | 10 | 1C | 05 | 00 | 10 | 08 | 10 | 03 | 20 | 10 | 00 | 00 |
| 1366*768 | 01 | 03 | 10 | 20 | 05 | 54 | 20 | 06 | 10 | 03 | 00 | 08 | 00 | 00 |
| 1024*768 VGA | 00 | 03 | 88 | A0 | 04 | 00 | 18 | 06 | 1D | 03 | 00 | 03 | 00 | 00 |
| 1280*800 VGA | 00 | 03 | 80 | C8 | 05 | 00 | 48 | 06 | 16 | 03 | 20 | 03 | 00 | 00 |
| 1280*960 VGA | 00 | 02 | A0 | E0 | 05 | 00 | 40 | 03 | 2F | 03 | CO | 01 | 00 | 00 |
| 1600*900 VGA | 00 | 02 | 20 | 50 | 06 | 40 | 30 | 05 | 12 | 03 | 84 | 03 | 00 | 00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |



5 0S 核二次开发接口

TA 指令集应用, T5L OS 核主要用于处理串口数据,和 GUI 核之间通过变量存储器交换数据,定义如下:

| IN 拍マ朱四片 | , TOL US 作 | 《土安用丁处连中口数据,和 601 核之 | <u></u> 即进过受重仔储益父换数据,正又如卜: |
|------------|------------|--|---|
| 双字地址 | 双字长度 | 定义 | 说明 |
| 0x00: 0000 | 1 | D3=0x5A D2 .7=1 CRC 开启 D1:D0=CFG 文件波特率设置值。 | 串口配置, CRC 是 OS 核处理。 |
| 0x00: 0026 | 2 | D7: D0=0x5A: YY: MM: DD WW: HH: MM: SS | 需要 GUI 核显示的 RTC 值, BCD 码。 |
| 0x00: 0028 | 3 | D11:Ox5A= RTC 叠加显示使能; D10:Ox00=关闭 OxFF=开启; D9:RTC Mode; D8:Text Mode; D7:D6:Color; D5:D2:(x,y); D1:D0:写0x00。 | RTC 叠加显示接口。 |
| 0x00: 002B | 1 | D3:0x5A 表示执行完 1 次 RTC 叠加显示。 D2:D0:未定义。 | RTC 叠加显示执行完成反馈。 |
| 0x00: 1000 | 64 | Ox5A+DATA LEN+Ox0O+DATA | 发送给 GUI 核的串口接收数据。 举例,显示图片指令 AA 70 0001 CC 33 C3 3C,0S 核写入的变量数据是: 5A 08 00 AA 70 00 01 CC 33 C3 3C |
| 0x00: 2000 | 64 | 0x5A+DATA LEN+0x0000+DATA | GUI 核要发送到串口的数据。 举例,上传触摸屏坐标信息 AA 73 0000 0000 CC 33 C3 3C, GUI 核写入的变量 数据: 5A 0A 0000 AA 73 00 00 00 00 CC 33 C3 3C |
| 0x00: 3000 | 52K | 未定义 | OS 核可以使用。 |
| 0x01: 0000 | 64K | GUI 保留 | OS 核不能用。 |



附录 1 修订记录

| 日期 | 修订内容 | 软件版本 |
|--------------|---|-------|
| 2018. 12. 24 | 首次发布。 | V1. 0 |
| 2019. 03. 04 | 增加了背景图片空间可以通过 SD 卡 CFG 文件自定义的功能。 | V1. 1 |
| 2019. 05. 10 | 增加了暂存缓冲区,支持通过暂存缓冲区来升级字库、图片内容。 | V1. 2 |
| 2020. 03. 11 | 增加了 1920*1080 eDP 接口支持。 | V1. 3 |
| 2021.07.01 | 增加了 RTC 接口指令 0x9B5A、0xE7,需要硬件支持并升级 0S 核代码;增加了 0x57 圆弧、圆域显示指令;配置文件 0x06 位置,增加了背景自动恢复时使用图片还是纯色覆盖的选择。增加了 0S 核二次开发接口说明。 | V1.3 |
| 2021. 12. 10 | 增加 0x9B00、0x9BFF RTC 叠加显示关闭/开启功能(需要同时更新 0S 核程序)。 增加对 5 线电阻触摸屏支持,修改了电阻触摸屏校准方法(电阻触摸屏硬件,V45 以下版本升级 之后需要重新校准一次触摸屏)。 增加了对扩展 FI ash 的支持。 增加了光标显示。 | V1.4 |
| 2022.07.08 | 增加了 0xC108 多参数显示指令。 0x98 指令增加了对字符宽度自动调整功能的支持。 增加了 0xC112 JPEG 图标显示。 增加了 0x84 曲线显示指令。 增加了 0xC10E 字库数据读取指令。 | V1.5 |
| 2022. 07. 22 | 优化 4 线电阻触摸屏的算法,触摸屏更加精准(<mark>升级之后需要重新校准一次触摸屏</mark>)。 | V1.6 |
| | | |

使用本文档或迪文产品过程中如存在任何疑问,或欲了解更多迪文产品最新信息,请及时与我们联络:

400 免费电话: 400 018 9008 企业 00 和微信: 400 018 9008 企业 mail: dwinhmi@dwin.com.cn

感谢大家一直以来对迪文的支持,您的支持是我们进步的动力! 谢谢大家!