

产品使用说明书

Ver. 1.3

Smart Thing, Smart Choice, Smart Use for your every day life

Q Mouse Smart Patch

可拆卸的Q-鼠标智能指环扣

LG ThinQ



型号:ITV-MQP-D1



安全注意事项

首先您购买本公司的产品表示感谢。 使用前,请您务必阅读安全注意事项,正确的使用。



产品开封后,请您务必用正式的 充电器充分的充电后使用。





充电时请您务必使用获得相应 国家认证的正品充电器。



如果您要把固定板贴的表面粗 糙,皮革或者污染很严重的话, 不能使用。



产品可拆卸或操作按钮时,请您 不要用力过度,可能会引发产品 的破损。



请您不要随意拆开或者改造产 品,可能会引发故障或者发生 危险。



对指环扣用力过度的话,可能 会引发破损或者与智能手机分 离,就不能使用。


目录

	STEP5 利用MyQM软件Page8
安全注意事项Page 2	安卓连接蓝牙
	苹果连接蓝牙
STEP1 使用前,您要确认的事项Page 4	MyQM软件画面
	基本设置
产品构成	热键(快捷键)设定
产品的各部分名称	使用安卓热键(快捷键)
电源开/关	使用苹果热键(快捷键)
	固件升级
STEP2 充电Page5	紧急固件升级
STEP3 安装以及可拆卸方法Page6	您自己认为产品有问题之前Page15
STEP4 基本功能Page7	产品参数Page17

STEP1 使用前,您要确认的事项

产品构成 Q鼠标智能指环扣 固定板 简明指南

产品的各部分名称



电源开/关

- 按一下Q按钮,就会亮着红色LED,电源打开。
- 如产品不使用5分钟的话,就会自动的关机。

STEP2 充电

产品开封后,首先把电池充分的充电后,使用产品。

在Q鼠标智能指环扣里面,有充电方式的锂电池,如右图所示连接 充电,就会开启绿色LED,充完电后自动的关闭。

使用产品中,如电池的剩余容量不到10%的话,红色LED会每3秒一次闪烁,就提示需要充电。

※本产品不包含充电器,请您务必使用符合规格,并获得认证的正品充电器。



※ 充电时间:约一个半小时

※ 绿色LED : 亮着(充电中)

关着(充完电)

STEP3 安装以及可拆卸方法

对产品用力过度,还有您要把固定板贴的表面粗糙,皮革或者污染很严重的话,不可使用,对此造成的破损,本公司不负责任。

- ① 请揭下来固定板后面的塑料带(黑色),然后把固定板贴在智能手机后面您想要的位置后,按压固定一下。
- ② 固定(安装): 为了扣好智能指环扣,先把固定板上端的凹槽和智能指环扣上端的凸出部分对准,然后从下端开始直到发出"咔嗒"的声音,往上去扣好就可以。
- ※ 注意: 如果智能指环扣没有好好扣上固定板的话,智能指环扣很容易分离,那用指环扣时 手机会掉下来。
- ③ 拆(分离):按压固定板下端突出的部分,同时用手指抓住指环扣,往下拉伸分离。
- ※注意: 把产品拉伸时,小心轻轻拉伸,以免碰到按压固定板下端的手指。
- ※ 智能指环扣从固定板固定或者分离时(可拆卸时),请您不要用力过度。
- ※ 产品固定在固定板的时候,在指环扣上用力过度的话,可能会造成产品从智能手机分离或者破损。












STEP4 基本功能

基本功能



按钮	动作	G8X ThinQ
Q按钮	一次	打开 (Single Click)
	两次	打开 (Double Click)
	长按	虚拟键盘 (备注1)
	Q按钮 + 上下左右	上下左右的滑动 (备注2)
A按钮	一次	主屏幕键
	两次	返回键
	长按	拍照(运行相机应用程序时)
B按钮	一次	运行相机应用
	两次	在MyQM软件,设置使用者的快捷键 (备注3)
	长按	在MyQM软件,设置使用者的快捷键 (备注3)
C按钮	一次	截屏
	两次	在MyQM软件,设置使用者的快捷键 (备注3)
	长按	在MyQM软件,设置使用者的快捷键 (备注3)
其他	A按钮 + B按钮	鼠标指针的移动速度变快 (备注4)
	A按钮 + C按钮	鼠标指针的移动速度变慢 (备注4)
	Q按钮 + A按钮	蓝牙配对模式
	Q按钮 + C按钮	换鼠标指针移动的左右方向

备注1:按照这个顺序, "设置-系统-语言和键盘-实体键盘", 最后打开"显示屏幕键盘"。


备注2:(在后面和远程操作时方向是不同的)同时按Q按钮和C按钮,鼠标指针移动的方向就可以反转。

备注3:在App Store,可以搜索MyQM应用软件而下载。(参考Step4的连接MyQM) 备注4:鼠标指针的移动速度将变更为1~4个阶段,LED会根据现在的阶段闪烁。

STEP5 利用MyQM软件 - 蓝牙配对

安卓连接蓝牙


为与MyQM软件连接,请您按照以下顺序先把产品和手机(设备)连接蓝牙。



STEP5 利用MyQM软件 – муQм画面

MyQM软件画面

- ① 产品和智能手机连接好的状态下,打开MyQM软件。
- ② 如果连接的设备超过两个以上的话,请您选择想要连接的设备。连接的设备只有一个的话,就会自动的出来软件的主页。
- ③ 用主页下端的菜单,实行您想要的工作。
 - 基本设置:鼠标指针速度,使用方向,分辨率设定
 - 快捷键设置:设置B按钮和C按钮的快捷键
 - 固件升级:产品的固件升级
 - 用户的指南:本使用者的指南



STEP5 利用MyQM软件 - 基本设置

基本设置

- ① 可以设置鼠标指针的移动速度。
 - ※确定一下[保存设定/变更内容],才能确认速度的变更。
 - ※ 在产品上,同时按Q+A(快)或Q+B(慢)的话,可以各个阶段的速度变更。
- ② 不贴在手机使用产品时是选择左边的(拇指图标), 贴在手机后面使用产品时是选择右边的(食指图标)。
- ③ 选择[开始]的话,自动显示智能手机的分辨率。
- ④ 所有设置做完之后,选择 [保存设定/变更内容],就以变更的设定值进行保存。



STEP5 利用MyQM软件 - 热键设定 (快捷键)

热键(快捷键)设定

热键(快捷键)是设置常用的软件或网站还有电话号码之后,按一次按钮就可以直接打 开软件和网站或者直接打电话的便利功能。

- ① 在热键设定菜单上,可以设置B按钮或C按钮,[双击]和[长按]的快捷键。
- ※ 如果已设置快捷键的话,选择[重置]就可以初始化。
- ② 在热键设定菜单中,选择可以设定的项目的话,显示出选择类别的画面。
- ③ 选择[输入网址],就可以输入连接浏览器的网址。
- ④ 选择[选择应用],显示出手机里面的所有软件目录,就可以选择自己想要的软件。
- ⑤ 选择[输入电话号码],就可以直接输入电话号码或者可以在联系人选择电话号码。



STEP5 利用MyQM软件 - 使用安卓热键

使用安卓热键(快捷键)

在安卓设置热键后,第一次使用热键(快捷键)时,必须选择手机屏幕下端"选择要使用的应用"中的"HOT KEY"和"始终"。



① 4个热键都设定好的状态。 (最多可以设置4个)



品的B按钮。

(4个都需要各个设定)





④ 就能马上驱动"微信",以 后即使没有打开MyQM软件, 热键(快捷键)也会启动。

STEP5 利用MyQM软件 - 固件升级

固件升级

如果有最新版本的固件,通过固件升级菜单,将本产品升级为最新版本。

- ※ 在升级过程中,直到升级完成为止,智能手机和产品放在一起(近距离),请勿操作智能手机或者关机。
- ※ 固件升级后,为了提高固件的功能,有些功能可能会自动改变。



STEP5 利用MyQM软件 - 緊急固件升级

紧急固件升级

因产品在升级过程当中出现问题,产品没有任何反应时,通过紧急固件升级,可以升级到最新版本。 (请务必在产品完全无法操作的紧急状态下,进行)

- ※ 在升级过程中,直到升级完成为止,智能手机和产品放在一起(近距离),请勿操作智能手机或者关机。
- ※ 固件升级后,为了提高固件的功能,有些功能可能会自动改变。



您自己认为产品有问题之前。。

- Q1. 按Q按钮也红色LED不闪烁,而且鼠标指针也不动或者失灵,这是不是关机的状态?
- **A1.** 首先进行充电(绿色LED闪烁)。充完电后,把充电线拿下来的话,红色LED会长时间发亮,产品就处于开启状态。然后按一下Q按钮,红色LED会一闪一闪地闪烁,就告诉您产品开机的状态。
- Q2. 操作Q按钮的左右方向和在屏幕上鼠标指针的左右方向不同。
- **A2.** 同时按Q按钮和C按钮,鼠标指针的方向就会转换。这是因为贴在手机后面模式的方向和远程操作模式的方向(空中鼠标模式)不同,所以再次同时按Q按钮和C按钮的话,鼠标指针的方向再会转换。
- Q3. 连接了蓝牙,但是在手机屏幕上看不到鼠标指针。
- A3. 此时在手机蓝牙的设置画面(已配对的设备),取消配对"QMOUSE-MP-XXX"后,请您再重新进行一下蓝牙配对。
- Q4. 同时按Q按钮和A按钮就进入了蓝牙配对模式,但是只产品的红色LED慢慢闪烁而已,在手机蓝牙上搜不到产品。
- **A4.** 这是已经连接蓝牙的状态,或者之前连接过蓝牙的另外一个手机在附近。所以之前连接过蓝牙手机的蓝牙关掉,或者在离连接过蓝牙手机20米以上的地方,再尝试一下。
- Q5. 每隔3秒左右,红色LED在一闪一闪的发亮。
- **A5.** 产品的电池电量不足的警告状态,就是快没电的意思,请您充电后使用。

您自己认为产品有问题之前。。

- Q6. 按照说明书按了按纽, 但是功能不能正常使用。
- **A6.** 本产品按照蓝牙HID国际规范传输控制,但是根据智能手机的制造商或者其他衍生型号还有应用软件,功能实现的动作会有所不同或者有可能不能正常使用。这并不是产品的问题,而是智能手机制造商或应用软件特性引起的问题。
- **Q7**. 为驱动热键(快捷键),按了两次或者长按**B**按钮,但是没有打开我自己设置的热键(快捷键),反而打开邮箱或者谷歌地图,**C** 按钮也是按了两次或者长按,反而打开信息或者音乐。
- **A7.** 设置热键(快捷键)后,第一次驱动时,您没有选"HOT KEY",而您选了邮箱/谷歌地图和信息/音乐,"始终"的状态。此时在 "设置 应用程序"选择相应应用软件后,在"设置为默认" "**清除默认值**"。此后再重新驱动热键时,在手机屏幕下端就出现选择应用软件的菜单,那时请选择"HOT KEY"和"始终"。

产品参数

参数

重量:17克

连接方式 : 蓝牙 BLE 4.1

RF频率 : 2.4GHz ISM Band

使用距离 :10米

尺寸(mm) : 68(H)X37(W)X5(T) (最高10(T) - 指环扣部分)

电池 : 充电式锂电池 (80mA/h)

充电接口 : 微型USB5针

连续使用 : 两天以内 (充完电时)

连续待机 :60天以内

充电时间 :一个半小时

兼容设备 :安卓系统5.0以上的智能手机 / 平板电脑

苹果iOS13版本以上的智能手机 / 平板电脑

电波认证 : MSIP-CRM-ITv-ITV-MQP-A1