

a (fault point)
E1
N1
Z1
j0.20
N2
Z2
j0.20
N0
Z0
j0.10
3Zf
j0.15
n (reference)