# CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR MIDI CON ARDUINO + REAPER (LINUX)

### REQUISITOS PREVIOS

- REAPER instalado
- JACK y QjackCtl instalados
- a2jmidid instalado
- Arduino configurado como dispositivo MIDI USB (con sketch cargado)

\_\_\_\_\_

# 

1. Abre una terminal y ejecuta: a2jmidid -e &

Esto activa el puente ALSA → JACK para exponer el MIDI de Arduino.

- 2. Inicia QjackCtl (escribe `qjackctl` en terminal o abre desde menú)
  - Haz clic en "Start" para iniciar JACK.
  - Ve a la pestaña "MIDI" en "Connections".

\_\_\_\_\_

## **A** CONEXIONES MIDI EN JACK

En la pestaña MIDI de QjackCtl deberías ver:

- Entrada MIDI de Arduino: a2j:Arduino Micro (capture)
- Salida MIDI de Arduino: a2j:Arduino Micro (playback)
- REAPER (si está abierto)

Haz las siguientes conexiones:

- a2j:Arduino Micro (capture) → REAPER (input)
- REAPER (output) → a2j:Arduino Micro (playback)

\_\_\_\_\_

#### \* CONFIGURAR REAPER


\_\_\_\_\_

- 1. Ve a: Options  $\rightarrow$  Preferences  $\rightarrow$  MIDI Devices
- 2. Activa los puertos correspondientes:
  - MIDI input: a2j:Arduino Micro (capture)
  - MIDI output: a2j:Arduino Micro (playback)
- 3. Clic derecho en cada uno y selecciona:
  - Enable input
- Enable input for control messages

Midi-Bridge:Midi Through:(capture_0				65	
Midi-Bridge:Arduino Micro 2:(capture	•	•	•	67	
MIDI Input 62				61	
MIDI Input 61				60	

AÑADIR COMO SUPERFICIE DE CONTROL

- 1. Ve a: Options → Preferences → Control Surfaces
- 2. Clic en "Add" y selecciona:
  - Type: PreSonus FaderPort v2 (2018)
- 3. Asigna:
  - Input: Arduino Micro (capture)
  - Output: Arduino Micro (playback)
- 4. Aceptar y cerrar



Ahora REAPER interpretará los mensajes MIDI de tu Arduino como si fueran de un FaderPort.

✓ VERIFICACIÓN

- Mueve el fader en REAPER → el fader motorizado físico debería moverse.
- Gira el encoder o pulsa botones → REAPER debe responder (pan, mute, etc.)


NOTAS ADICIONALES

★ NOTAS ADICIONALES

\_\_\_\_\_

- Si tu dispositivo no se llama "Arduino Micro", verifica con: aconnect -l
- Para automatizar el arranque, puedes usar un script: qjackctl & sleep 2 a2jmidid -e &

Esto es lo que suele se mas complicado las iterconexiones de gjack.



Pero así funciona bien.