
## Analiza pracy bistabilnej lasera z nieliniowym absorberem

W projekcie należy obliczyć zależność znormalizowanej mocy wyjściowej lasera w funkcji znormalizowanego współczynnika mało-sygnałowego wzmocnienia dla wskazanych parametrów struktury laserowej. Uzyskane wyniki należy przedstawić w formie raportu.

## Budowa struktury.



Rys. 1 Struktura lasera ze zwierciadłami F-P na końcach.

Schemat z rys. 1 przedstawia badany laser. W rezonatorze F-P umieszczono ośrodek aktywny (obszar I) o długości  $L_1$  oraz nieliniowy absorber (obszar II) o długości  $L_2=L-L_1$ . Zwierciadła rezonatora opisane są współczynnikami odbicia odpowiednio  $r_1$  i  $r_2$ . Długość całej struktury laserowej wynosi L=12 cm.

Zależność znormalizowanej mocy wyjściowej lasera w funkcji znormalizowanego współczynnika mało-sygnałowego wzmocnienia. Moc wyjściowa lasera  $P_{out}$  znormalizowana jest do mocy nasycenia  $P_{sg}$  obszaru aktywnego. Zapisuje się ją jako  $P_{out}/P_{sg}$ . Przyjmuje wartości z zakresu (0;1>. Znormalizowany współczynnik mało-sygnałowego wzmocnienia jest bezwymiarowy. Jego normalizacja polega na pomnożeniu wartości  $g_0$  przez długość struktury laserowej L.

Aby uzyskać charakterystykę mocy wyjściowej lasera w funkcji współczynnika mało-sygnałowego wzmocnienia  $g_0L$ , oblicza się współczynnik mało-sygnałowego wzmocnienia  $g_0$  dla podanych wartości znormalizowanej mocy  $P_{out}/P_{sg}$ . Następnie otrzymane wartości wzmocnienia mnoży się przez L i wykorzystuje się do wykreślenia charakterystyki  $P_{out}/P_{sg}$  ( $g_0L$ ).

Do wyznaczenia wartości współczynnika  $g_0$  korzysta się z poniższej zależności.

$$g_{0} = \frac{N_{1} + 2\int_{0}^{L_{1}} \alpha_{I1} (|f_{R1}(z)|^{2} + |f_{S1}(z)|^{2}) dz + 2\int_{L_{1}}^{L} \alpha_{I2} (|f_{R2}|^{2} + |f_{S2}|^{2}) dz + C}{2\int_{0}^{L_{1}} \frac{(|f_{R1}(z)|^{2} + |f_{S1}(z)|^{2}) dz}{1 + \frac{P_{out}}{P_{sg}} N_{2} (|f_{R1}(z)|^{2} + |f_{S1}(z)|^{2})},$$

gdzie:

$$C = \int_{L_1}^{L} \frac{\alpha_s (|f_{R2}(z)|^2 + |f_{S2}(z)|^2) dz}{1 + \frac{P_{out}}{P_{sg}} N_2 \beta (|f_{R2}(z)|^2 + |f_{S2}(z)|^2)},$$

normalizacja:

$$N_{1} = \frac{1}{r_{2}} \left( \frac{1 - r_{1}^{2}}{r_{1}} + \frac{1 - r_{2}^{2}}{r_{2}} \right), \quad N_{2} = \frac{r_{1}}{\frac{1 - r_{1}^{2}}{r_{1}} + \frac{1 - r_{2}^{2}}{r_{2}}},$$

pola:

$$f_{R1}(z) = \exp(\gamma_1 z) , \qquad f_{S1}(z) = \frac{1}{r_2} \exp(-\gamma_1 z) ,$$

$$f_{R2}(z) = \exp[(\gamma_1 - \gamma_2) L_1] \exp(\gamma_2 z) , \qquad f_{S2}(z) = \frac{1}{r_2} \exp[(\gamma_1 - \gamma_2) L_1] \exp(\gamma_2 z) ,$$

$$\gamma_1 = \frac{1}{L_1} \left\{ \frac{1}{2} ln \left[ \frac{1}{r_1 r_2} \right] + (\alpha_s + \alpha_{I2}) L_2 \right\} , \qquad \gamma_2 = -(\alpha_s + \alpha_{I2}) .$$

 $\alpha_s$  jest to nasycalny współczynnik mało-sygnałowych strat. Na wykresach należy zamieścić jego znormalizowaną do długości obszaru absorbera wartość, czyli pomnożoną przez  $L_2$ . Do obliczeń przyjmuje się wartości:  $\alpha_s$ =0,05/ $L_2$ ; 0,1/ $L_2$ ; 0,5/ $L_2$ ; 1/ $L_2$ . Z kolei  $\alpha_{11}$  i  $\alpha_{12}$  są to nienasycalne współczynniki strat rozłożonych (tzw. straty liniowe) odpowiednio w obszarze ośrodka aktywnego i nieliniowego absorbera. Podobnie jak dla współczynnika mało-sygnałowych strat, dokonuje się ich normalizacji do długości obszarów w których występują.

Do obliczeń przyjmuje się następujące wartości:  $\alpha_{I1}$ =0,001/ $L_I$ ; 0,01/ $L_I$ ; 0,1/ $L_I$ ; 1/ $L_I$  oraz  $\alpha_{I2}$ =0,05/ $L_2$ ; 0,1/ $L_2$ ; 0,5/ $L_2$ ; 1/ $L_2$ . Stosunek natężenia nasycenia obszaru wzmacniającego do natężenia nasycenia nieliniowego absorbera oznaczony jest jako  $\beta$ = $P_{sg}/P_{sl}$ . Do obliczeń przyjmuje się następujące wartości:  $\beta$ =1; 3; 5; 7; 9. Współczynniki odbicia zwierciadeł rezonatora F-P traktowane są jako parametry. Jedno ze zwierciadeł odbija całe promieniowanie, stąd  $r_I$  =1, natomiast drugie zwierciadło odbija zależnie od współczynnika  $r_2$ , do obliczeń przyjmuje się  $r_2$ =0,9; 0,8; 0,7; 0,6.

**Charakterystyki** Otrzymane w trakcie obliczeń wartości znormalizowanej mocy wyjściowej lasera w funkcji znormalizowanego współczynnika mało-sygnałowego wzmocnienia należy zobrazować na wykresach, gdzie  $P_{out}/P_{sg}$  (należy zawęzić zakres wartości uwypuklając obszar pracy bistabilnej) będzie wykreślone w funkcji  $g_0L$  dla odpowiednich parametrów struktury laserowej:

**Wykres 1** – zmiana parametru  $\beta$ =1; 3; 5; 7; 9 przy  $\alpha_s$ =1/ $L_2$ ;  $\alpha_{11}$ =0,1/ $L_1$ ;  $\alpha_{12}$ =0,1/ $L_2$ ;  $r_2$ =0,9;  $L_1$ =7 cm.

**Wykres 2** – zmiana parametru  $\alpha_s$ =0,05/ $L_2$ ; 0,1/ $L_2$ ; 0,5/ $L_2$ ; 1/ $L_2$  przy  $\beta$ =5;  $\alpha_{11}$ =0,1/ $L_1$ ;  $\alpha_{12}$ =0,1/ $L_2$ ;  $r_2$ =0,9;  $L_1$ =7 cm.

**Wykres 3** – zmiana parametru  $\alpha_{11}$ =0,001/ $L_1$ ; 0,01/ $L_1$ ; 0,1/ $L_1$ ; 1/ $L_1$  przy  $\beta$ =5;  $\alpha_s$ =1/ $L_2$ ;  $\alpha_{12}$ =0,1/ $L_2$ ;  $r_2$ =0,9;  $L_1$ =7 cm.

**Wykres 4** – zmiana parametru  $r_2$ =0,9; 0,8; 0,7; 0,6 przy  $\beta$ =5;  $\alpha_s$ =1/ $L_2$ ;  $\alpha_{11}$ =0,1/ $L_1$ ;  $\alpha_{12}$ =0,1/ $L_2$ ;  $L_1$ =7 cm.

**Wykres 5** – zmiana parametru  $L_1$ =2 cm; 3 cm; 5 cm; 7 cm przy  $\beta$ =5;  $\alpha_s$ =1/ $L_2$ ;  $\alpha_{11}$ =0,1/ $L_1$ ;  $\alpha_{12}$ =0,1/ $L_2$ ;  $r_2$ =0,9.

**Raport.** W raporcie należy przedstawić problem projektowy (co było celem, dla jakiego układu), odpowiednio oznaczone i podpisane uzyskane charakterystyki. Raport zapisany jako plik PDF wraz ze spakowanym kodem źródłowym swojego programu należy przesłać pocztą elektroniczną.

## Raport. W raporcie należy przedstawić:

- -problem projektowy (cel projektu, dla jakiego układu wykonano obliczenia),
- -odpowiednio oznaczone i podpisane uzyskane charakterystyki (tytuł wykresu, zmienne na osiach, wykaz parametrów dla jakich wykonano wykres, oznaczenie wykreślonych krzywych ze wskazaniem jakim parametrem się różnią),
- -krótkie wnioski do każdego wykresu sformułowane na podstawie otrzymanych charakterystyk.

Ocenie projektu podlegają wyżej wymienione punkty, przejrzystość rysunków, poprawność obliczeń oraz poprawność językowa.