# **Coding Bird**



## · · 드론으로 배우는

# 프로그래밍 교실

캠프3h. 모터와 자이로



# 01 시간 함수




아두이노에는 시간에 대해 기본적으로 제공되는 함수들이 있습니다. 예를 들어 아두이노의 동작을 몇 초간 멈춘다거나, 실행된 시간을 알 수 있습니다. 이러한 기능은 아두이노를 동작시키는데 있어 꼭 필요한 기능들입니다.

만약, 시간과 관련된 기능이 없다면 아두이노는 장난감에 불과할 것입니다.

## 시간 관련 함수

delay()

delay는 지연, 지체, 연기하다는 뜻을 가지고 있습니다.



delay(1000);

<그림1-1> 일정 시간만큼 정지

delay() 함수는 동작하고 있는 프로그램을 원하는 시간동안 멈추고자 할 때 사용합니다. 입력 단위는 Millisecond 단위로, 1 / 1000 초 입니다. 즉, 1초를 멈추고 싶다면 delay(1000); 을 해주어야 합니다.

millis()

millis() 함수는 아두이노가 실행된 이후 경과된 시간을 알고자 할 때 사용합니다. 대략 50일까지 셀 수 있습니다.



value = millis();

<그림1-2> 경과된 시간을 파악

millis()함수는 시간을 milliseconds 단위로 반환합니다. 위 명령에서 value에 들어있는 1000은 1초를 의미합니다.

delay의 문제 delay() 함수를 사용하게되면 아두이노의 모든 동작이일시 정지됩니다. 이 때문에 delay()함수와 버튼 입력을 같이 사용하게 될 때에 문제가 생기게 됩니다.

버튼을 입력받아 어떤 동작을 하려하는데, 만약 아두이노가 delay()함수를 실행하고 있는 중이면 버튼이 입력되었는지 판별하는게 불가능해집니다.

이럴 때 millis()를 사용하면 문제를 해결할 수 있습니다.

위와 같은 코드를 작성하면 특정 명령어를 **2**초마다 실행할 수 있게 됩니다.

# millis() 실습하기

#### millis() 실습

1 다음과 같이 코드를 작성하여 아두이노에 업로드합니다.

```
ch4_4_1_millis
```

```
unsigned long past = 0;
  const int MY_DELAY_TIME = 1000;
3
4 void setup() {
     Serial.begin(9600);
5
  }
6
7
  void loop() {
8
     unsigned long now = millis();
9
     if (now - past >= MY_DELAY_TIME) {
1Π
11
       past = now;
       Serial.print("Time is gone ");
12
       Serial.println(now/1000);
13
     }
14
15|}
```


<그림1-4> millis() 실습 코드

#### 꿀TIP

#### 왜 int를 안 쓰지?

unsigned long 즉, 부호가 없는 long 자료형을 사용하게 되면 int를 사용할 때 보다 더 많은 숫자를 담을 수 있습니다. 보드레이트를 맞춘 후 시리얼 모니터에서 값이 변하는지 확인합니다.





<그림1-5> 값 확인

# millis()

실습 해석

```
unsigned long past = 0; // 부호 없는 long타입으로 변수 선언
const int MY DELAY TIME = 1000; // 반복 시간 정하기
```

```
void setup() {
 Serial.begin(9600); // 시리얼 통신 시작
void loop() {
 unsigned long now = millis(); // 현재 시간 받아옴
 if (now - past >= MY_DELAY_TIME) {// 만약 시간이 지나면
  past = now; // past 재설정
  Serial.print("Time is gone "); // 문구 출력
  Serial.println(now/1000); // 초 출력
```

- \*10번째 줄에서 now-past는 시간이 얼마나 지났는지를 체크하는데 사용됩니다. 만약, now-past가 1000 이상이라면 if문 내부 명령어가 실행됩니다.
- \* 11번째 줄의 past = now;는 past에 다시 현재 시간을 넣어주어서 1초 후에 실행될 수 있게 해줍니다. 만약 11번 째 줄이 없다면 1초 후 계속해서 if문이 실행 될 것입니다.


# millis() 실습 함수화하기


millis() 실습 함수화하기 1 다음과 같이 코드를 작성하여 아두이노에 업로드합니다.

```
ch4_4_1_millis_func
 1 unsigned long past = 0;
 2
 3 void setup() {
    Serial.begin(9600);
5|}
B.
7 void loop() {
     if (myTimer(1000)) {
       Serial.println("1초마다 실행됩니다.");
     ŀ
10
11 }
12.
13|boolean mvTimer(int waitTime) {
     unsigned long now = millis();
14
15 L
    _if (now - past >= waitTime) {
16.
       past = now;
       Serial.println(now / 1000);
17
18
       return true;
     ŀ
191
20 L
     return false;
21 | }-
                <그림1-6> millis() 실습 함수화 코드
```

2 👂 버튼을 눌러 시리얼 모니터를 켭니다.

보드레이트를 맞춘 후 시리얼 모니터에서 값이 변하는지 확인합니다.





<그림1-7> 값 확인

millis() 실습 함수화 해석

```
unsigned long past = 0; // 시간 저장 변수
void setup() {
 Serial.begin(9600); // 시리얼 통신 시작
void loop() {
if (myTimer(1000)) {// 함수 입력을 1000으로 함수 실행
 Serial.println("1초마다 실행됩니다.");
boolean myTimer(int waitTime) {// 함수 정의
 unsigned long now = millis(); // 현재 시간 저장
```

if (now - past >= waitTime) {// 시간 경과가 1초 이상임녀 past = now; // 현재 시간 저장 Serial.println(now / 1000); // 경과된 시간 표시 return true; // 참 반환 return false; // 거짓 반환

\*myTimer()라는 함수를 만들어서 loop문을 간단하게 만들어주었습니다. loop()에 많은 코드가 들어가게 될 경우 가독성이 떨어지므로, 특정 기능을 하는 함수를 따로 만들어 코드를 간결하게 만듭니다.

# 02 선풍기 만들어보기



집에는 꼭 한대씩 있는 선풍기! 선풍기는 어떻게 동작하는 걸까요? 선풍기는 220V를 통해 전력을 공급받고 버튼으로 제어되며 모터를 통해 바람을 만들어 냅니다.

아두이노를 통해서도 비슷한 선풍기를 만들 수 있습니다.

직접 선풍기를 만들어 보면서 선풍기의 원리에 대해 익혀봅시다.

# 선풍기는 어떻게 구성될까

#### 선풍기 구조

집에 있는 선풍기를 떠올려 봅시다.



<그림2-1> 선풍기

우선 날개가 있고 날개를 돌릴 모터가 있습니다. 그리고 ON/OFF 버튼과 강, 중, 약의 세기를 조절하는 버튼, 회전과 예약 시간을 설정하는 버튼 등이 있습니다.

우리는 다음과 같이 선풍기를 만들어 봅시다.

- ON/OFF버튼과 표시 : 스위치와 LED
- 모터 속도 조절 : 가변저항
- 예약시간설정:시리얼모니터



<그림2-2> 선풍기 버튼

조금 어려울 것도 같지만 차근차근 따라하다 보면 쉽게 선풍기를 만들 수 있을 겁니다.

# 전원 버튼 만들기

### 전원 버튼 구성

1 다음과 같이 코드를 작성하여 아두이노에 업로드합니다.

```
ch4_4_2_fan_ONOFF
```

```
1 boolean SW = false;
2 unsigned long past = 0;
3 unsigned long waitTime = 0;
4
5 void setup() {
   Serial.begin(9600);
61
 71
    pinMode(2, INPUT);
81
    pinMode(3, OUTPUT);
    pinMode(5, OUTPUT);
91
10|}
11
12 void loop() {
13
    changeSW();
   if (SW) {
141
151
     - digitalWrite(3, HIGH);
    } else {
16
17
      digitalWrite(3, LOW);
18
     }
19|}
20
21 void changeSW() {
22
    if (digitalRead(2) == HIGH) {
       SW = !SW;
23
       while (digitalRead(2) == HIGH) {
24
        Serial.println("버튼이 떨어지길 기다리는중");
25
       }
26
27
    }
28|}
```

<그림2-3> 전원 버튼 구성

2 👂 버튼을 눌러 시리얼 모니터를 켭니다.

3 보드레이트를 맞춘 후 스위치를 누름에 따라 시리얼 모니터에서 값이 변하는지, LED의 밝기변화가 있는지 확인합니다.



버튼이 떨어지길 기다리는중 버튼이 떨어지길 기다리는중 버튼이 떨어지길 기다리는중

com9

<그림2-4> 값 확인

boolean SW = false; // 전원ON/OFF 저장 unsigned long past = 0; // 추후 설명 unsigned long waitTime = 0; // 추후 설명

```
void setup() {
Serial.begin(9600); // 시리얼 통신 시작
pinMode(2, INPUT); // 스위치 입력 받는 2번 핀 설정
pinMode(3, OUTPUT); // LED 출력 하는 3번 핀 설정
pinMode(5, OUTPUT); // 모터 출력 하는 5번 핀 설정
void loop() {
changeSW(); // 전원ON/OFF 함수 실행
if (SW) {// 만약 전원이 켜진다면
 digitalWrite(3, HIGH); // LED 켬
} else {// 전원이 꺼진다면
 void changeSW() {// 전원 ON/OFF 함수 정의
if (digitalRead(2) == HIGH) {// 버튼이 눌린다면
 SW = !SW; // 켜저있다면 끄고, 꺼져있다면 켜는 변수 저장
 while (digitalRead(2) == HIGH) {// 버튼이 떨어지길 기다림
  Serial.println("버튼이 떨어지길 기다리는중");
```

전원 버튼 구성 해석

# 예약 시간 설정하기

예약 시간 설정하기 구성

```
1 아래 코드를 30번째줄부터 작성합니다.
```

```
30 boolean myTimer() {
31
     unsigned long now = millis();
32
33
     if (Serial.available()) {
       char c = Serial.read();
34
35
       past = now;
       waitTime = c-'0';
36
37
     }
38
     int myTime = (now-past) / 1000;
39
40
     Serial.println(myTime);
41
     if (myTime >= waitTime && waitTime != 0) {
42
43
       past = now;
44
       waitTime = 0;
45
       return true;
     }
46
47.
     return false;
48|}
              <그림2-5> 예약 시간 설정 함수 구성
```

좌측 코드를 우측과 같이 바꾼 후 업로드 합니다.

```
12 void loop() {
                                                 changeSW();
                                            13
12 void loop() {
                                                  if (S₩) {
                                            14
13
     changeSW();
                                                   if (myTimer()) {
                                            15
     if (S₩) {
14
                                                      S₩ = false;
                                            16
                                                   } else {
       digitalWrite(3, HIGH);
15
                                            17
                                                      digitalWrite(3, HIGH);
     } else {
                                            18
16
                                            19
17
       digitalWrite(3, LOW);
                                            20
                                                  } else {
18
                                            21
                                                    digitalWrite(3, LOW);
19|}
                                            22
                                                  }
                                            23 | }
```

☑ 줄 번호 표시

罗TIP

<그림2-6> 예약 시간 설정 loop 부분 변경

드론으로 배우는 프로그래밍 교실 11

줄 번호 표시


파일-환경설정의

줄 번호 표시에 체크하면

줄 번호가 보입니다.

3 보드레이트를 맞추고 전원을 켜면 숫자가 올라가는 것을 확인할 수 있습니다. 이후, 시리얼 모니터 창에 1~9 사이의 값을 입력하고 전송을 누르면 해당 시간 이후 전원이 꺼지는 것을 확인할 수 있습니다.





<그림2-7> 값 확인

#### 전원 버튼 구성 해석

```
void loop() {
changeSW(); // 전원ON/OFF 함수 실행
if (SW) {// 만약 전원이 켜진다면
if (myTimer()) {// 만약 예약 시간이 다 됐다면
SW = false; // 전원 끔
} else {// 시간이 있다면
digitalWrite(3, HIGH); //LED 켬
}
} else {{// 전원이 꺼진다면
digitalWrite(3, LOW); {// LED 끔
}
}
```

boolean myTimer() {// 예약 시간 설정 함수 정의 unsigned long now = millis(); // 현재 시간 받아와 저장

```
if (Serial.available()) {//시리얼 모니터로 들어온 값이 있다면 char c = Serial.read(); // 들어온 값을 char형으로 저장 past = now; //시간 저장 waitTime = c - '0'; // 들어온 값을 숫자로 변형 }
```

int myTime = (now - past) / 1000; // 시간을 초 단위로 변환 Serial.println(myTime); // 현재 시간 및 남은 시간 표시

```
if (myTime >= waitTime && waitTime != 0) {//예약 시간이 되면 past = now; // 시간 저장 waitTime = 0; //시간 초기화 return true; // 타이머 완료 실행 }
```

return false; // 시간 아직 안 됨

#### 꿀TIP

#### '0'을 빼는이유

Serial.read()로 들어온 값은 아스키 코드로 저장됩니다. 따라서 '0'을 빼주어야 원하는 숫자값을 얻을 수 있습니다.

12 WHIT Coding Bird

## 모터 세기 조절하기

모터 세기 조절하기 구성 1 좌측 코드를 우측과 같이 바꾼 후 업로드 합니다.

```
12 void loop() {
                                         12 void loop() {
     changeSW();
                                              changeSW();
14
     if (S₩) {
                                              if (S₩) {
                                         14
      if (myTimer()) {
15
                                         15
                                                if (myTimer()) {
         SW = false;
16
                                         16
                                                  SW = false;
17
       } else {
                                         17
                                                 } else {
         digitalWrite(3, HIGH);
                                                  digitalWrite(3, HIGH);
18
                                         18
19
                                         19
                                                  analogWrite(5, analogRead(AO) / 10);
20
     } else {
                                         20
       digitalWrite(3, LOW);
21
                                         21
                                              } else {
22
                                               digitalWrite(3, LOW);
                                         22
23 }
                                         23
                                                analogWrite(5, 0);
                                         24
                                         25 | }
```

<그림2-8> 모터 속도 제어 코드 추가

- ② 배터리와 모터를 연결하고 베이스보드의 스위치를 켭니다.(16페이지 참조)
- 3 버튼을 눌러 전원을 켠 후 모터가 도는지 확인합니다. 이후, 가변저항을 돌려 모터의 세기가 변하는지 확인합니다.
- 4 보드레이트를 맞추고 시리얼 모니터 창에 1~9 사이의 값을 입력하고 전송을 누르면 해당 시간 이후 전원이 꺼지는 것을 확인할 수 있습니다.



모터 세기 조절하기 해석 digitalWrite(3, HIGH); // LED 켬 analogWrite(5, analogRead(A0) / 10); //모터 속도 조절 // 0~1023의 값을 0~102까지로 조절 digitalWrite(3, LOW); // LED 끔 analogWrite(5, 0); // 모터 끔

# 선풍기 만들어보기 전체 구성

선풍기 전체 코드


```
ch4_4_2_fan_finish
 1 boolean SW = false;
 2 unsigned long past = 0;
 3 unsigned long waitTime = 0;
 4
 5 void setup() {
     Serial.begin(9600);
 B.
 7
     pinMode(2, INPUT);
     pinMode(3, OUTPUT);
 81
     pinMode(5, OUTPUT);
10 | }-
11
12 void loop() {
     changeSW();
13.
   if (SW) {
14
     if (mvTimer()) {
15
         SW = false;
16
       } else {
17
         digitalWrite(3, HIGH);
18
         analog\rite(5, analogRead(AO) / 10);
19
       ŀ
20
21
     } else {
22
       digitalWrite(3, LOW);
23
       analogWrite(5, 0);
     ŀ
24
25 | 1
26
```


```
27 void changeSW() {
    if (digitalRead(2) == HIGH) {
28 l
29
       SW = !SW;
      while (digitalRead(2) == HIGH) {
30 I
         Serial.println("버튼이 떨어지길 기다리는중");
31
      }
32
33 l
     }
34 | }-
35
36 boolean mvTimer() {
     unsigned long now = millis();
37
38
    if (Serial.available()) {
39
4<u>0</u>
     -char c = Serial.read();
41
     past = now;
42
      waitTime = c - '0';
43
    ŀ
44
     int mvTime = (now - past) / 1000;
45
     Serial.println(mvTime);
46.
47
    if (mvTime >= waitTime && waitTime != 0) {
48.
49
      past = now;
     waitTime = O;
50.
51
      return true:
521
     }
53 l
     return false:
54 | }
                 <그림2-11> 선풍기 만들어보기 전체 코드2
```

# 모터 연결하기

# 모터 연결구성


1 드론 몸체의 좌측하단에 빨파모터(선이 빨강, 파랑)를 꼬리부터 넣어서 절반정도 끼웁니다.(너무 꽉 끼우지 않습니다.)






<그림2-12> 모터 연결하기

2 베이스 보드의 좌측 하단에 모터 꼬리를 연결합니다.





<그림2-13> 모터 연결하기

③ 베이스 보드에 배터리를 연결하고, 모터에 R프로펠러를 끼웁니다. (L을 끼울 시 바람이 밑으로 나갑니다)





<그림2-14> 모터 연결하기

꿀TIP

베이스보드 스위치

베이스 보드의 스위치는 좌측이 꺼짐, 우측이 켜짐입니다.





# ○3 자이로와 가속도 센서




자이로 센서는 회전값을, 가속도 센서는 가속값을 알아내는데 이용할 수 있습니다.

이러한 자이로 센서와 가속도 센서는 핸드폰에서도 쓰입니다. 핸드폰을 세로에서 가로로 변할 때 화면이 회전하는 것을 본 적 있나요? 핸드폰 내 자이로 센서와 가속도 센서가 기울어짐을 감지해 핸드폰이 어떤 방향으로 위치하고 있는지 알 수 있습니다.

# 자이로 센서란?

#### 자이로 센서

자이로 센서는 회전하는 물체의 각속도를 측정하는 센서입니다. 속도는 시간동안 움직인 거리를 나타내는 물리량인데, 각속도는 그럼 무엇일까요?




<그림1-1> 각속도

각속도는 시간동안 각도가 얼마나 변했는지를 나타내는 물리량입니다.

예를 들어 바퀴가 1초 동안 3바퀴 돌았다면

3 \* 360도 / 1 초 = 1080DPS(Degree Per Second) 3\*2π/1초 = 6π rad/sec



<그림1-2> 자이로 센서

위 그림처럼 자이로 센서는 물체가 x축, y축, z축으로 각각 회전함에 따라 발생하는 각속도를 읽어서 어느 방향으로 회전하고 있는지를 알아낼 수 있습니다.

# 코리올리 효과

#### 전향력 (코리올리 힘)

자이로 센서는 어떤 원리로 작동하게 되는 걸까요? 회전하는 물체에는 코리올리힘이라는 가상의 힘이 작용하게 됩니다. 이를 이용하여 회전값을 측정할 수 있습니다.



<그림1-3> 코리올리 효과 출처: https://www.youtube.com/watch?v=VEtUU1HJq-4

영상에서처럼, 회전계 내부에서는 공이 휘어져서 나가게 되고, 회전계 외부에서는 직선으로 나가게 됩니다. 이렇게 휘어져서 나가게 되는 정도를 센서가 받아들이게 되고, 이 휘어짐 정도에 따라 회전이 얼마나 됐는지 구하게 됩니다.

#### 자전과 코리올리

지구는 자전하기 때문에 최초 출발방향으로 미사일을 발사하여도, 북반구에서는 약간 오른쪽으로, 남반구에서는 약간 왼쪽으로 휘어지면서 이동하는 것처럼 보입니다.




<그림1-4> 자전과 코리올리

# 가속도 센서란?

#### 가속도 센서

가속도 센서는 말 그대로 가속도를 측정하는 센서입니다. 우리 몸에 항상 작용하는 가속도 중 하나인 중력 가속도도 가속도중 하나입니다.


이러한 가속도는 뉴턴의 제 2법칙인 가속도의 법칙에 의해 구해집니다.



<그림1-5> F=ma

몸무게가 무거운 사람은 밀어도 잘 밀리지 않습니다. 이렇게 일정한 힘이 주어졌을 때 질량에 따라 가속도는 달라지게 됩니다.

이렇게 가속도 센서는 얼마나 빠른 속도로 가속을 하게 되는지 측정할 수 있는 센서입니다.



<그림1-6> 가속도 센서

위 그림처럼 가속도 센서는 물체가 x축, y축, z축으로 각각 얼마 만큼의 가속도를 가지고 있는지 측정할 수 있으며 단위는  $m/s^2$  입니다.


# 훅의 법칙

#### 훅(Hooke)의 법칙

이러한 가속도 센서는 어떻게 작동하는걸까요? 훅의 법칙(Hooke's Law)은 용수철과 같이 탄성있는 물체가 외력에 의해 늘어나거나 줄어드는 등 변형 될때, 원래 모습으로 돌아오려고 저항하는 복원력의 크기와 변형의 정도의 관계를 나타내는 물리법칙입니다.

$$F = kx$$

<그림1-7> 훅의 법칙



<그림1-8> 훅의 법칙 설명

F = ma랑 F = kx를 통해 가속도를 알아낼 수 있습니다.

- ma = F = kx
- ma = kx
- a = kx/m


이 때, k는 상수이고, m은 질량으로 일정합니다. 즉, 용수철의 늘어난 길이 x를 통해 가속도 a를 구할 수 있습니다.

# MPU6050 센서

#### MPU6050

GY-521 MPU 6050 은 3축 자이로 센서와 3축 가속도 센서, 온도 센서가 한 칩 안에 구성되어 있는 센서입니다.





<그림1-9> MPU6050

GY-521 모듈은 아두이노와 I2C통신을 하게 됩니다. 이 때 VCC, GND, SCL, SDA의 4개의 핀을 이용합니다.

PIN	설명
VCC	전압
GND	접지
SCL	I2C Serial Clock
SDA	I2C Serial Data
XDA	마스터로 동작할 때 사용 (외부센서와 연결시)
XCL	마스터로 동작할 때 사용 (외부센서와 연결시)
AD0	I2C slave 주소
INT	인터럽트핀

<그림1-10> MPU6050 핀


# **04** I2C 통신



아두이노의 통신에는 시리얼 통신만 있는게 아닙니다. 통신 방식에는 I2C통신이나 SPI통신 등 다양한 통신 방법이 있는데, 앞서 배운 자이로, 가속도 센서를 사용할 땐 I2C통신을 사용하게 됩니다. TWI통신이라고도 불리는 I2C통신은 단 두개의 선 연결만으로 최대 128개의 장치가 연결될 수 있습니다.

### Inter **Intergrated** Circuit

I2C통신은 2개의 신호선을 통해 여러 개의 디바이스들끼리 정보를 주고 받을 수 있는 통신 방식입니다.



<그림2-1> I2C통신

### I2C통신 특징

이 때 사용되는 두 개의 핀은 각각 SCL, SDA로 각각 클락과 데이터를 담당합니다.

- SCL(Serial Clock): 일정 주기의 클락신호를 내보낸다.
- SDA(Serial Data): 클락신호에 따라 데이터를 보낸다.

I2C통신에서 각각의 디바이스들은 고유의 주소를 가지고 있고, 이 주소를 통해서 서로를 구분할 수 있습니다.


각 디바이스는 마스터 또는 슬레이브로 동작할지가 정해지게 되는데, 대부분 아두이노가 마스터로, 센서가 슬레이브로 동작하게 됩니다.

이 때 마스터와 슬레이브는 둘 다 데이터의 입력과 출력이 가능합니다.

# Wire 라이브러리

#### 아두이노 I2C 연결

아두이노에서 I2C 통신을 할 때에는 다음과 같이 2번, 3번핀이 사용됩니다.(수업에서 사용하는 베이스보드를 통해 자체적으로 연결이 되어 있습니다)



<그림2-2> I2C 연결

#### Wire

Wire라이브러리는 아두이노에서 I2C통신을 쉽게 사용할 수 있게 해줍니다.

함수	설명
Wire.begin()	마스터 모드로 I2C통신을 시작합니다.
Wire.begin(add)	슬레이브 모드(주소는 add)로 I2C통신 을 시작합니다.
Wire.beginTransmission(add)	마스터에서 슬레이브로 전송을 시작하 기 위한 슬레이브의 주소를 지정합니 다.
Wire.write(value)	전송될 데이터를 임시 저장합니다.
Wire.endTransmission(true)	시작신호, 슬레이브 주소, 데이터, 정지 신호 등을 전송합니다.
Wire.requestFrom(add, quantity, true)	add라는 주소의 슬레이브에게 quantity만큼의 데이터를 요청합니다.

### MPU6050 온도


MPU6050

온도

1 다음과 같이 코드를 작성하여 아두이노에 업로드합니다.


```
ch5_1_2_tmp
 1 #include<Wire.h>
 3 const int MPU_ADDRESS = 0x68;
 4 int16_t AcX, AcY, AcZ, Tmp, GyX, GyY, GyZ;
 5
 6 void setup() {
 7
     Wire.begin():
     Wire.beginTransmission(MPU_ADDRESS);
9
     Wire.write(0x6B);
     Wire.write(0):
10
11
     Wire.endTransmission(true);
     Serial.begin(115200);
12
13 |
     pinMode(5, OUTPUT);
14|}
15
16 | void | loop() {
17
     Wire.beginTransmission(MPU_ADDRESS);
     Wire.write(0x3B);
18
19
     Wire.endTransmission(false);
20
     Wire.requestFrom(MPU_ADDRESS, 14, true);
21
22
     AcX = Wire.read() << 8 | Wire.read();</pre>
23
     AcY = Wire.read() << 8 | Wire.read();
     AcZ = Wire.read() << 8 | Wire.read();
25
     Tmp = Wire.read() << 8 | Wire.read();</pre>
26
     GyX = Wire.read() << 8 | Wire.read();</pre>
27
     GyY = Wire.read() << 8 | Wire.read();</pre>
28
     GyZ = Wire.read() << 8 | Wire.read();</pre>
29
30 // Serial.print("AcX ="); Serial.println(AcX);
31 // Serial.print("AcY ="); Serial.println(AcY);
32 | // Serial.print("AcZ ="); Serial.println(AcZ);
    Serial.print("Tmp ="); Serial.println(Tmp / 340.00 + 36.53);
33 |
34 // Serial.print("GyX ="); Serial.println(GyX);
35 // Serial.print("GyY ="); Serial.println(GyY);
36 // Serial.print("GyZ ="); Serial.println(GyZ);
37
38 // if(AcX < 0) AcX = -AcX;
39 // analogWrite(5, AcX / 200);
40 | }
                       <그림2-3> I2C통신 예제
```

② 아두이노와 자이로 센서를 메인 보드에 끼워 넣습니다.



<그림2-4> 아두이노 자이로 연결

- ③ 아두이노를 컴퓨터와 USB로 연결합니다.
- 4 🔼 버튼을 눌러 시리얼 모니터를 켭니다.
- 5 보드레이트를 맞춘 후, 자이로 센서에 손을 올려 온도가 변하는 것을 확인합니다.



<그림2-5> 시리얼 통신 확인

Tmp는 Temperature의 줄임말로, MPU6050센서에서 온도를 확인할 수 있습니다.

이렇게 자이로, 가속도 센서가 온도센서와 함께 존재하는 이유는 자이로, 가속도를 측정하는 센사가 온도의 영향을 받기 때문입니다.

꿀TIP

https://goo.gl/bXn6Fq

#### MPU6050 온도 해석


```
#include<Wire.h>
const int MPU_ADDRESS = 0x68; //센서 주소값
int16_t AcX, AcY, AcZ, Tmp, GyX, GyY, GyZ; //가속도, 자이로,
온도값을 받을 변수
void setup() {
Wire.begin(); //I2C 실행
Wire.beginTransmission(MPU_ADDRESS); //센서 주소 설정
Wire.write(0x6B); //보낼 데이터 저장
 Wire.write(0); //보낼 데이터 저장
Wire.endTransmission(true); //데이터 전송
 Serial.begin(115200);
 pinMode(5, OUTPUT);
void loop() {
Wire.beginTransmission(MPU_ADDRESS); //센서 주소 설정
Wire.write(0x3B); // 보낼 데이터 저장
 Wire.endTransmission(false); //데이터 전송
 Wire.requestFrom(MPU_ADDRESS, 14, true); //반환값 확인
AcX = Wire.read() << 8 | Wire.read(); //데이터 저장
 AcY = Wire.read() << 8 \mid Wire.read();
 AcZ = Wire.read() << 8 \mid Wire.read();
 Tmp = Wire.read() << 8 | Wire.read();
 GyX = Wire.read() << 8 \mid Wire.read();
 GyY = Wire.read() << 8 | Wire.read();
 GyZ = Wire.read() << 8 \mid Wire.read();
// Serial.print("AcX ="); Serial.println(AcX); // 데이터 확인
// Serial.print("AcY ="); Serial.println(AcY);
// Serial.print("AcZ ="); Serial.println(AcZ);
Serial.print("Tmp ="); Serial.println(Tmp / 340.00 + 36.53);
// Serial.print("GyX ="); Serial.println(GyX);
// Serial.print("GyY ="); Serial.println(GyY);
// Serial.print("GyZ ="); Serial.println(GyZ);
// if(AcX < 0) AcX = -AcX;
// analogWrite(5, AcX / 200);
```

## MPU6050 가속도

#### MPU6050 가속도


- 1 위에서 작성한 코드를 다음과 같이 변형하여 아두이노에 업로드합니다.
  - 30번째줄의 주석을 해제합니다.
  - 33번째줄에 주석을 넣습니다.
  - 38, 39번째 줄의 주석을 해제합니다.


- 2 🔼 버튼을 눌러 시리얼 모니터를 켭니다.
- ③ 보드레이트를 맞춘 후, AcX의 값을 확인합니다.



<그림2-7> 시리얼 통신 확인

- 4) 배터리와 모터를 연결하고 스위치를 켭니다.(33페이지 참조)
- 5 자이로 센서의 x화살표가 위를 향하게 하면서 모터 속도의 변화를 확인합니다.





<그림2-8> MPU6050 방향 변화

#### **MPU6050** 가속도 해석

```
Serial.print("AcX ="); Serial.println(AcX); // 데이터 확인
// Serial.print("AcY ="); Serial.println(AcY);
// Serial.print("AcZ="); Serial.println(AcZ);
// Serial.print("Tmp ="); Serial.println(Tmp / 340.00 + 36.53);
// Serial.print("GyX ="); Serial.println(GyX);
// Serial.print("GyY ="); Serial.println(GyY);
// Serial.print("GyZ ="); Serial.println(GyZ);
 if(AcX < 0) AcX = -AcX; //만약 AcX가 0보다 작으면 양수로 전환
 analogWrite(5, AcX / 200); // 모터 출력
```

AcX는 Accelerometer의 줄임말로 X축으로의 가속도를 의미합니다. AcX의 값은 대략 16000 ~ -16000 사이의 값을 가집니다. x를 화살표 방향 위로 했을 때 최대값을 갖습니다. 이는 x축 방향으로 작용하는 중력가속도의 값을 의미합니다.

## MPU6050 자이로


#### MPU6050 자이로

- 1 위에서 작성한 코드를 다음과 같이 변형하여 아두이노에 업로드합니다.
  - 30번째줄에 주석을 넣습니다.
  - 34번째줄에 주석을 해제합니다.
  - 38, 39번째 줄의 AcX를 GyX로, 200을 400으로 바꿉니다.

```
30  // Serial.print("AcX ="); Serial.println(AcX);
31  // Serial.print("AcV ="); Serial.println(AcV);
32  // Serial.print("AcZ ="); Serial.println(AcZ);
33  // Serial.print("Tmp ="); Serial.println(Tmp / 340.00 + 36.53);
34  Serial.print("GyX ="); Serial.println(GyX);
35  // Serial.print("GyY ="); Serial.println(GyY);
36  // Serial.print("GyZ ="); Serial.println(GyZ);
37  if(GyX < 0) GyX = -GyX;
38  analogWrite(5, GyX / 400);
40 }</pre>
```


<그림2-9> MPU6050 자이로 확인


- 2 🙍 버튼을 눌러 시리얼 모니터를 켭니다.
- ③ 보드레이트를 맞춘 후, GyX의 값을 확인합니다.



<그림2-10> 시리얼 통신 확인

- 4) 배터리와 모터를 연결하고 스위치를 켭니다.(17페이지 참조)
- 5 자이로 센서의 x화살표를 넘어가는 화살표 방향으로 회전을 시킬 때 모터 속도의 변화를 확인합니다.





<그림2-11> MPU6050 방향 변화

#### **MPU6050** 자이로 해석

```
// Serial.print("AcX ="); Serial.println(AcX); // 데이터 확인
// Serial.print("AcY ="); Serial.println(AcY);
// Serial.print("AcZ="); Serial.println(AcZ);
// Serial.print("Tmp ="); Serial.println(Tmp / 340.00 + 36.53);
 Serial.print("GyX ="); Serial.println(GyX);
// Serial.print("GyY ="); Serial.println(GyY);
// Serial.print("GyZ ="); Serial.println(GyZ);
 if(GyX < 0) GyX = -GyX; //만약 GyX가 0보다 작으면 양수로 전환
 analogWrite(5, GyX / 400); // 모터 출력
```


GyX는 Gyro Sensor의 줄임말로 x축으로의 회전을 의미합니다. GyX의 값은 대략 32000 ~ -32000 사이의 값을 가집니다. x화살표를 넘어가는 화살표 방향으로 회전을 했을 때 최대값을 가집니다.


이는 회전 방향으로 작용하는 각속도의 값을 의미합니다.

# 모터 연결하기

### 모터 연결 구성


1 드론 몸체의 좌측하단에 빨파모터(선이 빨강, 파랑)를 꼬리부터 넣어서 절반정도 끼웁니다.(너무 꽉 끼우지 않습니다.)






<그림2-12> 모터 연결하기

2 베이스 보드의 좌측 하단에 모터 꼬리를 연결합니다.





<그림2-13> 모터 연결하기

에이스 보드에 배터리를 연결하고, 모터에 R프로펠러를 끼웁니다. (L을 끼울 시 바람이 밑으로 나갑니다)



꿀TIP





<그림2-14> 모터 연결하기

드론으로 배우는 프로그래밍 교실 33

베이스보드 스위치

좌측이 꺼짐, 우측이

베이스 보드의 스위치는





