### Coding Bird



### · · · 드론으로 배우는

# 프로그래밍 교실

Ch3. 아두이노 기초1 - 4



#### ∵ 목차 ∵

01	스위지	01
	스위치란?	02
	스위치 연결	03
	풀다운 방식	04
	스위치 입력 받기 – 연결	05
	스위치 입력 받기 – 코드	06
02	연산과 친해지기	07
	연산이란?	08
	다양한 연산자	09
	연산 작성 해보기	12
03	자료형	14
	자료형이란?	15
	자료형의 종류 ·····	16
	ASCII Code ·····	18
	자료형 실습하기	19



. 드론으로 배우는

프로그래밍 교실

초판발행 2016년 9월 23일

지은이 최정애 | 펴낸이 최정애

펴낸곳 WHIT | 주소 안산시 한양대학로55 창업보육센터 B01

전화 010-5125-2139

Published by WHIT. Printed in Korea Copyright ⓒ 2016 최정애 & WHIT

이 책의 저작권은 최정애와 WHIT에 있습니다. 저작권법에 의해 보호를 받는 저작물이므로 무단 복제 및 무단 전재를 금합니다.

# 01 스위치



스위치는 사용자가 눌렀을 때와 아닐 때를 구분하여 각각의 경우에 따라 다른 명령을 실행할 수 있게 해줍니다.

여러분의 컴퓨터 본체에도 스위치가 달려있고, 핸드폰에도 스위치가 달려 있습니다.

스위치의 작동 원리에 대해 살펴봅시다.

### 스위치란?

#### 스위치 정의

스위치는 전기 회로를 이었다 끊었다 하는 장치로 보통 전등, 라디오, 텔레비전 따위의 전기 기구를 손으로 올리고 내리거나 누르거나 틀어서 작동하는 부분을 일컫는다. 출처 : 네이버 백과사전



<그림1-1> 스위치 회로도

스위치는 쉽게 말해 연결해주는 장치입니다. 사용자의 선택에 따라 연결할 수도 끊을 수도 있습니다.

#### 스위치 종류

스위치는 크게 택트 스위치, 슬라이드 스위치, 푸쉬 스위치, 훅 스위치, 멀티웨이 스위치로 나뉩니다. 훅 스위치는 보통 전화기에 사용되어 무게에 따라 스위치가 동작하고, 멀티웨이 스위치는 보통 조이스틱에 사용됩니다.



<그림1-2> 택트 스위치



<그림1-3> 슬라이드 스위치



<그림1-4> 푸쉬 스위치



<그림1-5> 훅 스위치




<그림1-6> 멀티웨이 스위치

### 스위치 연결

#### 택트 스위치

택트 스위치는 가장 흔한 스위치로 버튼 혹은 key라고도 불립니다.




<그림1-7> 스위치 회로도

우리가 사용할 택트 스위치는 다리가 4개로, 1번과 2번이 기본적으로 연결되어 있고, 3번과 4번이 기본적으로 연결되어 있습니다.

이 때, 스위치를 누르게 되면 1번과 4번 혹은 1번과 3번을 연결할 수 있게 됩니다.

#### 풀업 풀다운

아두이노와 스위치의 연결에는 풀업 방식과 풀다운 방식이 있습니다. 저항이 위에 있으면 풀 업, 아래 있으면 풀 다운입니다.



<그림1-8> 풀업 풀다운


두 가지 방식 중 우리는 풀다운 방식을 사용할 것입니다.

### 풀다운 방식

스위치는 보통 두 선의 연결을 이어주거나 끊어줄 때 쓰이기도 하지만, 아두이노와 함께 쓰일 때는 아두이노 핀에 입력을 줄 때 쓰이기도 합니다.

아두이노의 핀은 디지털 핀과 아날로그 핀으로 나뉘고, 디지털핀은 받아들이는 전압이 높으면 1, 낮으면 0으로 입력을 받습니다.

풀다운방식을 사용하면 스위치를 누르지 않았을 경우 0, 스위치를 누를 경우 1이 입력으로 들어가게 됩니다.



<그림1-9> 풀다운 저항

위 그림과 같이 풀다운 방식으로 회로를 구성하여, 스위치가 눌리지 않았을 때는 입력핀이 GND와 연결되어. 전압이 낮은 상태(LOW)로 유지됩니다.

스위치가 눌릴 때는 VCC가 입력핀과 연결되어 입력핀은 VCC와 같이 전압이 높은 상태(HIGH)로 유지됩니다.

이를 통하여 digitalRead(2)를 했을 때 상태가 HIGH인지 LOW인지 구분하여 스위치의 눌림을 감지할 수 있게 됩니다.

### 스위치 입력 받기 – 연결

스위치 입력 받기 연결 ① 아두이노를 베이스 보드에 끼우고 USB를 연결합니다.(방향에 유의합니다)










<그림1-10> 아두이노와 베이스 보드 연결

- 2 베이스 보드의 VCC핀(위에서1번째)을 빵판의 빨간줄에 꽂습니다.
- 3 스위치와 저항을 베이스보드에 그림과 같이 꽂아 넣습니다. (세로로 같은 라인에 꽂아야 합니다.)
- 4 스위치의 좌측상단 다리와 빵판의 빨간줄을 연결합니다.
- 5 저항의 오른쪽 끝을 빵판의 파란줄과 연결합니다.
- 6 베이스보드의 2번핀(위에서 4번째)을 스위치와 저항이 같이 연결된 부분에 연결합니다.



<그림1-11> 베이스 보드와 스위치 연결

### 스위치 입력 받기 – 코드

### 스위치 입력 받기 코드

🚺 다음과 같이 코드를 작성하여 아두이노에 업로드합니다.

```
ch3_4_1_sw_serial
     |void setup() {
        Serial.begin(9600);
        pinMode(2, INPUT);
    4 | }
    5
    6 void loop() {
        if(digitalRead(2) == HIGH){
          Serial.printIn("원하는 문구 적기");
        }
    9
   10 | }
                 <그림1-12> 스위치 입력 받기
void setup() {
 Serial.begin(9600);
pinMode(2, INPUT); //2번 핀을 입력으로 설정
void loop() {
 if(digitalRead(2) == HIGH){//만약 2번핀이 HIGH이면 실행
 Serial.println("원하는 문구 적기"); //원하는 문구 출력
```

- 버튼을 눌러 시리얼 모니터를 켭니다.
- ③ 보드레이트를 맞춘 후 스위치를 누르고 시리얼 모니터에서 문구가 뜨는 것을 확인합니다.

```
9600 보드레이트
                    🔯 COM16 (Arduino Leonardo)
9600 보드레이트
19200 보드레이트
                    원하는 문구 적기
|38400 보드레이트
                    원하는 문구 적기
```

스위치 입력 받기 코드 해석

# 02 연산과 친해지기




프로그래밍에서의 연산자는 수학에서의 연산자와는 약간 차이가 있습니다. 수학에서의 연산자와 프로그래밍에서의 연산자의 차이에 대해 알아보고, 프로그래밍에서의 연산자의 특성을 알아 봅시다. 나아가 프로그래밍 연산자를 직접 써보며 어떻게 사용되는지 감을 잡아봅시다.

### 연산이란?

#### 계산과 연산 차이

계산이란 수를 세는 것입니다. 예를 들어 사과를 한 개, 두 개, 세 개 이렇게 셀 때 계산을 한다고 합니다.

연산은 어떤 식이 나타내는 규칙 또는 그것에 따라서 계산 하는 일입니다. 예를 들어 3 + 4 = 7 과 같은 것이 연산입니다.



#### 연산자

연산자는 연산을 할 때의 규칙으로 수학에서의 연산 규칙과 프로그래밍에서의 연산 규칙은 약간 다릅니다.

예를 들어 프로그래밍에서의 연산은 다음과 같이 구성됩니다.

1x = x + 3; // x값에 x+3값을 대입합니다.

2 x = x - 3; // x값에 x-3값을 대입합니다.

3y = x \* 6; // y 값에 x\*6값을 대입합니다.

4 y = x / 6; // y값에 x/6값을 대입합니다.

1번과 같은 경우에 만약 x에 5가 들어있었다면 연산이 끝난 후 x에 들어 있는 값은 8이 됩니다.

수학과 프로그래밍 연산 차이

위와 같이 수학에서의 =기호는 '같다'라는 규칙을 가지고 있었는데 반해, 프로그래밍에서의 =기호는 '대입'이라는 규칙을 가지고 있습니다.

### 다양한 연산자

#### 연산자 종류

연산자에는 다양한 종류가 있습니다.

분류	연 산자				
대입 연산자	=				
산술 연산자	+ , - , *, /, %				
복합 대입 연산자	+=, -=, *=, /=, %=				
증감 연산자	++,				
관계 연산자	>, <, ==, !=, >=, <=				
논리 연산자	&&,   , !				
조건 연산자	?:				
비트 논리 연산자	&,  , ^, ~				
비트 이동 연산자	>>, <<				

<그림2-2> 연산자 종류

#### 대입 연산자

대입 연산자는 말 그대로 대입을 해주는 연산자입니다. 예를 들어 x = 5; 를 실행할 경우 변수 x에는 5가 들어가게 됩니다.

#### 산술 연산자

산술 연산자는 수학에서의 연산자와 같습니다. 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈, 나머지 등의 연산을 할 수 있게 해주는 연산자입니다.

#### 복합 대입 연산자

복합 대입 연산자는 산술 연산과 대입 연산을 한번에 할수 있게 해줍니다.

x = x + 3;의 연산은 x += 3;과 같은 연산입니다.

- 1 x+=y 는 x=x+y 와 같습니다. x에 들어있는 수를 y만큼 증가한 뒤 x에 대입합니다.
- ① x-=y 는 x=x-y 와 같습니다. x에 들어있는 수를 y만큼 감소한 뒤 x에 대입합니다.
- 3 x\*=y 는 x=x\*y 와 같습니다. x에 들어있는 수에 y를 곱한 뒤 x에 대입합니다.
- 4 x/=y 는 x=x/y 와 같습니다. x에 들어있는 수에 y를 나눈 뒤 x에 대입합니다.
- 5 x%=y 는 x=x%y 와 같습니다. x에 들어있는 수를 v로 나눈 나머지를 x에 대입합니다.

#### 증감 연산자

증감 연산자는 1씩 증가 또는 감소시킬 수 있는 연산자입니다.

- 1 x++ 는 x=x+1과 같습니다. 1씩 증가합니다.
- 2 x-- 는 x=x-1과 같습니다. 1씩 감소합니다.

#### 관계 연산자

관계 연산자는 주로 하나의 변수와 다른 변수를 비교하여 조건이 참인지 결정하는데 쓰입니다.

- 1 x == y // x와 y가 같은지 비교합니다.
- 2 x!= y // x와 y가 다른지 비교합니다.
- 3 x < y // x가 y보다 작은지 비교합니다.
- 4 x > y // x가 y보다 큰지 비교합니다.
- 5 x <= y // x가 y보다 작거나 같은지 비교합니다.
- 6 x >= y // x가 y보다 크거나 같은지 비교합니다.

#### 논리 연산자

논리 연산자는 보통 두 개 이상의 조건들을 비교하고 참. 거짓을 결정합니다. AND, OR와 NOT이 주로 쓰입니다.

- 1 AND논리 if(x > 0 && x < 5) //2개의 조건이 모두 참일 때만 참
- 2 OR논리 if(x > 0 | x < 5) //2개의 조건 중 하나라도 참이면 참
- 3 !논리 if(! x >0) //조건이 거짓이여만 참

조건 연산자

조건 연산자는 test?run1:run2 처럼?: 구조로 되어 있습니다. test라는 조건이 참일 경우 run1이 실행되고. 거짓일 경우 run2가 실행됩니다.

#### 비트 연산자

비트 연산자는 비트 단위의 연산을 진행할 때 사용됩니다. 비트 단위의 연산은 AND, OR 연산 등이 있습니다.

꿀TIP

AND연산은 비교하고자 하는 두 개의 비트가 둘 다 1일 때만 1이 나오는 연산입니다. 그 외는 다 0이 나옵니다.

### 비트 연산자

OR연산은 비교하고자 하는 두 개의 비트 중 1개라도 1이면 1이 나오는 연산입니다. 둘 다 0일 경우 0이 나옵니다.

비트 연산자는 조금 난이도가 있는 개념으로, 이 책에서는 깊게 다루지 않습니다.

### 연산 작성 해보기


#### 연산 작성 해보기


1 다음과 같이 코드를 작성하여 아두이노에 업로드합니다.

```
ch3_4_2_sw_led_arith
   int pushValue = 0;
   int cnt = 3:
 3
4 void setup() {
     Serial.begin(9600):
5
6
     pinMode(3, OUTPUT);
     pinMode(2, INPUT);
8|}
9
10 | void | loop() {
     if (digitalRead(2) == HIGH && cnt < 5) {
11
       pushValue += cnt;
12
       if (pushValue > 255) pushValue = 0;
13
       Serial.println(pushValue);
14
15
     }
16
     delay(10);
     analogWrite(3, pushValue);
17
18|}
                   <그림2-3> 연산 작성 코드
```

버튼을 눌러 시리얼 모니터를 켭니다.

3 보드레이트를 맞춘 후 스위치를 누르고 시리얼 모니터에서 값이 변하는지, LED의 밝기 변화가 있는지 확인합니다.





<그림2-4> 값 확인

#### 연산 작성 해석

int pushValue = 0; //버튼 눌림 횟수 저장 변수 int cnt = 3; //버튼을 눌렀을 때 증가하는 값

```
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(2, INPUT);
void loop() {
//만약 버튼이 눌리고, cnt가 5보다 작으면 실행
 if (digitalRead(2) == HIGH && cnt < 5) {
 pushValue += cnt; //pushValue를 cnt만큼씩 증가
 if (pushValue > 255) pushValue = 0; //pushValue가 255를
넘으면 0으로 초기화
 Serial.println(pushValue);//pushValue값 확인
 delay(10); //증가 속도 변화
 analogWrite(3, pushValue); //LED 밝기 변화
```

# 03 자료형



자료형이란 변수가 어떤 종류인지 명시 해 놓는 형식입니다. 변수에 들어갈 숫자가 크지 않은데, 큰 메모리를 사용하게 되면 그만큼 손해입니다. 하지만, 자료형을 사용하게 될 경우 필요한 양만큼 필요한 공간을 받아서 사용하게 되어 메모리를 효율적으로 사용할 수 있게 됩니다. 자주 사용하게 되는 자료형으로는 정수를 표현하는 int형과 문자를 표현하는 char형, 실수를 표현하는 double형 등이 있습니다.

### 자료형이란?

#### 자료형

자료형이란 영어로는 Data Type으로 자료가 어떤 종류인지 구분하기 위해 쓰입니다. 간단히 말해 박스의 크기와 종류를 나타낸다고 할 수 있습니다. 자료형에는 다음과 같은 대표적인 종류가 있습니다.

자료형	크기	표현 가능한 데이터 범위					
char	1byte	-128 ~ +127					
short	2byte	-32768 ~ +32767					
int	4byte	-2147483648 ~ +2147483647					
long	4byte	-2147483648 ~ +2147483647					
float	4byte	3.4*10^-37 ~ 3.4*10^38					
double	8byte	1.7*10^-307 ~ 1.7*10^308					
unsigned char	1byte	0 ~ 127+128					
unsigned short	2byte	0 ~ 32767+32768					
unsigned int	4byte	0 ~ 2147483648 + 2147483648					
unsigned long	4byte	0 ~ 2147483647 + 214783648					

<그림3-1> 자료형 종류

컴퓨터는 모든 정보를 숫자로 보관합니다. 만약 자료형이 나뉘어져 있지 않다면, 컴퓨터는 사용자로부터 어떤 크기의 데이터를 입력 받을지 모르기에 저장 공간을 필요 이상으로 확보해 놓아야 합니다.

또한, 자료형을 명시해 놓으면 어떤 형태의 데이터가 들어와야하는지미리알수있습니다.


### 자료형의 종류

#### 부호

자료형에는 부호가 있는 것과 없는 것이 있습니다. 부호란 +와 -로 양수와 음수를 뜻합니다.

Signed가 부호가 있다는 뜻이고, unsigned가 부호가 없다는 뜻입니다. 이런 부호를 나타낼 때도 1비트가 사용됩니다.


그래서 만약 8비트로 숫자를 표현한다고 하면 부호가 있다고 한다면 -128에서 127까지의 숫자를 표현할 수 있고, 부호가 없다고 하면 0에서 255까지의 숫자를 표현할 수 있습니다.



<그림3-2> signed와 unsigned


#### int형

Int형은 integer의 약자로 정수를 의미합니다. 정수는 소수점이 없는 숫자로 -2,-23,0,3,177 등의 숫자가 정수입니다. 앞에서 나온 short형과 long형 또한 정수를 표현할 때 사용하는데, 보통 int형을 사용합니다.



#### float double


float형과 double형은 실수를 나타낼 때 사용됩니다. 정수 뒤 점 이후에 나오는 숫자들을 표현할 수 있습니다.



<그림3-4> 실수 예

실수형 변수는 정밀한 계산을 할 때 주로 사용하게 됩니다. 프로그래밍에서 소수를 표현할 때에는 부동소수점 오차 방식이 사용됩니다.

#### 31.4를 부동소수점으로 표현할 때,



<그림3-5> 부동소수점 표현

부동소수점이란 소수점의 자리가 계속 움직이게 되어 적은 수로도 큰 숫자를 표현할 수 있는 방법입니다. 하지만, 표기법이 다양할 수 있기에, 한 가지 방법으로 표현하자는 약속인 정규화를 거치게 됩니다. 프로그래밍 시엔 정수 부분을 한 자리만 표현합니다.

#### char형

Char형은 character형의 약자로, 문자를 뜻합니다. Char형은 8비트로 char형의 숫자 처리 범위는 -128에서 127까지입니다.

(2^8 = 256가지의 숫자를 나타낼 수 있습니다.)

보통 char a = 'a'; 의 형태로 사용하게 되며, 문자를 저장할 때 쓰입니다.

앗, 그런데 Char형의 범위는 -128에서 127까지인데, 어떻게 문자를 저장할 수 있는 걸까요?

### **ASCII Code**

#### **ASCII** 코드

아스키 코드는 숫자로 문자를 표현하기 위한 일종의 약속입니다. 컴퓨터는 숫자밖에 받아들이지 못하므로, 특정 숫자를 기호와 연결하여 표현하는 방법입니다.

제어 문자		공백	문자	구두	점 #	순자	알파벳				
10진	16진	문자	10진	16진	문자	10진	16진	문자	10진	16진	문자
0	0x00	NUL	32	0x20	SP	64	0x40	@	96	0x60	100
1	0x01	SOH	33	0x21	!	65	0x41	Α	97	0x61	а
2	0x02	STX	34	0x22	"	66	0x42	В	98	0x62	ь
3	0x03	ETX	35	0x23	#	67	0x43	С	99	0x63	С
4	0x04	EOT	36	0x24	\$	68	0x44	D	100	0x64	d
5	0x05	ENQ	37	0x25		69	0x45	Е	101	0x65	е
6	0x06	ACK	38	0x26	8	70	0x46	F	102	0x66	f
7	0x07	BEL	39	0x27		71	0x47	G	103	0x67	9
8	0x08	BS	40	0x28		72	0x48	Н	104	0x68	h
9	0x09	НТ	41	0x29		73	0x49	-1	105	0x69	i
10	0x0A	LF	42	0x2A	*	74	0x4A	J	106	0x6A	j
11	0x0B	VT	43	0x2B	+	75	0x4B	К	107	0x6B	k
12	0x0C	FF	44	0x2C		76	0x4C	L	108	0x6C	- 1
13	0x0D	CR	45	0x2D		77	0x4D	М	109	0x6D	m
14	0x0E	so	46	0x2E		78	0x4E	N	110	0x6E	n
15	0x0F	SI	47	0x2F		79	0x4F	0	111	0x6F	0
16	0x10	DLE	48	0x30	0	80	0x50	Р	112	0x70	Р
17	0x11	DC1	49	0x31	1	81	0x51	Q	113	0x71	q
18	0x12	DC2	50	0x32	2	82	0x52	R	114	0x72	r
19	0x13	DC3	51	0x33	3	83	0x53	S	115	0x73	S
20	0x14	DC4	52	0x34	4	84	0x54	Т	116	0x74	t
21	0x15	NAK	53	0x35	5	85	0x55	U	117	0x75	u
22	0x16	SYN	54	0x36	6	86	0x56	٧	118	0x76	٧
23	0x17	ЕТВ	55	0x37	7	87	0x57	W	119	0x77	W
24	0x18	CAN	56	0x38	8	88	0x58	Х	120	0x78	Х
25	0x19	EM	57	0x39	9	89	0x59	Υ	121	0x79	У
26	0x1A	SUB	58	0x3A	:	90	0x5A	Z	122	0x7A	Z
27	0x1B	ESC	59	0x3B	- )	91	0x5B	[	123	0x7B	-{
28	0x1C	FS	60	0x3C	<	92	0x5C	₩	124	0x7C	-
29	0x1D	GS	61	0x3D	=	93	0x5D	]	125	0x7D	}
30	0x1E	RS	62	0x3E	>	94	0x5E	^	126	0x7E	~
31	0x1F	US	63	0x3F	?	95	0x5F	_	127	0x7F	DEL
~그리? 6~ 보도사스저 표현											

### 자료형 실습하기

#### 자료형 실습


1 다음과 같이 코드를 작성하여 아두이노에 업로드합니다.

```
ch3_4_3_sw_led_char_serial
 1 void setup() {
     Serial.begin(9600):
     pinMode(3, OUTPUT);
 4 | } :
5
6 void loop() {
7
     if (Serial.available()) {
       char data = Serial.read();
 8
9
       if(data == 'a') digitalWrite(3, HIGH);
10.
       else digitalWrite(3, LOW);
11
12
       Serial.print("print(n : ");
13
       Serial.println(data++);
14
       Serial.print("write : ");
15
16
       Serial.write(data):
17
       Serial.write('\m');
18 l
19|}
                 <그림3-7> 자료형 실습
```

2 🕟 버튼을 눌러 시리얼 모니터를 켭니다.

보드레이트를 맞춘 후 원하는 알파벳을 적고 전송 버튼을 클릭합니다.





전송

<그림3-8> 시리얼 통신 확인

자료형 실습 해석

```
4 되돌아온 문구를 확인합니다.
 void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(3, OUTPUT);
 } ()qool biov
  if (Serial.available()) {// 사용자의 입력이 있다면
   char data = Serial.read(); //입력을 읽어 옴
   if(data == 'a') //만약 data가 'a'와 같다면
    digitalWrite(3, HIGH); //LED 켬
   else digitalWrite(3, LOW); //그 외의 경우 LED 끔
   Serial.print("println:"); //문구 출력
   Serial.println(data++); //data값 출력 후 data값 1증가
   Serial.print("write:"); //문구 출력
   Serial.write(data); //data값 출력
   Serial.write('\n'); //줄 바꿈
  data에 들어오는 값은 'a'로 아스키 코드값으론 97입니다. 즉,
  char data = 97;과 같습니다. 아스키 코드97을 컴퓨터로
  보내면, 컴퓨터는 이를 a로 해석합니다. 이후, 97을 98로
  증가시킨 후 컴퓨터로 보내면 컴퓨터는 이를 b로 해석하게
  됩니다.
```

#### 자료형 실습2

1 다음과 같이 코드를 변형하여 아두이노에 업로드합니다.

```
ch3_4_3_sw_led_char_serial2
 1 void setup() {
     Serial.begin(9600):
 3
     pinMode(3, OUTPUT);
 4 | }-
 5
 6 void loop() {
     if (Serial.available()) {
 7
       int data = Serial.read();
 8
 9
       if(data == 111) digitalWrite(3, HIGH);
10.
       else digitalWrite(3, LOW);
11
12
       Serial.print("print(n : ");
13.
       Serial.println(data++);
14
15
       Serial.print("write : ");
       Serial.write(data):
16
       Serial.write('\m');
17.
18
     }
19|}
                  <그림3-8> 시리얼 통신 확인
```

data에 들어오는 값은 '1'로 아스키코드값으론 49입니다. 즉, int data = 49;과 같습니다. char에서와 다른 점은 println시 int형에서는 49를 둘로 나눠 4와 9의 아스키코드값인 52, 57을 보낸다는 것입니다. 컴퓨터는 이를 4와 9로 해석하여 49를 보여줍니다. write에서는 50을 보내고 이를 2로 해석합니다.





