3.2 定制增强型内核

3.2.1 实验目的

- 1. 熟悉 Platform Builder 集成开发环境以及相关配置。
 - 使用模板创建新平台
 - 添加和删除组件
 - 配置和运行平台
- 2. 利用 Platform Builder 定制一个增强型内核,并下载到内存中。

3.2.2 实验内容

参照本实验指导书的步骤,定制一个包括 Word (支持中文输入法)、图片浏览器、MediaPlayer、支持 USB 鼠标、键盘,并能通过 USB 从设备接口进行宿主机与目标板通信的内核。

3.2.3 实验设备

- 1. OURS-PXA270-EP 实验仪, 烧录有 Eboot.nb0, 交叉网线。
- 2. PC 操作系统, Platform Builder4.2 集成开发环境。

3.2.4 基础知识

使用 New Platform Wizard 创建平台,具体步骤参见前面的实验。

- 1. 打开 Platform Builder。
- 2. 选择 "File"菜单中的 "New Platform...", 弹出 "New Platform Wizard"向导。
- 3. "New Platform Wizard Step1": 选择"Next"。
- 4. "New Platform Wizard Step2": 在"name"中输入工程名,比如"OURS270",在 Path 中输入"D:\keda \PBWorkspaces\OURS270,按"Next"继续。
- 5. "New Platform Wizard Step3": 选择"OURS PXA270 DEV PLATFORM: ARMV4I", 按"Next"按钮继续。
- 6. "New Platform Wizard Step4": 在"Items"中选择希望加入的应用程序,按 "Next"继续。
- 7. "New Platform Wizard Step5": 在"Items"中选择感兴趣的网络协议, 按"Next"继续。
- 8. "New Platform Wizard Step6": 按"Next"继续。
- 9. "New Platform Wizard Step7": 按"Next"继续。
- 10. "New Platform Wizard Step8": "Finish"结束平台创建。

提示: Platform Builder 会为您的平台生成必要的文件,这个过程大概需要花费几秒钟, Platform Builder 会在状态栏的左下角显示这一过程的进度。

结束之后, Platform Builder 会显示主界面。默认情况下, 左面显示的是 Workspace 窗口, 这里是与我们新创建的平台相关的信息, 包括 FeatureView, ParameterView 和 FileView。其中 FeatureView 是新平台中已经选择的 Windows CE 组件, ParamterView 是与最后运行时映像相关的一些配置信息, FileView 是用户添加的项目文件。主界面

右边是 Catalog 窗口,这里有我们可以选择的所有 Windows CE 的组件。


3.2.5 实验步骤

1. 在实验 3.1 的基础上,打开已经创建好的 Platform Builder (PB),在 PB 右边的 Catalog 中添加其他组件,具体操作过程及相关说明如下。


添加平台管理器基础引擎:




添加 USB 鼠标键盘驱动:




添加电话 API:




添加 FAT 文件系统:




添加微软拼音输入法:



添加微软字库:



添加 Media Player:



- 2. 对工程进行配置,并编译,具体操作过程请参考实验 3.1 中 14 页关于设置编译平台的参数。当所有设置完成,开始编译定制好的增强型平台。选择 Platform Builder 主界面中的 Build OS 菜单,确保 Copy File to Release Directory After Build 和 Make Run-time Image After Build 两项被选中,然后选择 Build OS|Sysgn 开始构建。编译的结果,生成了 Eboot 和 NK.bin 映象文件。
 - 3. 完成之后,在终端进行相应配置。
 - (1) 点击"开始"-> 程序"->"附件"->"通讯"->"超级终端",弹出如下图 所示对话框,在名称编辑框内输入新建连接的名称,然后点击"确定"按钮,进入下一个画面。




(2) 如下图所示的对话框,在"连接时使用"选项右侧的下拉列表中,选择"COM1",然后点击"确定"按钮,进入下一个画面。




(3) 在如下图所示的 COM1 属性对话框中,在"每秒位数"选项右侧的下拉列表中,选择波特率"115200",在"数据流控制"选项右侧的下拉列表中,选择"无",然后点击"确定"按钮。



4. 启动烧录有 Eboot 的实验箱,在超级终端按空格键,进入 Eboot 设置选项,出现如下图所示信息:




5. 在超级终端中按 6,将 Program RAM image into FLASH 项由 ENABLED 切换到 DISABLED。需要注意的是:这里将 6 选项设置成 DISABLED,编译的内核只下载到内存中运行,而不烧录到 Flash 中。如果已经是 DISABLED,则这一步可以跳过。这时超级终端中信息如下图所示。(将 IP 地址设置成与宿主机 IP 在同一个网段)




6. 当完成 Eboot 的配置后,键入 D,准备下载内核的映象文件 NK.bin 到实验箱上。

- 7. 这里我们还需要再配置一下 PB 里面的目标设备,具体的配置操作步骤如下。
- (1) 首先打开菜单选择"Target"菜单下的"Connectivity options..."菜单项。
- (2) 在新的对话框中,把"Download"和"Transport"两项都选择为"Ethernet"。




(3) 打开上图中 Download 右侧的 Settings 按钮,在弹出的对话框中,如下图所示,在 Active Devices 框中出现新的设备,则表示检测到目标设备。选中该设备,点击 OK 按钮,再点击 Apply 按钮,再点击 Close 按钮。




8. 映像文件的下载 打开菜单选择 "Target" 菜单下的 "Attatch Device" 菜单项或者如下图所示点击 下载按钮 WinCE Download, 进行下载。




这时候, 超级终端可以看到下载开始,






同时我们可以看到整个数据传输过程的进度,如下图所示。



等待数据传输,完成时如下图所示。



在映象文件传输完成以后,Eboot 会根据设置,自动烧写到内存中,完成烧写以后,WinCE 会自动启动。注意,在显示传输完成之后,稍等片刻,系统自动启动。启动画面如下图。



10. 至此,一个功能较强的内核定制成功了。选择"Target"菜单下的"Detach Device"菜单项,断开连接。