# 3.9 GPIOLed 数码管程序

### 3.9.1 实验目的

- 1. 熟悉 Embedded Visual C++集成开发环境以及相关配置。
- 2. 利用 Embedded Visual C++编写一个 GPIO 的 LED 应用程序。

### 3.9.2 实验内容


参照本实验指导书的步骤,编写一个通过 GPIO 控制 LED 的应用程序。

#### 3.9.3 实验设备

- 1. OURS-PXA270-EP 实验仪,烧录有 WINCE 的 Flash,交叉网线及 USB 连接线。
  - 2. PC 操作系统, Embedded Visual C++集成开发环境。

### 3.9.4 实验原理及说明

理解本实验的硬件原理图。




凡是操作系统控制外部设备,即使是最简单的硬件电路,也是需要驱动的。本实验涉及的外部硬件只有电阻,蓝色发光二极管。我们使用自己编写的驱动程序与应用程序控制 GPIO96 的电平。通过 LED 的亮灭来判断,是否 CPU 做出了正确的响应。

相关的 CPU 寄存器有需要了解 GPDR, GPSR, GPCR, GPLR, GAFR。这部分的细节最好参考 CPU 的文档 Developers\_Manual.pdf。


## 3.9.5 实验步骤

本实验的步骤和 LED 实验的步骤很类似,可以参考前面的实验步骤建立环境。


1. 在 3.2 节定制好的平台基础上添加 GPIOLED 驱动,在 Third Party 中找到我们安装的 BSP 中的 GPIO LED 的驱动,将其加入内核,并编译。




- 2. 根据 3.2 的方法,编译内核。
- 3. 在机器已安装实验箱所附带的 SDK 的基础上,启动 MS eMbedded Visual C++ 4.0,利用 EVC 的工程建立向导,建立一个新的工程如下图所示,Project 里面我们选择 WCE MFC AppWizard[exe],工程名字我们叫 GPIOLED,其中右下的 CPUs 选择 Win32(WCE ARMV4I),选择完成以后,点击 OK,进入下一个画面。之所以选择 Win32(WCE ARMV4I)是因为我们将在试验箱上运行编写的程序。如果要在 PC 机的模拟器上运行编写的程序,我们可以选择 WIN32 (WCE emulator)。



4. 我们将要用对话框制作我们的程序,为此我们在下图的 What type of application would you like to create?选项里面选择 Dialog based,其他的选项为默认就可以。由于我们无需设置其他的选项,所以直接点击 Finish。



5. 在 Resource View 里面的 IDD\_GPIOLED\_DIALOG 右键选择 properties,将弹出如下图所示对话框,Language 中选择 Chinese(P.R.C)。只有这样,在以后的对话框中写入中文才不会出现乱码的情况。




6. 在 ID 为 IDD\_GPIOLED\_DIALOG 对话框上,编辑如下控件,包括三个: Caption 为 "亮"的 button 控件,其 ID 为 IDC\_BUTTON \_ON; Caption 为 "灭"的 button 控件,其 ID 为 IDC\_BUTTON \_OFF; Caption 为 "闪烁"的 button 控件,其 ID 为 IDC\_BUTTON \_FLASH。



```
7. 在 GPIOLEDDlg.h 中,添加如下成员变量:
public:
    HANDLE m hDev; //声明了一个句柄, 用来接收 WriteFile 的返回值
             m_bValue; // m_bValue 是一个二进制的变量,用来控制 LED 的状态
    DWORD m_dwBytes; //声明了一个双字类型的变量,用作 WriteFile 的参数
8. 双击"亮"button 控件,为按钮添加消息响应函数 afx msg void OnButtonOn ();
并在实现中添加如下代码:
void CGPIOLEDDlg::OnButtonOn()
{
   // TODO: Add your control notification handler code here
   //设置 LED 亮
   KillTimer(1);
   m_bValue = FALSE;
   WriteFile(m_hDev,&m_bValue,4,&m_dwBytes,NULL);
}
9. 双击"灭" button 控件,为按钮添加消息响应函数 afx msg void OnButtonOff ();
并在实现中添加如下代码:
void CGPIOLEDDlg::OnButtonOff()
{
   // TODO: Add your control notification handler code here
   //设置 LED 熄灭
   KillTimer(1);
   m_bValue = TRUE;
   WriteFile(m_hDev,&m_bValue,4,&m_dwBytes,NULL);
}
10. 双击"闪烁" button 控件,为按钮添加消息响应函数 afx_msg void OnButtonFlash
();并在实现中添加如下代码:
void CGPIOLEDDlg::OnButtonFlash()
{
   // TODO: Add your control notification handler code here
   SetTimer(1,500,NULL);// 设置定时器
}
11. 使用 ClassWizard 为 CGPIOLEDDlg 加入 WM_TIMER 的消息响应函数 OnTimer(),
如图所示,点击"Edit Code"按钮。
void CGPIOLEDDlg::OnTimer(UINT nIDEvent)
{
   // TODO: Add your message handler code here and/or call default
   //设置 LED 闪烁
   m_bValue = !m_bValue;
   WriteFile(m_hDev,&m_bValue,4,&m_dwBytes,NULL);
```

## CDialog::OnTimer(nIDEvent);



12. 这个地方还有个细节需要注意,在对话框初始化的时候,我们需要打开设备,并且做一个确认,如果失败,则弹出提示对话框。这部分程序代码添加在 OnInitDialog 中,具体代码如下:

// TODO: Add extra initialization here

m\_hDev = CreateFile(\_T("GIO1:"),GENERIC\_WRITE,0,NULL,

OPEN\_EXISTING,0,0);

- 13. 在我们 EVC 环境下,选择 Build->Rebuild All,生成可执行文件。
- 14. 接下来按照前面的实验 3.7 的第 12—15 步内容建立宿主机与实验箱的连接。
- 15. 运行程序以后,可以通过选择亮灭闪烁控制按钮,控制灯的状态。

