

《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》

SOAP 报文结构补充说明

V1.0.0000.0

国家无线电监测中心

2019年6月25日

说明：本文是对《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》报文内容的详细说明

目录

1	单频测量 (B_SglFreqMeas)	7
1.1	服务说明	7
1.2	服务请求报文	7
1.3	服务响应报文	11
2	宽带 FFT 频谱观测 (B_WBFFTMon)	14
2.1	服务说明	15
2.2	服务请求报文	15
2.3	服务响应报文	15
3	频率扫描频谱观测 (B_FScan)	15
3.1	服务说明	15
3.2	服务请求报文	15
3.3	服务响应报文	15
4	全景扫描频谱观测 (B_PScan)	16
4.1	服务说明	16
4.2	服务请求报文	16
4.3	服务响应报文	16
5	存储频率列表扫描 (B_MScan)	16
5.1	服务说明	16
5.2	服务请求报文	16
5.3	服务响应报文	17
6	单频测向 (B_SglFreqDF)	17
6.1	服务说明	17
6.2	服务请求报文	17
6.3	服务响应报文	17
7	宽带 FFT 测向 (B_WBDF)	17
7.1	服务说明	17
7.2	服务请求报文	17
7.3	服务响应报文	18
8	扫频测向 (B_FScanDF)	18
8.1	服务说明	18
8.2	服务请求报文	18
8.3	服务响应报文	18
9	频率表扫描测向 (B_MScanDF)	18
9.1	服务说明	18
9.2	服务请求报文	19
9.3	服务响应报文	19
10	数字信号识别解调 (B_DigSglRecDecode)	19
10.1	服务说明	19
10.2	服务请求报文	19
10.3	服务响应报文	19
11	模拟电视信号解调 (B_AnaTVDem)	20
11.1	服务说明	20
11.2	服务请求报文	20

11.3	服务响应报文.....	20
12	数字电视信号解调 (B_DigTVDem)	20
12.1	服务说明.....	20
12.2	服务请求报文.....	20
12.3	服务响应报文.....	21
13	数字广播信号解调 (B_DigBroadcastDem)	21
13.1	服务说明.....	21
13.2	服务请求报文.....	21
13.3	服务响应报文.....	21
14	专用通信系统信号解调 (B_SpecCommSysSglDem)	21
14.1	服务说明.....	21
14.2	服务请求报文.....	21
14.3	服务响应报文.....	22
15	占用度测量 (B_OccuMeas)	22
15.1	服务说明.....	22
15.2	服务请求报文.....	22
15.3	服务响应报文.....	22
16	生成中频频谱模板 (B_GenIFSpecTemp)	22
16.1	服务说明.....	22
16.2	服务请求报文.....	22
16.3	服务响应报文.....	23
17	生成宽带频谱模板 (B_GenWBSpecTemp)	23
17.1	服务说明.....	23
17.2	服务请求报文.....	23
17.3	服务响应报文.....	23
18	生成扫频频谱模板 (B_GenFScanSpecTemp)	23
18.1	服务说明.....	24
18.2	服务请求报文.....	24
18.3	服务响应报文.....	24
19	中频频谱信号截收 (B_IFSglInte)	24
19.1	服务说明.....	24
19.2	服务请求报文.....	24
19.3	服务响应报文.....	24
20	宽带频谱信号截收 (B_WBSglInte)	25
20.1	服务说明.....	25
20.2	服务请求报文.....	25
20.3	服务响应报文.....	25
21	扫频频谱信号截收 (B_FScanSglInte)	25
21.1	服务说明.....	25
21.2	服务请求报文.....	25
21.3	服务响应报文.....	26
22	TDOA 测量服务 (B_TDOAcMeas)	26
22.1	服务说明.....	26
22.2	服务请求报文.....	26
22.3	服务响应报文.....	26

23	多路通道监测服务 (B_DDCMeas)	26
23.1	服务说明	26
23.2	服务请求报文	26
23.3	服务响应报文	27
24	停止测量任务 (B_StopMeas)	27
24.1	服务说明	27
24.2	服务请求报文	27
24.3	服务响应报文	29
25	监测设备自检 (B_SelfTest)	31
25.1	服务说明	31
25.2	服务请求报文	31
25.3	服务响应报文	34
26	监测站/设备状态查询 (B_QueryFaciDevStat)	37
26.1	服务说明	37
26.2	服务请求报文	37
26.3	服务响应报文	38
27	监测设备电源开关 (B_SetDevicePower)	42
27.1	服务说明	42
27.2	服务请求报文	42
27.3	服务响应报文	45
28	监测设备天线连接指配 (B_LinkAnteDev)	48
28.1	服务说明	48
28.2	服务请求报文	48
28.3	服务响应报文	49
29	设备信息查询 (B_QueryDeviceInfo)	49
29.1	服务说明	49
29.2	服务请求报文	49
29.3	服务响应报文	50
30	监测参数修改 (B_TaskModification)	57
30.1	服务说明	57
30.2	服务请求报文	57
30.3	服务响应报文	60
31	设备信息查询 (E_QueryDeviceInfo)	63
31.1	服务说明	63
31.2	服务请求报文	63
31.3	服务响应报文	64
32	环境监控设备远程控制 (E_RemoteControl)	64
32.1	服务说明	64
32.2	服务请求报文	64
32.3	服务响应报文	67
33	环境监控信息查询 (E_QueryEnviInfo)	70
33.1	服务说明	70
33.2	服务请求报文	70
33.3	服务响应报文	71
34	服务终结点编码规则	74

34.1	服务地址编码规则.....	74
34.2	终结点范例.....	74

1 单频测量 (B_SglFreqMeas)

1.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.2

1.2 服务请求报文

1.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "B_SglFreqMeas"(注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

1.2.2 报文结构

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn">
  <!--请求报文头-->
  <soapenv:Header>
    <srrc:MonitorHeader>
      <!--交易ID-->
      <srrc:TransId></srrc:TransId>
      <!--业务主键-->
      <srrc:BizKey></srrc:BizKey>
      <!--代理服务编号-->
      <srrc:PSCode></srrc:PSCode>
      <!--业务服务编号-->
      <srrc:BSCode></srrc:BSCode>
      <!--系统编号-->
      <srrc:appCode></srrc:appCode>
      <!--系统名称-->
      <srrc:appName></srrc:appName>
      <!--平台编号-->
      <srrc:platFormCode></srrc:platFormCode>
      <!--平台名称-->
      <srrc:platFormName></srrc:platFormName>
      <!--预留字段1-->
      <srrc:resCode1></srrc:resCode1>
      <!--预留字段2-->
      <srrc:resCode2></srrc:resCode2>
    </srrc:MonitorHeader>
  </soapenv:Header>
  <!--请求报文体-->
  <soapenv:Body>
    <!--功能请求体-->
    <srrc:requestbody>
      <!--应用标识-->
```

```

<srcc:appid></srcc:appid>
<!--用户编号-->
<srcc:userld></srcc:userld>
<!--任务优先级-->
<srcc:priority></srcc:priority>
<!--执行时长-->
<srcc:executetime></srcc:executetime>
<!--监测设施ID-->
<srcc:mfid></srcc:mfid>
<!--监测设备ID-->
<srcc:equid></srcc:equid>
<!--任务编号-->
<srcc:taskid></srcc:taskid>
<!--请求业务参数-->
<srcc:equipara>
  <!--参数集-->
  <srcc:items>
    <!--零次或多次重复-->
    <srcc:item>
      <!--参数名-->
      <srcc:paraname></srcc:paraname>
      <!--参数值-->
      <srcc:paravalue></srcc:paravalue>
    </srcc:item>
  </srcc:items>
  <!--分组参数-->
  <srcc:groupitems>
    <!--零次或多次重复-->
    <srcc:groupitem>
      <!--分组序号-->
      <srcc:groupid>?</srcc:groupid>
      <!--参数集-->
      <srcc:items>
        <!--零次或多次重复-->
        <srcc:item>
          <!--参数名-->
          <srcc:paraname></srcc:paraname>
          <!--参数值-->
          <srcc:paravalue></srcc:paravalue>
        </srcc:item>
      </srcc:items>
    </srcc:groupitem>
  </srcc:groupitems>
</srcc:equipara>

```



```

<!--扩展参数-->
<srcc:exinfo>
  <srcc:item>
    <!--参数名-->
    <srcc:paraname></srcc:paraname>
    <!--参数值-->
    <srcc:paravalue></srcc:paravalue>
  </srcc:item>
</srcc:exinfo>
<!--监测数据结果返回方式定义-->
<srcc:outputchannel>
  <!--数据通道指定模式: sink /source-->
  <srcc:mode>sink</srcc:mode>
  <!--返回方式: stream /ftp-->
  <srcc:datachannel>stream</srcc:datachannel>
  <!-- IP地址:-->
  <srcc:host></srcc:host>
  <!--端口:-->
  <srcc:port></srcc:port>
  <!-- stream唯一标识:-->
  <srcc:stc></srcc:stc>
  <!-- ftp服务密码:-->
  <srcc:password></srcc:password>
  <!-- ftp服务用户名:-->
  <srcc:user></srcc:user>
  <!--ftp 对应文件夹名:-->
  <srcc:file></srcc:file>
  <!--扩展参数:-->
  <srcc:exinfo>
    <srcc:item>
      <!--参数名-->
      <srcc:paraname></srcc:paraname>
      <!--参数值-->
      <srcc:paravalue></srcc:paravalue>
    </srcc:item>
  </srcc:exinfo>
</srcc:outputchannel>
</srcc:requestbody>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.2.3 报文字段说明

请求报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.1

请求报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.3.2

报文内容节点命名空间：<http://www.srrc.org.cn>

请求报文体信息说明如下：

请求报文体信息（soapenv:Body）					
序号	元素代码	参数说明	父元素代码	类型	备注
1	requestbody	请求报文体	soapenv:Body	无	单节点必选
2	appid	应用标识	requestbody	字符串	单节点必选
3	userid	用户 ID	requestbody	字符串	单节点必选
4	priority	任务优先级	requestbody	INT32	单节点必选
5	executetime	执行时长	requestbody	INT32	单节点必选
6	mfid	监测设施 ID	requestbody	字符串	单节点必选
7	equid	监测设备 ID	requestbody	字符串	单节点必选
8	taskid	任务 ID	requestbody	字符串	单节点可选
9	equipara	指令参数内容	requestbody	无	单节点必选
10	items	指令集	equipara	无	单节点可选
11	item	单个指令节点	items	无	循环节点必选
12	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
13	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
14	groupitems	分组参数集合	equipara	无	单节点可选
15	groupitem	分组参数	groupitems	无	循环节点必选
16	groupid	分组序号 (数字 1, 2, 3...)	groupitem	整型	单节点必选
17	items	指令集	groupitem	无	单节点必选
18	item	单个指令节点	items	无	循环节点必选
19	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
20	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
21	exinfo	扩展参数	requestbody	无	单节点可选
22	item	单个指令节点	exinfo	无	循环节点必选
23	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
24	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
25	outputchannel	结果返回方式	requestbody	无	单节点可选
26	mode	数据通道指定模式	outputchannel	字符串	单节点必选
27	datachannel	返回方式	outputchannel	字符串	单节点必选
28	host	IP 地址	outputchannel	字符串	单节点可选
29	port	端口	outputchannel	INT32	单节点可选
30	stc	stream 唯一标识	outputchannel	UINT32	单节点可选
31	password	ftp 服务密码	outputchannel	字符串	单节点可选
32	user	ftp 服务用户名	outputchannel	字符串	单节点可选
33	file	ftp 对应文件夹名	outputchannel	字符串	单节点可选
34	exinfo	扩展参数	outputchannel	无	单节点可选

35	item	单个指令节点	exinfo	无	循环节点必选
36	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
37	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选

1.3 服务响应报文

1.3.1 报文结构

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn">
  <!--响应报文头-->
  <soapenv:Header>
    <srrc:ProviderResponse>
      <!--服务响应码-->
      <srrc:bizResCd></srrc:bizResCd>
      <!--服务响应信息-->
      <srrc:bizResText></srrc:bizResText>
    </srrc:ProviderResponse>
  </soapenv:Header>
  <!--响应报文体-->
  <soapenv:Body>
    <!--功能响应体-->
    <srrc:responsebody>
      <!--响应业务信息-->
      <srrc:result>
        <!--应用标识-->
        <srrc:appid></srrc:appid>
        <!--用户编号-->
        <srrc:userid></srrc:userid>
        <!--任务优先级-->
        <srrc:priority></srrc:priority>
        <!--执行时长-->
        <srrc:executetime></srrc:executetime>
        <!--监测设施ID-->
        <srrc:mfid></srrc:mfid>
        <!--监测设备ID-->
        <srrc:equid></srrc:equid>
        <!--请求业务参数-->
        <srrc:equpara>
          <!--参数集-->
          <srrc:items>
            <!--零次或多次重复-->
            <srrc:item>
              <!--参数名-->
              <srrc:paraname></srrc:paraname>
            </srrc:item>
          </srrc:items>
        </srrc:equpara>
      </srrc:result>
    </srrc:responsebody>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

        <!--参数值-->
        <srrc:paravalue></srrc:paravalue>
    </srrc:item>
</srrc:items>
<!--分组参数-->
<srrc:groupitems>
    <!--零次或多次重复-->
    <srrc:groupitem>
        <!--分组序号-->
        <srrc:groupid></srrc:groupid>
        <!--参数集-->
        <srrc:items>
            <!--零次或多次重复-->
            <srrc:item>
                <!--参数名-->
                <srrc:paraname></srrc:paraname>
                <!--参数值-->
                <srrc:paravalue></srrc:paravalue>
            </srrc:item>
        </srrc:items>
    </srrc:groupitem>
</srrc:groupitems>
</srrc:equipara>
<!--任务id-->
<srrc:taskid></srrc:taskid>
<!--扩展参数-->
<srrc:exinfo>
    <srrc:item>
        <!--参数名-->
        <srrc:paraname></srrc:paraname>
        <!--参数值-->
        <srrc:paravalue></srrc:paravalue>
    </srrc:item>
</srrc:exinfo>
<!--监测数据结果返回方式定义-->
<srrc:outputchannel>
    <!--数据通道指定模式: sink /source-->
    <srrc:mode>sink</srrc:mode>
    <!--返回方式: stream /ftp-->
    <srrc:datachannel>stream</srrc:datachannel>
    <!-- IP地址:-->
    <srrc:host></srrc:host>
    <!--端口:-->
    <srrc:port></srrc:port>

```

```

<!-- stream唯一标识-->
<srrc:stc></srrc:stc>
<!-- ftp服务密码-->
<srrc:password></srrc:password>
<!-- ftp服务用户名-->
<srrc:user></srrc:user>
<!--ftp 对应文件夹名-->
<srrc:file></srrc:file>
<!--扩展参数-->
<srrc:exinfo>
  <srrc:item>
    <!--参数名-->
    <srrc:paraname></srrc:paraname>
    <!--参数值-->
    <srrc:paravalue></srrc:paravalue>
  </srrc:item>
</srrc:exinfo>
</srrc:outputchannel>
</srrc:result>
<srrc:error>
  <!--错误类型-->
  <srrc:type></srrc:type>
  <!--错误编码-->
  <srrc:code></srrc:code>
  <!--错误详细信息-->
  <srrc:text></srrc:text>
</srrc:error>
</srrc:responsebody>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

1.3.2 报文字段说明

响应报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.2

响应报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.4.2

响应内容节点命名空间：<http://www.srrc.org.cn>

响应报文体信息说明如下：

响应报文体信息（soapenv:Body）					
序号	元素代码	参数说明	父元素代码	类型	备注
1	responsebody	响应报文体	soapenv:Body	无	单节点必选
2	result	调用成功响应内容	responsebody	无	单节点可选
3	appid	应用标识	result	字符串	单节点必选
4	userid	用户 ID	result	字符串	单节点必选

5	priority	任务优先级	result	INT32	单节点必选
6	executetime	执行时长	result	INT32	单节点必选
7	mfid	监测设施 ID	result	字符串	单节点必选
8	equid	监测设备 ID	result	字符串	单节点必选
9	equipara	指令参数内容	result	无	单节点可选
10	items	指令集	equipara	无	单节点可选
11	item	单个指令节点	items	无	循环节点必选
12	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
13	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
14	groupitems	分组参数集合	equipara	无	单节点可选
15	groupitem	分组参数	groupitems	无	循环节点必选
16	groupid	分组序号 (数字 1, 2, 3...)	groupitem	整型	单节点必选
17	items	指令集	groupitem	无	单节点必选
18	item	单个指令节点	items	无	循环节点必选
19	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
20	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
21	taskid	任务 ID	result	字符串	单节点必选
22	exinfo	扩展参数	result	无	单节点可选
23	item	单个指令节点	exinfo	无	循环节点必选
24	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
25	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
26	outputchannel	结果返回方式	result	无	单节点必选
27	mode	数据通道指定模式	outputchannel	字符串	单节点必选
28	datachannel	返回方式	outputchannel	字符串	单节点必选
29	host	IP 地址	outputchannel	字符串	单节点可选
30	port	端口	outputchannel	INT32	单节点可选
31	stc	stream 唯一标识	outputchannel	UINT32	单节点可选
32	password	ftp 服务密码	outputchannel	字符串	单节点可选
33	user	ftp 服务用户名	outputchannel	字符串	单节点可选
34	file	ftp 对应文件夹名	outputchannel	字符串	单节点可选
35	exinfo	扩展参数	outputchannel	无	单节点可选
36	item	单个指令节点	exinfo	无	循环节点必选
37	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
38	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
39	error	调用失败响应内容	responsebody	无	单节点可选
40	type	错误类型	error	字符串	单节点必选
41	code	错误编码	error	字符串	单节点必选
42	text	错误详细信息	error	字符串	单节点必选

2 宽带 FFT 频谱观测 (B_WBFFTMon)

2.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.3

2.2 服务请求报文

2.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: “B_WBFTMon” (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

2.2.2 报文结构

参见 1.2.2

2.2.3 报文字段说明

参见 1.2.3

2.3 服务响应报文

2.3.1 报文结构

参见 1.3.1

2.3.2 报文字段说明

参见 1.3.2

3 频率扫描频谱观测 (B_FScan)

3.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.4

3.2 服务请求报文

3.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: “B_FScan” (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

3.2.2 报文结构

参见 1.2.2

3.2.3 报文字段说明

参见 1.2.3

3.3 服务响应报文

3.3.1 报文结构

参见 1.3.1

3.3.2 报文字段说明

参见1.3.2

4 全景扫描频谱观测 (B_PScan)

4.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.5

4.2 服务请求报文

4.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "B_PScan" (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

4.2.2 报文结构

参见 1.2.2

4.2.3 报文字段说明

参见 1.2.3

4.3 服务响应报文

4.3.1 报文结构

参见 1.3.1

4.3.2 报文字段说明

参见 1.3.2

5 存储频率列表扫描 (B_MScan)

5.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.6

5.2 服务请求报文

5.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "B_MScan" (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

5.2.2 报文结构

参见 1.2.2

5.2.3 报文字段说明

参见 1.2.3

5.3 服务响应报文

5.3.1 报文结构

参见 1.3.1

5.3.2 报文字段说明

参见 1.3.2

6 单频测向 (B_SglFreqDF)

6.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.7

6.2 服务请求报文

6.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "B_SglFreqDF" (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

6.2.2 报文结构

参见 1.2.2

6.2.3 报文字段说明

参见 1.2.3

6.3 服务响应报文

6.3.1 报文结构

参见 1.3.1

6.3.2 报文字段说明

参见 1.3.2

7 宽带 FFT 测向 (B_WBDF)

7.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.8

7.2 服务请求报文

7.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "B_WBDF" (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

7.2.2 报文结构

参见 1.2.2

7.2.3 报文字段说明

参见 1.2.3

7.3 服务响应报文

7.3.1 报文结构

参见 1.3.1

7.3.2 报文字段说明

参见 1.3.2

8 扫频测向 (B_FScanDF)

8.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.9

8.2 服务请求报文

8.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "B_FScanDF" (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

8.2.2 报文结构

参见 1.2.2

提示说明：支持多频段测向，每段参数作为groupitems分组参数的子集合，groupid对应频段序号。

8.2.3 报文字段说明

参见 1.2.3

8.3 服务响应报文

8.3.1 报文结构

参见 1.3.1

8.3.2 报文字段说明

参见 1.3.2

9 频率表扫描测向 (B_MScanDF)

9.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.10

9.2 服务请求报文

9.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: “B_MScanDF” (注: 引号可删除)

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

9.2.2 报文结构

参见 1.2.2

提示说明: 每个频点参数作为groupitems分组参数的子集合, groupid对应频点序号。

9.2.3 报文字段说明

参见 1.2.3

9.3 服务响应报文

9.3.1 报文结构

参见 1.3.1

9.3.2 报文字段说明

参见 1.3.2

10 数字信号识别解调 (B_DigSglRecDecode)

10.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分: 设备操作服务》4.2.11

10.2 服务请求报文

10.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: “B_DigSglRecDecode” (注: 引号可删除)

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

10.2.2 报文结构

参见 1.2.2

10.2.3 报文字段说明

参见 1.2.3

10.3 服务响应报文

10.3.1 报文结构

参见 1.3.1

10.3.2 报文字段说明

参见 1.3.2

11 模拟电视信号解调 (B_AnaTVDem)

11.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.12

11.2 服务请求报文

11.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "B_AnaTVDem" (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

11.2.2 报文结构

参见 1.2.2

11.2.3 报文字段说明

参见 1.2.3

11.3 服务响应报文

11.3.1 报文结构

参见 1.3.1

11.3.2 报文字段说明

参见 1.3.2

12 数字电视信号解调 (B_DigTVDem)

12.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.13

12.2 服务请求报文

12.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "B_DigTVDem" (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

12.2.2 报文结构

参见 1.2.2

12.2.3 报文字段说明

参见 1.2.3

12.3 服务响应报文

12.3.1 报文结构

参见 1.3.1

12.3.2 报文字段说明

参见 1.3.2

13 数字广播信号解调 (B_DigBroadcastDem)

13.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.14

13.2 服务请求报文

13.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "B_DigBroadcastDem" (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

13.2.2 报文结构

参见 1.2.2

13.2.3 报文字段说明

参见 1.2.3

13.3 服务响应报文

13.3.1 报文结构

参见 1.3.1

13.3.2 报文字段说明

参见 1.3.2

14 专用通信系统信号解调 (B_SpecCommSysSglDem)

14.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.15

14.2 服务请求报文

14.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "B_SpecCommSysSglDem" (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

14.2.2 报文结构

参见 1.2.2

14.2.3 报文字段说明

参见 1.2.3

14.3 服务响应报文

14.3.1 报文结构

参见 1.3.1

14.3.2 报文字段说明

参见 1.3.2

15 占用度测量 (B_OccuMeas)

15.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.16

15.2 服务请求报文

15.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "B_OccuMeas" (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

15.2.2 报文结构

参见 1.2.2

15.2.3 报文字段说明

参见 1.2.3

15.3 服务响应报文

15.3.1 报文结构

参见 1.3.1

15.3.2 报文字段说明

参见 1.3.2

16 生成中频频谱模板 (B_GenIFSpecTemp)

16.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.17

16.2 服务请求报文

16.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: “B_GenIFSpecTemp” (注: 引号可删除)
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

16.2.2 报文结构

参见 1.2.2

16.2.3 报文字段说明

参见 1.2.3

16.3 服务响应报文

16.3.1 报文结构

参见 1.3.1

16.3.2 报文字段说明

参见 1.3.2

17 生成宽带频谱模板 (B_GenWBSpecTemp)

17.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分: 设备操作服务》4.2.18

17.2 服务请求报文

17.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: “B_GenWBSpecTemp” (注: 引号可删除)
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

17.2.2 报文结构

参见 1.2.2

17.2.3 报文字段说明

参见 1.2.3

17.3 服务响应报文

17.3.1 报文结构

参见 1.3.1

17.3.2 报文字段说明

参见 1.3.2

18 生成扫频频谱模板 (B_GenFScanSpecTemp)

18.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.19

18.2 服务请求报文

18.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: “B_GenFScanSpecTemp” (注：引号可删除)
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

18.2.2 报文结构

参见 1.2.2

18.2.3 报文字段说明

参见 1.2.3

18.3 服务响应报文

18.3.1 报文结构

参见 1.3.1

18.3.2 报文字段说明

参见 1.3.2

19 中频频谱信号截收 (B_IFSglInte)

19.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.20

19.2 服务请求报文

19.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: “B_IFSglInte” (注：引号可删除)
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

19.2.2 报文结构

参见 1.2.2

19.2.3 报文字段说明

参见 1.2.3

19.3 服务响应报文

19.3.1 报文结构

参见 1.3.1

19.3.2 报文字段说明

参见 1.3.2

20 宽带频谱信号截收 (B_WBSglInte)

20.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.21

20.2 服务请求报文

20.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "B_WBSglInte" (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

20.2.2 报文结构

参见 1.2.2

20.2.3 报文字段说明

参见 1.2.3

20.3 服务响应报文

20.3.1 报文结构

参见 1.3.1

20.3.2 报文字段说明

参见 1.3.2

21 扫频频谱信号截收 (B_FScanSglInte)

21.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.22

21.2 服务请求报文

21.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "B_FScanSglInte" (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

21.2.2 报文结构

参见 1.2.2

21.2.3 报文字段说明

参见 1.2.3

21.3 服务响应报文

21.3.1 报文结构

参见 1.3.1

21.3.2 报文字段说明

参见 1.3.2

22 TD0A 测量服务 (B_TD0AqMeas)

22.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.23

22.2 服务请求报文

22.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "B_TD0AqMeas" (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

22.2.2 报文结构

参见 1.2.2

22.2.3 报文字段说明

参见 1.2.3

22.3 服务响应报文

22.3.1 报文结构

参见 1.3.1

22.3.2 报文字段说明

参见 1.3.2

23 多路通道监测服务 (B_DDCMeas)

23.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.24

23.2 服务请求报文

23.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: “B_DDCMeas” (注: 引号可删除)
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

23.2.2 报文结构

参见 1.2.2

23.2.3 报文字段说明

参见 1.2.3

23.3 服务响应报文

23.3.1 报文结构

参见 1.3.1

23.3.2 报文字段说明

参见 1.3.2

24 停止测量任务 (B_StopMeas)

24.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分: 设备操作服务》4.2.25

24.2 服务请求报文

24.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: “B_StopMeas” (注: 引号可删除)
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

24.2.2 报文结构

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn">
  <!--请求报文头-->
  <soapenv:Header>
    <srrc:MonitorHeader>
      <!--交易ID-->
      <srrc:TransId></srrc:TransId>
      <!--业务主键-->
      <srrc:BizKey></srrc:BizKey>
      <!--代理服务编号-->
      <srrc:PSCode></srrc:PSCode>
      <!--业务服务编号-->
      <srrc:BSCode></srrc:BSCode>
      <!--系统编号-->
      <srrc:appCode></srrc:appCode>
```

```

<!--系统名称-->
<srcc:appName></srcc:appName>
<!--平台编号-->
<srcc:platFormCode></srcc:platFormCode>
<!--平台名称-->
<srcc:platFormName></srcc:platFormName>
<!--预留字段1-->
<srcc:resCode1></srcc:resCode1>
<!--预留字段2-->
<srcc:resCode2></srcc:resCode2>
</srcc:MonitorHeader>
</soapenv:Header>
<!--请求报文体-->
<soapenv:Body>
<!--功能请求体-->
<srcc:requestbody>
<!--应用标识-->
<srcc:appid></srcc:appid>
<!--用户编号-->
<srcc:useridd></srcc:useridd>
<!--监测设施ID-->
<srcc:mfid></srcc:mfid>
<!--监测设备ID-->
<srcc:equidd></srcc:equidd>
<!--任务id-->
<srcc:taskidd></srcc:taskidd>
<!--扩展参数-->
<srcc:exinfo>
<srcc:item>
<!--参数名-->
<srcc:paraname></srcc:paraname>
<!--参数值-->
<srcc:paravalue></srcc:paravalue>
</srcc:item>
</srcc:exinfo>
</srcc:requestbody>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

24.2.3 报文字段说明

请求报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.1

请求报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.3.2

报文内容节点命名空间：<http://www.srrc.org.cn>

请求报文体信息说明如下：

请求报文体信息（soapenv:Body）					
序号	元素代码	参数说明	父元素代码	类型	备注
1	requestbody	请求报文体	soapenv:Body	无	单节点必选
2	appid	应用标识	requestbody	字符串	单节点必选
3	userid	用户 ID	requestbody	字符串	单节点必选
4	mfid	监测设施 ID	requestbody	字符串	单节点必选
5	equid	监测设备 ID	requestbody	字符串	单节点必选
6	taskid	任务 ID	requestbody	字符串	单节点必选
7	exinfo	扩展参数	requestbody	无	单节点可选
8	item	单个指令节点	exinfo	无	循环节点必选
9	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
10	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选

注：requestbody 字符串内容语法及示例见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》附录A.1.24.1。

24.3 服务响应报文

24.3.1 报文结构

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn">
  <!--响应报文头-->
  <soapenv:Header>
    <srrc:ProviderResponse>
      <!--服务响应码-->
      <srrc:bizResCd></srrc:bizResCd>
      <!--服务响应信息-->
      <srrc:bizResText></srrc:bizResText>
    </srrc:ProviderResponse>
  </soapenv:Header>
  <!--响应报文体-->
  <soapenv:Body>
    <!--功能响应体-->
    <srrc:responsebody>
      <!--响应业务信息-->
      <srrc:result>
        <srrc:appid></srrc:appid>
        <!--用户编号-->
        <srrc:userid></srrc:userid>
        <!--监测设施ID-->
        <srrc:mfid></srrc:mfid>
        <!--监测设备ID-->
```

```

<srrc:equid></srrc:equid>
<!--任务id-->
<srrc:taskid></srrc:taskid>
<!--扩展参数-->
<srrc:exinfo>
  <srrc:item>
    <!--参数名-->
    <srrc:paraname?></srrc:paraname>
    <!--参数值-->
    <srrc:paravalue?></srrc:paravalue>
  </srrc:item>
</srrc:exinfo>
</srrc:result>
<srrc:error>
  <!--错误类型-->
  <srrc:type></srrc:type>
  <!--错误编码-->
  <srrc:code></srrc:code>
  <!--错误详细信息-->
  <srrc:text></srrc:text>
</srrc:error>
</srrc:responsebody>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

24.3.2 报文字段说明

响应报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.2

响应报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.4.2

响应内容节点命名空间：<http://www.srrc.org.cn>

响应报文体信息说明如下：

响应报文体信息（soapenv:Body）					
序号	元素代码	参数说明	父元素代码	类型	备注
1	responsebody	响应报文体	soapenv:Body	无	单节点必选
2	result	调用成功响应内容	responsebody	无	单节点可选
3	appid	应用标识	result	字符串	单节点必选
4	userid	用户 ID	result	字符串	单节点必选
5	mfid	监测设施 ID	result	字符串	单节点必选
6	equid	监测设备 ID	result	字符串	单节点必选
7	taskid	任务 ID	result	字符串	单节点必选
8	exinfo	扩展参数	result	无	单节点可选
9	item	单个指令节点	exinfo	无	循环节点必选
10	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选

11	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
12	error	调用失败响应内容	responsebody	无	单节点可选
13	type	错误类型	error	字符串	单节点必选
14	code	错误编码	error	字符串	单节点必选
15	text	错误详细信息	error	字符串	单节点必选

25 监测设备自检 (B_SelfTest)

25.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.26

25.2 服务请求报文

25.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "B_SelfTest" (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

25.2.2 报文结构

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn">
  <!--请求报文头-->
  <soapenv:Header>
    <srrc:MonitorHeader>
      <!--交易ID-->
      <srrc:TransId></srrc:TransId>
      <!--业务主键-->
      <srrc:BizKey></srrc:BizKey>
      <!--代理服务编号-->
      <srrc:PSCode></srrc:PSCode>
      <!--业务服务编号-->
      <srrc:BSCode></srrc:BSCode>
      <!--系统编号-->
      <srrc:appCode></srrc:appCode>
      <!--系统名称-->
      <srrc:appName></srrc:appName>
      <!--平台编号-->
      <srrc:platFormCode></srrc:platFormCode>
      <!--平台名称-->
      <srrc:platFormName></srrc:platFormName>
      <!--预留字段1-->
      <srrc:resCode1></srrc:resCode1>
      <!--预留字段2-->
      <srrc:resCode2></srrc:resCode2>
```

```

</srrc:MonitorHeader>
</soapenv:Header>
<!--请求报文体-->
<soapenv:Body>
  <!--功能请求体-->
  <srrc:requestbody>
    <!--应用标识-->
    <srrc:appid></srrc:appid>
    <!--用户编号-->
    <srrc:userid></srrc:userid>
    <!--任务优先级-->
    <srrc:priority></srrc:priority>
    <!--执行时长-->
    <srrc:executetime></srrc:executetime>
    <!--监测设施ID-->
    <srrc:mfid></srrc:mfid>
    <!--监测设备ID-->
    <srrc:equid></srrc:equid>
    <!--任务编号-->
    <srrc:taskid></srrc:taskid>
    <!--请求业务参数-->
    <srrc:equpara>
      <!--参数集-->
      <srrc:items>
        <!--零次或多次重复-->
        <srrc:item>
          <!--参数名-->
          <srrc:paraname>?</srrc:paraname>
          <!--参数值-->
          <srrc:paravalue>?</srrc:paravalue>
        </srrc:item>
      </srrc:items>
      <!--分组参数-->
      <srrc:groupitems>
        <!--零次或多次重复-->
        <srrc:groupitem>
          <!--分组序号-->
          <srrc:groupid></srrc:groupid>
          <!--参数集-->
          <srrc:items>
            <!--零次或多次重复-->
            <srrc:item>
              <!--参数名-->
              <srrc:paraname>?</srrc:paraname>

```



```

        <!--参数值-->
        <srrc:paravalue>?</srrc:paravalue>
    </srrc:item>
</srrc:items>
</srrc:groupitem>
</srrc:groupitems>
</srrc:equipara>
<!--扩展参数-->
<srrc:exinfo>
    <srrc:item>
        <!--参数名-->
        <srrc:paraname></srrc:paraname>
        <!--参数值-->
        <srrc:paravalue></srrc:paravalue>
    </srrc:item>
</srrc:exinfo>
</srrc:requestbody>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

25.2.3 报文字段说明

请求报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.1

请求报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.3.2

报文内容节点命名空间：<http://www.srrc.org.cn>

请求报文体信息说明如下：

请求报文体信息（soapenv:Body）					
序号	元素代码	参数说明	父元素代码	类型	备注
1	requestbody	请求报文体	soapenv:Body	无	单节点必选
2	appid	应用标识	requestbody	字符串	单节点必选
3	userid	用户 ID	requestbody	字符串	单节点必选
4	priority	任务优先级	requestbody	INT32	单节点必选
5	executetime	执行时长	requestbody	INT32	单节点必选
6	mfid	监测设施 ID	requestbody	字符串	单节点必选
7	equid	监测设备 ID	requestbody	字符串	单节点必选
8	taskid	任务 ID	requestbody	字符串	单节点可选
9	equipara	指令参数内容	requestbody	无	单节点必选
10	items	指令集	equipara	无	单节点可选
11	item	单个指令节点	items	无	循环节点必选
12	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
13	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选

14	groupitems	分组参数集合	equipara	无	单节点可选
15	groupitem	分组参数	groupitems	无	循环节点必选
16	groupid	分组序号 (数字 1, 2, 3...)	groupitem	整型	单节点必选
17	items	指令集	groupitem	无	单节点必选
18	item	单个指令节点	items	无	循环节点必选
19	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
20	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
21	exinfo	扩展参数	requestbody	无	单节点可选
22	item	单个指令节点	exinfo	无	循环节点必选
23	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
24	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选

25.3 服务响应报文

25.3.1 报文结构

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn">
  <!--响应报文头-->
  <soapenv:Header>
    <srrc:ProviderResponse>
      <!--服务响应码-->
      <srrc:bizResCd></srrc:bizResCd>
      <!--服务响应信息-->
      <srrc:bizResText></srrc:bizResText>
    </srrc:ProviderResponse>
  </soapenv:Header>
  <!--响应报文体-->
  <soapenv:Body>
    <!--功能响应体-->
    <srrc:responsebody>
      <!--响应业务信息-->
      <srrc:result>
        <!--应用标识-->
        <srrc:appid></srrc:appid>
        <!--用户编号-->
        <srrc:useride></srrc:useride>
        <!--任务优先级-->
        <srrc:priority></srrc:priority>
        <!--执行时长-->
        <srrc:executetime></srrc:executetime>
        <!--监测设施ID-->
        <srrc:mfid></srrc:mfid>
        <!--监测设备ID-->

```

```

<srcc:equid></srcc:equid>
<!--设备是否正常-->
<srcc:isnormal></srcc:isnormal>
<!--设备自检结果信息描述-->
<srcc:selftestresult></srcc:selftestresult>
<!--任务id-->
<srcc:taskid></srcc:taskid>
<!--请求业务参数-->
<srcc:equipara>
  <!--参数集-->
  <srcc:items>
    <!--零次或多次重复-->
    <srcc:item>
      <!--参数名-->
      <srcc:paraname>?</srcc:paraname>
      <!--参数值-->
      <srcc:paravalue>?</srcc:paravalue>
    </srcc:item>
  </srcc:items>
  <!--分组参数-->
  <srcc:groupitems>
    <!--零次或多次重复-->
    <srcc:groupitem>
      <!--分组序号-->
      <srcc:groupid>?</srcc:groupid>
      <!--参数集-->
      <srcc:items>
        <!--零次或多次重复-->
        <srcc:item>
          <!--参数名-->
          <srcc:paraname>?</srcc:paraname>
          <!--参数值-->
          <srcc:paravalue>?</srcc:paravalue>
        </srcc:item>
      </srcc:items>
    </srcc:groupitem>
  </srcc:groupitems>
</srcc:equipara>
<!--扩展参数-->
<srcc:exinfo>
  <srcc:item>
    <!--参数名-->
    <srcc:paraname></srcc:paraname>
    <!--参数值-->

```

```

        <srcc:paravalue></srcc:paravalue>
    </srcc:item>
</srcc:exinfo>
<!--监测数据结果返回方式定义-->
</srcc:result>
<srcc:error>
    <!--错误类型-->
    <srcc:type></srcc:type>
    <!--错误编码-->
    <srcc:code></srcc:code>
    <!--错误详细信息-->
    <srcc:text></srcc:text>
</srcc:error>
</srcc:responsebody>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

25.3.2 报文字段说明

响应报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.2

响应报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.4.2

响应内容节点命名空间：<http://www.srrc.org.cn>

响应报文体信息说明如下：

响应报文体信息（soapenv:Body）					
序号	元素代码	参数说明	父元素代码	类型	备注
1	responsebody	响应报文体	soapenv:Body	无	单节点必选
2	result	调用成功响应内容	responsebody	无	单节点可选
3	appid	应用标识	result	字符串	单节点必选
4	userid	用户 ID	result	字符串	单节点必选
5	priority	任务优先级	result	INT32	单节点必选
6	executetime	执行时长	result	INT32	单节点必选
7	mfid	监测设施 ID	result	字符串	单节点必选
8	equid	监测设备 ID	result	字符串	单节点必选
9	isnormal	是否正常	result	字符串	单节点必选
10	selftestresult	自检结果描述	result	字符串	单节点必选
11	taskid	任务 ID	result	字符串	单节点必选
12	equipara	指令参数内容	requestbody	无	单节点可选
13	items	指令集	equipara	无	单节点可选
14	item	单个指令节点	items	无	循环节点必选
15	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
16	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
17	groupitems	分组参数集合	equipara	无	单节点可选

18	groupitem	分组参数	groupitems	无	循环节点必选
19	groupid	分组序号 (数字 1, 2, 3...)	groupitem	整型	单节点必选
20	items	指令集	groupitem	无	单节点必选
21	item	单个指令节点	items	无	循环节点必选
22	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
23	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
24	exinfo	扩展参数	result	无	单节点可选
25	item	单个指令节点	exinfo	无	循环节点必选
26	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
27	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
28	error	调用失败响应内容	responsebody	无	单节点可选
29	type	错误类型	error	字符串	单节点必选
30	code	错误编码	error	字符串	单节点必选
31	text	错误详细信息	error	字符串	单节点必选

26 监测站/设备状态查询 (B_QueryFaciDevStat)

26.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.27

26.2 服务请求报文

26.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "B_QueryFaciDevStat" (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

26.2.2 报文结构

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn">
  <!--请求报文头-->
  <soapenv:Header>
    <srrc:MonitorHeader>
      <!--交易ID-->
      <srrc:TransId></srrc:TransId>
      <!--业务主键-->
      <srrc:BizKey></srrc:BizKey>
      <!--代理服务编号-->
      <srrc:PSCode></srrc:PSCode>
      <!--业务服务编号-->
      <srrc:BSCode></srrc:BSCode>
      <!--系统编号-->
      <srrc:appCode></srrc:appCode>
```

```

<!--系统名称-->
<srcc:appName></srcc:appName>
<!--平台编号-->
<srcc:platFormCode></srcc:platFormCode>
<!--平台名称-->
<srcc:platFormName></srcc:platFormName>
<!--预留字段1-->
<srcc:resCode1></srcc:resCode1>
<!--预留字段2-->
<srcc:resCode2></srcc:resCode2>
</srcc:MonitorHeader>
</soapenv:Header>
<!--请求报文体-->
<soapenv:Body>
<!--功能请求体-->
<srcc:requestbody>
<!--监测设施ID-->
<srcc:mfid></srcc:mfid>
<!--监测设备ID-->
<srcc:equid></srcc:equid>
</srcc:requestbody>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

26.2.3 报文字段说明

请求报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.1

请求报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.3.2

报文内容节点命名空间：<http://www.srrc.org.cn>

请求报文体信息说明如下：

请求报文体信息（soapenv:Body）					
序号	元素代码	参数说明	父元素代码	类型	备注
1	requestbody	请求报文体	soapenv:Body	无	单节点必选
2	mfid	监测设施 ID	requestbody	字符串	单节点必选
3	equid	监测设备 ID	requestbody	字符串	单节点可选

26.3 服务响应报文

26.3.1 报文结构

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn">
<!--响应报文头-->

```

```

<soapenv:Header>
  <srrc:ProviderResponse>
    <!--服务响应码-->
    <srrc:bizResCd></srrc:bizResCd>
    <!--服务响应信息-->
    <srrc:bizResText></srrc:bizResText>
  </srrc:ProviderResponse>
</soapenv:Header>
<!--响应报文体-->
<soapenv:Body>
  <srrc:responsebody >
    <!--响应业务信息-->
    <srrc:result>
      <!--监测设施ID-->
      <srrc:mfid></srrc:mfid>
      <!--监测设施名称 -->
      <srrc:mfname></srrc:mfname>
      <!--经度-->
      <srrc:longitude></srrc:longitude>
      <!--纬度-->
      <srrc:latitude></srrc:latitude>
      <!--高度-->
      <srrc:altitude></srrc:altitude>
      <!--速度-->
      <srrc:speed></srrc:speed>
      <!--方位-->
      <srrc:direction></srrc:direction>
      <!--电子罗盘方向-->
      <srrc:compass></srrc:compass>
      <!--GPS数量-->
      <srrc:gpsnum></srrc:gpsnum>
      <!--磁偏角-->
      <srrc:magneticdeclination></srrc:magneticdeclination>
      <!--扩展信息-->
      <srrc:exinfo>
        <srrc:item>
          <!--参数名-->
          <srrc:paraname></srrc:paraname>
          <!--参数值-->
          <srrc:paravalue></srrc:paravalue>
        </srrc:item>
      </srrc:exinfo>
      <srrc:equelist>
        <!--设备-->

```

```

<srrc:equipment>
  <!--设备ID-->
  <srrc:equid></srrc:equid>
  <!--设备名称-->
  <srrc:equname> </srrc:equname>
  <!--扩展信息-->
  <srrc:exinfo>
    <srrc:item>
      <!--参数名-->
      <srrc:paraname></srrc:paraname>
      <!--参数值-->
      <srrc:paravalue></srrc:paravalue>
    </srrc:item>
  </srrc:exinfo>
  <!--设备工作状态-->
  <srrc:state></srrc:state>
  <!--任务列表-->
  <srrc:tasklist >
    <!--任务-->
    <srrc:task>
      <!--监测任务ID-->
      <srrc:taskid></srrc:taskid>
      <!--用户标识-->
      <srrc:userid></srrc:userid>
      <!--监测功能代码-->
      <srrc:feature></srrc:feature>
      <!--应用标识-->
      <srrc:appid></srrc:appid>
      <!--数据链路标识-->
      <srrc:stc></srrc:stc>
      <!--扩展信息-->
      <srrc:exinfo>
        <srrc:item>
          <!--参数名-->
          <srrc:paraname></srrc:paraname>
          <!--参数值-->
          <srrc:paravalue></srrc:paravalue>
        </srrc:item>
      </srrc:exinfo>
    </srrc:task>
  </srrc:tasklist >
  <!--响应报文体-->
</srrc:equipment>
<!--响应报文体-->

```



```

</srrc:equelist>
</srrc:result>
<srrc:error>
  <!--错误类型-->
  <srrc:type></srrc:type>
  <!--错误编码-->
  <srrc:code></srrc:code>
  <!--错误详细信息-->
  <srrc:text></srrc:text>
</srrc:error>
</srrc:responsebody>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

26.3.2 报文字段说明

响应报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.2

响应报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.4.2

响应内容节点命名空间：<http://www.srrc.org.cn>

响应报文体信息说明如下：

响应报文体信息（soapenv:Body）					
序号	元素代码	参数说明	父元素代码	类型	备注
1	responsebody	响应报文体	soapenv:Body	无	单节点必选
2	result	调用成功响应内容	responsebody	无	单节点可选
3	mfid	监测设施 ID	result	字符串	单节点必选
4	mfname	监测设备名称	result	字符串	单节点必选
5	longitude	经度	result	浮点型	单节点可选
6	latitude	纬度	result	浮点型	单节点可选
7	altitude	高度	result	浮点型	单节点可选
8	speed	速度	result	浮点型	单节点可选
9	direction	方位	result	浮点型	单节点可选
10	compass	电子罗盘方向	result	浮点型	单节点可选
11	gpsnum	GPS 数量	result	整型	单节点可选
12	magneticdeclination	磁偏角	result	浮点型	单节点可选
13	exinfo	扩展参数	result	无	单节点可选
14	item	单个指令节点	exinfo	无	循环节点必选
15	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
16	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
17	equelist	设备列表	result	无	单节点必选
18	equipment	设备	equelist	无	单节点必选
19	equid	监测设备 ID	equipment	字符串	单节点必选

20	equname	监测设备名称	equipment	字符串	单节点必选
21	exinfo	扩展参数	task	无	单节点可选
22	item	单个指令节点	exinfo	无	循环节点必选
23	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
24	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
25	state	设备工作状态	equipment	字符串	单节点必选
26	tasklist	任务列表	equipment	无	单节点可选
27	task	任务	tasklist	无	循环节点必选
28	taskid	任务 ID	task	字符串	单节点必选
29	userid	用户标识	task	字符串	单节点必选
30	feature	监测功能代码	task	字符串	单节点必选
31	appid	应用标识	task	字符串	单节点必选
32	stc	数据链路标识	task	UINT64	单节点必选
33	exinfo	扩展参数	task	无	单节点可选
34	item	单个指令节点	exinfo	无	循环节点必选
35	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
36	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
37	error	调用失败响应内容	responsebody	无	单节点可选
38	type	错误类型	error	字符串	单节点必选
39	code	错误编码	error	字符串	单节点必选
40	text	错误详细信息	error	字符串	单节点必选

27 监测设备电源开关 (B_SetDevicePower)

27.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.28

27.2 服务请求报文

27.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "B_SetDevicePower" (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

27.2.2 报文结构

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn">
  <!--请求报文头-->
  <soapenv:Header>
    <srrc:MonitorHeader>
      <!--交易ID-->
      <srrc:TransId></srrc:TransId>
      <!--业务主键-->
      <srrc:BizKey></srrc:BizKey>
```

```

<!--代理服务编号-->
<srrc:PSCode></srrc:PSCode>
<!--业务服务编号-->
<srrc:BSCode></srrc:BSCode>
<!--系统编号-->
<srrc:appCode></srrc:appCode>
<!--系统名称-->
<srrc:appName></srrc:appName>
<!--平台编号-->
<srrc:platformCode></srrc:platformCode>
<!--平台名称-->
<srrc:platformName></srrc:platformName>
<!--预留字段1-->
<srrc:resCode1></srrc:resCode1>
<!--预留字段2-->
<srrc:resCode2></srrc:resCode2>
</srrc:MonitorHeader>
</soapenv:Header>
<!--请求报文体-->
<soapenv:Body>
<!--功能请求体-->
<srrc:requestbody>
<!--应用标识-->
<srrc:appid></srrc:appid>
<!--用户编号-->
<srrc:useridd></srrc:useridd>
<!--任务优先级-->
<srrc:priority></srrc:priority>
<!--执行时长-->
<srrc:executetime></srrc:executetime>
<!--监测设施ID-->
<srrc:mfid></srrc:mfid>
<!--监测设备ID-->
<srrc:equidd></srrc:equidd>
<!--任务编号-->
<srrc:taskidd></srrc:taskidd>
<!--请求业务参数-->
<srrc:equipara>
<!--参数集-->
<srrc:items>
<!--零次或多次重复-->
<srrc:item>
<!--参数名-->
<srrc:paraname></srrc:paraname>

```

```

        <!--参数值-->
        <srrc:paravalue></srrc:paravalue>
    </srrc:item>
</srrc:items>
<!--分组参数-->
<srrc:groupitems>
    <!--零次或多次重复-->
    <srrc:groupitem>
        <!--分组序号-->
        <srrc:groupid></srrc:groupid>
        <!--参数集-->
        <srrc:items>
            <!--零次或多次重复-->
            <srrc:item>
                <!--参数名-->
                <srrc:paraname></srrc:paraname>
                <!--参数值-->
                <srrc:paravalue></srrc:paravalue>
            </srrc:item>
        </srrc:items>
    </srrc:groupitem>
</srrc:groupitems>
</srrc:equipara>
<!--扩展参数-->
<srrc:exinfo>
    <srrc:item>
        <!--参数名-->
        <srrc:paraname></srrc:paraname>
        <!--参数值-->
        <srrc:paravalue></srrc:paravalue>
    </srrc:item>
</srrc:exinfo>
<!--监测数据结果返回方式定义-->
</srrc:requestbody>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

27.2.3 报文字段说明

请求报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.1

请求报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.3.2

报文内容节点命名空间：<http://www.srrc.org.cn>

请求报文体信息说明如下：

请求报文体信息 (soapenv:Body)					
序号	元素代码	参数说明	父元素代码	类型	备注
1	requestbody	请求报文体	soapenv:Body	无	单节点必选
2	appid	应用标识	requestbody	字符串	单节点必选
3	userid	用户 ID	requestbody	字符串	单节点必选
4	priority	任务优先级	requestbody	INT32	单节点必选
5	executetime	执行时长	requestbody	INT32	单节点必选
6	mfid	监测设施 ID	requestbody	字符串	单节点必选
7	equid	监测设备 ID	requestbody	字符串	单节点必选
8	taskid	任务 ID	requestbody	字符串	单节点可选
9	equipara	指令参数内容	requestbody	无	单节点必选
10	items	指令集	equipara	无	单节点可选
11	item	单个指令节点	items	无	循环节点必选
12	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
13	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
14	groupitems	分组参数集合	equipara	无	单节点可选
15	groupitem	分组参数	groupitems	无	循环节点必选
16	groupid	分组序号 (数字 1, 2, 3...)	groupitem	整型	单节点必选
17	items	指令集	groupitem	无	单节点必选
18	item	单个指令节点	items	无	循环节点必选
19	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
20	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
21	exinfo	扩展参数	requestbody	无	单节点可选
22	item	单个指令节点	exinfo	无	循环节点必选
23	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
24	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选

27.3 服务响应报文

27.3.1 报文结构

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn">
  <!--响应报文头-->
  <soapenv:Header>
    <srrc:ProviderResponse>
      <!--服务响应码-->
      <srrc:bizResCd></srrc:bizResCd>
      <!--服务响应信息-->
      <srrc:bizResText></srrc:bizResText>
    </srrc:ProviderResponse>
  </soapenv:Header>

```

```

<!--响应报文体-->
<soapenv:Body>
  <!--功能响应体-->
  <srrc:responsebody>
    <!--响应业务信息-->
    <srrc:result>
      <!--应用标识-->
      <srrc:appid></srrc:appid>
      <!--用户编号-->
      <srrc:userid></srrc:userid>
      <!--任务优先级-->
      <srrc:priority></srrc:priority>
      <!--执行时长-->
      <srrc:executetime></srrc:executetime>
      <!--监测设施ID-->
      <srrc:mfid></srrc:mfid>
      <!--监测设备ID-->
      <srrc:equid></srrc:equid>
      <!--任务id-->
      <srrc:taskid></srrc:taskid>
      <!--请求业务参数-->
      <srrc:equipara>
        <!--参数集-->
        <srrc:items>
          <!--零次或多次重复-->
          <srrc:item>
            <!--参数名-->
            <srrc:paraname></srrc:paraname>
            <!--参数值-->
            <srrc:paravalue></srrc:paravalue>
          </srrc:item>
        </srrc:items>
        <!--分组参数-->
        <srrc:groupitems>
          <!--零次或多次重复-->
          <srrc:groupitem>
            <!--分组序号-->
            <srrc:groupid></srrc:groupid>
            <!--参数集-->
            <srrc:items>
              <!--零次或多次重复-->
              <srrc:item>
                <!--参数名-->
                <srrc:paraname>?</srrc:paraname>

```

```

        <!--参数值-->
        <srrc:paravalue>?</srrc:paravalue>
    </srrc:item>
</srrc:items>
</srrc:groupitem>
</srrc:groupitems>
</srrc:equipara>
<!--扩展参数-->
<srrc:exinfo>
    <srrc:item>
        <!--参数名-->
        <srrc:paraname></srrc:paraname>
        <!--参数值-->
        <srrc:paravalue></srrc:paravalue>
    </srrc:item>
</srrc:exinfo>
<!--监测数据结果返回方式定义-->
</srrc:result>
<srrc:error>
    <!--错误类型-->
    <srrc:type></srrc:type>
    <!--错误编码-->
    <srrc:code></srrc:code>
    <!--错误详细信息-->
    <srrc:text></srrc:text>
</srrc:error>
</srrc:responsebody>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

27.3.2 报文字段说明

响应报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.2
 响应报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.4.2

响应内容节点命名空间：<http://www.srrc.org.cn>
 响应报文体信息说明如下：

响应报文体信息（soapenv:Body）					
序号	元素代码	参数说明	父元素代码	类型	备注
1	responsebody	响应报文体	soapenv:Body	无	单节点必选
2	result	调用成功响应内容	responsebody	无	单节点可选
3	appid	应用标识	result	字符串	单节点必选
4	userid	用户 ID	result	字符串	单节点必选
5	priority	任务优先级	result	INT32	单节点必选

6	executetime	执行时长	result	INT32	单节点必选
7	mfid	监测设施 ID	result	字符串	单节点必选
8	equid	监测设备 ID	result	字符串	单节点必选
9	taskid	任务 ID	result	字符串	单节点必选
10	equipara	指令参数内容	requestbody	无	单节点可选
11	items	指令集	equipara	无	单节点可选
12	item	单个指令节点	items	无	循环节点必选
13	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
14	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
15	groupitems	分组参数集合	equipara	无	单节点可选
16	groupitem	分组参数	groupitems	无	循环节点必选
17	groupid	分组序号 (数字 1, 2, 3...)	groupitem	整型	单节点必选
18	items	指令集	groupitem	无	单节点必选
19	item	单个指令节点	items	无	循环节点必选
20	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
21	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
22	exinfo	扩展参数	result	无	单节点可选
23	item	单个指令节点	exinfo	无	循环节点必选
24	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
25	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
26	error	调用失败响应内容	responsebody	无	单节点可选
27	type	错误类型	error	字符串	单节点必选
28	code	错误编码	error	字符串	单节点必选
29	text	错误详细信息	error	字符串	单节点必选

28 监测设备天线连接指配 (B_LinkAnteDev)

28.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.29

28.2 服务请求报文

28.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "B_LinkAnteDev" (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

28.2.2 报文结构

参见 27.2.2

28.2.3 报文字段说明

参见 27.2.3

28.3 服务响应报文

28.3.1 报文结构

参见 27.3.1

28.3.2 报文字段说明

参见 27.3.2

29 设备信息查询 (B_QueryDeviceInfo)

29.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.30

29.2 服务请求报文

29.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "B_QueryDeviceInfo" (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

29.2.2 报文结构

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn">
  <!--请求报文头-->
  <soapenv:Header>
    <srrc:MonitorHeader>
      <!--交易ID-->
      <srrc:TransId></srrc:TransId>
      <!--业务主键-->
      <srrc:BizKey></srrc:BizKey>
      <!--代理服务编号-->
      <srrc:PSCode></srrc:PSCode>
      <!--业务服务编号-->
      <srrc:BSCode></srrc:BSCode>
      <!--系统编号-->
      <srrc:appCode></srrc:appCode>
      <!--系统名称-->
      <srrc:appName></srrc:appName>
      <!--平台编号-->
      <srrc:platFormCode></srrc:platFormCode>
      <!--平台名称-->
      <srrc:platFormName></srrc:platFormName>
      <!--预留字段1-->
      <srrc:resCode1></srrc:resCode1>
      <!--预留字段2-->
```

```

        <srrc:resCode2></srrc:resCode2>
    </srrc:MonitorHeader>
</soapenv:Header>
<!--请求报文体-->
<soapenv:Body>
    <!--功能请求体-->
    <srrc:requestbody>
        <!--监测设施ID-->
        <srrc:mfid></srrc:mfid>
        <!--监测设备ID-->
        <srrc:equid></srrc:equid>
        <!--服务代码-->
        <srrc:feature></srrc:feature>
    </srrc:requestbody>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

29.2.3 报文字段说明

请求报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.1

请求报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.3.2

报文内容节点命名空间：<http://www.srrc.org.cn>

请求报文体信息说明如下：

请求报文体信息（soapenv:Body）					
序号	元素代码	参数说明	父元素代码	类型	备注
1	requestbody	请求报文体	soapenv:Body	无	单节点必选
2	mfid	监测设施 ID	requestbody	字符串	单节点必选
3	equid	监测设备 ID	requestbody	字符串	单节点必选
4	feature	服务代码	requestbody	字符串	单节点可选

注：feature为空值时，取设备支持的所有功能。

29.3 服务响应报文

29.3.1 报文结构

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn">
    <!--响应报文头-->
    <soapenv:Header>
        <srrc:ProviderResponse>
            <!--服务响应码-->
            <srrc:bizResCd></srrc:bizResCd>
        </srrc:ProviderResponse>
    </soapenv:Header>
    <!--服务响应信息-->

```

```

        <srcc:bizResText></srcc:bizResText>
    </srcc:ProviderResponse>
</soapenv:Header>
<!--响应报文体-->
<soapenv:Body>
    <srcc:responsebody>
        <srcc:result>
            <!--监测站id-->
            <srcc:mfid></srcc:mfid>
            <!--设备id-->
            <srcc:equid></srcc:equid>
            <!--设备显示名称-->
            <srcc:equname></srcc:equname>
            <!--生产厂家-->
            <srcc:equimanu></srcc:equimanu>
            <!--型号-->
            <srcc:equmodel></srcc:equmodel>
            <!--序列号-->
            <srcc:equsn></srcc:equsn>
            <!--设备启用状态-->
            <srcc:equstatus></srcc:equstatus>
            <!--设备类型-->
            <srcc:equtype></srcc:equtype>
            <!--设备IP地址-->
            <srcc:host></srcc:host>
            <!--设备端口-->
            <srcc:port></srcc:port>
            <!--通道数-->
            <srcc:channelcount></srcc:channelcount>
            <!--最大支持任务数-->
            <srcc:maxtasknumber></srcc:maxtasknumber>
            <srcc:featurelist>
                <srcc:feature>
                    <!--服务代码列如:B_SglFreqMeas-->
                    <srcc:code></srcc:code>
                    <srcc:input>
                        <srcc:parameter>
                            <!--参数名-->
                            <srcc:name>frequency</srcc:name>
                            <!--参数值类型-->
                            <srcc:type>double</srcc:type>
                            <!--参数中文：例如中心频率-->
                            <srcc:displayname></srcc:displayname>
                            <!--参数默认值-->

```

```

<srcc:defaultvalue>102600000</srcc:defaultvalue>
<!--是否高级参数选项-->
<srcc:advanced>false</srcc:advanced>
<!--参数分组描述:例如常规设置-->
<srcc:category></srcc:category>
<!--参数的详细描述:例如中心频率设置,单位:Hz-->
<srcc:description></srcc:description>
<!-- 参数是否可见属性-->
<srcc:isbrowsable>true</srcc:isbrowsable>
<!-- 参数只选属性-->
<srcc:selectonly>false</srcc:selectonly>
<!-- 参数只读属性-->
<srcc:isreadonly>false</srcc:isreadonly>
<!--是否分组参数-->
<srcc:isgroupset>false</srcc:isgroupset>
<!--扩展参数信息-->
<srcc:exinfo>
  <!--扩展参数信息-->
  <srcc:item>
    <!--参数名-->
    <srcc:paraname></srcc:paraname>
    <!--参数值-->
    <srcc:paravalue></srcc:paravalue>
  </srcc:item>
</srcc:exinfo>
<!-- 参数范围值-->
<srcc:range>
  <!-- 参数起始值-->
  <srcc:startval></srcc:startval>
  <!-- 参数结束值-->
  <srcc:stopval></srcc:stopval>
</srcc:range>
<!-- 参数列表值-->
<srcc:listitems>
  <srcc:listitem>
    <!-- 参数列表值-->
    <srcc:val></srcc:val>
    <!-- 参数列表值显示-->
    <srcc:display></srcc:display>
  </srcc:listitem>
</srcc:listitems>
</srcc:parameter>
</srcc:input>
</srcc:feature>

```

```

</srrc:featurelist>
<!--参数约束描述-->
<srrc:checkrestricts>
  <srrc:checkrestrict>
    <!--约束适用的功能列表-->
    <featurelist>
      <!--约束适用的功能名称-->
      <feature></feature>
    </featurelist>
    <!-- 设置值的参数-->
    <srrc:setparameter>
      <!--设置的参数名-->
      <srrc:name></srrc:name>
      <srrc:range>
        <!-- 参数起始值-->
        <srrc:startval></srrc:startval>
        <!-- 参数结束值-->
        <srrc:stopval></srrc:stopval>
      </srrc:range>
      <!-- 参数列表值-->
      <srrc:listitems>
        <srrc:listitem>
          <!-- 参数列表值-->
          <srrc:val></srrc:val>
          <!-- 参数列表值显示-->
          <srrc:display></srrc:display>
        </srrc:listitem>
      </srrc:listitems>
    </srrc:setparameter>
  <srrc:resultparameters>
    <!-- 被影响的参数-->
    <srrc:resultparameter>
      <!--参数名-->
      <srrc:name>frequency</srrc:name>
      <!--参数值类型-->
      <srrc:type>double</srrc:type>
      <!--是否高级参数选项-->
      <srrc:advanced>false</srrc:advanced>
      <!--参数分组描述:例如常规设置-->
      <srrc:category></srrc:category>
      <!--参数默认值-->
      <srrc:defaultvalue>102600000</srrc:defaultvalue>
      <!--参数的详细描述:例如中心频率设置,单位:Hz-->
      <srrc:description></srrc:description>
    </srrc:resultparameter>
  </srrc:resultparameters>
</srrc:checkrestricts>

```

```

<!--参数中文：例如中心频率-->
<srcc:displayname></srcc:displayname>
<!-- 参数是否可见属性-->
<srcc:isbrowsable>true</srcc:isbrowsable>
<!-- 参数只选属性-->
<srcc:selectonly>>false</srcc:selectonly>
<!-- 参数只读属性-->
<srcc:isreadonly>>false</srcc:isreadonly>
<!--是否分组参数-->
<srcc:isgroupset>>false</srcc:isgroupset>
<!--扩展参数信息-->
<srcc:exinfo>
  <!--扩展参数信息-->
  <srcc:item>
    <!--参数名-->
    <srcc:paraname></srcc:paraname>
    <!--参数值-->
    <srcc:paravalue></srcc:paravalue>
  </srcc:item>
</srcc:exinfo>
<!-- 参数范围值-->
<srcc:range>
  <!-- 参数起始值-->
  <srcc:startval></srcc:startval>
  <!-- 参数结束值-->
  <srcc:stopval></srcc:stopval>
</srcc:range>
<!-- 参数列表值-->
<srcc:listitems>
  <srcc:listitem>
    <!-- 参数列表值-->
    <srcc:val></srcc:val>
    <!-- 参数列表值显示-->
    <srcc:display></srcc:display>
  </srcc:listitem>
</srcc:listitems>
</srcc:resultparameter>
</srcc:resultparameters>
</srcc:checkrestrict>
</srcc:checkrestricts>
</srcc:result>
<srcc:error>
  <!--错误类型-->
  <srcc:type></srcc:type>

```

```

<!--错误编码-->
<srrc:code></srrc:code>
<!--错误详细信息-->
<srrc:text></srrc:text>
</srrc:error>
</srrc:responsebody>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

29.3.2 报文字段说明

响应报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.2

响应报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.4.2

响应内容节点命名空间：<http://www.srrc.org.cn>

响应报文体信息说明如下：

请求报文体信息（soapenv:Body）					
序号	元素代码	参数说明	父元素代码	类型	备注
1	responsebody	响应报文体	soapenv:Body	无	单节点必选
2	result	调用成功响应内容	responsebody	无	单节点可选
3	mfid	监测站 ID	result	字符串	单节点必选
4	equid	设备 ID	result	字符串	单节点必选
5	equname	设备显示名称	result	字符串	单节点必选
6	equimanu	生产厂家	result	字符串	单节点可选
7	equmodel	型号	result	字符串	单节点可选
8	equsn	序列号	result	字符串	单节点可选
9	equstatus	设备启用状态	result	字符串	单节点可选
10	equtype	设备类型 (00-03 遵循国标, 04 为动环, 90 为其它)	result	字符串	单节点可选
11	host	设备 IP 地址	result	字符串	单节点可选
12	port	设备端口	result	INT32	单节点可选
13	channelcount	通道 (DDC) 数	result	INT16	单节点 多通道设备必选
14	maxtasknumber	最大支持任务数	result	INT16	单节点必选
15	featurelist	设备功能	result	无	单节点必选
16	feature	服务节点	featurelist	无	循环节点必选
17	code	服务代码	feature	字符串	单节点必选
18	input	输入参数节点	feature	无	单节点必选
19	parameter	参数节点	input	无	循环节点必选
20	name	参数名	parameter	字符串	单节点必选
21	type	参数值类型	parameter	字符串	单节点可选

22	displayname	参数中文	parameter	字符串	单节点必选
23	defaultvalue	参数默认值	parameter	字符串	单节点必选
24	advanced	是否高级参选项	parameter	布尔值	单节点可选
25	category	参数分组描述:例如常规设置	parameter	字符串	单节点可选
26	description	参数的详细描述	parameter	字符串	单节点可选
27	isbrowsable	参数是否可见属性	parameter	布尔值	单节点可选
28	selectonly	参数只选属性	parameter	布尔值	单节点可选
29	isreadonly	参数只读属性	parameter	布尔值	单节点可选
30	isgroupset	是否为分组参数 (例如, 在 Mscan 中, 中心频率参数是每个 频点都会使用, 因此该 值需设置为 true)	parameter	布尔值	单节点必选
31	exinfo	扩展节点	parameter	无	单节点可选
32	item	扩展参数信息	exinfo	无	循环节点必选
33	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
34	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
35	range	参数范围值	parameter	无	单节点可选
36	startval	开始值	range	浮点型	单节点必选
37	stopval	结束值	range	浮点型	单节点必选
38	listitems	参数列表节点	parameter	无	单节点可选
39	listitem	列表配对值节点	listitems	无	循环节点可选
40	val	列表值	listitem	字符串	单节点可选
41	display	列表显示值	listitem	字符串	单节点可选
42	checkrestricts	约束关系列表节点	result	无	单节点可选
43	checkrestrict	约束关系节点	checkrestricts	无	循环节点必选
44	featurelist	约束适用的功能列表 (不指定表示适用于 所有功能)	checkrestrict	无	单节点可选
45	feature	监测功能标识	featurelist	无	循环节点必选
46	setparameter	设置参数节点	CheckRestrict	无	单节点必选
47	name	设置参数名	setparameter	字符串	单节点必选
48	range	参数范围值	setparameter	无	单节点可选
49	startval	开始值	range	浮点型	单节点必选
50	stopval	结束值	range	浮点型	单节点必选
51	listitems	参数列表节点	setparameter	无	单节点可选
52	listitem	列表配对值节点	listitems	无	循环节点可选
53	val	列表值	listitem	字符串	单节点可选
54	display	列表显示	listitem	字符串	单节点可选
55	resultparameters	被影响参数列表	checkrestrict	无	单节点必选
56	resultparameter	被影响参数	resultparameters	无	循环节点必选

57	name	参数名	resultparameter	字符串	单节点必选
58	type	参数值类型	resultparameter	字符串	单节点可选
59	advanced	是否高级参数选项	resultparameter	布尔值	单节点可选
60	category	参数分组描述 (例如常规设置)	resultparameter	字符串	单节点可选
61	defaultvalue	参数默认值	resultparameter	字符串	单节点必选
62	description	参数的详细描述	resultparameter	字符串	单节点可选
63	displayname	参数中文名称	resultparameter	字符串	单节点必选
64	isbrowsable	参数是否可见属性	resultparameter	布尔值	单节点可选
65	selectonly	参数只选属性	resultparameter	布尔值	单节点可选
66	isreadonly	参数只读属性	resultparameter	布尔值	单节点可选
67	isgroupset	是否为分组参数 (例如, 在 Mscan 中, 中心频率参数是每个 频点都会使用, 因此该 值需设置为 true)	parameter	布尔值	单节点必选
68	exinfo	扩展节点	parameter	无	单节点可选
69	item	扩展参数信息	exinfo	无	循环节点必选
70	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
71	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
72	range	参数范围值	parameter	无	单节点可选
73	startval	开始值	range	浮点型	单节点必选
74	stopval	结束值	range	浮点型	单节点必选
75	listitems	参数列表节点	parameter	无	单节点可选
76	listitem	列表配对值节点	listitems	无	循环节点可选
77	val	列表值	listitem	字符串	单节点可选
78	display	列表显示值	listitem	字符串	单节点可选
79	error	调用失败响应内容	responsebody	无	单节点可选
80	type	错误类型	error	字符串	单节点必选
81	code	错误编码	error	字符串	单节点必选
82	text	错误详细信息	error	字符串	单节点必选

30 监测参数修改 (B_TaskModification)

30.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.2.31

30.2 服务请求报文

30.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "B_TaskModification" (注: 引号可删除)

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

30.2.2 报文结构

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn">
  <!--请求报文头-->
  <soapenv:Header>
    <srrc:MonitorHeader>
      <!--交易ID-->
      <srrc:TransId></srrc:TransId>
      <!--业务主键-->
      <srrc:BizKey></srrc:BizKey>
      <!--代理服务编号-->
      <srrc:PSCode></srrc:PSCode>
      <!--业务服务编号-->
      <srrc:BSCode></srrc:BSCode>
      <!--系统编号-->
      <srrc:appCode></srrc:appCode>
      <!--系统名称-->
      <srrc:appName></srrc:appName>
      <!--平台编号-->
      <srrc:platFormCode></srrc:platFormCode>
      <!--平台名称-->
      <srrc:platFormName></srrc:platFormName>
      <!--预留字段1-->
      <srrc:resCode1></srrc:resCode1>
      <!--预留字段2-->
      <srrc:resCode2></srrc:resCode2>
    </srrc:MonitorHeader>
  </soapenv:Header>
  <!--请求报文体-->
  <soapenv:Body>
    <!--功能请求体-->
    <srrc:requestbody>
      <!--应用标识-->
      <srrc:appid></srrc:appid>
      <!--用户编号-->
      <srrc:userId></srrc:userId>
      <!--任务优先级-->
      <srrc:priority></srrc:priority>
      <!--执行时长-->
      <srrc:executetime></srrc:executetime>
      <!--监测设施ID-->
      <srrc:mfid></srrc:mfid>
      <!--监测设备ID-->
```

```

<srcc:equid></srcc:equid>
<!--任务id-->
<srcc:taskid></srcc:taskid>
<!--请求业务参数-->
<srcc:equipara>
  <!--参数集-->
  <srcc:items>
    <!--零次或多次重复-->
    <srcc:item>
      <!--参数名-->
      <srcc:paraname></srcc:paraname>
      <!--参数值-->
      <srcc:paravalue></srcc:paravalue>
    </srcc:item>
  </srcc:items>
  <!--分组参数-->
  <srcc:groupitems>
    <!--零次或多次重复-->
    <srcc:groupitem>
      <!--分组序号-->
      <srcc:groupid></srcc:groupid>
      <!--参数集-->
      <srcc:items>
        <!--零次或多次重复-->
        <srcc:item>
          <!--参数名-->
          <srcc:paraname></srcc:paraname>
          <!--参数值-->
          <srcc:paravalue></srcc:paravalue>
        </srcc:item>
      </srcc:items>
    </srcc:groupitem>
  </srcc:groupitems>
</srcc:equipara>
<!--扩展参数:-->
<srcc:exinfo>
  <srcc:item>
    <!--参数名-->
    <srcc:paraname></srcc:paraname>
    <!--参数值-->
    <srcc:paravalue></srcc:paravalue>
  </srcc:item>
</srcc:exinfo>
</srcc:requestbody>

```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

30.2.3 报文字段说明

请求报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.1

请求报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.3.2

报文内容节点命名空间：<http://www.srrc.org.cn>

请求报文体信息说明如下：

请求报文体信息（soapenv:Body）					
序号	元素代码	参数说明	父元素代码	类型	备注
1	requestbody	请求报文体	soapenv:Body	无	单节点必选
2	appid	应用标识	requestbody	字符串	单节点必选
3	userid	用户 ID	requestbody	字符串	单节点必选
4	priority	任务优先级	requestbody	INT32	单节点可选
5	executetime	执行时长	requestbody	INT32	单节点可选
6	mfid	监测设施 ID	requestbody	字符串	单节点必选
7	equid	监测设备 ID	requestbody	字符串	单节点必选
8	taskid	任务 ID	requestbody	字符串	单节点必选
9	equipara	指令参数内容	requestbody	无	单节点必选
10	items	指令集	equipara	无	单节点可选
11	item	单个指令节点	items	无	循环节点必选
12	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
13	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
14	groupitems	分组参数集合	equipara	无	单节点可选
15	groupitem	分组参数	groupitems	无	循环节点必选
16	groupid	分组序号 (数字 1, 2, 3...)	groupitem	整型	单节点必选
17	items	指令集	groupitem	无	单节点必选
18	item	单个指令节点	items	无	循环节点必选
19	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
20	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
21	exinfo	扩展参数	requestbody	无	单节点可选
22	item	单个指令节点	exinfo	无	循环节点必选
23	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
24	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选

30.3 服务响应报文

30.3.1 报文结构

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn">
```

```

<!--响应报文头-->
<soapenv:Header>
  <srrc:ProviderResponse>
    <!--服务响应码-->
    <srrc:bizResCd></srrc:bizResCd>
    <!--服务响应信息-->
    <srrc:bizResText></srrc:bizResText>
  </srrc:ProviderResponse>
</soapenv:Header>
<!--响应报文体-->
<soapenv:Body>
  <!--功能响应体-->
  <srrc:responsebody>
    <!--响应业务信息-->
    <srrc:result>
      <!--应用标识-->
      <srrc:appid></srrc:appid>
      <!--用户编号-->
      <srrc:userid></srrc:userid>
      <!--任务优先级-->
      <srrc:priority></srrc:priority>
      <!--执行时长-->
      <srrc:executetime></srrc:executetime>
      <!--监测设施ID-->
      <srrc:mfid></srrc:mfid>
      <!--监测设备ID-->
      <srrc:equid></srrc:equid>
      <!--任务id-->
      <srrc:taskid></srrc:taskid>
      <!--请求业务参数-->
      <srrc:equpara>
        <!--参数集-->
        <srrc:items>
          <!--零次或多次重复-->
          <srrc:item>
            <!--参数名-->
            <srrc:paraname></srrc:paraname>
            <!--参数值-->
            <srrc:paravalue></srrc:paravalue>
          </srrc:item>
        </srrc:items>
        <!--分组参数-->
        <srrc:groupitems>
          <!--零次或多次重复-->

```

```

        <srcc:groupitem>
            <!--分组序号-->
            <srcc:groupid></srcc:groupid>
            <!--参数集-->
            <srcc:items>
                <!--零次或多次重复-->
                <srcc:item>
                    <!--参数名-->
                    <srcc:paraname></srcc:paraname>
                    <!--参数值-->
                    <srcc:paravalue></srcc:paravalue>
                </srcc:item>
            </srcc:items>
        </srcc:groupitem>
    </srcc:groupitems>
</srcc:equpara>
<!--扩展参数-->
<srcc:exinfo>
    <srcc:item>
        <!--参数名-->
        <srcc:paraname></srcc:paraname>
        <!--参数值-->
        <srcc:paravalue></srcc:paravalue>
    </srcc:item>
</srcc:exinfo>
</srcc:result>
<srcc:error>
    <!--错误类型-->
    <srcc:type></srcc:type>
    <!--错误编码-->
    <srcc:code></srcc:code>
    <!--错误详细信息-->
    <srcc:text></srcc:text>
</srcc:error>
</srcc:responsebody>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

30.3.2 报文字段说明

响应报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.2

响应报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.4.2

响应内容节点命名空间：<http://www.srrc.org.cn>

响应报文体信息说明如下：

响应报文体信息 (soapenv:Body)					
序号	元素代码	参数说明	父元素代码	类型	备注
1	responsebody	响应报文体	soapenv:Body	无	单节点必选
2	result	调用成功响应内容	responsebody	无	单节点可选
3	appid	应用标识	result	字符串	单节点必选
4	userid	用户 ID	result	字符串	单节点必选
5	priority	任务优先级	result	INT32	单节点必选
6	executetime	执行时长	result	INT32	单节点必选
7	mfid	监测设施 ID	result	字符串	单节点必选
8	equid	监测设备 ID	result	字符串	单节点必选
9	taskid	任务 ID	result	字符串	单节点必选
10	equipara	指令参数内容	result	字符串	单节点可选
11	items	指令集	equipara	无	单节点可选
12	item	单个指令节点	items	无	循环节点必选
13	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
14	paravalue	参数值	item	无	单节点必选
15	groupitems	分组参数集合	equipara	无	单节点可选
16	groupitem	分组参数	groupitems	无	循环节点必选
17	groupid	分组序号 (数字 1, 2, 3...)	groupitem	整型	单节点必选
18	items	指令集	groupitem	无	单节点必选
19	item	单个指令节点	items	无	循环节点必选
20	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
21	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
22	exinfo	扩展参数	result	无	单节点可选
23	item	单个指令节点	exinfo	无	循环节点必选
24	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
25	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
26	error	调用失败响应内容	responsebody	无	单节点可选
27	type	错误类型	error	字符串	单节点必选
28	code	错误编码	error	字符串	单节点必选
29	text	错误详细信息	error	字符串	单节点必选

31 设备信息查询 (E_QueryDeviceInfo)

31.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.3.1

31.2 服务请求报文

31.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "E_QueryDeviceInfo" (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

31.2.2 报文结构

参见 29.2.2

31.2.3 报文字段说明

参见 29.2.3

31.3 服务响应报文

31.3.1 报文结构

参见 29.3.1

31.3.2 报文字段说明

参见 29.3.2

32 环境监控设备远程控制 (E_RemoteControl)

32.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.3.2

32.2 服务请求报文

32.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "E_RemoteControl"
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

32.2.2 报文结构

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn">
  <!--请求报文头-->
  <soapenv:Header>
    <srrc:MonitorHeader>
      <!--交易ID-->
      <srrc:TransId></srrc:TransId>
      <!--业务主键-->
      <srrc:BizKey></srrc:BizKey>
      <!--代理服务编号-->
      <srrc:PSCode></srrc:PSCode>
      <!--业务服务编号-->
      <srrc:BSCode></srrc:BSCode>
      <!--系统编号-->
      <srrc:appCode></srrc:appCode>
      <!--系统名称-->
```



```

    <srrc:appName></srrc:appName>
    <!--平台编号-->
    <srrc:platformCode></srrc:platformCode>
    <!--平台名称-->
    <srrc:platformName></srrc:platformName>
    <!--预留字段1-->
    <srrc:resCode1></srrc:resCode1>
    <!--预留字段2-->
    <srrc:resCode2></srrc:resCode2>
  </srrc:MonitorHeader>
</soapenv:Header>
<!--请求报文体-->
<soapenv:Body>
  <!--功能请求体-->
  <srrc:requestbody>
    <!--应用标识-->
    <srrc:appid></srrc:appid>
    <!--用户编号-->
    <srrc:useridd></srrc:useridd>
    <!--任务优先级-->
    <srrc:priority></srrc:priority>
    <!--执行时长-->
    <srrc:executetime></srrc:executetime>
    <!--监测设施ID-->
    <srrc:mfid></srrc:mfid>
    <!--监测设备ID-->
    <srrc:equidd></srrc:equidd>
    <!--任务编号-->
    <srrc:taskidd></srrc:taskidd>
    <!--请求业务参数-->
    <srrc:equipara>
      <!--参数集-->
      <srrc:items>
        <!--零次或多次重复-->
        <srrc:item>
          <!--参数名-->
          <srrc:paraname></srrc:paraname>
          <!--参数值-->
          <srrc:paravalue></srrc:paravalue>
        </srrc:item>
      </srrc:items>
      <!--分组参数-->
      <srrc:groupitems>
        <!--零次或多次重复-->

```

```

<srrc:groupitem>
  <!--分组序号-->
  <srrc:groupid></srrc:groupid>
  <!--参数集-->
  <srrc:items>
    <!--零次或多次重复-->
    <srrc:item>
      <!--参数名-->
      <srrc:paraname></srrc:paraname>
      <!--参数值-->
      <srrc:paravalue></srrc:paravalue>
    </srrc:item>
  </srrc:items>
</srrc:groupitem>
</srrc:groupitems>
</srrc:equipara>
<!--扩展参数-->
<srrc:exinfo>
  <srrc:item>
    <!--参数名-->
    <srrc:paraname></srrc:paraname>
    <!--参数值-->
    <srrc:paravalue></srrc:paravalue>
  </srrc:item>
</srrc:exinfo>
</srrc:requestbody>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

32.2.3 报文字段说明

请求报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.1

请求报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.3.2

报文内容节点命名空间：<http://www.srrc.org.cn>

请求报文体信息说明如下：

请求报文体信息（soapenv:Body）					
序号	元素代码	参数说明	父元素代码	类型	备注
1	requestbody	请求报文体	soapenv:Body	无	单节点必选
2	appid	应用标识	requestbody	字符串	单节点必选
3	userid	用户 ID	requestbody	字符串	单节点必选
4	priority	任务优先级	requestbody	INT32	单节点可选
5	executetime	执行时长	requestbody	INT32	单节点可选

6	mfid	监测设施 ID	requestbody	字符串	单节点必选
7	equid	监测设备 ID	requestbody	字符串	单节点必选
8	taskid	任务 ID	requestbody	字符串	单节点可选
9	equipara	指令参数内容	requestbody	无	单节点必选
10	items	指令集	equipara	无	单节点可选
11	item	单个指令节点	items	无	循环节点必选
12	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
13	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
14	groupitems	分组参数集合	equipara	无	单节点可选
15	groupitem	分组参数	groupitems	无	循环节点必选
16	groupid	分组序号 (数字 1, 2, 3...)	groupitem	整型	单节点必选
17	items	指令集	groupitem	无	单节点必选
18	item	单个指令节点	items	无	循环节点必选
19	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
20	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
21	exinfo	扩展参数	requestbody	无	单节点可选
22	item	单个指令节点	exinfo	无	循环节点必选
23	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
24	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选

32.3 服务响应报文

32.3.1 报文结构

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn">
  <!--响应报文头-->
  <soapenv:Header>
    <srrc:ProviderResponse>
      <!--服务响应码-->
      <srrc:bizResCd></srrc:bizResCd>
      <!--服务响应信息-->
      <srrc:bizResText></srrc:bizResText>
    </srrc:ProviderResponse>
  </soapenv:Header>
  <!--响应报文体-->
  <soapenv:Body>
    <!--功能响应体-->
    <srrc:responsebody>
      <!--响应业务信息-->
      <srrc:result>
        <!--应用标识-->
        <srrc:appid></srrc:appid>
      </srrc:result>
    </srrc:responsebody>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<!--用户编号-->
<srrc:userid></srrc:userid>
<!--任务优先级-->
<srrc:priority></srrc:priority>
<!--执行时长-->
<srrc:executetime></srrc:executetime>
<!--监测设施ID-->
<srrc:mfid></srrc:mfid>
<!--监测设备ID-->
<srrc:equid></srrc:equid>
<!--任务id-->
<srrc:taskid></srrc:taskid>
<!--请求业务参数-->
<srrc:equipara>
  <!--参数集-->
  <srrc:items>
    <!--零次或多次重复-->
    <srrc:item>
      <!--参数名-->
      <srrc:paraname></srrc:paraname>
      <!--参数值-->
      <srrc:paravalue></srrc:paravalue>
    </srrc:item>
  </srrc:items>
  <!--分组参数-->
  <srrc:groupitems>
    <!--零次或多次重复-->
    <srrc:groupitem>
      <!--分组序号-->
      <srrc:groupid></srrc:groupid>
      <!--参数集-->
      <srrc:items>
        <!--零次或多次重复-->
        <srrc:item>
          <!--参数名-->
          <srrc:paraname></srrc:paraname>
          <!--参数值-->
          <srrc:paravalue></srrc:paravalue>
        </srrc:item>
      </srrc:items>
    </srrc:groupitem>
  </srrc:groupitems>
</srrc:equipara>
<!--扩展参数-->

```

```

<srrc:exinfo>
  <srrc:item>
    <!--参数名-->
    <srrc:paraname></srrc:paraname>
    <!--参数值-->
    <srrc:paravalue></srrc:paravalue>
  </srrc:item>
</srrc:exinfo>
</srrc:result>
<srrc:error>
  <!--错误类型-->
  <srrc:type></srrc:type>
  <!--错误编码-->
  <srrc:code></srrc:code>
  <!--错误详细信息-->
  <srrc:text></srrc:text>
</srrc:error>
</srrc:responsebody>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

32.3.2 报文字段说明

响应报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.2

响应报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.4.2

响应内容节点命名空间：<http://www.srrc.org.cn>

响应报文体信息说明如下：

响应报文体信息（soapenv:Body）					
序号	元素代码	参数说明	父元素代码	类型	备注
1	responsebody	响应报文体	soapenv:Body	无	单节点必选
2	result	调用成功响应内容	responsebody	无	单节点可选
3	appid	应用标识	result	字符串	单节点必选
4	userid	用户 ID	result	字符串	单节点必选
5	priority	任务优先级	result	INT32	单节点必选
6	executetime	执行时长	result	INT32	单节点必选
7	mfid	监测设施 ID	result	字符串	单节点必选
8	equid	监测设备 ID	result	字符串	单节点必选
9	taskid	任务 ID	result	字符串	单节点必选
10	equipara	指令参数内容	requestbody	无	单节点可选
11	items	指令集	equipara	无	单节点可选
12	item	单个指令节点	items	无	循环节点必选
13	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选

14	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
15	groupitems	分组参数集合	equipara	无	单节点可选
16	groupitem	分组参数	groupitems	无	循环节点必选
17	groupid	分组序号 (数字 1, 2, 3...)	groupitem	整型	单节点必选
18	items	指令集	groupitem	无	单节点必选
19	item	单个指令节点	items	无	循环节点必选
20	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
21	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
22	exinfo	扩展参数	result	无	单节点可选
23	item	单个指令节点	exinfo	无	循环节点必选
24	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
25	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
26	error	调用失败响应内容	responsebody	无	单节点可选
27	type	错误类型	error	字符串	单节点必选
28	code	错误编码	error	字符串	单节点必选
29	text	错误详细信息	error	字符串	单节点必选

33 环境监控信息查询 (E_QueryEnviInfo)

33.1 服务说明

见《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》4.3.3

33.2 服务请求报文

33.2.1 HTTP 头信息

SOAPAction: "E_QueryEnviInfo" (注：引号可删除)

Content-Type: text/xml; charset=UTF-8

33.2.2 报文结构

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn">
  <!--请求报文头-->
  <soapenv:Header>
    <srrc:MonitorHeader>
      <!--交易ID-->
      <srrc:TransId></srrc:TransId>
      <!--业务主键-->
      <srrc:BizKey></srrc:BizKey>
      <!--代理服务编号-->
      <srrc:PSCode></srrc:PSCode>
      <!--业务服务编号-->
      <srrc:BSCode></srrc:BSCode>
    </srrc:MonitorHeader>
  </soapenv:Header>
  <body>
  </body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<!--系统编号-->
<srrc:appCode></srrc:appCode>
<!--系统名称-->
<srrc:appName></srrc:appName>
<!--平台编号-->
<srrc:platFormCode></srrc:platFormCode>
<!--平台名称-->
<srrc:platFormName></srrc:platFormName>
<!--预留字段1-->
<srrc:resCode1></srrc:resCode1>
<!--预留字段2-->
<srrc:resCode2></srrc:resCode2>
</srrc:MonitorHeader>
</soapenv:Header>
<!--请求报文体-->
<soapenv:Body>
  <!--功能请求体-->
  <srrc:requestbody>
    <!--监测设施ID-->
    <srrc:mfid></srrc:mfid>
    <!--监测设备ID-->
    <srrc:equid></srrc:equid>
  </srrc:requestbody>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

33.2.3 报文字段说明

请求报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.1

请求报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.3.2

报文内容节点命名空间：<http://www.srrc.org.cn>

请求报文体信息说明如下：

请求报文体信息（soapenv:Body）					
序号	元素代码	参数说明	父元素代码	类型	备注
1	requestbody	请求报文体	soapenv:Body	无	单节点必选
2	mfid	监测设施 ID	requestbody	字符串	单节点必选
3	equid	监测设备 ID	requestbody	字符串	单节点必选

33.3 服务响应报文

33.3.1 报文结构

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

```

```

xmlns:srrc="http://www.srrc.org.cn">
  <!--响应报文头-->
  <soapenv:Header>
    <srrc:ProviderResponse>
      <!--服务响应码-->
      <srrc:bizResCd></srrc:bizResCd>
      <!--服务响应信息-->
      <srrc:bizResText></srrc:bizResText>
    </srrc:ProviderResponse>
  </soapenv:Header>
  <!--响应报文体-->
  <soapenv:Body>
    <!--功能响应体-->
    <srrc:responsebody>
      <!--响应业务信息-->
      <srrc:result>
        <!--监测设施ID-->
        <srrc:mfid></srrc:mfid>
        <!--监测设备ID-->
        <srrc:equid></srrc:equid>
        <!--环境设备信息-->
        <srrc:enviinfo>
          <!--电流-->
          <srrc:current></srrc:current>
          <!--电压-->
          <srrc:voltage ></srrc:voltage>
          <!--温度-->
          <srrc:temperature></srrc:temperature>
          <!--湿度-->
          <srrc:humidity ></srrc:humidity>
          <!--门禁告警-->
          <srrc:gatingalarm></srrc:gatingalarm>
          <!--烟雾告警-->
          <srrc:smokealarm></srrc:smokealarm>
          <!--浸水告警-->
          <srrc:floodingalarm></srrc:floodingalarm>
          <!--断电告警-->
          <srrc:powerfailurealarm></srrc:powerfailurealarm>
          <!--主开关状态-->
          <srrc:masterswitch></srrc:masterswitch>
          <!--空调开关状态-->
          <srrc:airconditionerswitch></srrc:airconditionerswitch>
          <!--照明开关状态-->
          <srrc:lightingswitch></srrc:lightingswitch>

```



```

<!--设备开关状态-->
<srrc:equipmentswitch></srrc:equipmentswitch>
<!--动环其他扩展状态信息-->
<srrc:exenviinfos>
  <!--参数-->
  <srrc:item>
    <!--参数名-->
    <srrc:paraname></srrc:paraname>
    <!--参数中文描述-->
    <srrc:displayname></srrc:displayname>
    <!--参数值-->
    <srrc:paravalue></srrc:paravalue>
  </srrc:item>
</srrc:exenviinfos>
</srrc:enviinfo>
</srrc:result>
<srrc:error>
  <!--错误类型-->
  <srrc:type></srrc:type>
  <!--错误编码-->
  <srrc:code></srrc:code>
  <!--错误详细信息-->
  <srrc:text></srrc:text>
</srrc:error>
</srrc:responsebody>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

33.3.2 报文字段说明

响应报文头信息说明见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》4.2.2.2

响应报文监控头信息设置见《无线电管理一体化平台集成规范 第1部分：服务治理》

4.4.2

响应内容节点命名空间：<http://www.srrc.org.cn>

响应报文体信息说明如下：

响应报文体信息（soapenv:Body）					
序号	元素代码	参数说明	父元素代码	类型	备注
1	responsebody	响应报文体	soapenv:Body	无	单节点必选
2	result	调用成功响应内容	responsebody	无	单节点可选
3	mfid	监测设施 ID	result	字符串	单节点必选
4	equid	监测设备 ID	result	字符串	单节点必选
5	enviinfo	动环信息	result	无	单节点必选
6	current	电流	enviinfo	数字	单节点可选
7	voltage	电压	enviinfo	数字	单节点可选

8	temperature	温度	enviinfo	数字	单节点可选
9	humidity	湿度	enviinfo	数字	单节点可选
10	gatingalarm	门禁告警	enviinfo	yes/no	单节点可选
11	smokealarm	烟雾告警	enviinfo	yes/no	单节点可选
12	floodingalarm	浸水告警	enviinfo	yes/no	单节点可选
13	powerfailurealarm	断电告警	enviinfo	yes/no	单节点可选
14	masterswitch	主开关状态	enviinfo	on/off	单节点可选
15	airconditionerswitch	空调开关状态	enviinfo	on/off	单节点可选
16	lightingswitch	照明开关状态	enviinfo	on/off	单节点可选
17	equipmentswitch	设备总开关状态	enviinfo	on/off	单节点可选
18	exenviinfos	动环扩展信息集合	enviinfo	无	单节点可选
19	item	动环扩展信息节点	exenviinfos	无	循环节点必选
20	paraname	参数名	item	字符串	单节点必选
21	displayname	中文描述	item	字符串	单节点必选
22	paravalue	参数值	item	字符串	单节点必选
23	error	调用失败响应内容	responsebody	无	单节点可选
24	type	错误类型	error	字符串	单节点必选
25	code	错误编码	error	字符串	单节点必选
26	text	错误详细信息	error	字符串	单节点必选

34 服务终结点编码规则

服务终结点（endpoint）是标识服务寄宿位置的寻址信息，是一个URL地址文本串，按照一个功能对应一个服务的要求完成发布

34.1 服务地址编码规则

URL =scheme://host[:port]/ [设施 ID 编码]/[设备名称]/[服务代码]

注：设备名称不能包含中文

34.2 终结点范例

辽宁省朝阳市（211300）的一个固定一类监测站（设施 ID 为 21130001110001），其中ESMB设备的“B_SglFreqMeas”其服务终结点是：

URL: http:// 172.16.52.33:8081/21130001110001/ESMB/B_SglFreqMeas