Na podstawie specyfikacji **7.5.10 Card lock/unlock operation** przygotujmy test jednostkowy dla komponentu odpowiedzialnego za interpretację i wykonanie komendy **Card Lock/Unlock**, przesyłanej jako blok danych.

Zakładamy klasę CardLockHandler, która interpretuje strukturę komendy i zmienia stan karty.

Założenia:

- Komenda zawiera flagę SET_PWD i hasło 0xCAFE.
- PWD_LEN wynosi 2.
- Hasło ma być zapisane i karta powinna zostać zablokowana.
- Karta ma właściwość IsLocked.

☑ Uproszczona klasa Mock

To atrapa, która symuluje działanie prawdziwej karty.

```
public class MockCard
{
    private byte[] _storedPassword = Array.Empty<byte>();
    public byte[] StoredPassword => _storedPassword.ToArray();
    public int PasswordLength => _storedPassword.Length;

    public bool IsLocked { get; private set; } = false;

    public void SetPassword(byte[] pwd)
    {
        _storedPassword = pwd.ToArray();
        IsLocked = true;
    }

    public bool TryUnlock(byte[] pwd)
    {
        if (_storedPassword.SequenceEqual(pwd))
        {
            IsLocked = false;
            return true;
    }
}
```

```
return false;
}

public bool ClearPasswordIfCorrect(byte[] pwd)
{
    if (_storedPassword.SequenceEqual(pwd))
    {
        _storedPassword = Array.Empty<byte>();
        IsLocked = false;
        return true;
    }

    return false;
}
```

3. Przykładowy test: poprawne odblokowanie

```
[Fact]
public void TryUnlock_WithCorrectPassword_ChangesStateToUnlocked()
{
    var card = new MockCard();
    card.SetPassword(new byte[] { 0xAA, 0xBB });

    var success = card.TryUnlock(new byte[] { 0xAA, 0xBB });

    Assert.True(success);
    Assert.Equal(CardLockState.Unlocked, card.LockState);
}
```

4. Przykładowy test: błędne hasło

```
[Fact]
public void TryUnlock_WithWrongPassword_ChangesStateToError()
{
```

```
var card = new MockCard();
card.SetPassword(new byte[] { 0xAA, 0xBB });

var success = card.TryUnlock(new byte[] { 0x00, 0x00 });

Assert.False(success);
Assert.Equal(CardLockState.Error, card.LockState);
}
```

CardLockHandler (wersja bazowa)

```
public class CardLockHandler
{
    private readonly MockCard _card;
    public CardLockHandler(MockCard card)
    {
        _card = card;
    }
    public void HandleCommand(byte[] block)
        byte flags = block[0];
        byte pwdLen = block[1];
        byte[] pwd = block.Skip(2).Take(pwdLen).ToArray();
        // SET_PWD
        if ((flags & 0b00000001) != 0)
        {
            _card.SetPassword(pwd);
        }
        // CLR PWD
        if ((flags & 0b00000010) != 0)
        {
            _card.ClearPasswordIfCorrect(pwd);
        }
        // LOCK_UNLOCK
        if ((flags & 0b00000100) != 0)
        {
            _card.TryUnlock(pwd);
```

```
// ERASE (jeśli używamy)
if ((flags & 0b00001000) != 0)
{
    _card.RequestErase();
}
}
```

Bit	Flaga	Znaczenie
0	SET_PWD	Ustawienie hasła
1	CLR_PWD	Usunięcie hasła (jeśli poprawne)
2	LOCK_UNLOCK	Próba odblokowania kartą
3	ERASE	Żądanie skasowania danych

✓ 1. Test: Odblokowanie karty poprawnym hasłem

```
[Fact]
public void UnlockCommand_WithCorrectPassword_UnlocksCard()
   // Arrange
   var card = new MockCard();
   card.SetPassword(new byte[] { 0xAB, 0xCD });
   var handler = new CardLockHandler(card);
   byte[] commandBlock = new byte[]
    {
        0b00000100, // Byte 0: LOCK_UNLOCK
        0 \times 02, // Byte 1: PWD_LEN = 2
        0xAB, 0xCD // Byte 2-3: correct password
   };
   // Act
   handler.HandleCommand(commandBlock);
   // Assert
   Assert.False(card.IsLocked);
   Assert.True(card.WasUnlocked);
}
```

2. Test: zapis danych na odblokowanej karcie

```
[Fact]
public void WriteData_WhenCardIsUnlocked_DataIsStored()
{
    // Arrange
    var card = new MockCard();
    card.SetPassword(new byte[] { 0x01, 0x02 });

    // Odblokuj kartę poprawnym hasłem
    card.TryUnlock(new byte[] { 0x01, 0x02 });

    // Act
    card.WriteData("SECRET");

    // Assert
    Assert.Equal("SECRET", card.StoredData);
}
```

3. Uzupełniona klasa MockCard o zapis

```
if (_storedPassword.SequenceEqual(pwd))
        {
            IsLocked = false;
            WasUnlocked = true;
            return true;
        }
        return false;
    }
    public void WriteData(string data)
        if (IsLocked)
        {
            throw new InvalidOperationException("Card is locked.");
        }
        StoredData = data;
    }
}
```



LockCommandBuilder — Budowniczy

Zastosowanie Wzorca Budowniczego (Builder Pattern) ułatwi konstruowanie ramki komendy Lock/Unlock, pozwalając jasno i czytelnie budować różne warianty (SET PWD, UNLOCK, CLR PWD itd.).

```
public class LockCommandBuilder
{
    private byte _flags = 0;
    private readonly List<byte> _password = new();
    public LockCommandBuilder SetPassword(params byte[] pwd)
    {
        _flags |= 0b00000001; // SET_PWD
        _password.Clear();
        _password.AddRange(pwd);
        return this;
    }
    public LockCommandBuilder ClearPassword(params byte[] pwd)
```

```
_flags |= 0b00000010; // CLR_PWD
        _password.Clear();
        _password.AddRange(pwd);
        return this;
    }
    public LockCommandBuilder LockOrUnlock(params byte[] pwd)
        _flags |= 0b00000100; // LOCK_UNLOCK
        _password.Clear();
        _password.AddRange(pwd);
       return this;
    }
    public LockCommandBuilder Erase()
        _flags |= 0b00001000; // ERASE
        return this;
    }
    public byte[] Build()
    {
        var result = new List<byte> { _flags, (byte)_password.Count };
        result_AddRange( password);
        return result.ToArray();
    }
}
```

Przykład użycia w teście

```
[Fact]
public void UnlockCommand_WithCorrectPassword_UnlocksCard()
{
    // Arrange
    var card = new MockCard();
    card.SetPassword(new byte[] { 0xAA, 0xBB });

    var command = new LockCommandBuilder()
        .LockOrUnlock(0xAA, 0xBB)
        .Build();

    var handler = new CardLockHandler(card);
```

```
// Act
handler.HandleCommand(command);

// Assert
Assert.False(card.IsLocked);
}
```

Inny przykład: SET_PWD

```
[Fact]
public void SetPasswordCommand_SavesPasswordAndLocksCard()
{
    // Arrange
    var card = new MockCard();
    var command = new LockCommandBuilder()
        .SetPassword(0x11, 0x22)
        .Build();

    var handler = new CardLockHandler(card);

    // Act
    handler.HandleCommand(command);

    // Assert
    Assert.True(card.IsLocked);
    Assert.Equal(new byte[] { 0x11, 0x22 }, card.StoredPassword);
}
```

⊚ Korzyści

- Czytelność nie trzeba ręcznie obliczać bajtów ramki.
- Bezpieczeństwo centralne miejsce dla poprawnego kodowania flag.
- Elastyczność łatwo dodać nowe opcje (Erase , Combined , itp.).

Zaktualizowany LockCommandBuilder

Rozszerzmy LockCommandBuilder, aby umożliwić kombinowanie

flag (np. SET_PWD + L0CK_UNL0CK) i dodawanie hasła wspólnego dla wszystkich trybów (co jest zgodne z formatem, gdzie hasło i jego długość są podawane raz niezależnie od liczby flag).

```
public class LockCommandBuilder
{
   private byte _flags = 0;
   private readonly List<byte> _password = new();
    public LockCommandBuilder WithSetPassword()
    {
        _flags |= 0b00000001; // SET_PWD
       return this;
    }
    public LockCommandBuilder WithClearPassword()
    {
        _flags |= 0b00000010; // CLR_PWD
       return this;
    }
    public LockCommandBuilder WithLockOrUnlock()
    {
        _flags |= 0b00000100; // LOCK_UNLOCK
       return this;
    }
    public LockCommandBuilder WithErase()
    {
        _flags |= 0b00001000; // ERASE
       return this;
    }
    public LockCommandBuilder WithPassword(params byte[] pwd)
    {
       _password.Clear();
       _password.AddRange(pwd);
       return this;
    }
    public byte[] Build()
        var result = new List<byte> { _flags, (byte)_password.Count };
```

```
result.AddRange(_password);
    return result.ToArray();
}
```

Przykład testu: SET_PWD + LOCK_UNLOCK z hasłem

```
[Fact]
public void SetPasswordAndLockCard_CombinedFlags_LocksCard()
   // Arrange
    var card = new MockCard();
    var command = new LockCommandBuilder()
        .WithSetPassword()
        .WithLockOrUnlock()
        .WithPassword(0x55, 0x66)
        .Build();
    var handler = new CardLockHandler(card);
    // Act
    handler.HandleCommand(command);
    // Assert
    Assert.True(card.IsLocked);
    Assert.Equal(new byte[] { 0x55, 0x66 }, card.StoredPassword);
}
```

Przykład: CLR_PWD + LOCK_UNLOCK (czyli odblokuj i wyczyść)

```
[Fact]
public void ClearPasswordAfterUnlock_CombinedCommand_ClearsPassword()
{
    // Arrange
    var card = new MockCard();
    card.SetPassword(new byte[] { 0x99, 0x88 });
```

```
var command = new LockCommandBuilder()
    .WithLockOrUnlock()
    .WithClearPassword()
    .WithPassword(0x99, 0x88)
    .Build();

var handler = new CardLockHandler(card);

// Act
handler.HandleCommand(command);

// Assert
Assert.False(card.IsLocked);
Assert.Equal(0, card.PasswordLength);
}
Przykład: `CLR_PWD` + `LOCK_UNLOCK` (czyli odblokuj i wyczyść)
```

Możesz też dodać metodę WithAllFlags() np. do testów ekstremalnych:

```
public LockCommandBuilder WithAllFlags()
{
    _flags = 0x0F; // 00001111
    return this;
}
```

Refaktoring z użyciem Chain of Responsibility

- Każdy handler obsługuje jedną konkretną flagę,
 np. SET_PWD_Handler, LOCK_UNLOCK_Handler.
- Jeśli flaga nie jest ustawiona, przekazuje dalej.
- Można łatwo dołączyć nowe typy operacji.



```
public interface ILockCommandHandler
   void SetNext(ILockCommandHandler next);
   void Handle(byte flags, byte[] password, MockCard card);
}
```

Klasa bazowa LockCommandHandlerBase

```
public abstract class LockCommandHandlerBase : ILockCommandHandler
{
    private ILockCommandHandler _next;
    public void SetNext(ILockCommandHandler next)
    {
       _next = next;
    }
    public void Handle(byte flags, byte[] password, MockCard card)
        if (!Process(flags, password, card) && _next != null)
            _next.Handle(flags, password, card);
        }
    }
    protected abstract bool Process(byte flags, byte[] password, MockCard
card);
}
```

Konkretne handlery

SetPasswordHandler

```
public class SetPasswordHandler : LockCommandHandlerBase
{
    protected override bool Process(byte flags, byte[] password, MockCard
card)
```

```
if ((flags & 0b00000001) != 0)
{
    card.SetPassword(password);
    return true;
}
return false;
}
```

UnlockHandler

```
public class UnlockHandler : LockCommandHandlerBase
{
    protected override bool Process(byte flags, byte[] password, MockCard card)
    {
        if ((flags & 0b00000100) != 0)
        {
            card.TryUnlock(password);
            return true;
        }
        return false;
    }
}
```

ClearPasswordHandler

```
public class ClearPasswordHandler : LockCommandHandlerBase
{
    protected override bool Process(byte flags, byte[] password, MockCard card)
    {
        if ((flags & 0b000000010) != 0)
        {
            card.ClearPasswordIfCorrect(password);
            return true;
        }
        return false;
    }
}
```

Główna klasa CardLockHandler

```
public class CardLockHandler
{
    private readonly ILockCommandHandler _pipeline;
    public CardLockHandler(MockCard card)
        // Zbuduj łańcuch odpowiedzialności
        var setPwd = new SetPasswordHandler();
        var unlock = new UnlockHandler();
        var clearPwd = new ClearPasswordHandler();
        setPwd.SetNext(unlock);
        unlock.SetNext(clearPwd);
       _pipeline = setPwd;
    }
    public void HandleCommand(byte[] block)
        byte flags = block[0];
        int pwdLen = block[1];
        byte[] pwd = block.Skip(2).Take(pwdLen).ToArray();
        _pipeline.Handle(flags, pwd, card);
    }
}
```

🔧 MockCard 🗕 dodaj metodę do usuwania hasła

```
public void ClearPasswordIfCorrect(byte[] pwd)
{
    if (_storedPassword.SequenceEqual(pwd))
    {
        _storedPassword = Array.Empty<byte>();
        IsLocked = false;
        WasUnlocked = true;
}
```

Zalety refaktoryzacji

Cecha	Korzyść
Brak if ów w głównym handlerze	Czystszy kod
Łatwe dodanie nowych funkcji	np. ERASE, LOGGING
Możliwość testowania każdego handlera osobno	Single Responsibility

✓ 1. Test dla SetPasswordHandler

```
public class SetPasswordHandlerTests
{
    [Fact]
    public void Handle_WithSetPwdFlag_SetsPasswordAndLocksCard()
        // Arrange
        var handler = new SetPasswordHandler();
        var card = new MockCard();
        byte flags = 0b00000001; // SET_PWD
        byte[] password = { 0 \times 12, 0 \times 34 };
        // Act
        handler.Handle(flags, password, card);
        // Assert
        Assert.True(card.IsLocked);
        Assert.Equal(password, card.StoredPassword);
    }
    [Fact]
    public void Handle_WithoutSetPwdFlag_DoesNotChangeCard()
    {
        var handler = new SetPasswordHandler();
        var card = new MockCard();
        byte flags = 0b00000100; // LOCK_UNLOCK only
        byte[] password = { 0 \times 12, 0 \times 34 };
        handler.Handle(flags, password, card);
```

```
Assert.Empty(card.StoredPassword);
}
```

✓ 2. Test dla UnlockHandler

```
public class UnlockHandlerTests
{
    [Fact]
    public void Handle WithCorrectPassword UnlocksCard()
        var handler = new UnlockHandler();
        var card = new MockCard();
        card.SetPassword(new byte[] { 0xCA, 0xFE });
        byte flags = 0b00000100; // LOCK_UNLOCK
        byte[] password = { 0xCA, 0xFE };
        handler.Handle(flags, password, card);
        Assert.False(card.IsLocked);
        Assert True (card WasUnlocked);
    }
    [Fact]
    public void Handle_WithWrongPassword_DoesNotUnlockCard()
        var handler = new UnlockHandler();
        var card = new MockCard();
        card.SetPassword(new byte[] { 0xAB, 0xCD });
        byte flags = 0b00000100;
        byte[] password = { 0 \times 00, 0 \times 11 };
        handler.Handle(flags, password, card);
        Assert.True(card.IsLocked);
        Assert_False(card_WasUnlocked);
    }
}
```

✓ 3. Test dla ClearPasswordHandler

```
public class ClearPasswordHandlerTests
    [Fact]
    public void Handle_WithCorrectPassword_ClearsPassword()
        var handler = new ClearPasswordHandler();
        var card = new MockCard():
        card.SetPassword(new byte[] { 0xAA, 0xBB });
        byte flags = 0b00000010; // CLR PWD
        byte[] password = { 0xAA, 0xBB };
        handler.Handle(flags, password, card);
        Assert.False(card.IsLocked);
        Assert.Equal(0, card.PasswordLength);
    }
    [Fact]
    public void Handle_WithWrongPassword_DoesNotClearPassword()
        var handler = new ClearPasswordHandler();
        var card = new MockCard():
        card.SetPassword(new byte[] { 0xAA, 0xBB });
        byte flags = 0b00000010;
        byte[] password = { 0 \times 11, 0 \times 22 };
        handler.Handle(flags, password, card);
        Assert.True(card.IsLocked);
        Assert.Equal(2, card.PasswordLength);
    }
}
```

Zalety refaktoryzacji

Każdy handler można testować niezależnie.

Stany logiczne wynikające ze specyfikacji

Stan	Opis
Uninitialized	Karta nie ma ustawionego hasła (PWD_LEN == 0)
Locked	Hasło jest ustawione, karta jest zablokowana i wymaga odblokowania
Unlocked	Karta została odblokowana poprawnym hasłem
Cleared	Hasło zostało poprawnie usunięte (komenda CLR_PWD)
ErasePending	Oczekuje na wykonanie komendy ERASE
EraseDone (opc.)	Dane skasowane w wyniku ERASE
Error (opc.)	Próba odblokowania z błędnym hasłem itp. (zależnie od implementacji)

Mapa przejść (uproszczona)

▼ 1. Zmieniamy klasę MockCard na używającą enum:

```
public enum CardLockState
{
    Uninitialized, // brak hasła
    Locked, // hasło ustawione, karta zablokowana
    Unlocked, // odblokowana poprawnym hasłem
    Cleared, // hasło usunięte
    ErasePending, // żądanie ERASE
```

```
EraseDone, // dane skasowane
Error // np. zły PIN
}
```

```
public class MockCard
{
    private byte[] _storedPassword = Array.Empty<byte>();
    public byte[] StoredPassword => _storedPassword.ToArray();
    public int PasswordLength => _storedPassword.Length;
    public CardLockState LockState { get; private set; } =
CardLockState.Uninitialized;
    public void SetPassword(byte[] pwd)
    {
        _storedPassword = pwd.ToArray();
        LockState = CardLockState.Locked;
    }
    public bool TryUnlock(byte[] pwd)
        if (_storedPassword.SequenceEqual(pwd))
        {
            LockState = CardLockState.Unlocked;
            return true;
        }
        LockState = CardLockState.Error;
        return false:
    }
    public void ClearPasswordIfCorrect(byte[] pwd)
        if (_storedPassword.SequenceEqual(pwd))
        {
            _storedPassword = Array.Empty<byte>();
            LockState = CardLockState.Cleared;
        }
        else
        {
            LockState = CardLockState.Error;
        }
    }
    public void RequestErase()
    {
```

```
LockState = CardLockState.ErasePending;
}

public void PerformErase()
{
    _storedPassword = Array.Empty<byte>();
    LockState = CardLockState.EraseDone;
}
```

3. Przykładowy test: poprawne odblokowanie

```
[Fact]
public void TryUnlock_WithCorrectPassword_ChangesStateToUnlocked()
{
   var card = new MockCard();
   card.SetPassword(new byte[] { 0xAA, 0xBB });

   var success = card.TryUnlock(new byte[] { 0xAA, 0xBB });

   Assert.True(success);
   Assert.Equal(CardLockState.Unlocked, card.LockState);
}
```

4. Przykładowy test: błędne hasło

```
[Fact]
public void TryUnlock_WithWrongPassword_ChangesStateToError()
{
    var card = new MockCard();
    card.SetPassword(new byte[] { 0xAA, 0xBB });

    var success = card.TryUnlock(new byte[] { 0x00, 0x00 });

    Assert.False(success);
    Assert.Equal(CardLockState.Error, card.LockState);
}
```

5. Przykładowy test pipeline: SET_PWD + LOCK_UNLOCK

```
[Fact]
public void Pipeline_SetPasswordAndLock_CardIsLocked()
{
    var card = new MockCard();
    var handler = new CardLockHandler(card);

    var command = new LockCommandBuilder()
        .WithSetPassword()
        .WithLockOrUnlock()
        .WithPassword(0x12, 0x34)
        .Build();

    handler.HandleCommand(command);

    Assert.Equal(CardLockState.Locked, card.LockState);
    Assert.Equal(new byte[] { 0x12, 0x34 }, card.StoredPassword);
}
```

6. Przykład CLR_PWD

```
[Fact]
public void Pipeline_ClearPasswordWithCorrectPassword_TransitionsToCleared()
{
    var card = new MockCard();
    card.SetPassword(new byte[] { 0xCA, 0xFE });

    var handler = new CardLockHandler(card);

    var command = new LockCommandBuilder()
        .WithLockOrUnlock()
        .WithClearPassword()
        .WithPassword(0xCA, 0xFE)
        .Build();

    handler.HandleCommand(command);

    Assert.Equal(CardLockState.Cleared, card.LockState);
    Assert.Empty(card.StoredPassword);
}
```

🔽 2. Licznik nieudanych prób (FailedAttempts)

```
public int FailedAttempts { get; private set; } = 0;
public int MaxAttempts { get; set; } = 3;
public bool TryUnlock(byte[] pwd)
    if (_storedPassword.SequenceEqual(pwd))
    {
        LockState = CardLockState.Unlocked;
        FailedAttempts = 0;
        return true;
    }
    FailedAttempts++;
    if (FailedAttempts >= MaxAttempts)
    {
        LockState = CardLockState.Error;
    }
    else
    {
        LockState = CardLockState.Locked;
    }
    return false;
}
```

🔧 AuditLogHandler 🗕 rejestr operacji

Interfejs pomocniczy

```
public interface IAuditLogger
    void Log(string message);
}
```

Prosty logger do testów

```
public class TestAuditLogger : IAuditLogger
```

```
public List<string> Entries { get; } = new();
public void Log(string message) => Entries.Add(message);
}
```

Możesz użyć standardowego ILogger

Audit handler

```
public class AuditLogHandler : LockCommandHandlerBase
{
   private readonly IAuditLogger _logger;
   public AuditLogHandler(IAuditLogger logger)
    {
       _logger = logger;
    }
    protected override bool Process(byte flags, byte[] password, MockCard
card)
        var ops = new List<string>();
        if ((flags & 0b00000001) != 0) ops.Add("SET_PWD");
        if ((flags & 0b00000010) != 0) ops.Add("CLR_PWD");
        if ((flags & 0b00000100) != 0) ops.Add("LOCK_UNLOCK");
        if ((flags & 0b00001000) != 0) ops.Add("ERASE");
        _logger.Log($"Flags: {string.Join(",", ops)}, PWD_LEN:
{password.Length}");
        return false; // zawsze przepuszczamy dalej
   }
}
```



```
public class CardLockHandler
{
    private readonly ILockCommandHandler _pipeline;

    public CardLockHandler(MockCard card, IAuditLogger logger = null)
    {
        var audit = new AuditLogHandler(logger ?? new TestAuditLogger());
        var setPwd = new SetPasswordHandler();
    }
}
```

```
var unlock = new UnlockHandler();
        var clearPwd = new ClearPasswordHandler():
        var erase = new EraseHandler();
        audit.SetNext(setPwd);
        setPwd.SetNext(unlock);
        unlock.SetNext(clearPwd);
        clearPwd.SetNext(erase);
       _pipeline = audit;
    }
    public void HandleCommand(byte[] commandBlock)
        byte flags = commandBlock[0];
        byte pwdLen = commandBlock[1];
        byte[] pwd = commandBlock.Skip(2).Take(pwdLen).ToArray();
        _pipeline.Handle(flags, pwd, card);
    }
}
```

Zastosowanie maszyny stanów skończonych (Finite State Machine) do obsługi karty

Dodaj bibliotekę:

```
dotnet add package Stateless
```

🍥 Konfiguracja maszyny

```
private StateMachine<CardState, CardTrigger> _fsm;

public void ConfigureStateMachine()
{
    _fsm = new StateMachine<CardState, CardTrigger>(() => LockState, s => LockState = s);

    _fsm.Configure(CardState.Uninitialized)
        .Permit(CardTrigger.SetPassword, CardState.Locked);

    _fsm.Configure(CardState.Locked)
        .PermitIf(CardTrigger.Unlock, CardState.Unlocked, () =>
```


Działanie w MockCard

Zamiast logiki rozproszonej w TryUnlock, ClearPasswordIfCorrect, SetPassword, zastosujemy maszynę stanów skończonych fsm:

```
public void TryUnlock(byte[] pwd)
{
    if (_storedPassword.SequenceEqual(pwd))
    {
        _fsm.Fire(CardTrigger.Unlock);
        FailedAttempts = 0;
    }
    else
    {
        FailedAttempts++;
        _fsm.Fire(CardTrigger.FailedUnlock);
    }
}
```

Wizualizacja maszyny stanów w formacie Mermaid

```
public string Graph => MermaidGraph.Format(_stateMachine.GetInfo());
```



Przykład zastosowania

Co zyskujesz?

- przejścia są łatwe do wizualizacji (Stateless może generować diagramy)
- możesz dodać akcje wejścia/wyjścia (OnEntry , OnExit)
- masz twardą kontrolę stanów: brak nielegalnych przejść