

# **KWK**

# Канальные водяные охладители для прямоугольных каналов

#### Применение

- Для охлаждения приточного воздуха в системах вентиляции различных помещений.
- Могут использоваться в качест-ве охладителя в приточных или приточно-вытяжных установках.




# Конструкция

- Корпус охладителя изготовлен из оцинкованной стали.
- Трубные коллекторы изготовлены из меди, а поверхность теплообмена - из алюминиевых пластин.
- Выпускается в 3-рядном исполнении трубок с эксплуатацией при максимальном рабочем давлении 1,5 Мпа (15 бар).
- Оборудован каплеуловителем из полипропиленового профиля и дренажным поддоном для сбора и отвода конденсата.
- Каплеуловитель эффективен при скорости воздушного потока не более 4 м/с.

#### Монтаж

- Монтаж осуществляется только в горизонтальном положении с помощью фланцевого соединения с возможностью обезвоздушивания и отвода конденсата.
- Перед охладителем должен быть установлен воздушный фильтр для защиты от загрязнения.
- Устанавливать охладитель нужно с учетом равномерного распределения воздушного потока по всему сечению.
- Охладитель может устанавливаться до или после приточного вентилятора. При установке охладителя после вентилятора необходимо предусмотреть между ними воздуховод длиной не менее 1-1,5 м для стабилизации воздушного потока.
- Для достижения максимальной производительности охладитель необходимо подключать по принципу противотока (приведенные номограммы указаны для такого подключения).
- При использовании воды в качестве хладагента охладитель можно использовать только внутри помещений с температурой окружающей среды не ниже 0 °C. При использовании незамерзающей смеси (например, раствора этиленгликоля) в качестве хладагента охладитель можно использовать для наружного монтажа.
- При монтаже охладителя необходимо предусмотреть слив конденсата через сифон. Расчет высоты сифона зависит от общего давления вентилятора (см. таблицу и рисунок ниже).




Н, мм	К, мм	Р, Па		
100	55	600		
200	105	1100		
260	140	1400		


Н: высота сифона

**К:** высота отвода **Р:** общее давление вентилятора

• Для правильной и безопасной работы охладителя рекомендуется применять систему автоматики для обеспечения комплексного управления и автоматического регулирования холодопроизводительности.



Подключение против направления потока воздуха




Подключение по направлению потока воздуха




Условное обозначение							
Серия	Размер фланца (ШхВ), см	Количество рядов электрического нагревателя					
KWK	40x20; 50x25; 50x30; 60x30; 60x35; 70x40; 80x50; 90x50; 100x50	- 3					

# Габаритные размеры, мм

Модель	В	B1	B2	Н	H1	H2	L	K
KWK 40x20-3	400	440	470	200	295	124	56	G 3/4"
KWK 50x25-3	500	540	570	250	345	188	45	G 3/4"
KWK 50x30-3	500	540	570	300	395	252	56	G 3/4"
KWK 60x30-3	600	640	670	300	395	252	56	G 3/4"
KWK 60x35-3	600	640	670	350	445	268	56	G 3/4"
KWK 70x40-3	700	740	770	400	495	314	56	G 3/4"
KWK 80x50-3	800	840	870	500	595	442	56	G 3/4"
KWK 90x50-3	900	940	970	500	595	442	56	G 3/4"
KWK 100x50-3	1000	1040	1070	500	595	442	56	G 1"




# ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА ВОДЯНЫХ ОХЛАДИТЕЛЕЙ КWK





### График расчета водяных охладителей

#### KWK 40x20-3




Пример расчета параметров водяного охладителя При расходе воздуха 900 м³/ч скорость в сечении охладителя будет составлять 3,2 м/с ①.

• Чтобы найти температуру, до которой возможно охлаждение воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной летней температуры (например,+32°С) провести влево линию ② до пересечения с влажностью наружного воздуха (напр. 50%) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после охладителя (+20,1°С) ③.

- Для того, чтобы определить мощность охладителя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной летней температуры (напр. +32 °C) провести вправо линию ④ до пересечения с влажностью наружного воздуха (напр. 50 %) и поднять перпендикуляр на ось мощности охладителя (6,5 кВт) \$.
- Для определения необходимого расхода воды через охладитель необходимо опустить перпендикуляр ⑥ на ось расхода воды через охладитель (0,26 л/с).

  • Для определения падения давления воды в охладителе
- необходимо найти точку пересечения линии 6 с графиком потери давления и провести вправо перпендикуляр 7, на ось падения давления воды (15,0 кПа).

### KWK 50x25-3




#### Пример расчета параметров водяного охладителя

При расходе воздуха 1400 м $^3$ /ч скорость в сечении охладителя будет составлять 3,1 м/с ①.

- Чтобы найти температуру, до которой возможно очнобы начи немпературу, до котором возможно охлаждение воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной летней темпе-ратуры (например,+32 °C) провести влево линию ② до пересечения с влажностью наружного воздуха (напр. 50 %) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после охладителя (+20 °C) ③.
- Для того, чтобы определить мощность охладителя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха © с линией расчетной летней температуры (напр. +32 °C) провести вправо линию @ до пересечения с влажностью наружного воздуха (напр. 50 %) и поднять перпендикуляр на ось мощности охладителя (10,0 кВт) ©.
- Для определения необходимого расхода воды через охладитель необходимо опустить перпендикуляр © на ось расхода воды через охладитель  $(0,4\,n/c)$ . • Для определения падения давления воды в охладителе
- необходимо найти точку пересечения линии ⑥ с графиком потери давления и провести вправо перпендикуляр ⑦, на ось падения давления воды (17,0 кПа).



#### KWK 50x30-3




Пример расчета параметров водяного охладителя При расходе воздуха 2000 м³/ч скорость в сечении охладителя будет составлять 3,75 м/с ①.

- Чтобы найти температуру, до которой возможно охлаждение воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной летней температуры (например,+32 °C) провести влево линию © до пересечения с влажностью наружного воздуха (напр. 50 %) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после охладителя (+20,6 °C) ③.
- Для того, чтобы определить мощность охладителя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной летней температуры (напр. +32 °C) провести вправо линию ④ до пересечения с влажностью наружного воздуха (напр. 50 %) и поднять перпендикуляр на ось мощности охладителя (13,6 кВт)  $\$
- Для определения необходимого расхода воды через охладитель необходимо опустить перпендикуляр ⑥ на ось расхода воды через охладитель (0,54 л/c).

  • Для определения падения давления воды в охладителе
- необходимо найти точку пересечения линии 6 с графиком потери давления и провести вправо перпендикуляр 7, на ось падения давления воды (27,0 кПа).

### KWK 60x30-3




#### Пример расчета параметров водяного охладителя

При расходе воздуха 2500 м³/ч скорость в сечении охладителя будет составлять 3,75 м/с ①.

- Чтобы найти температуру, до которой возможно очнобы наили температуру, до котором возможно охлаждение воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной летней темпе-ратуры (например, +32 °C) провести влево линию ② до пересечения с влажностью наружного воздуха (напр. 50 %) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после охладителя (+20,7 °C) ③.
- Для того, чтобы определить мощность охладителя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной летней температуры (напр. +32 °C) провести вправо линию ② до пересечения с влажностью наружного воздуха (напр. 50 %) и поднять перпендикуляр на ось мощности охладителя (17,0 кВт) ③.
- Для определения необходимого расхода воды через охладитель необходимо опустить перпендикуляр 6 на ось расхода воды через охладитель (0,68 л/с).
- Для определения падения давления воды в охладителе необходимо найти точку пересечения линии (в) с графиком потери давления и провести вправо перпендикуляр (Э), на ось падения давления воды (27,0 кПа).



#### KWK 60x35-3




**Пример расчета параметров водяного охладителя** При расходе воздуха 2850 м³/ч скорость в сечении охладителя будет составлять 3,85 м/с ①.

• Чтобы найти температуру, до которой возможно охлаждение воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной летней температуры (например,+32°C) провести влево линию ② до пересечения с влажностью наружного воздуха (напр. 50 %) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после охладителя (+20,7 °C) ③.

- Для того, чтобы определить мощность охладителя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной петней температуры (напр. +32 «°) провести вправо линию ④ до пересечения с влажностью наружного воздуха (напр. 50 %) и поднять перпендикуляр на ось мощности охладителя (19,8 кВт) ⑤.
- Для определения необходимого расхода воды через охладитель необходимо опустить перпендикуляр ⑥ на ось расхода воды через охладитель (0,78 л/с).
  • Для определения падения давления воды в охладителе
- необходимо найти точку пересечения линии ⑥ с графиком потери давления и провести вправо перпендикуляр 🗇, на ось падения давления воды (30 кПа).

### KWK 70x40-3



# **Пример расчета параметров водяного охладителя** При расходе воздуха 4000 м³/ч скорость в сечении охладителя будет составлять 4,15 м/с ①.


- Чтобы найти температуру, до которой возможно охлаждение воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной летней температуры (например,+32 °C) провести влево линию ② до пересечения с влажностью наружного воздуха (напр. 50 %) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после охладителя (+19,8 °C) ③.
- Для того, чтобы определить мошность охладителя. для того, чтобы определить мощность охладителя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной летней температуры (напр. +32 °С) провести вправо линию ② до пересечения с влажностью наружного воздуха (напр. 50 %) и поднять перпендикуляр на ось мощности охладителя (28,5 кВт) ⑤.
- Для определения необходимого расхода воды через охладитель необходимо опустить перпендикуляр (© на ось расхода воды через охладитель (1,14 л/с).

Расход воды через охладитель, л/с

• Для определения падения давления воды в охладителе необходимо найти точку пересечения линии ⑥ с графиком потери давления и провести вправо перпендикуляр (7), на ось падения давления воды (28 кПа).



#### KWK 80x50-3




### Пример расчета параметров водяного охладителя

При расходе воздуха 6000 м³/ч скорость в сечении охладителя будет составлять 4,35 м/с ①.

- Чтобы найти температуру, до которой возможно охлаждение воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной летней температуры (например,+32 °C) провести влево линию ② до пересечения с влажностью наружного воздуха (напр. 50 %) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после охладителя (+19,9 °C) ③.
- Для того, чтобы определить мощность охладителя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха 
  ⊕ с линией расчетной летней температуры (напр. +32 
  °C) провести вправо линию ⊕ до пересечения с влажностью наружного воздуха (напр. 50 %) и поднять перпендикуляр на ось мощности охладителя (43 кВт) ⑤.
- Для определения необходимого расхода воды через охладитель необходимо опустить перпендикуляр 6 на ось расхода воды через охладитель (1,7 n/c).
- расхода воды через охладитель (1,7 л/с).

   Для определения падения давления воды в охладителе необходимо найти точку пересечения линии ⑥ с графиком потери давления и провести вправо перпендикуляр ⑦, на ось падения давления воды (36 кПа).

### KWK 90x50-3




#### Пример расчета параметров водяного охладителя При расходе воздуха 7000 м³/ч скорость в сечении охладителя будет составлять 4,4 м/с ⊕.

- Чтобы найти температуру, до которой возможно охлаждение воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной летней температуры (например,+32 °C) провести влево линию ② до пересечения с влажностью наружного воздуха (напр. 50 %) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после охладителя (+19,7 °C) ③.
- Для того, чтобы определить мощность охладителя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха © с линией расчетной летней температуры (напр. +32 °С) провести вправо линию ⊕ до пересечения с влажностью наружного воздуха (напр. 50 %) и поднять перпендикуляр на ось мощности охладителя (47,0 кВт) ⊚.
- Для определения необходимого расхода воды через охладитель необходимо опустить перпендикуляр (§) на ось расхода воды через охладитель (1,9 л/с).
- Для определения падения давления воды в охладителе необходимо найти точку пересечения линии ⑥ с графиком потери давления и провести вправо перпендикуляр ⑦, на ось падения давления воды (34 кПа).



#### KWK 100x50-3



Пример расчета параметров водяного охладителя При расходе воздуха 7000 м $^3$ /ч скорость в сечении охладителя будет составлять 4,1 м/с ①.

- Чтобы найти температуру, до которой возможно охлаждение воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной летней темпе-ратуры (например, +32 °C) провести влево линию ② до пересечения с влажностью наружного воздуха (напр. 50 %) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после охладителя (+19,6 °C) ③.
- Для того, чтобы определить мощность охладителя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной летней температуры (напр. +32° °C) провести вправо линию ④ до пересечения с влажностью наружного воздуха (напр. 50 %) и поднять перпендикуляр на ось мощности охладителя (52 кВт) ⑤.
- Для определения необходимого расхода воды через охладитель необходимо опустить перпендикуляр 6 на ось
- расхода воды через охладитель (2,05 л/с).
   Для определения падения давления воды в охладителе необходимо найти точку пересечения линии © с графиком потери давления и провести вправо перпендикуляр  $\bigcirc$ , на ось падения давления воды (37 кПа).