

WKH

Канальные водяные нагреватели для круглых каналов

Применение

- Для подогрева приточного воздуха в системах вентиляции различных помещений.
- Возможно использование в качестве подогревателя воздуха в приточных или приточно-вытяжных установках.
- Устанавливаются только внутри помещений, если в качестве теплоносителя используется вода. Для наружного применения необходимо использовать в нагревателе незамерзающую смесь (например, раствор этиленгликоля).
- Для воздуховодов диаметром от 100 до 315 мм.




Конструкция


- Корпус изготавливается из оцинкованной стали.
- Трубные коллекторы выполнены из медных трубок.
- Поверхность теплообмена произведена из алюминиевых пластин.
- Герметичность соединения с воздуховодами обеспечивают резиновые уплотнители.
- Оборудованы ниппелем для обезвоздушивания системы.
- На выходном коллекторе предусмотрен патрубок для установки погружного датчика измерения температуры или защиты от обмораживания.
- Выпускаются в двух- или четырехрядном исполнении трубок.
- Допускается эксплуатация при максимальном рабочем давлении 1,6 МПа (16 бар) и максимальной рабочей температуре воды +100 °C.

Монтаж

- Крепление с круглыми воздуховодами с помощью хомутов.
- Допускается установка в любом положении, позволяющем выполнять обезвоздушивание.
- Перед нагревателем устанавливается фильтр, который защищает от загрязнения нагревательные элементы.
- Нагреватель монтируется перед или за вентилятором. Если нагреватель устанавливается за вентилятором, рекомендуется предусмотреть между ними расстояние не менее двух присоединительных диаметров для стабилизации потока воздуха, а также не превышать максимально допустимую температуру воздуха внутри вентилятора.
- Подключение калорифера осуществляется по принципу противотока, иначе его производительность снижается на 5–15 %. Все номограммы в каталоге рассчитаны для такого подключения.
- Для правильной и безопасной работы нагревателя рекомендуется применять автоматическую систему комплексного управления и защиты:
 - регулировку мощности и температуры нагрева воздуха;
 - отслеживание состояния фильтра с помощью датчика дифференциального давления;
 - включение системы вентиляции с предварительным прогревом нагревателя;
 - применение воздушных заслонок, оборудованных сервоприводом с возвратной пружиной;
 - остановку вентилятора в случае угрозы замерзания нагревателя.



Подключение против направления потока воздуха



Подключение по направлению потока воздуха

Vсповы	വെ വർവ	SUSUDI	

Серия WKH Диаметр присоединяемого воздуховода, мм

100; 125; 150; 160; 200; 250; 315


Количество рядов электрического нагревателя

- 2;4




Габаритные размеры, мм

Модель	Ø D	В	Н	H2	L	L1	L2	L3	K	Кол-во рядов трубок	Масса, кг
WKH 100-2	99	350	230	150	300	32	43	220	G 3/4"	2	3,9
WKH 100-4	99	350	230	150	300	28	65	220	G 3/4"	4	5,2
WKH 125-2	124	350	230	150	300	32	43	220	G 3/4"	2	4,0
WKH 125-4	124	350	230	150	300	28	65	220	G 3/4"	4	5,3
WKH 150-2	149	400	280	200	300	32	43	220	G 3/4"	2	7,5
WKH 150-4	149	400	280	200	300	28	65	220	G 3/4"	4	8,2
WKH 160-2	159	400	280	200	300	32	43	220	G 3/4"	2	7,5
WKH 160-4	159	400	280	200	300	28	65	220	G 3/4"	4	8,2
WKH 200-2	198	400	280	200	300	32	43	220	G 3/4"	2	7,5
WKH 200-4	198	400	280	200	300	28	65	220	G 3/4"	4	8,2
WKH 250-2	248	470	350	270	350	32	43	270	G 1"	2	10,3
WKH 250-4	248	470	350	270	350	28	65	270	G 1"	4	10,8
WKH 315-2	313	550	430	350	450	57	43	370	G 1"	2	12,6
WKH 315-4	313	550	430	350	450	53	65	370	G 1"	4	13,4



ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА ВОДЯНЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ WKH




Мощность нагревателя, кВт




График расчета водяных нагревателей

WKH 100-2 / WKH 125-2



Пример расчета параметров водяного нагревателя При расходе воздуха 250 ${\rm M}^3/{\rm u}$ скорость в сечении нагревателя будет составлять 3,75 м/с ①.


- Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия, например, -15 °C) провести влево линию ② до пересечения с температурным перепадом воды (например, +90/+70) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя (+17,50 °C) ③.
 • Для того, чтобы определить мощность нагревателя, необходимо
- от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например,
- -15 °C) провести вправо линию ④ до пересечения с температурным перепадом воды (например, +90/+70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (3,25 кВт) (\$\frac{1}{3}\$.
- Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр ⑥ на ось расхода воды через нагреватель (0,042 л/с).
- Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии ⑦ с графиком потери давления и провести перпендикуляр 6 вправо, на ось падения давления воды (2,9 кПа).



Расход воды через нагреватель, л/с

8


WKH 100-4 / WKH 125-4



Пример расчета параметров водяного нагревателя При расходе воздуха 250 м³/ч скорость в сечении нагревателя

будет составлять 3,75 м/с ①.


- Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия, например, -15 °C) провести влево линию ② до пересечения с температурным перепадом воды (например, +80/+60) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя (+27
- Для того, чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например,
- -15 °C) провести вправо линию ④ до пересечения с температурным перепадом воды (например, +80/+60) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (5,2 кВт) ⑤.
- на ось мощности нагревателя (ъ. 2 квт) (ъ. Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр (в) на ось расхода воды через нагреватель (0,067 л/с). Для определения падения давления воды в нагревателе
- необходимо найти точку пересечения линии 6 с графиком потери давления и провести перпендикуляр 7 вправо, на ось падения давления воды (5,2 кПа).



Расход воды через нагреватель, л/с



WKH 150-2 / WKH 160-2 / WKH 200-2






Пример расчета параметров водяного нагревателя При расходе воздуха 700 м³/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 4,4 м/с ①.


- Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия, например, -10 °C) провести влево линию ② до пересечения с температурным перепадом воды (например, +90/+70) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя (+21
- °C) ③.
 Для того, чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха \odot с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия,

например, -10 °C) провести вправо линию ④ до пересечения с температурным перепадом воды (например, +90/+70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (8,6 кВт) ⑤.

- Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр ⑥ на ось расхода воды через нагреватель (0,11 л/с).
- Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии ⑥ с графиком потери давления и провести перпендикуляр 2 вправо, на ось падения давления воды (8,2 кПа).




WKH 150-4 / WKH 160-4 / WKH 200-4



Пример расчета параметров водяного нагревателя При расходе воздуха 700 м³/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 4,4 м/с ①.

- Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха \oplus с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия, например, -25 °C) провести влево линию ② о пересечения с температурным перепадом воды (например, +70/+50) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя
- Для того, чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например,
- -25 °C) провести вправо линию 4 до пересечения с температурным перепадом воды (например, +70/+50) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (13,0 кВт) 5.
- Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр ⑥ на ось расхода воды через нагреватель (0,16 л/с).
- Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии 6 с графиком потери давления и провести перпендикуля 7 вправо, на осъ падения давления воды (15 кПа).




Мощность нагревателя, кВт

Мощность нагревателя, кВт

10 12 14 16 18 20




WKH 250-2



Пример расчета параметров водяного нагревателя При расходе воздуха 1500 м 3 /ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 3,4 м/с ①.


- Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия, например, -20 °C) провести влево линию ② до пересечения с температурным перепадом воды (например, +90/+70) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя (+20
- °C) ③.
 Для того, чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например,
- -20 °C) провести вправо линию ④ до пересечения с температурным перепадом воды (например, +90/+70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (15,5 кВт) (\$).
- Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр ⑥ на ось расхода воды через нагреватель (0,19 л/с).
- Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии ® с графиком потери давления и провести перпендикуляр 7 вправо, на ось падения давления воды (11,0 кПа).



36

, on


WKH 250-4



Пример расчета параметров водяного нагревателя
При расходе воздуха 1000 м³/ч скорость в сечении нагревателя


будет составлять 3,4 м/с ①.

- Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха 1 с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия. например, -20 °C) провести влево линию ② до пересечения с температурным перепадом воды (например, +70/+50) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя
- Для того, чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например,
- -20 °C) провести вправо линию ④ до пересечения с температурным перепадом воды (например, +70/+50) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (19,0 кВт) (⑤.
- Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр ⑥ на ось расхода воды через нагреватель (0.23 л/с).
- Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии 6 с графиком потери давления и провести перпендикуляр 7 вправо, на ось падения давления воды (17.0 кПа).






WKH 315-2




Пример расчета параметров водяного нагревателя При расходе воздуха 1500 м³/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 3,2 м/с ①.

- перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя (+21
- °C) ③.
 Для того, чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например,
- -20 °C) провести вправо линию 4 до пересечения с температурным перепадом воды (например, +90/+70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (23,0 кВт) 5.
- Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр ⑥ на ось расхода воды через нагреватель (0,28 л/с).
- Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии ® с графиком потери давления и провести перпендикуляр ⑦ вправо, на ось падения давления воды (12,5 кПа).




WKH 315-4



Пример расчета параметров водяного нагревателя При расходе воздуха 1500 м³/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 3,2 м/с ①.

- Для того, чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха ① с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например,
- -20 °C) провести вправо линию ④ до пересечения с температурным перепадом воды (например, +70/+50) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (28,0 кВт) ⑤.
- Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр ⑥ на ось расхода воды через нагреватель (0,34 л/с).
- Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии 6 с графиком потери давления и провести перпендикуляр 7 вправо, на ось падения давления воды (16,0 кПа).



Мощность нагревателя, кВт

Расход воды через нагреватель, л/с