Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

 Φa e ϵ a ϵ u ϵ e ϵ u ϵ

Лабораторная работа №1

«Принципы организации ввода/вывода без операционной системы»

по дисциплине

«Системы ввода вывода»

ариант №1

ыполнил:

Студент группы Р3313

Султанов А.Р.

Проверил:

Табунщик С.М.

г. Санкт Петербург 2025г.

Введение

Цель:

Познакомиться с принципами организации ввода выводе без операционной системы на примере компьютерной системы на базе процессора с архитектурой RISC V и интерфейсом OpenS I с использованием эмулятора QEMU.

Задачи:

- 1. Реализовать функцию putchar вывода данных в консоль
- 2. Реализовать функцию getchar для получения данных из консоли
- 3. На базе реализованных функций putchar и getchar написать программу, позволяющую вызывать определенным вариантом функции OpenS I посредством взаимодействия пользователя через меню
- 4. Запустить программу и выполнить вызов пунктов меню, получив результаты их работы
 - 5. Оформить отчет по работе в электронном формате

Решение

```
Реализация функций putchar, getchar:
void putchar(char ch) {
      sbi_call(ch, 0, 0, 0, 0, 0, 1 /* Console Putchar */);
}
long getchar(void) {
      struct sbiret ret = { .error = -1 };
      while (ret.error < 0) {</pre>
      ret = sbi_call(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2);
      return ret.error;
}
Реализация функций по варианту:
struct sbiret sbi_call(long arg0, long arg1, long arg2, long arg3, long
arg4,
                        long arg5, long fid, long eid) {
      register long a0 __asm__("a0") = arg0;
      register long a1 __asm__("a1") = arg1;
      register long a2 __asm__("a2") = arg2;
      register long a3 __asm__("a3") = arg3;
      register long a4 __asm__("a4") = arg4;
      register long a5 __asm__("a5") = arg5;
      register long a6 __asm__("a6") = fid;
      register long a7 __asm__("a7") = eid;
      __asm__ __volatile__("ecall"
                        : "=r"(a0), "=r"(a1)
                        : "r"(a0), "r"(a1), "r"(a2), "r"(a3), "r"(a4),
"r"(a5),
                        "r"(a6), "r"(a7)
                        : "memory");
      return (struct sbiret){.error = a0, .value = a1};
}
struct SpecVersion {
      long major;
      long minor;
};
struct SpecVersion get_spec_version(void) {
      struct sbiret ret = sbi_call(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0x10 /* Base
extension */);
      return (struct SpecVersion) {
```

```
.major = (ret.value >> 24) & (0b1111111),
      .minor = (ret.value) & (0b111111111111111111111),
      };
}
long get_number_of_counters(void) {
      struct sbiret ret = sbi_call(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0x504D55 /* PMU
*/);
      return ret.value;
}
enum CounterType {
      COUNTER_TYPE_HARDWARE = 0,
      COUNTER_TYPE_FIRMWARE = 1,
};
const long SBI_SUCCESS = 0;
const long SBI_ERR_INVALID_PARAM = -3;
struct CounterDetails {
      long status;
      long csr;
      long width;
      enum CounterType type;
};
struct CounterDetails get_details_of_a_counter(unsigned long id) {
      struct sbiret ret = sbi_call(id, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0x504D55 /* PMU
*/);
      return (struct CounterDetails) {
      .status = ret.error,
      .type = (ret.value >> 31) & 1,
      .width = (ret.value >> 12) & 0b111111,
      .csr = ret.value & 0b111111111111,
      };
}
void system_shutdown(void) {
      sbi_call(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0x08 /* System shutdown */);
}
```

Скриншот работы с меню:

```
Boot HART ID
                         : 0
Boot HART Domain : root
Boot HART Priv Version : v1.12
Boot HART Base ISA
                        : rv32imafdch
Boot HART ISA Extensions : sstc,zicntr,zihpm,zicboz,zicbom,sdtrig,svadu
Boot HART PMP Count
                        : 16
Boot HART PMP Granularity : 2 bits
Boot HART PMP Address Bits: 32
                     : 16 (0x0007fff8)
Boot HART MHPM Info
Boot HART Debug Triggers : 2 triggers
Boot HART MIDELEG
                        : 0x00001666
Boot HART MEDELEG
                         : 0x00f0b509
1. Get SBI specification version
2. Get number of counters
3. Get details of a counter
4. System Shutdown
> 1
Major: 2, Minor: 0
1. Get SBI specification version
2. Get number of counters
3. Get details of a counter
4. System Shutdown
Number of counters: 35
1. Get SBI specification version
Get number of counters
3. Get details of a counter
4. System Shutdown
> 3
Enter ID: 1
Invalid ID provided
1. Get SBI specification version
2. Get number of counters
3. Get details of a counter
4. System Shutdown
> 3
Enter ID: 12
Type: hardware, Width: 63, CSR: 3084
1. Get SBI specification version
2. Get number of counters
3. Get details of a counter
4. System Shutdown
> 4
Shutting down...
```

Исходный код

Исходный код доступен по ссылке:

 $\underline{https://github.com/sultanowskii/itmo-edu/tree/master/io-systems/lab1}$