
U1
74148
0
1
2
3
4
5
6
7
EI
A0
A1
A2
GS
EO
9
7
6
14
15
10
11
12
13
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1


0
1
0
U1
1
2
3
6
4
5
A
B
C
E1
E2
E3
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
15
14
13
12
11
10
9
7
74ALS138


ALOG TRAINING SYSTEM
PUSH SW
DEBOUNCING SW
SPEAKER INPUT (8 Ohm)
+VE
ON
OFF
VOLUME
LOGIC SWITCHES
SUPPLY DC
DC VOLTMETER
00.0
Vin
GND
VARIABLE POWER SU
+15V
-15V
PARALLEL DB25

I_7	I_6	I_5	I_4	I_3	I_2	I_1	I_0	y_2	y_1	y_0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1



#	I_0 A	I_1 B	I_2 C	D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1


PUSH SW
SPEAKER INPUT
+VE
ON
OFF
ADJ
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
15V
0V
15V
12V
0V
12V
2V
0V
2V
GND
FIX SUPPLY DC
FIX SUPPLY AC
DC VOLTMETER
-.000
200mV
2V
20V
200V
Vin
GND
RANGE
VARIABLE POWER