



R6

Multifunctional
Dashcam & ActionCam



USER MANUAL
取扱説明書



Safety Information

安全上の注意事項

本製品をご使用になる前に、本取扱説明書をよくお読みいただき、後で参照できるよう大切に保管してください。



重要なお知らせ

本製品はドライブレコーダーおよびアクションカメラです。本取扱説明書に従って正しくご使用ください。不適切な使用は、製品の故障や性能低下、または危険を引き起こす可能性があります。



禁止事項



ご自身や周囲の人の安全を確保するため、本製品の使用中は常に周囲の状況に注意し、操作によって注意が散漫にならないようにしてください。



本製品を分解、修理、または改造しないでください。製品の故障や保証対象外となる場合があります。



本製品を使用しない場合は、長時間直射日光にさらしたり、高温環境に放置したりしないでください。



本製品を水中に浸したり、高圧水流が当たる環境で使用したりしないでください。



純正ではない充電器や破損した充電ケーブルを使用しないでください。バッテリーの損傷や危険を引き起こす可能性があります。



使用上の注意



初回使用前に、あらかじめ十分に充電してください。5V / 2A以下の充電器の使用を推奨します。



規格に適合したmicroSDカードを使用してください。
(Class 10以上を推奨します。)



取り付け前に、マウントが確実に固定されていることを確認し、走行中に本製品が落下しないようにしてください。



定期的にレンズの状態を確認し、録画映像を鮮明に保つため、清掃してください。



長期間使用しない場合は、バッテリー性能を維持するため、3か月に一度充電することを推奨します。



防水について



本体はIP65の防塵・防滴性能を備えています。



防水アクセサリが正しく取り付けられていない場合や、カバーが完全に閉じられていない場合、防水性能が低下する可能性があります。使用前に必ず確認してください。



バッテリーに関する注意事項



本製品を火中に投入したり、高温の熱源の近くに置いたりしないでください。



本製品を分解、穴あけ、圧迫、または改造しないでください。



本製品はお子様の手の届かない場所に保管してください。



本製品を廃棄する際は、各地域の法規に従ってリサイクルしてください。



免責事項

本製品で録画された映像は、環境条件や設定などの影響を受ける場合があります。当社は、映像データの紛失や録画できない状況について責任を負いません。当社は、製品仕様および内容を予告なく変更する権利を有します。

目次

CONTENTS



本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用のうえ、最大限の性能を発揮できるようにしてください。

※ 各章のアイコンをクリックすると、該当ページへすばやく移動できます。



01 安全上のご注意

Safety Information ——— 02



07 アプリ概要

AiRide Cam ——— 10



02 目次

Contents ——— 03



08 製品仕様

Specifications ——— 11



03 同梱内容

Package Contents ——— 04



09 よくある質問

Troubleshooting ——— 12



04 各部名称

Product Parts & Controls ——— 05



10 使用上の注意

Maintenance & Precautions ——— 13



05 取り付け方法

Installation ——— 06



11 保証内容

Warranty ——— 14



06 基本操作

Getting Started ——— 09



12 法規・認証情報

Regulatory Information ——— 15



ご注意

本取扱説明書内のイラストや画面表示は参考用です。実際の製品の
外観や機能は、バージョン更新により異なる場合があります。
当社は、製品仕様および内容を予告なく変更する権利を有します。

同梱内容



Package Contents



[目次に戻る](#)


パッケージ内に以下の内容物が含まれていることを確認してください。

R6 本体 ×1




ヘルメットマウント

×1




取り付けベース

×1




カメラアダプター

×1




長ネジ

×1



ヘルメット取り付けベース

×1



防水USB Type-C
充電ケーブル

×1



お知らせ

付属品に不足がある場合は、すぐに販売店へご連絡ください。

各部名称


Product Parts & Controls



目次に戻る


上面図

Top View




左側面図

Left Side View



右側面図

Right Side View



1 フロントカメラ

2 リアカメラ

3 電源ボタン

4 充電端子 / リセット

5 録画 / Wi-Fi LED

6 充電LED

7 microSDカードスロット

8 ベース



取り付け方法

Installation








[目次に戻る](#)



ヘルメット上部への取り付け方法。



ヘルメット側面への取り付け方法。



ヘルメット側面への取り付け方法。



基本操作

Getting Started



目次に戻る

電源のオン / オフ、Wi-Fiによるスマートフォン接続、単録 / デュアル録画の切り替え。


※ ご使用前に必ずメモリーカードを挿入してください。メモリーカードがない場合、本製品は正常に動作しません。

01 電源 オン / オフ

【電源ボタン】を2秒間長押しすると、電源のオン / オフができます。

- 電源オン：本体が2回振動し、【電源ボタン】が赤色に点滅します。
- 電源オフ：3秒間振動した後、電源がオフになります。

※本製品は電源を入れると自動的に録画を開始します。録画を一時停止したり、各種設定を変更したりする場合は、APPから操作してください。



2秒間長押し


02 Wi-Fi オン

電源を入れた後、【電源ボタン】を1回短く押すと、Wi-Fiモードに入ります。

- Wi-Fi有効時：【録画 / Wi-Fi LED】が青色で高速点滅します。
- Wi-Fi接続中：【録画 / Wi-Fi LED】が青色で低速点滅します。
- Wi-Fi接続完了：【録画 / Wi-Fi LED】が青色に点灯します。

Wi-Fi接続方法：

1. スマートフォンのWi-Fi設定を開き、WLANを有効にしてください。
 2. デバイス名：R6_XXXXXX を選択してください。
 3. パスワード：12345678を入力し、接続を確認してください。
- 接続が完了したら、APPを開いて使用できます。




1回短く押す



03 単録/デュアル録画切替

電源を入れた後、【電源ボタン】を2回短く押すと、録画モードを切り替えます。

- 単録モード：【電源ボタン】が赤色に点滅します。
- デュアル録画モード：【電源ボタン + 録画 / Wi-Fi LED】が赤色に点滅します。



2回短く押す

アプリ概要

AiRide Cam




[目次に戻る](#)

APPをダウンロード

アイコンをタップするか、QRコードをスキャンしてAPPをダウンロード・インストールしてください。



AiRide Cam



クリックしてダウンロード



スキャン

APP主な機能



ライブプレビュー
録画映像をリアルタイムで確認



録画操作
録画開始 / 停止



ファイル管理
確認 / 保存 / 削除
microSDフォーマット



解像度設定
動画解像度調整



ループ録画設定
2/3/5 分



ファイル形式設定
MOV/TS

主な機能

1. 動画解像度：録画ファイルの解像度を選択します。
2. EV調整：露出の明るさを調整します。
-1：最も暗い、+1：最も明るい。
3. ループ録画時間：1つの録画ファイルの長さを設定します。
2分 / 3分 / 5分から選択できます。
4. 録音機能：録画時の音声録音をオン / オフに設定します。
5. 日時表示：録画映像に日付 / 時刻を表示するか設定します。
6. ファイル形式：
MOV：録画ファイルをMOV形式で保存します。
TS：録画ファイルをTS形式で保存します。
7. microSDカードのフォーマット：この項目を選択すると、設定ファイル更新時にメモリーカードがフォーマットされます。

製品仕様

Specifications



[目次に戻る](#)

一般仕様

録画方式：前後デュアルカメラ同時録画

防水・防塵性能：IP65 防塵・防水

スマート起動/停止：移動時に録画開始、約3分間静止すると自動電源オフ

製品サイズ：L128 × W38 × H38 mm

使用温度範囲：-20℃ ～ +70℃

映像・録画

シングル録画：最大4K UHD 30FPS

シングル録画：2K 60FPS

シングル録画：1080P 60FPS

前後同時録画：2K 30FPS + 2K 30FPS

前後同時録画：1080P 60FPS + 1080P 60FPS

レンズ・機能

画角：120°

レンズ：6G / F1.8絞り

録音機能：ノイズ低減対応モノラル録音

緊急録画ロック：Gセンサー内蔵

無線接続：5G Wi-Fi

ストレージ・バッテリー

メモリーカード：最大256GB microSD対応

推奨速度クラス：U3以上

動画エンコード：H.264 / H.265

動画形式：MP4 / TS

バッテリー容量：2000mAh、急速充電対応

録画時間：シングル4Kで最長約300分、前後2Kで約240分

|よくある質問

Troubleshooting



[目次に戻る](#)

Q1. 電源が入らない

- バッテリー残量を確認してください。30分以上充電することをおすすめします。
- 【電源ボタン】を約3秒間長押しして再起動してください。

Q2. 録画できない

- microSDメモリーカードが正しく挿入されているか確認してください。
- U3以上のスピードクラスのmicroSDカードを推奨します。
- メモリーカードがいっぱいの場合は、カードをフォーマットするか、ファイルを削除してから再度録画してください。

Q3. APPに接続できない

- カメラのWi-Fi機能が有効になっているか確認してください。
- スマートフォンのWi-Fi一覧からカメラのWi-Fi名を選択してください。
- 接続できない場合は、APPを終了して再起動してから再度お試しください。

Q4. Wi-Fiが見つからない

- カメラのWi-Fi機能が有効になっているか確認してください。
- カメラとスマートフォンの距離が離れすぎると接続できない場合があります。5m以内で使用してください。
- カメラを再起動して再度お試しください。

Q5. 映像がぼやける

- レンズ表面にホコリや汚れがないか確認し、清潔で柔らかいレンズクロスで清掃してください。
- レンズ保護フィルムが剥がされているか確認してください。
- レンズに水滴が付着している場合は、拭き取ってから使用してください。

Q6. 充電できない

- 充電ケーブルが純正品であり、正しく接続されているか確認してください。
- 5V / 2A以下の充電器の使用を推奨します。
- 充電ポートに異物や水分がないことを確認し、乾燥した状態で使用してください。

Q7. メモリーカードを認識しない

- U3以上のスピードクラスのmicroSDカードを推奨します。
- メモリーカードが正しく挿入されているか確認してください。
- カメラ本体でメモリーカードをフォーマットしてから使用してください。

Q8. 録画が自動停止する

- メモリーカードの書き込み速度が不足している可能性があります。U3以上のカードを使用してください。
- メモリーカードの容量がいっぱいになっていないか確認してください。
- カメラが高温になると録画が停止する場合があります。温度が下がってから使用してください。

使用上の注意

Maintenance & Precautions



[目次に戻る](#)

使用環境

- 本製品は -20°C ～ $+70^{\circ}\text{C}$ の環境で使用してください。
- 使用しない場合は、高温環境や直射日光の長時間曝露を避けてください。
- 火気、暖房器具、その他の高温場所に置かないでください。

安全上の注意

- 使用前に、製品および付属品が正しく取り付けられていることを確認してください。
- 本製品を使用する際は、道路状況や周囲の安全に十分注意してください。
- 運転、走行中、またはその他の危険を伴う活動中に、製品操作によって注意をそらさないでください。
- 本製品を分解、改造、修理しないでください。

防水について

- 本製品の本体は IP65 の防塵・防水性能を備えています。
- 長時間水中に浸したり、高圧の水流を直接当てたりしないでください。
- 使用前に防水カバーが完全に閉じていることを確認してください。
- 防水アクセサリが正しく取り付けられていない場合、湿気の多い場所や雨天時に使用しないでください。

バッテリーと充電

- 本製品には内蔵リチウムバッテリーを使用しています。分解や交換をしないでください。
- 5V / 2A以下の充電器の使用を推奨します。
- 充電中は充電ポートを乾燥した状態に保ってください。
- 長期間使用しない場合は、3か月ごとに充電してください。

メモリーカード

- microSD Class 10 / U3 以上のメモリーカードの使用を推奨します。
- 初回使用前に、本製品でメモリーカードをフォーマットしてください。
- メモリーカードを挿入または取り外す前に、必ず電源をオフにしてください。
- 録画中にメモリーカードを取り外さないでください。データ損失の原因となります。

清掃とメンテナンス

- 製品表面は柔らかい乾いた布で拭いてください。
- アルコール、シンナー、腐食性のある洗浄剤は使用しないでください。
- 海水に触れた場合は、外装を真水で拭き取り、完全に乾燥させてから保管してください。

保存データ

- 重要な映像は定期的にバックアップしてください。
- メモリーカードをフォーマットすると、すべてのデータが消去されます。事前にバックアップを行ってください。
- 本製品は、削除されたすべてのファイルの復元を保証するものではありません。

保証内容

Warranty



[目次に戻る](#)

保証期間

本製品は購入日より1年間の限定保証を提供します。

(各地域の販売店の保証ポリシーに準じます。)

保証サービスを申請する際は、保証対象確認のため、購入証明書

(領収書、注文履歴、保証カードなど)をご提示ください。

保証対象

正常な使用状況において、本製品の材料または製造上の不具合によって発生した故障は、保証期間内であれば無料点検および保証サービスの対象となります。

以下の場合には保証対象外となります

- 本説明書に従わない使用による故障や損傷。
- 落下、衝撃、圧迫、水濡れなどの使用者による損傷。
- 本製品の分解、改造、修理を行った場合。
- 純正以外のアクセサリ、充電器、または互換性のない機器の使用による故障。
- 天災、火災、水害、落雷、その他不可抗力による損傷。
- 外観の摩耗、傷、または製品機能に影響しない損耗。

修理サービス

保証期間を過ぎた場合、または保証対象外の場合でも、購入店舗またはカスタマーサポートへお問い合わせいただき、点検・修理を依頼できます。

修理費用は、実際の点検結果に基づき別途お見積りいたします。

お問い合わせ

製品サポート、保証申請、修理サービスについては、購入店舗へお問い合わせいただくか、公式ウェブサイトで最新情報をご確認ください。

※ カスタマーサービス対応時間：

月曜日～金曜日 10:00～18:00

(祝日および土日休業)

お問い合わせ



公式サイト

www.iride.com.tw



メール

summitech2014@gmail.com



J-TREK & IRIDE



J-TREK & IRIDE



@summitech2014



※ 本保証内容は、地域または販売代理店の保証ポリシーにより異なる場合があります。詳細は購入元が提供する保証条件をご確認ください。

※ 当社は、製品仕様、機能、付属品および保証内容について、最終的な解釈および変更する権利を有します。変更の際は事前に通知いたしません。



FCC Notice

(Applicable to Low-Power RF Devices)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

EU Declaration of Conformity

Hereby, iRide & J-TREK declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.iride.com.tw

技適マークに関する注意事項（低出力無線設備）

1. 技術基準適合証明について

本製品は、電波法に基づく技術基準適合証明を取得しています。

2. 使用上の注意（電波法に関する警告）

本製品を分解または改造して使用することは、電波法により禁止されています。

分解または改造した場合、技術基準適合証明が無効となり、電波法違反として罰せられることがありますので、絶対に分解・改造しないでください。

NCC 低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。