

1.lat:车辆纬度 8 位有符号 16 进制字符串---double

2.lng:车辆经度 格式同 1

3.speed:车辆速度 double 类型,是 0.02m/s 的整数倍

4.latS:交叉路口纬度 格式同 1

5.lngS:交叉路口经度 格式同 1

6.map_ID:交叉路口标志 4 位 16 进制字符串

7-12: r1_x1 和 r1_y1 代表交叉路口 1 号道路上第一个点与交叉路口的偏移量,分别都是 4 位有符号 16 进制字符串---int,单位: cm y 以北为正 x 以东为正

r1_x2,r1_y2 是 1 号道路第二个点距第一个点的偏移量 格式同 r1_x1,r1_y1 r1_x3,r1_y3 第三点,同以上两点

13~30: 2,3,4 号道路上的三点信息, 同 1~12

注:4~30 都是静态信息,保存一次即可,可以考虑将每一个不同 ID 的路口都存下来,而不是更新覆盖之前信息

31.信号灯所在交叉路口标志,与6对应

32~35.i 与 7~30 中的路段号对应 表示该路的红绿灯状态,两位 16 进制字符串 0x01 表示绿灯 0x02 表示红灯,0x03 表示黄灯,0x04 表示绿闪,0x05 表示红闪

36~39. i 同 32~35 表示信号灯当前状态倒计时 2 位无符号 16 进制字符串---int

40.路障处纬度 格式同1

41.路障处经度 格式同 1

42.路障类型 两位 16 进制字符串

注: TIM 协议中还有一些有效的输入,比如路段偏移、有效持续时间等,现有的条件下可能 没法使用,所以先不考虑

- 注: 输出部分括号里的变量是需要定义的中间变量
- 43~45 与 1~3 完全相同,可以直接使用
- 46: 行驶方向角 angle 利用 prev_lat,prev_lng,lat,lng 四个参数来计算,prev_lat 和 prev_lng 是保存的上一次的 lat 和 lng
- 47.事件类型 int 0: 无事件 1: 路障 2: 信号灯提示
- 48.boolean 类型 1:有一个有效的交叉路口 0:没有有效的交叉路口 判断需要很多条件以及一些中间变量 latS_tmp 和 lngS_tmp 与 4~5 完全相同,直接使用, Distance_tmp 计算 lng,lat,latS_tmp,lngS_tmp 的距离
- 49~51 有效交叉路口的经纬度和标志,仅当 map_flag=1 时此信息才有效
- 52~54 有效信号灯的距离,有效信号灯的状态(格式同 32),有效信号灯的时间(格式同 36) 仅当 map flag=1 并且信号灯 id 与 map ID 相同时,52~54 才有效
- 55. 推荐车速,在 event=2 时可能使用,int 类型,单位 km/h
- 56.路障信息有效标志,类似 48
- 57~59 同 40~42,仅在 Tim_flag=1 时有效