


J1
5V 5V GND 37 38 22 GND 5 4 GND NC 36 32 NC GND 54 GND 46 27 NC(45)
3V3 7 8 23 GND 21 20 6 3V3 3 2 NC GND NC 33 26 48 53 47 GND
U0TXD U0RXD
(1) (0)
J2
EN NC
TX0 GND
RX0 BOOT
PROG_C6
J5
MIPI DISPLAY
MIPI CAMERA
RST
MIC
MICN
MICP
SW1
SW2
EN
BOOT
IO35
SPK
SPK+
SPK-
J16
SD1:
DET
D1
D0
CLK
GND
CMD
D3
D2
ESP32-P4X
Function_EV_Board
V1.6
U1
U2
U3
U4
U5
U7
U8
U9
U10
U11
J7
J9
SW3
OFF
ON
USB OC
HOST
USB HS
DEVICE
USB Serial/JTAG
(IO24&IO25)
USB FS
(IO26&IO27)
3V3
5V
J15
J17
J18
J19
J20


SD2:
GND
D3
D2
D1
D0
CLK
CMD
MICRO SD CARD
J21
SD_VDD
RTC_Battery:
VO4
VO3
VO1
VO2
IO36
IO34
IO38
IO37