Hurtigreferansekort

Navigasjonstips		
<u>Hjem</u> ▶	Gå til hjemmesiden.	
<u>2 ENGINE</u> ▶	Bruk de synlige navigeringsbanene for å navigere mellom kjøretøy og seksjoner.	
Kjøretøysøk 🚺 🛦	Utvid eller slå sammen paneler med ned-pilen.	
4 Þ	Vis eller skjul kjøretøyinformasjon.	

Illustrasjonstips		
100	Vis bildet i aktuell størrelse.	
	Redimensjoner bildet slik at det passer til sidebredden.	
*	Redimensjoner bildet slik at det passer til sidehøyden.	
	Skriv ut bildet.	
	Send bildet med e-post.	
(T)	Dra bildet i en hvilken som helst retning.	
La	Legg inn merknad for denne seksjonen.	

Deler	
<u>Deler</u>	Gå til deler-skjermen.
4	Gå ett nivå tilbake.
	Vis delt skjerm: horisontal.
00	Vis delt skjerm: vertikal.
	Vis eller skjul kjøretøyinformasjon.
22	Vis en grafisk visning av indeksen.
:F	Vis en tekstbasert visning av indeksen.

Ordrer	
<u>Ordrer</u>	Gå til ordrer-skjermen.
×	Slett artikkelen.
	Vis delen i bildet.
Gruppe	Vis deler i henhold til kjøretøyet de tilhører.
☐ Lagre	Lagre ordrelisten.
× Tøm	Tøm ordrelisten.
Overføring	Overfør ordrelisten til din DMS.
Send e-post	Send ordrelisten per e-post.
Skriv ut	Skriv ut ordrelisten.
× Slett	Slett ordren.