

多旋翼飞行器设计与控制

第二讲 多旋翼基本组成

全权 副教授 qq_buaa@buaa.edu.cn 自动化科学与电气工程学院 北京航空航天大学 2016年3月17日 北航主南401



前言

东方智慧:中国古人很早就认识到整体和局部之间相互依存的关系。《黄帝内经》分《灵枢》、《素问》两部分,是中国最早的医学典籍,传统医学四大经典著作之一。《黄帝内经》把人体看作是由各种器官有机地联系在一起的整体,主张从整体上研究人体的病因。苏轼在《琴诗》中写道:"若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?若言声在指头上,何不于君指上听?"该诗描述的是:在乐曲、琴声中指头、琴、演奏者的思想感情、演奏技巧等部分、

要素是相互依存、缺一不可的,它们之间是相互影响、相互制约的关系,存在着紧密的联系。



来源于https://www.douban.com





前言

多旋翼的基本组成是什么,它们又有何作用?



大纲

- 1.总体介绍
- 2.机身主体
- 3.动力系统
- 4.控制系统
- 5.小结
- 6.作业



1. 总体介绍




多旋翼系统实物图,图片主体来源于网站http://ardupilot.com/





1. 总体介绍



多旋翼内部布局,图片主体来源于网站 http://ardupilot.com/





□机架

(1) 作用

多旋翼的承载平台,所有设备都是用机架承载。因此,多旋翼的机架的好坏,很大程度上决定了这架多旋翼是否好用。衡量一个机架的好坏,可以从耐用性和安全性、使用方便程度、元器件安装是否合理等等方面考察。



大疆风火轮F450

大疆风火轮 F550



零度HIGHONE四旋翼 (机架可折叠)



极飞X650 v4 Frame (机架可折叠)



□机架

- (2) 指标参数
- 1) 重量
- 2) 轴距 (Diagonal Size)

轴距是指对角线两个螺旋桨中心的距离,单位通常是毫米(mm),用于表达机架的尺寸大小。比如:大疆风火轮F450,轴距450mm;大疆风火轮

F550轴距550mm。



大疆风火轮 F450

大疆风火轮 F550

图. 轴距示意图



□机架









3) 材料 (参考http://aeroquad.com/showwiki.php?title=Frame-Materials)

	碳纤维	玻璃钢	聚碳酸脂	丙烯酸塑料	铝合金	轻木
密度 (lb/cuin)	0.05	0.07	0.05	0.04	0.1	0.0027-0.0081
刚度 (Msi)	9.3	2.7	0.75	0.38	10.3	0.16-0.9
强度(Ksi)	120	15-50	8-16	8-11	15-75	1-4.6
价钱(越大越优)	1	6	9	9	7	10
加工(越大越优)	3	7	6	7	7	10

注:

- (a) 刚度。弹性模量表示是材料在弹性变形阶段, 其应力和应变成正比例关系; 形变越难改变, 刚度越大
- (b) 强度。抗拉强度就是试样拉断前承受的最大标称拉应力



□ 起落架(Landing Gear)

作用:

- 1) 支撑多旋翼重力
- 2) 避免螺旋桨离地太近, 而发生触碰
- 3) 减弱起飞时的地效
- 4) 消耗和吸收多旋翼在着陆时的撞击能量











图. 亿航 Ghost





□涵道


- (1) 作用
- 1) 保护桨叶和人身安全
- 2) 提高升力效率
- 3) 减少噪音
- (2) 工作原理

工作原理为: 当螺旋桨工作时, 进风口内壁空气速度快静压小, 而进风口外壁静压大, 因此涵道能产生附加升力。

在一个流体系统,流速越快,流体产生的压力就越小,这就是被称为"流体力学之父"的丹尼尔·伯努利1738年发现的"伯努利定理"。



图片来源http://news.mx3g.com/yaokongfeiji/200806/19-207.html



(a) 涵道工作原理

(b) 涵道四旋翼实物

图. 涵道原理和实物



□涵道



T-Hawk/g MAV



Fleye

Flying platform (https://www.youtube.com/watch?v=NYY9q-vs4Nw)




□ 涵道

- (3) 参数
- 1)重量

实际中涵道能提升升力效率同时, 因为其自身的重量也会降低悬停 时间。因此, 最终的优化设计需 要进行综合考虑。

2)升力效率。实际上涵道需要 优化设计,包括扩散段长度与 螺旋桨的半径比例等。设计和 优化方法可参见[1]



(b) 涵道四旋翼实物

[1] Hrishikeshavan V, Black J, Chopra I. Design and performance of a quad-shrouded rotor micro air vehicle. *Journal* of Aircraft, 2014, 51(3): 779-791.



□ 云台 (Camera Stabilizer or Camera Gimbal)

- (1) 作用
- 1)支撑多旋翼重力多旋翼在飞行中产生倾斜时,云台能平稳转动使照相机光轴变化平缓,有利于视频输出平滑及目标检测
 - 2) 减少了多旋翼在飞行过程中因外部因素导致的相机抖动











□ 云台 (Camera Stabilizer or Camera Gimbal)



云台效果视频Quadcopter with stabilized GoPro gimbal (https://www.youtube.com/watch?v=ybTNjt8sMnA)



□ 云台 (Camera Stabilizer or Camera Gimbal)

(2) 工作原理

通过角度传感器测量角度,进一步姿态是由两台执行电动机来实现,电动机接受来自控制器的信号精确地运行定位。

- (3) 指标参数
- 1) 重量
- 2) 负载重量
- 3) 角度控制精度 目前的云台的控制精度 都能在±0.02°
- 4) 最大可控转速
- 5) 可控转动范围





图. 云台工作原理图





多旋翼内部布局,图片主体来源于网站 http://ardupilot.com/





□螺旋桨

- (1) 作用
- 1) 螺旋桨是直接产生推力的部件,同样是以追求效率为第一目的。
- 2) 匹配的电机、电调和螺旋桨搭配,可以在相同的推力下 耗用更少的电量,这样就能延长多旋翼的续航时间。因此,选 择最优的螺旋桨是提高续航时间的一条捷径。







□螺旋桨





(2) 指标参数





1) 型号


10 x 8 prop

O x 4 prop

blog.OscarLieng.net

假设螺旋桨在一种不能流动的介质中旋转,那么螺旋桨每转一圈,就会向前进一个距离,就称为螺距(Propeller Pitch)。显然,桨叶的角度越大,螺距也越大,角度与旋转平面角度为0,螺距也为0。螺旋桨一般用4个数字表示,其中前面2位是螺旋桨的直径,后面2位是螺旋桨的螺距。比如:1045桨的直径为10英寸,而螺距为4.5英寸。

2) 弦长





□螺旋桨





3) 转动惯量

(a) 2叶桨

图. 螺旋桨实物图

(b) 3叶桨

转动惯量越小,控制起来更灵敏。更重要的是,螺旋桨的转动惯量越小,改变转速所消耗的能量就越小,因此能提高飞行效率。因此,为了减少转动惯量,在不改变外形和强度的前提下,有些特制的螺旋桨内部材质还会进一步设计。

4) 桨叶数

有实验表明[2,p.65],对于多旋翼,2叶桨的性能最优。

[2]Aaron M Harrington. Optimal propulsion system design for a micro quad rotor [Master dissertation]. University of Maryland, USA, 2011.



□螺旋桨

5) 安全转速

安全转速的计算,要保证在所有可能工况下不超过最高允许转速。比如: APC网站[3]上给出他们提供的多旋翼桨 (Multi-Rotor (MR) Propellers) 的最大桨速 (rpm, revolutions per minute, 转/分钟) 是105000/prop diameter (inches)。以最常用的10寸桨为例,多旋翼桨最大桨速为10500rpm。慢飞桨 (Slow Flyer (SF) Propellers) 最大桨速只有65000/prop diameter (inches)。因此,选择螺旋桨要注意使用场合。

[3] http://www.apcprop.com/Articles.asp?ID=255



□螺旋桨

6) 材料

一般有碳纤维、塑料、木制等材料。碳纤维桨比塑料桨贵几乎2倍。以下是碳纤维桨的优势[4]:

- 碳纤维桨刚性较好,因此产生振动和噪音较少
- 较塑料桨,更轻,强度更大
- 适用于高KV值电机,控制响应比较迅速。然而,当发生坠机时,因为碳纤维桨刚性强,电机将吸收大部分的冲击力。木 桨一般更重,也更贵,比较适用于较大载重的多旋翼。

[4] http://blog.oscarliang.net/carbon-fibre-props-plastic-propeller/



□螺旋桨

(3) 静平衡和动平衡

- 进行静平衡和动平衡的目的是减少振动
- 螺旋桨静平衡是指螺旋桨重心与轴心线重合时的平衡状态;而螺旋桨动平衡是指螺旋桨重心与其惯性中心重合时的平衡状态
- 出现不平衡的情况时,可以通过贴透明胶带到轻的桨叶,或用砂纸打磨偏重的螺旋桨平面(非边缘)来实现平衡。



图. 图像质量变差, jello-like(果冻), wavy(波纹), warped(弯曲)



螺旋桨平衡器(用于静平衡)



□螺旋桨



简易的动平衡器测量方法[http://flitetest.com/articles/Laser_Balancing_Props]




□电机

(1) 作用

多旋翼的电机主要以无刷直流电机为主, 将电能转换成机械能。无刷直流电机运转时 靠电子电路换向,这样就极大减少了电火花 对遥控无线电设备的干扰、也减小了噪音。 它一头固定在机架力臂的电机座,一头固定 螺旋桨, 通过旋转产生向下的推力。不同大 小、负载的机架,需要配合不同规格、功率 的电机。



外转子(Outer rotor) 电机



内转子(Inner rotor)电机


图片来源http://www.nidec.com/en-IN/technology/capability/brushless/





□电机

(2) 工作原理




Brushless DC Motor, How it works ? https://www.youtube.com/watch?v=bCEiOnuODac



3. 动力

□电机



1) 尺寸



3660-1700KV



一般用4个数字表示,其中前面2位是电机转子的直径,后面2位是电机转子的高度。简单地说,前面2位越大,电机越肥,后面2位越大,电机越高。又高又大的电机,功率就更大,适合做大四轴。比如: 2212电机表示电机转子的直径是22mm,电机转子的高度是12mm。

2) 标称空载KV值

无刷电机KV值定义为"转速/伏特",意思为输入电压增加1伏特,无刷电机空转转速增加的转速值。例如:1000KV电机,外加1V电压,电机空转时每分钟转1000转,外加2V电压,电机空转就2000转了。单从KV值,无法评价电机的好坏,因为不同KV值有适用不同尺寸的桨。



□电机

3) 标称空载电流和电压

在空载试验时,对电动机施加标称空载电压(通常为10V), 使其不带任何负载空转,定子三相绕组中通过的电流,称为标 称空载电流

4) 最大瞬时电流/最大持续电流

电机能承受的最大瞬时通过的电流, 电机能允许持续工作而不烧坏的最大连续电流

5) 内阻

电机电枢本身存在内阻,虽然该内阻很小,但是由于电机 电流很大有时甚至可以达到几十安培,所以该小内阻不可忽略





□电调

(1) 作用

电调全称电子调速器, 英文 Electronic Speed Control, 简称ESC。

- 1) 电调最基本的功能就是电机调速 (通过飞控板给定PWM信号进行调节)
- 2) 为遥控接收器上其它通道的舵机供电
- 3) 充当换相器的角色,因为无刷电机没有电刷进行换相(直流电源转化为三相电源供给无刷电机,并对无刷电机起调速作用),所以需要靠电调进行电子换相。
- 4) 电调还有一些其它辅助功能,如电池保护,启动保护、刹车等。





图片来源http://veevoo.jumpseller.com/t200-thruster



3. 动力

PUSH18A, BEC2A/5V DC: 5.6V-16.8V

SK-30A, BEC2A/5V DC: 2-4 LiPo/5-12NIMh



□电调

- (2) 指标参数
- 1) 电流
- 无刷电调最主要的参数是电调的功率,通常以安数A来表示,如10A、20A、30A。不同电机需要配备不同安数的电调,安数不足会导致电调甚至电机烧毁。
- 更具体地,无刷电调有持续电流和X秒内瞬时电流两个重要参数,前者表示正常时的电流,而后者表示X秒内的容忍的最大电流。
- 选择电调型号的时候一定要注意电调最大电流的大小是否满足要求,是否留有足够的安全裕度容量,以避免电调上面的功率管烧坏。



□电调

2) 内阻

电调具有相应内阻,其发热功率需要得到注意。有些电调电流可以 达到几十安培,发热功率是电流的平方的函数,所以电调的散热性能也 十分重要,因此大规格电调内阻一般都比较小。

3) 刷新频率

电机的响应速度与电调的刷新速率有很大关系。在多旋翼开始发展之前,电调多为航模飞机而设计,航模飞机上的舵机由于结构复杂,工作频率最大为50Hz。相应地,电调的刷新速率也都为50Hz。多旋翼与其它类型飞机不同,不使用舵机,而是由电调直接驱动,其响应速度远超舵机。目前,具备UltraPWM功能的电调可支持高达500Hz的刷新率。



□电调

4) 可编程特性

通过内部参数设置,可以达到最佳的电调性能。通常有三种方式可对电调参数进行设置:

- 可以通过编程卡直接设置电调参数
- 通过USB连接,用电脑软件设置电调参数
- 通过接收器,用遥控器摇杆设置电调参数。 设置的参数包括:电池低压断电电压设定、 电流限定设定、刹车模式设定、油门控制 模式、切换时序设定、断电模式设定、起 动方式设定以及PWM模式设定等等。



图.好盈无刷电调参数编程卡

Programmable	Value										
Items	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Basic Items											
1. Running Mode	Forward with Brake	Forward/ Reverse with Brake	Forward/ Reverse (For Rock Crawler)								
2.Drag Brake Force	0%	5%	10%	20%	40%	60%	80%	100%			
3.Low Voltage Cut-Off Threshold	No-Protection	2.6V /Cell	2.8V /Cell	3.0V /Cell	3.2V /Cell	3.4V /Cell					
4.Start Mode(Punch)	Level1	Level2	Level3	Level4	Level5	Level6	Level7	Level8	Level9		
Advanced Items											
5.Max Brake Force	25%	50%	75%	100%	Disable						
6.Max Reverse Force	25%	50%	75%	100%							
7.Initial Brake Force	= Drag Brake Force	0%	20%	40%							
8.Neutral Range	6% (Narrow)	9% (Normal)	12% (Wide)								
9.Timing	0.00°	3.75°	7.50°	11.25°	15.00°	18.75°	22.50°	26.25°			
10.Over-heat Protection	Enable	Disable									
11.Motor Rotation	Counter Clockwise	Clockwise									
12.Lipo Cells	Auto Calculate	2 Cells	3 Cells	4 Cells	5 Cells	6 Cells					

图.一张电调参数配置表





□电调




关于不兼容视频Hobby King Red Brick ESC Turnigy 2200Kv motor trouble, https://www.youtube.com/watch?v=zUCK7fTNwo0



□电调

- (3) 方波驱动 V.S. 正弦波驱动
- 1) 方波驱动



方波是数字信号,控制元件工作在开关状态,电路简单容易控制发热小等 优点。数字电路容易控制,正弦波属于模拟信号,模拟信号控制相当复杂, 而且控制元件工作在放大状态发热厉害。

2) 正弦波驱动是趋势(矢量控制, Field Oriented Control)

正弦波驱动在运行平衡性、调速范围和减少噪声振动等要好得多。目前正弦波驱动BLDCM多用于要求高的伺服系统,价格甚高。首先是光学编码器相当贵;其次驱动控制线路较复杂,所用的电流传感器及专用芯片等也较贵。




□电池

(1) 作用



电池主要用于提供能量。目前航模最大的问题在于续航时间不够,其关键就在于电池容量的大小。现在可用来做模型动力的电池种类很多,常见的有锂电池(LiPo)和镍氢电池(NiMh),主要源于其优良的性能和便宜的价格优势。然而,对于多旋翼无人机而言,电池单位重量的能量载荷很大程度上限制了其飞行时间和任务拓展。






□电池

(2) 指标参数





- 锂电池组包含两部分: 电池和锂电池保护线路。
- 单节电压3.7V, 3S1P表示3片锂聚合物电池的串联, 电压是11.1V, 其中: S是串联, P表示并联。又如2S2P电池表示2片锂聚合物电池的串联, 然后两个这样的串联结构并联, 总电压是7.4V, 电流是单个电池的两倍。
- 不仅在放电过程中电压会下降,而且由于电池本身具有内阻, 其放电电流越大,自身由于内阻导致的压降就越大,所以输 出的电压就越小。



□电池

2) 容量

- 电池的容量是用毫安时来表示的。5000毫安时的电池表示该 电池以5000毫安的电流放电可以持续一小时。但是,随着放 电过程的进行,电池的放电能力在下降,其输出电压会缓慢 下降,所以导致其剩余容量与放电时间并非是线性关系。
- 在实际多旋翼飞行过程中,有两种方式检测电池的剩余容量是否满足飞行安全的要求。一种方式是检测电池单节电压,另一种方式是实时检测电池输出电流做积分计算。
- · 注意: 单电芯充满电电压为4.2V, 放电完毕会降至3.0V(再低可能过放导致电池损坏), 一般无人机在3.6V时会电量报警



□电池

3) 放电倍率

一般充放电电流的大小常用充放电倍率来表示,即
充放电倍率=充放电电流/额定容量

例如:额定容量为100Ah的电池用20A放电时,其放电倍率为0.2C。电池放电倍率是表示放电快慢的一种量度。所用的容量1小时放电完毕,称为1C放电;5小时放电完毕,则称为1/5=0.2C放电。容量5000毫安时的电池最大放电倍率为20C,其最大放电电流为。锂聚合物电池一般属于高倍率电池,可以给多旋翼提供动力。



□电池

3) 内阻

- 欧姆内阻主要是指由电极材料、电解液、隔膜电阻及各部分零件的接触电阻组成,与电池的尺寸、结构、装配等有关。
- 电池的内阻不是常数,在充放电过程中随时间不断变化,不是线性关系。常随电流密度的对数增大而线性增加。
- 电池的内阻很小,我们一般用毫欧的单位来定义它。正常情况下,内 阻小的电池的大电流放电能力强,内阻大的电池放电能力弱。



□电池





充放电电流?



□遥控器和接收器

(1) 作用

遥控器发送飞控手的遥控指令到接收器上,接收机解码后传给飞控制板,进而多旋翼根据指令做出各种飞行动作。遥控器可以进行一些飞行参数的设置,例如:油门的正反,摇杆灵敏度大小,舵机的中立位置调整,通道的功能定义,飞机时间记录与提醒,拨杆功能设定。高级功能有航模回传的电池电压电流数据等等。



起落架开关 =

升降舵微调杆

杆

拨动杆。

4. 控制系统



升降能-襟翼混控/空 左边定义是针对 固定翼的定义。 与多旋翼对应关系 如下:

固定翼	多旋翼
升降舵	油门,上下运动
方向舵	偏航, 偏航运动
油门	俯仰, 前后运动
副翼	滚转,左右运动

图. Futaba遥控器及定义



□遥控器和接收器

- (2) 指标参数
- 1) 频率
- 常用的无线电频率是72MHz与2.4GHz, 目前采用的最多的是 2.4GHz遥控器。
- 2.4GHz技术属于微波领域,有如下几个优点:频率高、同频 几率小、功耗低、体积小、反应迅速、控制精度高。
- 2.4G微波的直线性很好,换句话说,控制信号的避让障碍物的性能就差了。控制模型过程中,发射天线应与接收天线有效的形成直线,尽量避免遥控模型与发射机之间有很大的障碍物(如房屋及仓库等)。



□遥控器和接收器

- 2) 调制方式[5]
- PCM是英文Pulse-Code Modulation的缩写,中文的意思是:脉冲编码调制,又称脉码调制。PPM是英文Pulse Position Modulation的缩写,中文意思是:脉冲位置调制,又称脉位调制,前者指的是信号脉冲的编码方式,后者指的是高频电路的调制方式。
- PCM编码的优点不仅在于其很强的抗干扰性,而且可以很方便的利用计算机编程,不增加或少增加成本,实现各种智能化设计。相比PCM编码,PPM比例遥控设备实现相对简单,成本较低,但较容易受干扰。

[5] 李兴赫, 孙巍. 介绍一种国产PCM比例遥控设备. 航空模型, 2001, (4): 19-20.



□遥控器和接收器

3) 通道

一个通道对应一个独立的动作,一般有6通道和10通 道。多旋翼在控制过程中需要控制的动作路数有:上下、 左右、前后、旋转所以最低得4通道遥控器。

4) 美国手和日本手

美国手和日本手就是遥控杆对应的控制通道的设置不同。美国左手操作杆是"升降+偏航",右手为"俯仰+滚转"。日本手则相反。目前,国内以美国手遥控器为主。



□遥控器和接收器

5) 油门

- 油门杆不会自动回中,最低点为0%油门,最高点为100%油门。这种油门主要对应的是期望的推力的大小,称直接式油门。
- 还有一种油门是松手油门自动回中,属于增量式油门。这种油门大小对应的是期望的速度大小。油门回中,多旋翼的期望速度为零,也就意味着多旋翼在当地悬停。

6) 遥控距离

根据功率不同,遥控器控制的距离也有所不同。遥控器上也可以使用带有功率放大 (Power Amplifier, PA) 模块,带有鞭状天线,可以增大操控距离。




□遥控器和接收器

(3) 开源遥控器

针对遥控器,目前也有开源项目,可参见网站

- http://www.os-rc.com/
- http://www.open-tx.org/
- http://www.reseau.org/arduinorc/
- 这样用户可以根据自己的需求定制自己的遥控器。





□自动驾驶仪

(1) 组成

多旋翼自动驾驶仪,分为软件部分和硬件部分。包括:

- 1) 全球定位系统 (GPS) , 得到多旋翼的位置信息;
- 2) 惯性测量单元 (IMU) ,包括三轴加速度计、三轴陀螺仪、电子罗盘(或磁力计) ,目的是得到多旋翼的姿态信息;市面上常说的6轴IMU是包含了三轴加速度计和三轴陀螺仪,9轴IMU是包含了三轴加速度计、三轴陀螺仪和三轴磁力计,而10轴IMU则是在9轴IMU基础上多了气压计这一轴;
- 3) 气压计和超声波测量模块,目的是得到多旋翼绝对(气压计)或相对高度信息(超声波测量模块);
- 4) 微型计算机, 算法计算平台;
- 5)接口,与各种传感器和电调、通讯设备等的硬件接口。



□自动驾驶仪


(2) 作用

- 1) 导航。导航就是解决"多旋翼在哪"的问题。如何发挥各自传感器优势,得到准确的位置和姿态信息,是自驾仪飞控要做的首要的事情。对应第七、八、九讲
- 2) 控制。控制就是解决"多旋翼怎么去"的问题。首先得到准确的位置和姿态信息,之后根据任务,通过算法计算出控制量,输出给电调,进而控制电机转速。对应第十、十一、十二讲
- 3) 决策。决策就是解决"多旋翼去哪儿"的问题。去哪儿可能是操作手决定的,也可能是为了安全,按照规定流程的紧急处理方案。对应第十三、十四讲



□自动驾驶仪

(3) 开源自驾仪



(k)圆点博士

开源项目(Open-Source Projects)	网址(Web site URL)				
Arducopter	http://ardupilot.com				
Openpilot	http://www.openpilot.org/				
Paparazzi	http://paparazziuav.org				
Pixhawk	https://pixhawk.ethz.ch/				
Mikrokopter	http://www.mikrokopter.de				
KKmulticopter	http://www.kkmulticopter.kr/				
Multiwii	http://www.multiwii.com/				
Aeroquad	http://www.aeroquadstore.com/				
Crazyflie	https://www.bitcraze.io/category/crazyflie/				
CrazePony(国内)	http://www.crazepony.com/				
圆点博士(国内)	http://www.etootle.com/				
匿名飞控(国内)	http://www.anotc.com/				
Autoquad	http://autoquad.org/				
MegaPirate	http://megapiratex.com/index.php				
Erlerobot	http://erlerobotics.com/				
MegaPirateNG	http://code.google.com/p/megapirateng				

(j)CrazePony



□自动驾驶仪

(3) 开源自驾仪

开源项目	网址(Web site URL)
Taulabs	http://forum.taulabs.org/
Flexbot	http://www.flexbot.cc/
Dronecode(开源无人机航空操作系统)	https://www.dronecode.org/
Percepto(无人机开源视觉平台)	http://www.percepto.co/
Parrot API(开放SDK)	https://projects.ardrone.org/embedded/ardrone-api/index.html
3DR DRONEKIT(SDK)	http://www.dronekit.io/
DJI DEVELOPER(SDK)	http://dev.dji.com/cn
DJI MATRICE 100+ DJI Guidance	https://developer.dji.com/cn/matrice-100/
SDK for XMission(SDK)	http://www.xaircraft.cn/en/xmission/developer
EHANG GHOST SDK(SDK)	http://dev.ehang.com/



Description	尺寸(mm)	重量(g)	处理器	处理频率	陀螺仪	加速度计	磁力计	气压计
				(MHz)				
Arducopter	66×40.5	23	ATmega2560	16	MPU-6000	MPU-6000	HMC5843	MS5611
Openpilot	36×36	8.5	STM32F103CB	72	ISZ/IDC-500	ADX330	HMC5843	BMP085
Paparazzi(Lisa/M)	51×25	10.8	STM32F105RCT6	60	MPU-6000	MPU-6000	HMC5843	MS5611
Pixhawk	40×30.2	8	LPC2148	60	ISZ/IDC-500	SCA3100- D04	HMC5843	BMP085
Mikrokopter	44.6×50	35	ATmega644	20	ADXRS610	LIS344ALH	KMZ51	MPX4115A
Kkmulticopter	49×49	11.7	ATmega168	20	ENC-03			
Multiwii	N/A ^a	N/A ^a	Arduino ^b	8-20	ISZ/IDC-650	LIS3L02AL	HMC5883L	BMP085
Aeroquad	N/A ^a	N/A ^a	Arduino ^b	8-20	ITG3200	ADXL345	HMC5883L	BMP085
Crazyflie 2.0	90×90(机体)	19	STM32F405	168	MPU-9250	MPU-9250	MPU- 9250	LPS25H
CrazePony-II(4版)	38.9*39.55	20	STM32f103T8U6	72	MPU6050	MPU6050	HMC5883L	MS5611
圆点博士(2015)IV	33x33	300 (整机)	STM32F103	72	MPU6050	MPU6050	HMC5883L	超声波HC-SR04
匿名飞控V2版			STM32F407	168	MPU6050	MPU6050	AK8975	MS5611

注: a:无法确定。因为Multiwii 和Aeroquad支持动态硬件配置,因此尺寸与结构相关。b: 飞控板是基于Arduino开发,因此实际用的处理器可改变。表中内容部分参考了文献Lim H, Park J, Lee D, et al. Build your own quadrotor: Open-source projects on unmanned aerial vehicles. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 2012, 19(3): 33-45.





□地面站

(1) 作用

- 地面站软件是多旋翼地面站的重要组成部分
- 操作员通过地面站系统提供的鼠标、键盘、按钮和操控手柄等外设来与地面站软件进行交互
- 预先规划好本次任务的航迹,对 多旋翼的飞行过程中飞行状况进 行实时监控和修改任务设置以干 预多旋翼飞行。
- 任务完成后还可以对任务的执行 记录进行回放分析













图. APM地面站软件界面



□地面站

(2) 开源地面站




图 部分开源地面站软件截图



□数传

(1) 作用

数传电台是指借助DSP技术 和无线电技术实现的高性能专业 数据传输电台。采用数字信号处 理、数字调制解调、具有前向纠 错、均衡软判决等功能的无线数 据传输电台。数传电台一端接入 计算机(地面站软件),一端接 入多旋翼自驾仪, 通讯采用一定 协议进行, 从而保持自驾仪与地 面站的双向通讯。



图 3DR数传实物图




图 Openpilot 数传连接示意图





□数传

(2) 指标

- 1) 频率。可选择: 433MHz或915MHz。美洲地区可用915 MHz, 欧洲和中国等一般用433 MHz, 对915 MHz频段是禁用的。
 - 2) 传输距离
 - 3) 传输速率

(3) 通讯协议

- 通信协议又称通信规程,是指通信双方对数据传送控制的一种约定。只要按照一定的通讯协议,可以使得地面站软件通用起来,可以兼容不同的自 驾仪。
- MAVLink通讯协议是一个为微型飞行器设计的非常轻巧的、只由头文件构成的信息编组库。MAVLink最初由L. Meier根据LGPL (Lesser General Public License) 许可在2009年初发表。Openpilot自驾仪采用了UAVTalk协议与地面站进行通讯。



5. 小结

- (1) 多旋翼三大系统:
- 机身(对应第三讲)
- 动力系统(对应第四讲)
- 控制系统(导航模块(对应第七、八、九讲)、控制模块 (对应第十、十一、十二讲)、决策模块(对应第十三、十四讲))
 - (2) 麻雀虽小, 五脏俱全", 无人车、无人船结构类似
- (3) 熟悉多旋翼的组成有利于选择相应的器件,也有利于提高飞行性能或判断飞行事故产生的原因、可以提高飞行性能



6. 作业

作业 2.

- (1) 机架、桨、电调、电机、电池、遥控器和GPS,各网上搜索并列举一款产品,给出其关键参数。
 - (2) 任意对比两款开源飞控,说说他们的优点和缺点。
- (3) 为了兼具固定翼与多旋翼的优势,目前网上出现了一些垂直起降固定翼的产品,任意找出一款产品给出相关型号与链接,分析其飞行原理、优点与缺陷。



第三讲 多旋翼的布局和结构设计

核心问题:

在多旋翼设计中需要注意些什么?



- (1) 课程中心 (课件、资料、作业等)
- (2) 可靠飞行控制研究组主页(课件等) http://rfly.buaa.edu.cn/course/
- (3) 关注可靠飞行控制研究组公众号 buaarfly (课件等)





谢谢!