

树莓派 I2C 使用

I2C 总线扫描

通过 i2cdetect -1 指令可以查看树莓派上的 I2C 总线,从返回的结果来看树莓派含有两个 I2C 总线,通过阅读相关的资料,树莓派 1 代使用 I2C0,而树莓派 2 代和 3 代使用 I2C1。

I2C 设备查询

若总线上挂载 I2C 从设备,可通过 i2cdetect 扫描某个 I2C 总线上的 所有设备。可通过控制台输入 i2cdetect -y 1, 结果如下所示。

说明 1: -y 为一个可选参数,如果有-y 参数的存在则会有一个用户交互过程, 意思是希望用户停止使用该 I2C 总线。如果写入该参数,则没有这个交互过程, 一般该参数在脚本中使用。

说明 2: 此处 I2C 总线共挂载一个设备——Arduino 模拟从机,地址是 0x09 双机通信

本实验使用 Arduino 作为 I2C 从机,树莓派作为 I2C 主机,让树莓派通过 I 2C 向 Arduino 发送数据,Arduino 接收数据后通过串口打印出来。





```
Arduino 代码如下:
  #include <Wire.h>//声明 I2C 库文件
  int x;//存储数据值
  void setup()
    Wire. begin (9);
                            // 加入 i2c 总线,设置从机地址为 #
4
    Wire. onReceive (receiveEvent); //注册接收到主机字符的事件
    Serial.begin(9600);
                       //设置串口波特率
  void loop()
  // 当从机接收到主机字符, 执行该事件
  void receiveEvent(int howMany)
    if (Wire. available () > 0) //如果有数据过来
     x = Wire. read(); // 作为整数接收字节
     Serial.println(x): //把整数打印到串口监视器中,并回车
  树莓派 python 代码如下
  #!/usr/bin/python
  # -*- coding:utf-8 -*
  import smbus
  import time
  address = 0x09
  bus = smbus. SMBus(1)
```



while True:

for i in range(10):

bus. write_byte(address, i)

time. sleep(0.5)

for i in range (10):

bus.write_byte(address, 10-i)

time. sleep(0.5)

如果树莓派没有安装 smbus 库,请使用树莓派联网输入以下命令安装

sudo apt-get install python-smbus





硬件连接

	Arduino
5V	5V
SDA. 1	SDA
SDL. 1	SDL
GND	GND













实验现象

将 Arduino 和树莓派连接好并通电,给 Arduino 上传对应的程序,打开 Arduino 串口监视器,将 i2c. py 上传到树莓派系统中输入 sudo python i2c. py 运行程序,可在 Arduino 串口监视器中打印看到数字 1-10,然后是 10-1.

