

数字温度模块

目录

—,	实验概述	2
二、	实验器材	2
三、	知识要点	2
四、	实验原理	2
五、	代码编写	4
六、	硬件连接及运行效果	5
七、	思维发散及课后作业·····	·· 6
官网	③:www.xiao-r.com·····	. 7
论坛	🗄 : www.wifi-robots.com·····	7
官方i	商城:wifi-robots.taobao.com	7
微信	公众号:	7





一、实验概述

使用树莓派主板 、传感器套装中的数字温度模块以及小 R 科技配套的 PWR.A53 系列电源驱动板,来实现使用数字温度模块来检测环境温度,并通过电源板上的 10 口 LED0 灯的亮灭来表示检测到温度的结果。

通过这个实验,可以学习掌握最基本的 I/O 口读写、数字温度传感器模块的工作原理等等。

二、实验器材




1、树莓派主板





2、PWR 电源板

3、数字温度模块*1





5、12V 锂电池



三、知识要点

- 1、LED0 = 10 #定义 LED0 引脚
- 2、GPIO.input(lean)#读取引脚电压
- 3、GPIO.output(LEDO, Sign)#给引脚设置电平状态


四、实验原理

数字温度传感器前端有一个热敏电阻,它的阻值随外界环境温度变化而变化,通过中部的旋钮可以调整数字温度传感器的阈值,当温度高于阈值时,D0接口的电平为高电平,当温度低于阈值时,D0接口的电平为低电平。





我们用杜邦线把数字温度传感器连接到驱动板,+脚接到驱动板的 5V 位置,G 脚接到驱动板的 GND,传感器的 DO 接到驱动板的 11 号管脚位置,程序通过读取 11 号脚的状态,并把此状态赋值给 10 口,此时电源板上的 LEDO 灯,会显示对应状态。即:高于温度阈值时,LEDO 灯亮起,低于温度阈值时,LEDO 灯熄灭。







五、代码编写

#coding:utf-8
import os
import time
import RPi.GPIO as GPIO

#######管脚类型设置及初始化######## GPIO.setwarnings(False)

########LED 口定义############### LED0 = 10 #定义 LED0 引脚 DigitalTemp = 11 #定义 lean 引脚

########led 初始化为######## GPIO.setup(LED0,GPIO.OUT,initial=GPIO.HIGH) GPIO.setup(DigitalTemp,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

while True:

Sign= GPIO.input(DigitalTemp);# 读取 2 号引脚的数字电,并赋值给 Sign GPIO.output(LED0, Sign);# 把 Sign 的值赋值给 led






六、硬件连接及运行效果

硬件连接如下图所示

 $G \rightarrow GND; + \rightarrow 5V; D0\rightarrow 11$



运行效果:通过 Winscp 将 DigitalTemp.py 文件上传到树莓派系统中,使用 sudo python DigitalTemp.py 即可运行程序。

- 1、调整灵敏度阈值旋钮,指导 LED 灯熄灭为止。
- 2、用打火机火焰靠近数字温度传感器模块传感器,可以看到传感器上 LED2 标记的红色 灯亮起,同时驱动板上的 LED 指示灯也亮起。
- 3、离开火焰,等传感器的温度下降后,传感器上的 LED2 红色灯熄灭,驱动板上的 LED 灯也熄灭。





七、思维发散及课后作业

温度传感器应用范围很广,我们可以使用它的特性制作一个热得快报警器,当烧开水时, 温度一定程度后,电路发出声光报警,提醒使用者及时断开电源

官网: www.xiao-r.com

论坛: www.wifi-robots.com

官方商城: wifi-robots.taobao.com

微信公众号:



