

# 水银开关实验教程

#### 目录

	11 21	
一、 实验概述	 	2
二、 实验器材	 	2
		2
		2
		4
		6
		7
		9
		9
		9 9
1城旧公从与:	 	9



#### 一、实验概述

使用 PWR.A53 树莓派驱动板、树莓派主板,在树莓派上用 Python 语言编写一个小程序,当连接在驱动板上的水银开关传感器接通时,驱动板上的 LED 灯亮起,当水银开关断开时,LED 灯熄灭,通过这个实验,可以学习掌握 IO 电平的读取以及用 Python 控制树莓派 IO 电平输出等知识。

#### 二、实验器材



1、PWR 电源板 和树莓派主板(树莓派主板在下层)

## 三、知识要点

- 1、GPIO.setmode(GPIO.BCM)##信号引脚模式定义,使用.BCM模式
- **2、GPIO.setup(LED0,GPIO.OUT,initial=GPIO.HIGH)##**把指定管脚 LED0 配置为输出模式,并初始化为高电平
  - 3、GPIO.setup(Sign,GPIO.IN,pull\_up\_down=GPIO.PUD\_UP)##IO 管脚 Sign 初始化输入,并内部拉高

# 四、实验原理

水银开关是在玻璃管或金属管内装入规定数量的水银,再引出电极密封而成的。图 1-1 给出了水银开关的几种结构形式。图 1-1 (a) 所示为玻璃壳封装的水银开关,也是使用最多的一种形式,这种水银开关倾斜一个工作角度 α 时,两个电极通过水银便可进行开关的通、断动作。玻璃管封装式水银开关的优点是可以从外部观察到它的工作状态,缺点是容易破碎。




图 1-1 (a)









BCM WPI 功能名 功能名 WPI BCM 5V SCL.1 GPIO.7 GND GPIO.0 GPIO.2 16 15 1 18 GPIO.1 2 27 GPIO.3 GPIO.4 12 13 14 MOSI MISO 25 8 GPIO.6 SCLK CEO CE1 CAMERA GND 6 22 13 23 **26 12**) GPIO.26 19 24


树莓派管脚分布图





在本节实验中,我们把水银开关模块接到驱动板的 GPIO 11 接口,然后通过 python 代码读取这个接口的电平高低,以此判断水银开关模块的联通状态,并同时让驱动板上自带的 LEDO 这个 LED 灯 对应亮灭。如果水银开关是接通的,那么 LED 灯也亮起,如果水银开关断开的,那么 LED 灯也熄灭。

由于板子上的 LED 灯是灌电流状态,所以需要把与 LED 灯相连的管脚 IO 电平拉低, LED 灯才会亮起。如果是拉电流状态,那么把管脚 IO 电平置高后 LED 灯才亮,正好相反,这里需要注意。







## 五、代码编写

#coding:utf-8

#Python 中声明文件编码的注释,编码格式指定为 utf-8

import time #导入 time 库,可使用时间函数。

import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM) ##信号引脚模式定义,使用.BCM 模式

**LED = 10** 

##LED0 的 IO 口定义

Sign = 11

##输入信号管脚定义

#### GPIO.setwarnings(False)

GPIO.setup(LED,GPIO.OUT,initial=GPIO.HIGH)##led 初始化为高电平,此时灯熄灭(灌电流模式)GPIO.setup(Sign,GPIO.IN,pull\_up\_down=GPIO.PUD\_UP)##Sign 初始化输入,并内部拉高

def do\_action(): ##使用 def 定义函数,可在其他地方调用此函数。未调用不执行。 if GPIO.input(Sign) == False:

GPIO.output(LED,False) #水银开关断开,把 LED 管脚的电平拉低,LED 灯亮起else:

GPIO.output(LED,True) #水银开关接通,把 LED 管脚的电平拉高,LED 灯熄灭

while True: #循环函数

do\_action()

整个程序功能为:

如果水银开关传感器接通,那么主板上的 LED 灯亮起,否则熄灭

程序结束

#coding:utf-8 #Python中声明

#Python中声明文件编码的注释,编码格式指定为utf-8

import time #导入time库,可使用时间函数。

import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setmode (GPIO.BCM) ##信号引脚模式定义,使用.BCM模式

 LED = 10
 ##LED0的IO口定义

 Sign = 11
 ##输入信号管脚定义

GPIO.setwarnings (False)

GPIO.setup(LED,GPIO.OUT,initial=GPIO.HIGH)##led初始化为高电平,此时灯熄灭(灌电流模式)

GPIO.setup(Sign,GPIO.IN,pull\_up\_down=GPIO.PUD\_UP)##Sign初始化输入,并内部拉高

| def do\_action(): ##使用def定义函数,可在其他地方调用此函数。未调用不执行。 | if GPIO.input(Sign) == False: GPIO.output(LED,False) #水银开关断开,把LED管脚的电平拉低,LED灯亮起

GPIO.output(LED, True) #水银开关接通,把LED管脚的电平拉高,LED灯熄灭

while True: #循环函数 do action()

■整个程序功能为:

如果水银开关传感器接通,那么主板上的LED灯亮起,否则熄灭

程序结束





# 六、硬件<mark>连</mark>接及运行效果

1、硬件连接如下图所示,把水银开关的 S 脚接入驱动板 IO 11 接口,水银开关的 - 脚接到驱动板的 GND 接口,水银开关中间的管脚为 VCC,接到驱动板的 VCC 接口。










2、打开 PWR 驱动板的开关,系统开始启动,等待 30 秒后,系统启动完毕,使用电脑的无线网卡搜索 wifi-robots.com 开头的无线信号,并连接。



4、打开 WINSCP 软件,填写树莓派小车的 IP 等参数,其中:用户名为 pi 密码为 raspberry 点击"登录"。




如果出现如下提示,选择更新或者添加







5、把 tilt switch.py 文件拖放到右侧的/home/pi/work/wifirobots 目录



6、点击 WINSCP 工具栏里面的"命令"按钮,在命令框中输入命令 python tilt\_switch.py 并点击"执行"



#### 运行效果:

手持水银开关模块,当里面的两根电极被水银所导通时,模块上的红色指示灯亮起,同时驱动板上的 LED0 位置的 LED 灯也亮起,当两根电极脱离水银不导通时,模块上的红色指示灯熄灭,驱动板上的 LED 灯也熄灭。

## 七、思维发散及课后作业

水银开关可以用来检测物体的立体状态,所以我们可以用它来做一个物品翻倒报警器,当物体正常放置时,水银开关是不导通的,报警器不触发,当物体翻倒后,水银开关联通,此时报警器发出警报,这样一个简单又实用的报警器诞生了!





官网: www.xiao-r.com

论坛: www.wifi-robots.com

官方商城: wifi-robots.taobao.com

微信公众号:





