

智能小车车灯实验

目录

一、 实验概述	 	 2
二、 实验器材	 	 2
三、 知识要点		2
四、 实验原理		2
五、代码编写	 */	 3
六、 硬件连接及运行效果	 	 5
七、 思维发散及课后作业	 	 6
官 网: www.xiao-r.com	 	 7
论坛: www.wifi-robots.com		7
官方商城: wifi-robots.taobao.com.		7
微信公众号:	 	 7



一、实验概述

在小车的原有基础上,装上车灯配件,能够实现开车灯、关车灯,以及控制 车灯亮度。


二、实验器材




1、Arduino UNO 主板



2、PWR 电源板



3、车灯*2





5、12V 锂电池



三、知识要点


- 1、GPIO.output() 引脚输出函数
- 2、time.sleep()
- 延时函数

四、实验原理

车灯的原理很简单,车灯其实就是一个 LED 发光二级管,通过正极(一般是 长的为正极短的为负极)接入5V的电压负极接GND既可以点亮。我们LED车灯 负极引脚接入树莓派电源板的 LEDO 引脚, 正极接入 5V, 让 IO 输出高电平时候 车灯灭, I0 输出低电平的时候车灯亮, 控制 I0 引脚的电压即可控制车灯亮度。 PWR 电源板的信号接口图







五、代码编写

#coding:utf-8
import os
import time
import RPi.GPIO as GPIO

ENA = 13 #//L298 使能 A

ENB = 20 #//L298 使能 B

IN1 = 19#//电机接口 1

IN2 = 16#//电机接口 2

IN3 = 21#//电机接口 3

IN4 = 26#//电机接口 4





LED0 = 10 #定义 0 号 LED 灯引脚 LED1 = 9#定义 1 号 LED 灯引脚 LED2 = 25 #定义 2 号 LED 灯引脚

########led 初始化为########

GPIO.setup(LED0,GPIO.OUT,initial=GPIO.HIGH)

GPIO.setup(LED1,GPIO.OUT,initial=GPIO.HIGH)

GPIO.setup(LED2,GPIO.OUT,initial=GPIO.HIGH)

def Open Light():

GPIO.output(LED0,False)#大灯正极接 5V 负极接 IO 口

GPIO.output(LED1,False)#大灯正极接 5V 负极接 IO 口

GPIO.output(LED2,False)#大灯正极接 5V 负极接 IO 口

############关灯###########

def Close Light():

GPIO.output(LEDO,True)#大灯正极接 5V 负极接 IO 口

GPIO.output(LED1,True)#大灯正极接 5V 负极接 IO 口

GPIO.output(LED2,True)#大灯正极接 5V 负极接 IO 口

while True:

Open Light()

time.sleep(1)

Close Light()

time.sleep(1)



















六、硬件连接及运行效果

硬件连接如下图所示

正极 5V 5D极 LED0

运行效果:运行 python 程序后,就可以观察到 LED 亮灭。









七、思维发散及课后作业

现在我们可以通过 python 程序控制树莓派电源板板载 LED 的亮和灭,那么我们可以改变这三个 LED 的状态做成流水灯的状态,或者使用 RPI. GPIO 模块的脉宽调制 (PWM) 功能来控制 LED 的亮度







官网: www.xiao-r.com

论坛: www.wifi-robots.com

官方商城: wifi-robots.taobao.com

微信公众号:



