

# 迷你磁环开关

## 目录

—,	<u>实验概述·······</u>	2
_,	实验器材	2
三、	知识要点······	2
四、	实验原理······	2
五、	代码编写	4
六、	硬件连接及运行效果	5
七、	思维发散及课后作业·····	6
官网	③:www.xiao-r.com·····	7
论坛	🗄 : www.wifi-robots.com	. 7
官方	商城:wifi-robots.taobao.com······	· 7
微信:	公众号:	7





# 一、实验概述

使用树莓派主板 、传感器套装中的迷你磁环以及小 R 科技配套的 PWR.A53 系列电源驱动板,来实现检测磁磁场,并通过电源板上的 10 口 LED0 灯的亮灭来表示磁场的状态。

通过这个实验,可以学习掌握最基本的 I/O 口读写、磁环工作原理等等。

# 二、实验器材



1、树莓派主板



1000 St. 1

2、PWR 电源板

3、迷你磁簧模块\*1

**/** ★↓±₹/45 ★二



5、12V 锂电池








#### 三、知识要点

- 1、LED0 = 10 #定义 LED0 引脚
- 2、GPIO.input(magnet)#读取引脚电压
- 3、GPIO.output(LEDO, Sign)#给引脚设置电平状态

#### 四、实验原理

本型式是将两片磁簧片密封在玻璃管内,两片虽重叠,但中间间隔有一小空隙。当 外来磁场时将使两片磁簧片接触,进而导通。一旦磁体被拉到远离开关,磁簧开关将返 回到其原来的位置。


通过杜邦线接传感器的 GND 到 GND,接+到 5V,接 S 到扩展口 11。当磁铁靠近传感器 S 脚输出低电平。程序通过读取 11 号脚的状态,并把此状态赋值给 LDEO 口,此时电源板上的 LEDO 灯,会显示对应状态。即:有磁场靠近熄灭,远离常亮。



PWR 电源板的信号接口图









磁环传感器, 磁场靠近时输出低电平, 没有磁场时高电平

五、代码编写 #coding:utf-8 import os import time import RPI.GPIO as GPIO

########管脚类型设置及初始化######### GPIO.setwarnings(False)

########led 初始化为######### GPIO.setup(LED0,GPIO.OUT,initial=GPIO.HIGH) GPIO.setup(magnet,GPIO.IN,pull\_up\_down=GPIO.PUD\_UP)

Sign= GPIO.input(magnet);# 读取 2 号引脚的数字电,并赋值给 Sign GPIO.output(LEDO, Sign);# 把 Sign 的值赋值给 led






## 六、硬件连接及运行效果

硬件连接如下图所示

 $GND \rightarrow GND; + \rightarrow 5V ; S \rightarrow 11$ 



运行效果:通过 Winscp 将 magnet.py 文件上传到树莓派系统中,使用 sudo python magnet.py 即可运行程序

- 1、远离磁场时, LED 常亮
- 2、磁场靠近时, LED 熄灭

## 七、思维发散及课后作业

磁环可以检测磁性,那是否可以做一个金属磁性探测仪,检测下生活里哪些金属有磁性,比如:螺丝刀可以吸起螺丝,那么他是否是有磁性的呢?





官网: www.xiao-r.com

论坛: www.wifi-robots.com

官方商城: wifi-robots.taobao.com

微信公众号:



