

树莓派使用5寸液晶屏

产品特点

- 800×480 高清分辨率,支持触摸控制
- 兼容并可直接插入任何版本树莓派 (树莓派 1 代 B 型需另配 HDMI 连接线)
- 提供驱动 (可直接用于自定义的 Raspbian 系统)
- 仅用于显示时,不占用任何 I/O 资源(使用触摸功能,占用 I/O)
- 支持背光控制,更省电
- 沉金工艺,精雕细琢







扫码购买

树莓派触摸屏 5寸





快速入门

方法一,安装驱动

驱动下载地址: https://pan.baidu.com/s/1GduvLtFNzBobWFdtYkj69A

1.将驱动通过 Winscp 传到树莓派系统中,并使用 Putty 登入命令控制台进入驱动目录解压 tar xzvf LCD-show-*.tar.gz

2.执行以下命令安装驱动

cd LCD-show/

chmod +x LCD5-show

./LCD5-show

3. 输入 sudo reboot 命令重启后生效

方法二,使用预装驱动的镜像

小 R 科技提供树莓派最新的 Raspbian 系统并安装好了 LCD 的驱动

镜像下载地址:https://pan.baidu.com/s/1QU4c3d7dSlfMsOsWupW2GA





设置显示方向


安装完触摸驱动后,可以通过运行以下命令修改屏幕旋转方向。

旋转 0 度:
cd LCD-show/
./LCD5-show 0
旋转 90 度:
cd LCD-show/
./LCD5-show 90
旋转 180 度:
cd LCD-show/
./LCD5-show 180
旋转 270 度:
cd LCD-show/
./LCD5-show 270

设置分辨率

在 windows 中打开烧录好的 SD 卡中,有个 config.txt 文件这个就是设置树莓派的分辨率

的文件。







打开这个文件找到如下参数

```
# Enable audio (loads and bcm2835)
   dtparam=audio=on
57
   hdmi group=2
   hdmi mode=1
58
59
   hdmi mode=87
60
    hdmi cvt 800 480 60 6 0 0 0
61
    atoverray=ads/846,cs=1,penirq=25,penirq pull=2,speed=500
62 hdmi drive=1
63 hdmi force hotplug=1
    #max usb current=1
   start x=1
65
66
   gpu mem=128
```

hdmi_group=1 表示 CEA 格式, hdmi_group=2 表示 DMT

```
1 640x350 85Hz
2 640x400 85Hz
3 720x400 85Hz
4 640x480 60Hz
5 640x480 72Hz
6 640x480 75Hz
7 640x480 85Hz
8 800x600 56Hz
9 800x600 60Hz
10 800x600 72Hz
11 800x600 75Hz
12 800x600 85Hz
13 800x600 120Hz
14 848x480 60Hz
15 1024x768 43Hz incompatible with the Raspberry Pi
16 1024x768 60Hz
17 1024x768 70Hz
18 1024x768 75Hz
19 1024x768 85Hz
20 1024x768 120Hz
21 1152x864 75Hz
22 1280x768
23 1280x768 60Hz
24 1280x768 75Hz
25 1280x768 85Hz
26 1280x768 120Hz reduced blanking
27 1280x800
28 1280x800 60Hz
29 1280x800 75Hz
30 1280x800 85Hz
31 1280x800 120Hz reduced blanking
32 1280x960 60Hz
33 1280x960 85Hz
34 1280x960 120Hz reduced blanking
35 1280x1024 60Hz
36 1280x1024 75Hz
37 1280x1024 85Hz
38 1280x1024 120Hz reduced blanking
39 1360x768 60Hz
```



40 1360x768 120Hz reduced blanking 41 1400x1050 42 1400x1050 60Hz 43 1400x1050 75Hz 44 1400x1050 85Hz $45\ 1400 \mathrm{x} 1050\ 120 \mathrm{Hz}$ reduced blanking 46 1440x900 47 1440x900 60Hz 48 1440x900 75Hz 49 1440x900 85Hz 50 1440x900 120Hz reduced blanking 51 1600x1200 60Hz 52 1600x1200 65Hz 53 1600x1200 70Hz 54 1600x1200 75Hz 55 1600x1200 85Hz 56 1600x1200 120Hz reduced blanking 57 1680x1050 58 1680x1050 60Hz 59 1680x1050 75Hz 60 1680x1050 85Hz 61 1680x1050 120Hz reduced blanking 62 1792x1344 60Hz 63 1792x1344 75Hz 64 1792x1344 120Hz reduced blanking 65 1856x1392 60Hz 66 1856x1392 75Hz 67 1856x1392 120Hz reduced blanking 68 1920x1200 69 1920x1200 60Hz 70 1920x1200 75Hz 71 1920x1200 85Hz 72 1920x1200 120Hz reduced blanking 73 1920x1440 60Hz 74 1920x1440 75Hz 75 1920x1440 120Hz reduced blanking 76 2560x1600 77 2560x1600 60Hz 78 2560x1600 75Hz 79 2560x1600 85Hz 80 2560x1600 120Hz reduced blanking 81 1366x768 60Hz 82 1920x1080 60Hz 1080p 83 1600x900 84 2048x1152 85 1280x720 60Hz 720p 86 1366x768**

hdmi cvt 表示自定义分辨率,格式如下:

hdmi_cvt=<width> <height> <framerate> <aspect> <margins> <interlace> <rb>
width width in pixels
height height in pixels
framerate framerate in Hz
aspect aspect ratio 1=4:3, 2=14:9, 3=16:9, 4=5:4, 5=16:10, 6=15:9
margins 0=margins disabled, 1=margins enabled
interlace 0=progressive, 1=interlaced
rb 0=normal, 1=reduced blanking





比如我们的 5 寸屏幕 width=800; height=480; framerate 是刷新率,给个 100; 屏幕比例 15: 9,aspect=6; margins 用来设定加不加边框,取 0 无边框; interlace=0; rb=1;如下: hdmi_cvt=800 480 100 6 0 0 1

注意:最后改完后保存插入 SD 卡到树莓派启动就可以,最后提醒大家这个文件最好先拷贝一份出来,以免在改错后可以替换回来,分辨率大家可以多试几个找到最佳效果。

