Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Informatik Lehrstuhl für Mobile und Verteilte Systeme Prof. Dr. Linnhoff-Popien



## Übungsblatt 8 Rechnerarchitektur im SoSe 2020

## Zu den Modulen K

Besprechung: Besprechung der Übungsaufgaben in den Übungsgruppen vom 22. – 26. Juni 2020

## Aufgabe Ü15: Binomialkoeffizient

(- Pkt.)

Der Binomialkoeffizient dient dazu, die Anzahl k-elementiger Teilmengen einer n-elementigen Menge zu berechenen. Die etwas vereinfachte Definition des Binomialkoeffizienten laute folgendermaßen:

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!} = \left\{ \begin{array}{cc} \textit{Fehler} & \textit{wenn } k > n \\ 1 & \textit{wenn } k = 0 \\ \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot (n-k+1)}{k \cdot (k-1) \cdot (k-2) \cdot \ldots \cdot 1} & \textit{sonst} \end{array} \right.$$

Schreiben Sie ein MIPS-Assembler-Programm, welches den Binomialkoeffizienten entsprechend der obigen Definition berechnet. Das Programm soll dazu die zwei Werte n und k über die Konsole einlesen und das Ergebnis der Berechnung wieder auf der Konsole ausgeben.

Halten Sie sich an die folgenden Vorgaben:

Berechnen Sie den Zähler und den Nenner getrennt, aber in ein und derselben Schleife (Hinweis: Verwenden Sie dazu die ausgeschriebene Form und nicht die mit den Fakultätstermen!) Führen Sie die Division als letzten Schritt durch! Werden zwei Zahlen mit n < k eingegeben, so soll eine Fehlermeldung generiert werden. Das Programm soll auch Grenzfälle, z.B.  $\binom{0}{0}$ , richtig berechnen. Kommentieren Sie Ihr Programm ausführlich!

## Aufgabe Ü16: Addition mit doppelter Genauigkeit

(- Pkt.)

Ein MIPS-Register hat eine Breite von 32 Bit. Dennoch ist es möglich die Addition von Integerzahlen so zu realisieren, dass man eine doppelte Genauigkeit erreichen kann.

Skizzieren Sie die beiden *minimalen* Abfolgen von MIPS-Befehlen, die notwendig sind die Integeraddition mit doppelter Genauigkeit zu realisieren. Die eine Abfolge soll Überläufe ignorieren, die andere soll im Falle eines Überlaufs eine Unterbrechung provozieren. Nehmen Sie dazu an, dass die eine 64-Bit Ganzzahl (im Zweierkomplement) in den Registern \$t4 und \$t5, die andere in den Registern \$t6 und \$t7 abgelegt sind. Die Summe der beiden Zahlen soll in die Register \$t2 und \$t3 geschrieben werden. Nehmen Sie weiterhin an, dass das höchstwertige Wort der 64-Bit Ganzzahl in den geraden, das niedrigstwertige Wort in den ungeraden Registern liegt.

Kommentieren Sie jede Zeile ihrer Programmfragmente ausführlich!

Hinweis: Es genügen vier Instruktionen.

Überblick über die wichtigsten SPIM Assemblerbefehle					
Befehl Argumente		Wirkung			
add	Rd, Rs1, Rs2	Rd := Rs1 + Rs2 (mit Überlauf)			
sub	Rd, Rs1, Rs2	Rd := Rs1 - Rs2 (mit Überlauf)			
addu	Rd, Rs1, Rs2	Rd := Rs1 + Rs2 (ohne Überlauf)			
subu	Rd, Rs1, Rs2	Rd := Rs1 - Rs2 (ohne Überlauf)			
addi	Rd, Rs1, Imm	Rd := Rs1 + Imm			
addiu	Rd, Rs1, Imm	Rd := Rs1 + Imm (ohne Überlauf)			
div	Rd, Rs1, Rs2	Rd := Rs1 DIV Rs2			
rem	Rd, Rs1, Rs2	Rd := Rs1 MOD Rs2			
mul	Rd, Rs1, Rs2	$Rd := Rs1 \times Rs2$			
sltu	Rd, Rs1, Rs2	Rd := 1 if Rs1 < Rs2 else 0; Rs1, RS2 sind unsigned integers			
b	label	unbedingter Sprung nach label			
j	label	unbedingter Sprung nach label			
jal	label	unbed.Sprung nach label, Adresse des nächsten Befehls in \$ra			
jr	Rs	unbedingter Sprung an die Adresse in Rs			
beq	Rs1, Rs2, label	Sprung, falls Rs1 = Rs2			
beqz	Rs, label	Sprung, falls $Rs = 0$			
bne	Rs1, Rs2, label	Sprung, falls Rs1 ≠ Rs2			
bnez	Rs1, label	Sprung, falls Rs1 ≠ 0			
bge	Rs1, Rs2, label	Sprung, falls Rs1 ≥ Rs2			
bgeu	Rs1, Rs2, label	Sprung, falls Rs1 ≥ Rs2			
bgez	Rs, label	Sprung, falls Rs ≥ 0			
bgt	Rs1, Rs2, label	Sprung, falls Rs1 > Rs2			
bgtu	Rs1, Rs2, label	Sprung, falls Rs1 > Rs2			
bgtz	Rs, label	Sprung, falls Rs > 0			
ble	Rs1, Rs2, label	Sprung, falls Rs1 \le Rs2			
bleu	Rs1, Rs2, label	Sprung, falls Rs1 ≤ Rs2			
blez	Rs, label	Sprung, falls Rs ≤ 0			
blt	Rs1, Rs2, label	Sprung, falls Rs1 < Rs2			
bltu	Rs1, Rs2, label	Sprung, falls Rs1 < Rs2			
bltz	Rs, label	Sprung, falls Rs < 0			
not	Rd, Rs1	Rd := ¬Rs1 (bitweise Negation) Rd := Rs1 & Rs2 (bitweises UND)			
and	Rd, Rs1, Rs2	$Rd := Rs1 \mid Rs2 \text{ (bitweises OND)}$ $Rd := Rs1 \mid Rs2 \text{ (bitweises ODER)}$			
syscall	Rd, Rs1, Rs2	führt Systemfunktion aus			
move	Rd, Rs	Rd := Rs			
la	Rd, label	Adresse des Labels wird in Rd geladen			
lb	Rd, Adr	Rd := MEM[Adr]			
lw	Rd, Adr	Rd := MEM[Adr] $Rd := MEM[Adr]$			
li	Rd, Imm	Rd := Imm			
SW	Rs, Adr	MEM[Adr] := Rs (Speichere ein Wort)			
sh	Rs, Adr	MEM[Adr] MOD 2 <sup>16</sup> := Rs (Speichere ein Halbwort)			
sb	Rs, Adr	MEM[Adr] MOD 256 := Rs (Speichere ein Byte)			

Funktion	Code in \$v0	Funktion	Code in \$v0
print_int	1	read_float	6
print_float	2	read_double	7
print_double	3	read_string	8
print_string	4	sbrk	9
read_int	5	exit	10