

CyberExpert "網路管理專家" 用戶使用指南

Revision 1.0

VIA TECHNOLOGIES, INC.

Copyright Notice:

Copyright © 2014 VIA Technologies Incorporated. All Rights Reserved. No part of this document may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise without the prior written permission of VIA Technologies Incorporated. The material in this document is for information only and is subject to change without notice. VIA Technologies Incorporated reserves the right to make changes in the product design without reservation and without notice to its users.

Trademark Notices:



is a registered trademark of VIA Technologies, Incorporated.

All trademarks are the properties of their respective owners.

Disclaimer Notice:

No license is granted, implied or otherwise, under any patent or patent rights of VIA Technologies. VIA Technologies makes no warranties, implied or otherwise, in regard to this document and to the products described in this document. The information provided by this document is believed to be accurate and reliable as of the publication date of this document. However, VIA Technologies assumes no responsibility for any errors in this document. Furthermore, VIA Technologies assumes no responsibility for the use or misuse of the information in this document and for any patent infringements that may arise from the use of this document. The information and product specifications within this document are subject to change at any time, without notice and without obligation to notify any person of such change.

Offices:

VIA Technologies Incorporated

Taiwan Office:

1st Floor, No. 531

Zhongzheng Rd., Xindian Dist.

New Taipei City 231, Taiwan

Tel: (886-2) 2218-5452

Fax: (886-2) 2218-5453

Home page: http://www.via.com.tw

VIA Technologies Incorporated

USA Office:

940 Mission Court

Fremont, CA 94539

USA

Tel: (510) 683-3300

Fax: (510) 683-3301 or (510) 687-4654

Home Page: http://www.viatech.com

Revision History

Release	Date	Revision	Initials
1.0	2014-06-13	For initial draft release.	HarryChiang



CyberExpert "網路管理專家" 用戶使用指南目錄

1. "網路管理專家"網頁啓動	5
2. "網路管理專家"帳號設定	8
2-1. Account	8
2-2. Settings	
3. "網路管理專家"網路設備總覽	16
3-1. Device	
3-2. Setting	
3-3. 網路設備總結網頁	
3-3-1. OverView	
3-3-2. Statistics	
3-3-3. VLAN	
3-3-4. Chart	
4. "網路管理專家"網路拓譜圖	
5. "網路管理專家"無線控制器	
5-1. AC	37
5-2. AP	
5-3. Clients	
6. "網路管理專家"狀態呈報日誌紀錄	46
6-1. AC 日誌	46
6-2. AP/STA 日誌	47
6-3. "網路管理專家"日誌	48
6-4. "網路管理專家"異常日誌	49
7. "網路管理專家"工具	50
8. 關於"網路管理專家"	51


9.	"網路管理專家"版權設定	52
10.	. 全球服務中心據點	53



1. "網路管理專家"網頁啓動

步驟 1. 先把"網路管理專家"電源啟動後,"網路管理專家"程式會自動啟動。在任一電腦上執行網路瀏覽器(建議使用 Google Chrome)並輸入伺服器 IP 網址。





進入"網路管理專家"主畫面



Cyber Expert

Please use your account to login.



步驟 2. 分別在 UserName 及 Password

都輸入 admin,再將滑鼠點選 sign in 進入

"網路管理專家"初始網頁畫面!

滑鼠點選 Stay signed in 是連續登入七天,無須密碼。

滑鼠點選 Forget password 是忘記密碼時使用。





CyberExpert

Device Topology WLC Log Account Settings Tools About License

п	١//	•	e
_	VΙ	ь	t

Collect devices for management and show basic information and status.

Topology

Provide a tree structure to show all managed devices by their logical relationship, and also provide a function to show trace path between any two peers.

WLC

AC-

AC information and Status.

AP-

AP list, real-time chart, history chart and log.

Log

System wide log viewer.

Account

View and edit user account data.

Setting

Modify system settings.

About




Show NMS version and company logo, address, contact persion, e-mail and telephone.

2. "網路管理專家"帳號設定

2-1. Account

滑鼠點選 Account,是用來設定新增及編輯使用者帳號,第一次用 Admin 登入時,請輸入 Email 及 Phone Number。



如需設定新增使用者帳號,滑鼠點選 Create NEW Account



User Information

Username: Password: Password again:	Check · 滑鼠點選 Check · 是用 來檢查使用者帳號是否重 複。輸入完成後按 Create
Level:	Account 產生新帳號。 admin ▼
Name:	
Email:	· · · · · · · ·
Phone Number:	i.i.i.
	Cancel Create Account
滑鼠點選 Password 旁的 Edit,是	出用來重新設定使用者密碼
	······································
	The state of the s
Password: ***	**** Edit
<u>User</u>	<u>Information</u>
Username:	admin
Password:	上 先輸入舊的使用者密
Input NEW Password	自名响网人,唯足俊
Input NEW Passwore	i again: 再按 OK。
	Cancel Ok

滑鼠點選 Name 旁的 Edit,是用來重新設定使用者姓名



滑鼠點選 EMail 旁的 Edit,是用來重新設定使用者電子郵件

vianetworking1@gmail.com <u>Edit</u> Email:



User Information



2-2. Settings

滑鼠點選 Settings,是用來設定電子郵件(E-Mail) 帳號、簡訊(SMS)及其他相關設定。



滑鼠點選 Settings,可用來設定及改變即時流量圖更新時間(Default Real-time Chart Time) 及 Single IP Port Setting,設定完成後,滑鼠點選 Apply。

Value Setting

Default Real-time Chart Time:	10sec ▼
Single IP Port Setting:	88
	Apply
	XX

滑鼠點選 Settings,可用來設定及改變電子郵件寄件者,及相關的主旨內容,設定完成後,滑鼠點選 Submit。

Notify Mail

Sender:	VIA CyberExpert NOTICE <vianetworking1@gmail.com></vianetworking1@gmail.com>
Subject:	CyberExpert E-Mail Message
	Submit

滑鼠點選 Settings,可用來設定及改變網路簡訊使用者帳號,及其密碼(目前是使用三竹簡訊),設定完成後,滑鼠點選 Submit。

Notify SMS

Username:	86870786	
Password:	•••••	
	Submit	

滑鼠點選 Settings,可用來設定及改變異常(Alarm)通知對象,可選擇發送對象的電子郵件(Email)或是簡訊(SMS),及選擇(Select)欲發送對象,設定完成後,滑鼠點選 Submit。

Alarm Setting

Alarm Name	Email	SMS	
CyberExpert Start Up			Select
CyberExpert Shut Down			Select
Device Disconnect			Select
Monitored Port Link Up			Select
Monitored Port Link Down			Select
Critical Port Link Up			Select
Critical Port Link Down			Select

Email

Administrator

RichardTai

HarryChiang

KaiChun

JamesHung

User

SMS

Administrator

RichardTai

RichardTai

JamesHung

User

滑鼠點選 Settings,也可用來設定及改變主機網路介面設定(Host Interface Configuration),設定完成後,輸入驗證碼後按 Save Configuration。

Host Interfaces Configuration

Eth1

MAC Address: 00:12:7b:11:00:55

DHCP Client:

IP Address: 172.16.66.19

Netmask: 255.255.0.0

Gateway: 172.16.66.15

DNS1: 168.95.192.1 (Optional)

DNS2: 168.95.1.1 (Optional)

DNS3: 8.8.8.8 (Optional)

Restore

Eth2

MAC Address: 00:12:7b:11:00:56

DHCP Client:

IP Address: 192.168.2.1

Netmask: 255.255.255.0

Restore

Captcha code: it81B2

Please enter the correct captcha code : Save Configuration


滑鼠點選 Settings,也可用來設定乙太網路供電排程(PoE Daily Schedule),可指定網口電力供應時段,設定完成後,滑鼠點選 Apply。

POE Daily Schedul	le		
Schedule name:			
Start:	00:00 ▼		
End:	00:00 ▼		
POE schedule list	apply		
□ D elete	Time Schedule Name	Start	End
》是白國下 思 C ottings	Delete	が ^{風曲} (Cybor与)	voort
	可用來線上更新"網路管理專家"車 ,設定完成後,滑鼠點選 Submit		креп
CyberExpert Update	e		
選擇檔案 未選擇任何檔案			
	Submit		
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\			

3. "網路管理專家"網路設備總覽

3-1. Device

滑鼠點選 Device,是用來設定新增及移除網路相關設備(例如:L2、L3 交換器、防火牆等),"網路管理專家"可以自動網路搜尋網路相關設備。



滑鼠點選 Add,是用來新增網路相關設備(例如:L2 、L3 交換器、防火牆 等),網路管理專家可以自動網路搜尋網路相關設備。

Device Insert: 是個別加入網路相關設備,輸入 IP、SNMP Port、 Community、SNMP Timeout,"網路管理專家"可以指定網路設備 IP,以個別加 入網路相關設備。對於不支持 SNMP 的網路相關設備,需勾選 Non-Management ,以手動方式加入,加入設備的種類有:L2 Switch、L3 Switch AC AP Firewall Server PC Internet


Device Scan: 是集體方式加入網路相關設備,輸入起始 IP 及終點 IP > SNMP Port、Community、SNMP Timeout, 然後網路管理專家可以自動網路 搜尋,以集體方式加入網路相關設備。

Device Insert

	IP 172.16.66.14	Port Community	Timeout □Non-Management 1sec ▼ Select Device ▼ Add
Device	Scan		
	Start IP 172.16.66.14		Port Community Timeout 161 public 1sec ▼ Scan

對於不支持 SNMP 的網路相關設備,需勾選 Non-Management,以手 動方式加入,加入設備的種類有:L2 Switch、L3 Switch、AC、AP、 Firewall . Server . PC . Internet .


Device Insert




3-2. Setting

滑鼠點選 Device,再點選 Setting 是進入該台網路設備 設定網頁





Topology 設定網頁




Port status 設定網頁

opology Port status	Vla	an PO	E PO	E Schedu	le M	onitor	Tra	р (Other				
	Port I	nterface	Admin	Link	Au Support	toNego t Stat		Speed	Duples	FlowCo Ability			
	1	RJ45	Up ▼	Up	Yes	Enable	d▼	1G	Full	Enable	Off		
	2		Up 🔻	Up	Yes	Enable	d▼	1G	Full	Enable			
	3	RJ45		_ op	Yes	Enable	d▼	1G	Full	Enable			
	4	RJ45	Up ▼	P	Yes	Enable		1G	Full	Enable			
	5	RJ45	Up ▼	P	Yes	Enable	_	1G	Full	Enable	Off		
	6	RJ45	Up ▼	P	Yes	Enable	••••	1G	Full	Enable	Off		
	7	RJ45	Up ▼	P	Yes	Enable		1G	Full	Enable			
	8	RJ45	Up ▼	_ <u> </u>	Yes	Enable	=	IG	Full	Enable	Off		
	9	RJ45 RJ45	Up ▼	_ op	Yes	Enable			Full	Enable Enable	Off		
	11	RJ45 RJ45	ОР	_ o p	Yes Yes	Enable		1G 1G	Full	Enable	Off Off		
	12	RJ45	Up •		Yes	Enable	=	1G	Full	Enable			
	13	RJ45	Up ▼		Yes	Enable		1G	Full	Enable			
	14	RJ45	Up ▼		Yes	Enable	_	1G	Full	Enable			
j	15	RJ45	Up ▼		Yes	Enable	=	1G	Full	Enable	—		
/	16	RJ45	Up ▼		Yes	Enable	d▼	1G	Full	Enable			
	17	RJ45	Up ▼		Yes	Enable	d ▼	1G	Full	Enable	Off	•	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18	RJ45	Up ▼		Yes	Enable	d▼	1G	Full	Enable	Off		

滑鼠點選 Up 下拉選單可設定埠的開關(Up or Down),選完再接Set。


滑鼠點選 Énabled 下拉選單可設定 埠 開啟或關閉自動協商(AutoNego Enabled or Disabled),選完再按 Set。

VLAN 設定網頁




滑鼠點選 下拉選單可設定埠 VLAN Interface 狀態,選完再按 Set。


POE 設定網頁



POE Schedule 設定網頁




Monitor 設定網頁



滑鼠點選 Port Monitored 可設定想要關注的網口狀態,選完再按 Apply 設定,當網口連線狀態改變時,"網路管理專家"會自動發 Email/SMS 通知管理者。


Trap 設定網頁



滑鼠點選 Trap 可設定 SNMP Trap Server 狀態,可設定 SNMP Trap 要發送 Server IP、Version、Community String、UDP Port 選完再按 Apply 設定。

若要 Delete, 點選欲刪除的 Server IP, 選完再按 Delete 設定。


Other 設定網頁






使用者可設定網路設備別名、Read Community、Write Community、及 SNMP Timeout, 設定完再按 Set


3-3. 網路設備總結網頁



3-3-1. OverView

滑鼠點選 OverView,是進入該台網路設備總結網頁






POE Status	VLAN Status							
Mainpower Status	VLAN ID	VLAN Name	Status					
PoE Maximum Available Power	390Walts	System Operation Status	On	PoE Power Consumption	91Walts	1	DefaultVlan	Enabled
						2		Enabled
						5		Enabled
						8		Enabled
						11		Enabled
						12		Enabled
						16		Enabled

3-3-2. Statistics


滑鼠點選 Statistics 下的 Port Statistic,是進入該台網路設備中各個埠封包統計分析資料



				Received						Transm	itted		
Por	ort	Unicast	Multicast	Broadcast	Discarded	Unknown	Errors	0-4-4-	Unicast	Multicast	Broadcast	Discarded	F
	Octets	Packets	Packets	Packets	Packets	Packets	Errors	Octets	Packets	Packets	Packets	Packets	Errors
1	859776641	2123997	493416	11790	0	0	0	1601446988	3248811	111916622	4755652	0	0
2	837151427	2450418	490403	10575	0	0	0	2536647599	3846905	111909681	4756650	0	0
3	1999857030	9936779	507164	80334	0	0	0	59260218	20030504	111910707	4687092	0	0
4	3115288282	16309472	502042	118782	0	0	0	3304419529	31764794	111903457	4648556	0	0
5	1385934140	5909789	495257	39314	0	0	0	4255035257	10976759	111915721	4728243	0	0
6	1560307986	7093627	494982	36516	0	0	0	343232115	14095876	111911254	4730959	0	0
7	558138673	618160	491269	5440	0	0	0	1867876216	434237	111777318	3469424	0	0
8	378920146	642110	490892	1967	0	0	0	1840565797	424723	111773054	3472856	0	0
9	514092587	781078	490159	6730	0	0	0	2359651779	810609	111243657	3448671	0	0
10	420524849	951246	488888	3057	0	0	0	2843400258	1137936	111243358	3452251	0	0
11	418949291	603380	488869	1988	0	0	0	1794462905	420488	111246730	3453541	0	0
12	481603459	621894	488701	2262	0	0	0	1889976688	490367	111242552	3453202	0	0
13	503847493	865534	486772	2792	0	0	0	2701606814	1048703	111103556	3476679	0	0
14	603009894	570400	487075	1131	0	0	0	1705063335	365854	111087455	3477827	0	0
15	512651572	562767	487114	1398	0	0	0	1706861943	359174	111109069	3478153	0	0
16	584105633	555268	486931	769	0	0	0	1706148359	356187	111108342	3478773	0	0
17	577619120	1135394	485024	45898	0	0	0	2385884293	1037607	110316947	3378863	0	0
18	972016328	1306561	482702	9985	0	0	0	2456671270	1146969	110317946	3414708	0	0
19	624330103	897213	461467	113425	0	0	0	2335239457	962055	109987321	3238250	0	0
20	476235871	1126006	455350	14047	0	0	0	2726935164	1148308	109993335	3337593	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1008089837	94061687	102377516	4707244	0	0	0	2528924353	55121884	10075120	508188	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

滑鼠把 Auto Refresh 打勾,是每隔 30 秒自動更新網路 設備 封包統計分析資料


滑鼠點選 Refresh,是強制更新網路設備 封包統計分析資料 滑鼠點選 Statistics 下的 EtherLike Statistic,是進入該台網路設備中各個埠的封包錯誤統計分析資料



							Ether	Like St	atistics						
					Errors					Frames			Coll	isions	
Por			Symbol Errors	Tost	Receive	Internal Mac Transmit Errors	Carrier Sense Errors	Frame Too Longs	Single Collision Frames	Multiple Collision Frames	In Pause Frames	Out Pause Frames	Collisions	Excessive Collisions	Deferred Trans.
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6595666	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5668486	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16804284	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23069994	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12834682	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14524910	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6815088	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3957430	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5932848	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4315440	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4679404	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5645585	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5554524	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7607194	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6207148	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7338636	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4436784	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6374294	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7112110	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4875468	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Do	rook 1	Ant	Refres	, · ·											

滑鼠把·Auto Refresh 打勾,是每隔 30 秒自動更新網路 設備封包統計分析資料

滑鼠點選 Refresh,是強制更新網路設備 封包統計分析資料 滑鼠點選 Statistics 下的 Rmon Statistic,是進入該台網路設備中各個埠的各種長度封包統計分析資料




	RMON Statistics										
Dort					Packet	ts					
rort	Received Pkts U	Indersize Pkts	Oversize Pkts	64 Pkts	65to127 Pkts	128to255 Pkts	256to511 Pkts	512to1023 Pkts	1024to1518 Pkts		
1	9224993	0	2949	7990072	716738	301707	12386	98336	102805		
2	8620098	0	539	7285141	804041	291866	17201	111200	110110		
3	27328966	0	2868	23726505	2960702	376734	144840	66555	50762		
4	40000663	0	6271	33160777	5886880	397944	217110	106778	224903		
5	19279906	0	6000	16999997	1848261	306643	54012	39995	24998		
6	22151515	0	4129	19195728	2548652	291014	58065	37609	16318		
7	7930079	0	120	7153539	484283	290211	1489	379	58		
8	5092520	0	164	4275032	512685	300091	3814	525	209		
9	7210935	0	438	6410973	508151	286192	2809	1864	508		
10	5759209	0	29	4942642	522390	290081	2456	1152	459		
11	5773759	0	32	5007327	479593	284946	1424	392	45		
12	6758623	0	55	5986991	486857	283458	834	338	90		
13	6909801	0	81	6014327	596794	283499	5292	4137	5671		
14	8666220	0	0	7914564	466888	283944	815	9	0		
15	7258851	0	0	6509422	467041	281535	836	15	2		
16	8382019	0	0	7636998	465228	279121	666	6	0		
17	6103546	0	3541	4933709	715393	304454	33992	54457	58000		
18	8174506	0	701	6904789	571044	297914	17036	191452	191570		
19	8584488	0	646	7699993	561477	292734	10470	6789	12379		
20	6471084	0	625	5501678	606534	351988	6236	3138	885		
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	201157129	0	74349757	3994791	113228227	934428	563521	1956551	6129854		
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

滑鼠把 Auto Refresh 打勾,是每隔 30 秒自動更新網路 設備封包統計分析資料

滑鼠點選 Refresh,是強制更新網路設備 封包統計分析資料

3-3-3. VLAN


滑鼠點選 VLAN,是進入該台網路設備的 VLAN 所有資料,分爲靜態虛擬網路列表(Static VLAN List)和即時虛擬網路列表(Current VLAN List)



3-3-4. Chart

滑鼠點選 Chart, 是進入該台網路設備的圖型分析資料, 分爲即時資料圖 型和歷史資料圖型 User: admin OverView Statistics VLAN Information 172.16.66.1 Description Gigabit Layer 2 PoE Managed Switch ■ AdminDown ■ LinkUp ■ LinkDown Object ID 1.3.6.1.4.1.3742.10.5103.11 Up Time 47 days, 14:23:29.80 Contact Name Location RealTime Chart Select Chart Type Show Rx Unicast, Multicast and Broadcast Rx Tx Data Rate (kbps) Show **History Chart Select** Chart Type Show Rx Tx Data Rate (bps) 滑鼠點選下拉選單先選欲觀看 的埠,選完再選種類按 Show


即時資料圖型



滑鼠點選下拉選單可選欲觀看的時間間隔,選完直接更新。時間間隔有:10sec、20sec、30sec、45sec、1minute、2minute。

滑鼠點選 clear ,可清除即時資料圖型。


歷史資料圖型



滑鼠可直接點選日期,也可點選:Last Day、Last Week、Last Month,也可完直接設定時間間


4. "網路管理專家"網路拓譜圖

滑鼠點選 Topology,"網路管理專家"能支援威盛的網路設備去自動畫出網路拓譜圖,不再需要透過人工查線,一旦更改網路設備或插入新設備也能立即製作新的網路拓譜圖。。



可任意選擇設定最上層顯示的網路設備,及可以標明網路設備的方式(有 IP only、Name only、IP 先 Name 後、Name 先 IP 後),設定完按 Apply"網路管理專家"能立即製作新的網路拓譜圖。


"網路管理專家"可診斷網路設備之間的流量,滑鼠先點選要檢測的兩個網路設備,接下來滑鼠再點選 Trace Path,"網路管理專家"自動畫出網路設備的經過路徑,再分析其即時資料和歷史資料圖,即可找出流量問題。




5. "網路管理專家"無線控制器

5-1. AC

滑鼠點選 AC Overview, "網路管理專家"能顯示威盛的無線網路控制器總覽。




	Eth1	Eth2	Eth3	Eth4
DHCP Client:	No	Yes	Yes	Yes
IP Address:	172.16.66.14	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0
Netmask:	255.255.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0
Gateway:	172.16.66.15	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0
DNS:	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0



滑鼠點選 Friendly AP,"網路管理專家"能顯示現在網路所有合法無線 AP。



滑鼠點選 Rogue AP,"網路管理專家"能顯示現在網路所有非法無線 AP。





5-2. AP

滑鼠點選 AP List,"網路管理專家"能顯示現在網路所有連線及離線的無線 AP 總覽。



滑鼠點選 Real-Time Flow Diagram,"網路管理專家"能顯示現在網路所有連線的無線 AP 即時資料圖型。



滑鼠點選 History Flow Diagram,"網路管理專家"能顯示現在網路所有連線的無線 AP 歷史資料圖型。



Student
Teacher
GUEST

ORcode




5-3. Clients

滑鼠點選 Client Number,"網路管理專家"能顯示現在網路所有連線的 2.4G 和 5G 頻帶的無線使用者數目。






滑鼠點選 Client List, "網路管理專家"能顯示現在網路所有連線的 2.4G 和 5G 頻帶的無線使用者列表。





滑鼠點選 Import Client Device MAC,"網路管理專家"能匯入網路所有無線使用者名稱及其 Device MAC Address。



6. "網路管理專家"狀態呈報日誌紀錄

6-1. AC 日誌

"網路管理專家"可將網路設備狀態呈報日誌紀錄,可選擇 AC 日誌、AP/STA 日誌和"網路管理專家"日誌

AC 日誌

AC Log

Search

No.	UserName	IP Address	Time	Log Info
3553	NULL	172.16.66.19	2014-06-16 08:14:07	NetFlex Disconnected
3552	AC	172.16.66.14	2014-06-15 20:31:17	AC Automatically update AP 172.16.66.186s Firmware Success
3551	AC	172.16.66.14	2014-06-15 20:30:35	AC Automatically update AP 172.16.66.186s Firmware
3550	NULL	172.16.66.19	2014-06-15 19:56:19	NetFlex Disconnected
3549	user	172.16.66.16	2014-06-15 17:12:10	NetFlex connected
3548	NULL	172.16.66.19	2014-06-15 11:03:53	NetFlex Disconnected
3547	NULL	172.16.66.19	2014-06-15 10:04:15	NetFlex Disconnected
3546	NULL	172.16.66.19	2014-06-15 00:42:52	NetFlex Disconnected
3545	NULL	172.16.66.19	2014-06-14 22:08:47	NetFlex Disconnected
3544	NULL	172.16.66.19	2014-06-14 21:55:38	NetFlex Disconnected
3543	NULL	172.16.66.19	2014-06-14 21:46:10	NetFlex Disconnected
3542	NULL	172.16.66.19	2014-06-14 20:59:00	NetFlex Disconnected
3541	NULL	172.16.66.19	2014-06-14 20:51:19	NetFlex Disconnected
3540	NULL	172.16.66.19	2014-06-14 19:09:24	NetFlex Disconnected
_				

網路管理專家提供關鍵字搜尋,將搜尋的關鍵字輸入再按 Enter,搜尋到的關鍵字會呈現黃底。

6-2. AP/STA 日誌

AP/STA 日誌

AP/STA Log

	Search				
	No.	Time	Log Info		
	23693	2014-06-16 14:07:19	Log Info IEEE 802.11g client 20:02:af:55:b3:cb refused because MAC Authentication Fail Teacher at Ap 172.16.66.181 C1-1.3 channel 11 frequency 2462 MHZ		
	23692	2014-06-16 14:07:13	IEEE 802.11g client 20:02:af:55:b3:cb refused because MAC Authentication Fail Teacher at Ap 172.16.66.180 C1-1.2 channel 1 frequency 2412 MHZ		
	23691	2014-06-16 14:05:35	IEEE 802.11g client 20:02:af:55:b3:cb refused because MAC Authentication Fail Student at Ap 172.16.66.181 C1-1.3 channel 11 frequency 2462 MHZ		
	23690	2014-06-16 14:05:29	IEEE 802.11g client 20:02:af:55:b3:cb refused because MAC Authentication Fail Student at Ap 172.16.66.181 C1-1.3 channel 11 frequency 2462 MHZ		
	23689	2014-06-16 14:05:26	IEEE 802.11g client 00:15:c7:fd:0c:e1 refused because MAC Authentication Fail Teacher at Ap 172.16.66.50 A1-D.1 channel 4 frequency 2427 MHZ		
	23688	2014-06-16 14:05:17	IEEE 802.11g client 20:02:af:55:b3:cb refused because MAC Authentication Fail Teacher at Ap 172.16.66.181 C1-1.3 channel 11 frequency 2462 MHZ		
	23687	2014-06-16 14:05:11	IEEE 802.11g client 20:02:af:55:b3:cb refused because MAC Authentication Fail Teacher at Ap 172.16.66.181 C1-1.3 channel 11 frequency 2462 MHZ		
	23686	2014-06-16 14:05:11	IEEE 802.11g client 20:02:af:55:b3:cb refused because MAC Authentication Fail Teacher at Ap 172.16.66.181 C1-1.3 channel 11 frequency 2462 MHZ		
	23685	2014-06-16 14:05:11	IEEE 802.11g client 20:02:af:55:b3:cb refused because MAC Authentication Fail Teacher at Ap 172.16.66.181 C1-1.3 channel 11 frequency 2462 MHZ		
	23684	2014-06-16 14:04:07	IEEE 802.11g client 0c:8b:fd:1c:b8:d5 refused because MAC Authentication Fail Teacher at Ap 172.16.66.76 A4-6.1 channel 11 frequency 2462 MHZ		
	23683	2014-06-16 14:04:07	IEEE 802.11g client 0c:8b:fd:1c:b8:d5 refused because MAC Authentication Fail Teacher at Ap 172.16.66.76 A4-6.1 channel 11 frequency 2462 MHZ		
	23682	2014-06-16 14:04:07	IEEE 802.11g client 0c:8b:fd:1c:b8:d5 refused because MAC Authentication Fail Teacher at Ap 172.16.66.76 A4-6.1 channel 11 frequency 2462 MHZ		

網路管理專家提供關鍵字搜尋,將搜尋的關鍵字輸入再按 Enter,搜尋到的關鍵字會呈現黃底。

6-3. "網路管理專家"日誌

"網路管理專家"日誌

Log Viewer

Show 10 ▼ entries		Search:	
Time	▼ Level	Message	\Rightarrow
2014-06-16 17:29:04.198	INFO	Account admin login.	
2014-06-16 17:21:24.68	INFO	Account admin logout.	
2014-06-16 14:49:17.231	INFO	Device IP = 192.168.1.1 Link View Read Device Success	
2014-06-16 10:56:28.549	INFO	Device IP = 192.168.1.1 Link View Read Device Success	
2014-06-16 10:42:35.662	INFO	Device IP = 172.16.66.1 Link View Read Device Success	
2014-06-16 10:37:53.261	INFO	Device IP = 172.16.66.4 POE Status Interface Read Device Success	
2014-06-16 10:37:52.804	INFO	Device IP = 172.16.66.4 Link View Read Device Success	
2014-06-16 10:36:18.169	INFO	Device IP = 172.16.66.4 Port Status Read Device Success	
2014-06-16 10:36:16.027	INFO	Device IP = 172.16.66.4 Link View Read Device Success	
2014-06-16 10:36:12.181	WARN	Device IP = 172.16.66.4 VLAN Status Global Port = 2 4 5 7 Read Failed	
Showing 1 to 10 of 500 entries		Previous 1 2 3 4 5 50 Nex	ct

6-4. "網路管理專家"異常日誌


"網路管理專家"異常日誌

Alarm Viewer

Show 10 ▼ entries		Search:		
Time	Level	Message		
2014-10-16 11:56:15.81	ERROR	VIA CyberExpert Start Up		
2014-10-16 11:54:19.408	ERROR	VIA CyberExpert Shut Down		
2014-10-15 09:50:05.673	ERROR	Device IP = 172.16.66.9 has disconnected over 30 minutes.		
2014-10-15 09:21:51.634	ERROR	VIA CyberExpert Start Up		
2014-10-15 09:21:32.946	ERROR	VIA CyberExpert Shut Down		
2014-10-14 20:00:05.834	ERROR	Device IP = 172.16.66.9 has disconnected over 30 minutes.		
2014-10-14 19:36:44.49	ERROR	VIA CyberExpert Start Up		
2014-10-14 19:34:55.649	ERROR	VIA CyberExpert Shut Down		
2014-10-14 16:20:05.06	ERROR	Device IP = 172.16.66.9 has disconnected over 30 minutes.		
2014-10-14 15:52:15.249	ERROR	VIA CyberExpert Start Up		
Showing 1 to 10 of 500 entries		Previous 1 2 3 4 5 50 Next		

7. "網路管理專家"工具

"網路管理專家"提供 ping 工具,對於網路異常的網路設備,可以去 ping 它,先設定網路設備的 IP 位址、ping 的次數、及 Timeout 時間,設定完成後按 Ping。



8. 關於"網路管理專家"

滑鼠點選 About,提供關於"網路管理專家"版本、電話、地址、及 E-Mail。





Headquarters

1F,531,Zhongzheng Rd.,Xindian Dist. New Taipei City 231, Taiwan

Te

886-2-2218-5452 Ext:6917


Fax

886-2-2219-8461

E-Mail

StevenYang@via.com.tw

Copyright@2014 VIA Technologies, Inc.



9. "網路管理專家"版權設定

滑鼠點選 License,提供關於"網路管理專家"License 設定,先設定選擇檔案,再按 Upload 上傳,設定完成後,顯示"網路管理專家" Serial Number、目前網路設備個數,可允許網路設備個數。



License

Select license file(**license.txt**) to upload <mark>選擇檔案</mark> 未選擇檔案 Upload

NMS Serial Number: 83NOC444T Current Device Number: 303 License Device Number: 500

10. 全球服務中心據點

原廠服務中心據點

威盛電子 股份有限公司 (台灣總公司)

新北市新店區中正路 531 號 1 樓

TEL: 886-2-22185452

FAX: 886-2-22198461

Web: http://www.via.com.tw

威盛電子股份有限公司(深圳公司)

深圳市南山區深南大道 9966 號

TEL: 86-755-66821000

FAX: 86-755-61886510

Web: http://www.viatech.com.cn