

CyberExpert "網路管理專家" 用戶使用指南

Revision 1.0.0

VIA TECHNOLOGIES, INC.

Copyright Notice:

Copyright © 2014 VIA Technologies Incorporated. All Rights Reserved. No part of this document may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise without the prior written permission of VIA Technologies Incorporated. The material in this document is for information only and is subject to change without notice. VIA Technologies Incorporated reserves the right to make changes in the product design without reservation and without notice to its users.

Trademark Notices:



is a registered trademark of VIA Technologies, Incorporated.

All trademarks are the properties of their respective owners.

Disclaimer Notice:

No license is granted, implied or otherwise, under any patent or patent rights of VIA Technologies. VIA Technologies makes no warranties, implied or otherwise, in regard to this document and to the products described in this document. The information provided by this document is believed to be accurate and reliable as of the publication date of this document. However, VIA Technologies assumes no responsibility for any errors in this document. Furthermore, VIA Technologies assumes no responsibility for the use or misuse of the information in this document and for any patent infringements that may arise from the use of this document. The information and product specifications within this document are subject to change at any time, without notice and without obligation to notify any person of such change.

Offices:

VIA Technologies Incorporated

Taiwan Office:

1st Floor, No. 531

Zhongzheng Rd., Xindian Dist.

New Taipei City 231, Taiwan

Tel: (886-2) 2218-5452

Fax: (886-2) 2218-5453

Home page: http://www.via.com.tw

VIA Technologies Incorporated

USA Office:

940 Mission Court

Fremont, CA 94539

USA

Tel: (510) 683-3300

Fax: (510) 683-3301 or (510) 687-4654

Home Page: http://www.viatech.com

Revision History

Release	Date	Revision	Initials
1.0.0	2014-06-13	For initial draft release.	HarryChiang
	2014-12-18	Update AC/AP function	HarryChiang
	2014-12-19	Update PoE schedule function	HarryChiang




CyberExpert "網路管理專家" 用戶使用指南目錄

1. "網路管理專家"網頁啓動	5
2. "網路管理專家"帳號設定	8
2-1. Account	8
	8
2-2. Settings	12
3. "網路管理專家"網路設備總覽	17
3-1. Device	17
3-2. Setting	20
3-3. 網路設備總結網頁	31
3-3-1. OverView	32
3-3-2. Statistics	35
3-3-3. VLAN	38
4. "網路管理專家"網路拓譜圖	39
5. "網路管理專家"無線控制器	41
5-1. AC	41
5-2. AP	45
5-3. Clients	48
5-4. Log	51
5-5. AC Setting	53
6. "網路管理專家"狀態呈報日誌紀錄	58
6-1. "網路管理專家"日誌	58
6-2. "網路管理專家"異常日誌	59
7. "網路管理專家"工具	60
8. 關於"網路管理專家"	61



1. "網路管理專家"網頁啓動

步驟 1. 先把"網路管理專家"電源啟動後,"網路管理專家"程式會自動啟動。在任一電腦上執行網路瀏覽器(建議使用 Google Chrome)並輸入伺服器 IP 網址。






進入"網路管理專家"主畫面



Cyber Expert

Please use your account to login.




步驟 2. 分別在 UserName 及 Password

都輸入 admin,再將滑鼠點選 sign in 進入

"網路管理專家"初始網頁畫面!

滑鼠點選 Forget password 是忘記密碼時使用。



User: harry Logout

Device Topology Log Account Settings Tools About

Device

Collect devices for management and show basic information and status.

Topology

Provide a tree structure to show all managed devices by their logical relationship, and also provide a function to show trace path between any two peers.

WLC

AC-

AC information and Status.

AP-

AP list, real-time chart, history chart and log.

Log

System wide log viewer.

Account

View and edit user account data.

Setting

Modify system settings

About

Show NMS version and company logo, address, contact persion, e-mail and telephone.

2. "網路管理專家"帳號設定

2-1. Account

滑鼠點選 Account,是用來設定新增及編輯使用者帳號,第一次用 Admin 登入時,請輸入 Email 及 Phone Number。



如需設定新增使用者帳號,滑鼠點選 Create NEW Account



User Information

	ername:			··· 滑鼠點選 Check,是用來檢查使用者帳號是否重
Pas	sword again:			複。輸入完成後按 Create Account 產生新帳號。
Lev	vel: adr	min ▼		7.000dit /星王利顺3加。
Na	me:			
Em	ail:			
Pho	one Number:			
	Ca	ncel Create Account		
				X Y
			()	
				/
滑鼠點選 Password	旁的 Edit,是用多	於重新設定使用者密	碼	

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
P	assword: ******	Ed	it	
	User Inf	Cormation		
	0.501 1111			
Usern	ame:	admin		
Passv	vord:			先輸入舊的使用者密
Input	NEW Password:			碼,再輸入新的使用 者密碼兩次,確定後
Input	NEW Password agai	in:		再按 OK。
		Cancel Ok 4.	******	*****

滑鼠點選 Name 旁的 Edit,是用來重新設定使用者姓名



滑鼠點選 EMail 旁的 Edit,是用來重新設定使用者電子郵件

vianetworking1@gmail.com <u>Edit</u> Email:



User Information



2-2. Settings

滑鼠點選 Settings,是用來設定電子郵件(E-Mail) 帳號、簡訊(SMS)及其他相關設定。



滑鼠點選 Settings,可用來設定及改變即時流量圖更新時間(Default Realtime Chart Time) 及 Single IP Port Setting,設定完成後,滑鼠點選 Apply。

Value Setting

Default Real-time Chart Time:	10sec ▼
Single IP Port Setting:	88
	Apply
	A A P

滑鼠點選 Settings,可用來設定及改變電子郵件寄件者,及相關的主旨內容,設定完成後,滑鼠點選 Submit。

Notify Mail

Sender:	VIA CyberExpert NOTICE <vianetworking1@gmail.com></vianetworking1@gmail.com>
Subject:	CyberExpert E-Mail Message
	Submit

滑鼠點選 Settings,可用來設定及改變網路簡訊使用者帳號,及其密碼(目前是使用三竹簡訊),設定完成後,滑鼠點選 Submit。

Notify SMS

Username:	86870786	
Password:		
	Submit	

滑鼠點選 Settings,可用來設定及改變異常(Alarm)通知對象,可選擇發送對象的電子郵件(Email)或是簡訊(SMS),及選擇(Select)欲發送對象,設定完成後,滑鼠點選 Submit。

Alarm Setting

Alarm Name	Email	SMS	
CyberExpert Start Up			Select
CyberExpert Shut Down			Select
Device Disconnect			Select
Monitored Port Link Up			Select
Monitored Port Link Down			Select
Critical Port Link Up			Select
Critical Port Link Down			Select
AP Leave			Select
AP Join			Select
Web Update			Select

Submit



Email	SMS	
Administrator	☐ Administrator	
☐ RichardTai	□ RichardTai	
✓ HarryChiang	☐ HarryChiang	
☐ KaiChun	☐ KaiChun	
☐ JamesHung	JamesHung	
☐ User	User	

滑鼠點選 Settings,也可用來設定及改變主機網路介面設定(Host Interface Configuration),設定完成後,輸入驗證碼後按 Save Configuration。

Host Interfaces Configuration

Eth1

MAC Address: 00:12:7b:11:00:55

DHCP Client:

IP Address: 172.16.66.19

Netmask: 255.255.0.0

Gateway: 172.16.66.15

DNS1: 168.95.192.1 (Optional)

DNS2: 168.95.1.1 (Optional)

DNS3: 8.8.8.8 (Optional)

Restore

Eth2

MAC Address : 00:12:7b:11:00:56

DHCP Client:

IP Address: 192.168.2.1


Netmask: 255.255.255.0

Restore

Captcha code: it81B2

Please enter the correct captcha code: Save Configuration

滑鼠點選 Settings,也可用來設定乙太網路供電排程(PoE Daily Schedule),可指定網口電力供應時段,設定完成後,滑鼠點選 Apply。



Schedule name:	schedule3
Start:	06 ▼ : 10 ▼
End:	23 • : 10 •
	Apply

PoE Schedule List

Delete	Time Schedule Name	Start	End
	schedule1	06:00	23:00
	schedule2	06:05	23:05
	schedule3	06:10	23:10



滑鼠點選 Settings,可提供關於"網路管理專家"License 設定,先設定選擇檔案,再按 Upload 上傳,設定完成後,顯示"網路管理專家" Serial Number、目前網路設備個數,可允許網路設備個數。

License information

NMS Serial Number: 83NOC444T

Current Device Number: 306

License Device Number: 500

License

Select license file(license.txt)to upload

選擇檔案 未選擇任何檔案

Submit

滑鼠點選 Settings,可用來線上更新"網路管理專家"軟體 (CyberExpert Update) 並選擇檔案,設定完成後,滑鼠點選 Submit。


CyberExpert Update

選擇檔案 未選擇任何檔案 0%

3. "網路管理專家"網路設備總覽

3-1. Device

滑鼠點選 Device,是用來設定新增及移除網路相關設備(例如:L2、L3交換器、防火牆等)。"網路管理專家"可以自動網路搜尋網路相關設備。



滑鼠點選 Add,是用來新增網路相關設備(例如:L2、L3 交換器、防火牆等),網路管理專家可以自動網路搜尋網路相關設備。


Device Insert:是個別加入網路相關設備,輸入 IP、SNMP Port、Community、SNMP Timeout,"網路管理專家"可以指定網路設備 IP,以個別加入網路相關設備。對於不支持 SNMP 的網路相關設備,需勾選 Non-Management ,以手動方式加入,加入設備的種類有:L2 Switch、L3 Switch、AC、AP、Firewall、Server、PC、Internet。

Device Scan: 是集體方式加入網路相關設備,輸入起始 IP 及終點 IP、SNMP Port、Community、SNMP Timeout,然後網路管理專家可以自動網路搜尋,以集體方式加入網路相關設備。

Device Insert ONon-Management IP **Port Timeout** Select Non-Snmp Device Select Device 161 2sec ▼ Add 61.220.40.157 OSNMP v1 **Device Scan** Community public Start IP End IP Port Timeout 172.16.66.1 172.16.67.80 161 2sec ▼ Scar ○SNMP v2c Community public **SNMP v3** Security Name Security Level noAuthNoPriv ▼ **Authentication Protocol** MD5 ▼ **Authentication Password** Privacy Protocol DES • Privacy Password

Add Device

對於不支持 SNMP 的網路相關設備,需勾選 Non-Management ,以手動方式加入,加入設備的種類有:L2 Switch、L3 Switch、AC、AP、Firewall、Server、PC、Internet。



3-2. Setting



×

Port	Manual	IP
1		172.16.66.31
2		172.16.66.32
3		172.16.66.33
4		172.16.66.34
5		172.16.66.35
6		172.16.66.36
7		172.16.66.37
8		172.16.66.38
9		172.16.66.39
10		172.16.66.40
11		172.16.66.41
12		172.16.66.42
13		172.16.66.43
14		172.16.66.44
15		172.16.66.45
16		172.16.66.46
17		172.16.66.47
18		172.16.66.48
19		172.16.66.49
20		172.16.66.50
21		NONE
22		NONE
23		NONE
24		NONE
25		172.16.66.15
26		NONE
27		NONE
28		NONE

設定網頁有 Topology、Port status、 VLAN、POE、POE Schedule、 Monitor、Trap、Other 等相關設備設定

Topology 設定網頁

Port status

Topology

Device: 172.16.66.1 setting

PoE

PoE Schedule

28

IP Port Manual 172.16.66.31 2 172.16.66.32 3 172.16.66.33 4 172.16.66.34 6 172.16.66.36 172.16.66.37 172.16.66.38 8 9 172:16,66.39 172.16.66.40 10 11 172.16.66.41 12 172.16.66.42 13 172.16.66.43 14 172.16.66.44 15 172.16.66.45 172.16.66.46 16 17 172.16.66.47 18 19 172.16.66.49 20 172.16.66.50 21 -NONE 22 23 24 25 172.16.66.15 26 -NONE 27 -NONE

-NONE

Monitor


Other

"網路管理專家"可以自動偵測網路線路 鏈接方式,並顯示各網口連接設備的 IP。

對於不能自動偵測網路線路鏈接方式的 設備,可用滑鼠點選 Port Manual,手動 設定這個 Port 鏈接設備的 IP。



Port status 設定網頁




滑鼠點選 Up 下拉選單可設定埠的開關(Up or Down),選完再按Set。

滑鼠點選 Enabled 下拉選單可設定 埠 開啟或關閉自動協商(AutoNego Enabled or Disabled),選完再按 Set。

VLAN 設定網頁



POE 設定網頁



POE Schedule 設定網頁


PoE Schedule List

Delete	Time Schedule Name	Start	End
	schedule1	06:00	23:00
	schedule2	06:05	23:05
	schedule3	06:10	23:10


Delete

註:本圖是由 P.15 頁乙太網路供電排程(PoE Daily Schedule)擷取,請先設定乙太網路供電排程。


Device: 172.16.66.1 setting



滑鼠點選 Port PoE Schedule 可設定埠 PoE 排程(Schedule)狀態,再設定埠 PoE 排程之前,請參考 P.15 頁,先設定乙太網路供電排程(PoE Daily Schedule),設定完成後,選完再按 Apply。




Monitor 設定網頁



滑鼠點選 Port Monitored 可設定想要關注的網口狀態,選完再按 Apply 設定,當網口連線狀態改變時,"網路管理專家"會自動發 Email/SMS 通知管理者。

Trap 設定網頁



滑鼠點選 Trap 可設定 SNMP Trap Server 狀態,可設定 SNMP Trap 要發送 Server IP、Version、Community String、UDP Port 選完再按 Apply 設定。

若要 Delete, 點選欲刪除的 Server IP, 選完再按 Delete 設定。

Other 設定網頁

Device: 172.16.66.1 setting


Topology Port status Vian PoE PoE Schedule Monitor Trap Other Alias setting: Mac refresh: Snmp Vineout: Read Community: Public Write Community: Authentication Protocol: Authentication Password: Privacy Password: DES ▼ Privacy Password:													
Mac refresh: Snmp Version: V2c ▼ Snmp Timeout: Read Community: Private Community: Security Name: Security Level: Authentication Protocol: Authentication Password: Privacy Protocol: Privacy Password: 使用者可設定網路設備別名、Read Community、Write Community、SNMP Timeout、及 SNMP V3 參數,設定	Topology	Port status	Vlan	PoE	PoE Schedule	Monitor	Trap	Other					
Snmp Version: Snmp Timeout: Read Community: Write Community: Decurity Name: Authentication Protocol: Authentication Password: Privacy Protocol: Privacy Password: 使用者可設定網路設備別名、Read Community、Write Community、SNMP Timeout、及 SNMP V3 參數,設定	Alias settin	g:			g2F 機櫃								
Snmp Timeout: Read Community: public Write Community: private Security Name: Authentication Protocol: Authentication Password: Privacy Protocol: Privacy Password: 使用者可設定網路設備別名、Read Community、Write Community、SNMP Timeout、及 SNMP V3 參數,設定	Mac refresh	1:	re	efresh									
Read Community: Write Community: private Security Name: Security Level: Authentication Protocol: Authentication Password: Privacy Protocol: Privacy Password: 使用者可設定網路設備別名、Read Community、Write Community、SNMP Timeout、及 SNMP V3 參數,設定	Snmp Versi	Snmp Version:			V2c ▼								
Write Community: Security Name: Security Level: Authentication Protocol: Authentication Password: Privacy Protocol: Privacy Password: 使用者可設定網路設備別名、Read Community、Write Community、SNMP Timeout、及 SNMP V3 參數,設定	Snmp Time				2sec ▼								
Security Name: Security Level: Authentication Protocol: Authentication Password: Privacy Protocol: Privacy Password: 使用者可設定網路設備別名、Read Community、Write Community、SNMP Timeout、及SNMP V3 參數,設定	Read Comm	nunity:	рц	ublic									
Security Level: Authentication Protocol: Authentication Password: Privacy Protocol: Privacy Password: 使用者可設定網路設備別名、Read Community、Write Community、SNMP Timeout、及 SNMP V3 參數,設定	Write Comm	nunity:	pr	ivate									
Authentication Protocol: Authentication Password: Privacy Protocol: Privacy Password: 使用者可設定網路設備別名、Read Community、Write Community、SNMP Timeout、及SNMP V3 參數,設定	Security Na	ame:	nu	ıll									
Authentication Password: Privacy Protocol: Privacy Password: 使用者可設定網路設備別名、Read Community、Write Community、SNMP Timeout、及 SNMP V3 參數,設定	Security Le	vel:	n	oAuthNol	Priv ▼								
Privacy Protocol: Privacy Password: 使用者可設定網路設備別名、Read Community、Write Community、SNMP Timeout、及 SNMP V3 參數,設定	Authentica	tion Protocol:	M	ID5 ▼									
使用者可設定網路設備別名、Read Community、Write Community、SNMP Timeout、及 SNMP V3 參數,設定	Authentica	tion Password:	••	•••									
使用者可設定網路設備別名、Read Community、Write Community、SNMP Timeout、及 SNMP V3 參數,設定	Privacy Pro	tocol:	D	DES T									
使用者可設定網路設備別名、Read Community、Write Community、SNMP Timeout、及 SNMP V3 參數,設定	Privacy Pas	ssword:	••	•••									
					Communi	ity · SN	各設備 IMP T	別名、Read Community、Write imeout、及 SNMP V3 參數,設定					

3-3. 網路設備總結網頁




3-3-1. OverView

滑鼠點選 OverView,是進入該台網路設備總結網頁。




在 Chart Select 中,是進入該台網路設備的圖型分析資料,分爲即時資料圖型和歷史資料圖型。



滑鼠點選下拉選單先選欲觀看 的埠,選完再選種類按 Show


即時資料圖型



滑鼠點選下拉選單可選欲觀看的時間間隔,選完直接更新。時間間隔有:10sec、20sec、30sec、45sec、1minute、2minute。

滑鼠點選 clear ,可清除即時資料圖型。


歷史資料圖型



滑鼠可直接點選日期,也可點選:Last Day、Last Week、Last Month,也可完直接設定時間間區。

3-3-2. Statistics


滑鼠點選 Statistics 下的 Port Statistic,是進入該台網路設備中各個埠封包統計分析資料



5 51138 6 41318 7 74903 8 10429 9 96799 10 7926 11 7717 12 7987 13 94360 14 11804 15 8498 16 12799 17 92808	14125 39494 29245 90135 80085 289663	Unicast Packets 457969 599902 99037 87621 2561481 1522743 117978	Multicast Packets 80971 80333 78124 78184 79264 78788	Received Broadcast Packets 26448 24060 71 25 10923	Discarded Packets 0 0	Unknown Packets 0 0	Errors 0 0	2797441482	Unicast Packets 682204	Transn Multicast Packets 19229466	Broadcast Packets 2853510	Discarded Packets	Errors
1 14101 2 15593 3 94324 4 13949 5 51138 6 41318 7 74902 9 96790 10 79267 11 77177 12 79872 13 94360 14 11804 15 84980 16 12799 17 92808	14125 39494 29245 90135 80085 289663	Packets 457969 599902 99037 87621 2561481 1522743	Packets 80971 80333 78124 78184 79264	Packets 26448 24060 71 25	0 0 0	Packets 0 0	0	2797441482	Packets	Packets	Packets	Packets	
2 15593 3 94329 4 13949 5 51138 6 41318 7 74902 8 10429 9 96790 10 79267 11 77177 12 79877 13 94360 14 11804 15 84980 16 12799 17 92803	39494 29245 90135 80085 89663 1	599902 99037 87621 2561481 1522743	80333 78124 78184 79264	24060 71 25	0	0			682204	19229466	2853510	0	_
3 94329 4 13949 5 51138 6 41318 7 74902 8 10429 9 9679 10 7926 11 7717 12 7987 13 94366 14 11804 15 84988 16 12799 17 92808	99245 90135 80085 89663 93916	99037 87621 2561481 1522743	78124 78184 79264	71 25	0		0	2244266224					0
4 13949 5 51138 6 41318 7 74903 8 10429 9 96799 10 79266 11 77177 12 79877 13 94366 14 11804 15 84988 16 12799 17 92808	90135 80085 89663 3916	87621 2561481 1522743	78184 79264	25		^		3311900091	1020578	19228812	2855740	0	0
5 51138 6 41318 7 74903 8 10429 9 96799 10 7926 11 7717 12 7987 13 94360 14 11804 15 8498 16 12799 17 92808	80085 2 89663 1 3916	2561481 1522743	79264		^	U	0	1992061614	81710	19232438	2879901	0	0
6 41318 7 74903 8 10429 9 96790 10 7926 11 7717 12 7987 13 94360 14 11804 15 84980 16 12799 17 92803	89663 1 3916	1522743		10023	0	0	0	1974955940	68522	19230807	2879822	0	0
7 74903 8 10429 9 96790 10 79267 11 77177 12 79877 13 94360 14 11804 15 84980 16 12799 17 92808	3916		78788	10723	0	0	0	592763461	5063921	19232347	2869175	0	0
8 10429 9 96799 10 7926 11 7717 12 7987 13 94360 14 11804 15 84980 16 12799 17 92803		117070	,0,00	3118	0	0	0	714927820	2135030	19232383	2876893	0	0
9 96790 10 7926 11 7717 12 7987 13 94360 14 11804 15 84980 16 12799 17 92808	91897	11/9/0	78139	954	0	0	0	1987302298	81347	19232922	2879145	0	0
10 7926 11 7717 12 7987 13 94360 14 11804 15 84986 16 12799 17 92808		168701	78084	837	0	0	0	2177708263	206988	19232560	2879203	0	0
11 7717 12 7987 13 94360 14 11804 15 84980 16 12799 17 92808	6942	91412	77947	34	0	0	0	1969098036	66119	19183452	2877669	0	0
12 79872 13 94360 14 11804 15 84980 16 12799 17 92808	7023	93610	77877	91	0	0	0	1973301872	74470	19185048	2877507	0	0
13 94360 14 11804 15 84980 16 12799 17 92808	77712	88666	77977	284	0	0	0	1969309696	67683	19183261	2877486	0	0
14 11804 15 84980 16 12799 17 92808	2194	89910	77943	15	0	0	0	1969379448	69135	19184773	2877680	0	0
15 84980 16 12799 17 92808	0923	191550	78251	43	0	0	0	2407332612	359623	19184673	2877644	0	0
16 12799 17 92808	43959	85933	77949	69	0	0	0	1972814720	72324	19182751	2877369	0	0
17 92808	6438	84560	77873	25	0	0	0	1969912777	70308	19185185	2877688	0	0
	97622	85143	77990	11	0	0	0	1969367464	69117	19184258	2877648	0	0
	8787	117061	77901	1100	0	0	0	2010153056	105761	19078916	2872420	0	0
18 84495	5986	91365	77780	680	0	0	0	1958129309	66097	19071278	2872773	0	0
19 12022	27454	166966	67919	50858	0	0	0	2056150832	174494	19090403	2822723	0	0
20 96830	0403	147102	63863	398	0	0	0	2027375517	126575	19090764	2873114	0	0
21 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 228918	89759 1	10532921	16172379	3623462	0	0	0	822582196	6986300	1672744	120409	0	0
26 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 0	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

滑鼠把 Auto Refresh 打勾,是每隔 30 秒自動更新網路 設備 封包統計分析資料

滑鼠點選 Refresh,是強制更新網路設備 封包統計分析資料 滑鼠點選 Statistics 下的 EtherLike Statistic,是進入該台網路設備中各個埠的封包錯誤統計分析資料




							Ether	Like S	tatistics						
				Err	ors					Frames			Colli	sions	
Port			Symbol Errors	SQE Test Errors	Internal Mac Receive Errors	Internal Mac Transmit Errors	Carrier Sense Errors	Frame Too Longs	Single Collision Frames	Multiple Collision Frames	In Pause Frames	Out Pause Frames	Late Collisions	Excessive Collisions	Deferred Trans.
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1195062	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1285816	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1165614	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1892484	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4201176	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4041636	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830808	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1226688	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1218950	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940260	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916612	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959934	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1052728	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1560694	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1046752	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1718246	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1119904	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1025968	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1356074	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1133638	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

滑鼠把 Auto Refresh 打勾,是每隔 30 秒自動更新網路 設備封包統計分析資料

滑鼠點選 Refresh,是強制更新網路設備 封包統計分析資料

sh 🗀 Auto Refresh

滑鼠點選 Statistics 下的 Rmon Statistic,是進入該台網路設備中各個埠的各種長度封包統計分析資料




RMON Statistics										
Port					Packet	ts				
FUIT	Received Pkts	Undersize Pkts	Oversize Pkts	64 Pkts	65to127 Pkts	128to255 Pkts	256to511 Pkts	512to1023 Pkts	1024to1518 Pkts	
1	1760891	0	3115	1282973	405704	39557	24662	3973	907	
2	1990511	0	1875	1371940	548215	39545	22362	5053	1521	
3	1343411	0	149	1224400	79110	39334	123	223	72	
4	2058427	0	4	1949125	69931	39287	36	30	14	
5	6853386	0	1684	4414623	2346421	41441	15042	21405	12770	
6	5646458	0	279	4130690	1454045	40480	3793	9947	7224	
7	1028005	0	17	890689	97011	39461	497	246	84	
8	1474434	0	6	1285731	147779	39433	516	577	392	
9	1388452	0	1	1273270	75878	39268	22	3	10	
10	1112205	0	32	999728	72598	39282	202	228	135	
11	1083653	0	4	972505	71755	39280	64	22	23	
12	1128342	0	0	1017871	71191	39256	15	0	9	
13	1323134	0	42	1107482	174086	39585	679	1155	105	
14	1725078	0	9	1618465	67005	39343	141	88	27	
15	1209683	0	10	1104835	65355	39295	110	48	30	
16	1881601	0	2	1775657	66612	39257	50	12	11	
17	1316501	0	22	1179983	96825	39227	274	110	60	
18	1196308	0	2	1080793	76175	39250	51	17	20	
19	1642208	0	475	1467455	122518	41349	4366	5398	647	
20	1345109	0	426	1203955	96490	40117	1818	1851	452	
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	30344201	0	8212842	1339169	19965150	170056	94622	104070	458292	
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

滑鼠把 Auto Refresh 打勾,是每隔 30 秒自動更新網路 設備封包統計分析資料

滑鼠點選 Refresh,是強制更新網路設備 封包統計分析資料


3-3-3. VLAN

滑鼠點選 VLAN,是進入該台網路設備的 VLAN 所有資料,分爲靜態虛擬網路列表(Static VLAN List)和即時虛擬網路列表(Current VLAN List)




4. "網路管理專家"網路拓譜圖

滑鼠點選 Topology,"網路管理專家"能支援威盛的網路設備去自動畫出網路拓譜圖,不再需要透過人工查線,一旦更改網路設備或插入新設備也能立即製作新的網路拓譜圖。



可任意選擇設定最上層顯示的網路設備,及可以標明網路設備的方式(有 IP only、Name only、IP 先 Name 後、Name 先 IP 後),設定完按 Apply"網路管理專家"能立即製作新的網路拓譜圖。

"網路管理專家"可診斷網路設備之間的流量,滑鼠先點選要檢測的兩個網路設備,接下來滑鼠再點選 Trace Path,"網路管理專家"自動畫出網路設備的經過路徑,再分析其即時資料和歷史資料圖,即可找出流量問題。



5. "網路管理專家"無線控制器

5-1. AC

滑鼠點選 Device,再點選 IP Addr 的 172.16.66.14 是進入該台 AC 總結網頁 AC Overview,"網路管理專家"能顯示威盛的無線網路控制器總覽。








CyberExpert

User: harry

AC AP Client Log

Information 172.16.66.14






Realtime Chart

CPU



Memory




Physical memory

Total	2062 MB
Cached	181 MB
Used	923 MB
Free	1138 MB

Time between updates: 10sec

Disk Chart

Disk



Disk Status


Total	9.03 GB
Used	0.43 GB
Free	8.60 GB

RealTime Chart Select	History Chart Select						
RealTime Chart Select		History Chart Select					
Chart Type Port: 1	•	Chart Type Port: 1 ▼					
Rx Tx Data Rate (kbps) Show		Rx Tx Data Rate (bps) Show					





No.	BSSID	SSID	Security Mode
1	94:0c:6d:b2:57:78	"TP-LINK_B25778"	WPA2 PSK (CCMP)
2	00:40:63:10 :ff: 00	"24"	mixed WPA/WPA2 PSK (TKIP, CCMP)
3	00:40:63:10:ff:01	"24_2"	mixed WPA/WPA2 PSK (TKIP, CCMP)
4	00:40:63:11:e1:90	"VIATP_Users"	WPA2 802.1X (TKIP)
5	00:40:63:10fe:00	"24"	mixed WPA/WPA2 PSK (TKIP, CCMP)
6	00:11:50:38:a9:85	"QA Test"	WPA PSK (TKIP)
7	00:40:63:11:04:00	"24"	mixed WPA/WPA2 PSK (TKIP, CCMP)
8	00:28:05:1e:45:0e	"WRT300N_V2"	WPA PSK (TKIP)
9	00:40:63:11:e1:91	"VIATP_WLANs"	WPA PSK (TKIP)
10	b8:a3:86:ad:c4:86	"TM-529"	mixed WPA/WPA2 PSK (TKIP, CCMP)
11	00:40:63:11:e1:92	"VIA_Visitors"	WPA PSK (TKIP)
12	8c:be:be:48:d4:80	unknown	WPA2 PSK (CCMP)
13	00:40:63:11:e6:b2	"VIA_Visitors"	WPA PSK (TKIP)
14	64:70:02:98:6b:0b	"TP-LINK_2.4GHz_N750"	WPA2 PSK (TKIP, CCMP)
15	00:40:63:11:e6:b0	"VIATP_Users"	WPA2 802.1X (TKIP)
16	00:40:63:11:e6:b1	"VIATP_WLANs"	WPA PSK (TKIP)
17	00:17:3f:40:fc:82	"CSSD_AP"	WPA PSK (CCMP)
18	10:fe:ed:e2:67:98	"greenvity_demo"	mixed WPA/WPA2 PSK (TKIP, CCMP)



5-2. AP

滑鼠點選 AP List,"網路管理專家"能顯示現在網路所有連線及離線的無線 AP 總覽。

CyberExpert AC AP Client Log AP List AP Real-Time Chart AP History Chart Online											
No.	Name	Model	Firmware	IP	MAC	2.4G / 5G Channel	Status	Profile	Group	Aliv	
1	FORNMS	VN5901	1.03.52.20	192.168.0.251	00:12:7B:81:10:F0	auto/Disable	managed	FORNMS	default	2	
2	NMS_8F	VN5901	1.03.52.20	192.168.0.252	00:12:7B:81:12:20	11/Disable	managed	NMS_8F	default	2	
3	VNT5901	VN5901	1.03.52.20	192.168.2.1	00:12:7B:81:20:88	11/149	managed	nms_test	default	2	
4	VNT5901	VN5901	1.03.52.20	192.168.2.10	00:12:7B:81:20:66	11/149	managed	nms_test	default	2	
5	VNT5901	VN5901	1.03.52.20	192.168.2.100	00:12:7B:81:20:0C	11/149	managed	nms_test	default	2	
6	VNT5901	VN5901	1.03.52.20	192.168.2.101	00:12:7B:81:20:27	11/149	managed	nms_test	default	2	
7	VNT5901	VN5901	1.03.52.20	192.168.2.102	00:12:7B:81:1F:FA	11/149	managed	nms_test	default	2	
8	VNT5901	VN5901	1.03.52.20	192.168.2.103	00:12:7B:81:20:A9	11/149	managed	nms_test	default	2	
9	VNT5901	VN5901	1.03.52.20	192.168.2.104	00:12:7B:81:20:F8	11/149	managed	nms_test	default	2	
10	VNT5901	VN5901	1.03.52.20	192.168.2.105	00:12:7B:81:20:68	11/149	managed	nms_test	default	2	
11	VNT5901	VN5901	1.03.52.20	192.168.2.106	00:12:7B:81:1F:C9	11/149	managed	nms_test	default	2	
12	VNT5901	VN5901	1.03.52.20	192.168.2.107	00:12:7B:81:20:37	11/149	managed	nms_test	default	2	
13	VNT5901	VN5901	1.03.52.20	192.168.2.108	00:12:7B:81:1F:ED	11/149	managed	nms_test	default	2	
14	VNT5901	VN5901	1.03.52.20	192.168.2.109	00:12:7B:81:20:8D	11/149	managed	nms_test	default	2	
15	ACWebTest	VN5901	1.03.52.20	192.168.2.11	00:12:7B:81:06:B0	1/Disable	managed	ACWebTest	default	②	

滑鼠點選 Real-Time Flow Diagram,"網路管理專家"能顯示現在網路所有連線的無線 AP 即時資料圖型。



滑鼠點選 AP History Chart,"網路管理專家"能顯示現在網路所有連線的無線 AP 歷史資料圖型。





5-3. Clients

滑鼠點選 Client List, "網路管理專家"能顯示現在網路所有連線的 2.4G 和 5G 頻帶的無線使用者列表。



滑鼠點選 Client Device List,"網路管理專家"能匯入網路所有無線使用者 名稱及其 Device MAC Address。



滑鼠點選 Client Number Chart,"網路管理專家"能顯示現在網路所有連線的無線 Client 即時資料圖型及歷史資料圖型。





5-4. Log


"網路管理專家"可將 AC 狀態呈報日誌紀錄,可選擇 AC 日誌、AP/Client 日誌。

AC 日誌

we connect						(Cy	jberEx	pert		User: harry	Logout
						A	C	AP Client				
								AC Log	AC Log AP/Client Log			
		Se	ect o	ne si	ngle	day	:	s	elect the time ran	ge:		
			Dec	ember	201	4		From:				
		Su N	lo Tu	We	Th	Fr :	Sa	To:		Apply		
			1 2				6					
		7	8 9			12						
			15 16			19						
						26	27					
Show 10 ▼ entries		28		31			Sea	arch:				
User Name	•	11	Ado	dress		4	>		Time	ф	Log Info	ф
user		19	2.16	8.1.2			20	014-12-05 12:2	7:16		NetFlex connected	
user		19	2.16	8.1.2			20	014-12-05 12:2	9:24		NetFlex connected	
Showing 1 to 2 of 2 entries											Previous 1	Next





AP/Client 日誌





5-5. AC Setting

滑鼠點選 Device,再點選 IP Addr 的 <u>172.16.66.14</u>是進入該台 **AC** Setting 網頁。











Device: 192.168.0.250 setting



滑鼠點選 AC Trap Setting,可用來設定及改變異常(Alarm)通知對象,目前提供 AP Join、AP Leave、AC WarmStart、AC ColdStart 等異常通知,可輸入發送對象的電子郵件(Email)或是簡訊(SMS),每一封電子郵件或是簡訊間隔是以","隔開,及選擇欲發送電子郵件或是簡訊,設定完成後,滑鼠點選Apply。

Other 設定網頁

Device: 192.168.0.250 setting



使用者可設定網路設備別名、Read Community、Write Community、SNMP Timeout、及 SNMP V3 參數,設定完再按 Set

6. "網路管理專家"狀態呈報日誌紀錄

6-1. "網路管理專家"日誌

"網路管理專家"可將網路設備狀態呈報日誌紀錄,可選擇"網路管理專家"日誌

"網路管理專家"日誌



Log Viewer

Show 10 ▼ entries		Search:									
Time ▼	Level $\mbox{$\phi$}$	Message									
2014-06-16 17:29:04.198	INFO	Account admin login.									
2014-06-16 17:21:24.68	INFO	Account admin logout.									
2014-06-16 14:49:17.231	INFO	Device IP = 192.168.1.1 Link View Read Device Success									
2014-06-16 10:56:28.549	INFO	Device IP = 192.168.1.1 Link View Read Device Success									
2014-06-16 10:42:35.662	INFO	Device IP = 172.16.66.1 Link View Read Device Success									
2014-06-16 10:37:53.261	INFO	Device IP = 172.16.66.4 POE Status Interface Read Device Success									
2014-06-16 10:37:52.804	INFO	Device IP = 172.16.66.4 Link View Read Device Success									
2014-06-16 10:36:18.169	INFO	Device IP = 172.16.66.4 Port Status Read Device Success									
2014-06-16 10:36:16.027	INFO	Device IP = 172.16.66.4 Link View Read Device Success									
2014-06-16 10:36:12.181	WARN	Device IP = 172.16.66.4 VLAN Status Global Port = 2 4 5 7 Read Failed									
Showing 1 to 10 of 500 entries		Previous 1 2 3 4 5 50 Next									

6-2. "網路管理專家"異常日誌

"網路管理專家"異常日誌

Alarm Viewer

Show 10 ▼ entries		Search:
Time	Level \$	Message
2014-10-16 11:56:15.81	ERROR	VIA CyberExpert Start Up
2014-10-16 11:54:19.408	ERROR	VIA CyberExpert Shut Down
2014-10-15 09:50:05.673	ERROR	Device IP = 172.16.66.9 has disconnected over 30 minutes.
2014-10-15 09:21:51.634	ERROR	VIA CyberExpert Start Up
2014-10-15 09:21:32.946	ERROR	VIA CyberExpert Shut Down
2014-10-14 20:00:05.834	ERROR	Device IP = 172.16.66.9 has disconnected over 30 minutes.
2014-10-14 19:36:44.49	ERROR	VIA CyberExpert Start Up
2014-10-14 19:34:55.649	ERROR	VIA CyberExpert Shut Down
2014-10-14 16:20:05.06	ERROR	Device IP = 172.16.66.9 has disconnected over 30 minutes.
2014-10-14 15:52:15.249	ERROR	VIA CyberExpert Start Up
Showing 1 to 10 of 500 entries		Previous 1 2 3 4 5 50 Next

7. "網路管理專家"工具

"網路管理專家"提供 ping 工具,對於網路異常的網路設備,可以去 ping 它,先設定網路設備的 IP 位址、ping 的次數、及 Timeout 時間,設定完成後按 Ping。

	ranga di kacamatan di Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn	
we connect	CyberExpert 💉	User: harry <u>Logout</u>
	Device Topology Log Account Settings Tools About	
	Tools Ping Address: Count: Timeout (sec): Ping Clear	



8. 關於"網路管理專家"

滑鼠點選 About,提供關於"網路管理專家"版本、電話、地址、E-Mail、及 CyberExpert "網路管理專家" 用戶使用指南。





Headquarters

1F,531,Zhongzheng Rd.,Xindian Dist. New Taipei City 231, Taiwan

Tel

886-2-2218-5452 Ext:6917

Fax

886-2-2219-8461

E-Mail

StevenYang@via.com.tw

User Manual

Show

Copyright©2014 VIA Technologies, Inc.



9. 全球服務中心據點

原廠服務中心據點

威盛電子 股份有限公司 (台灣總公司)

新北市新店區中正路 531 號 1 樓

TEL: 886-2-22185452

FAX: 886-2-22198461

Web: http://www.via.com.tw

威盛電子股份有限公司(深圳公司)

深圳市南山區深南大道 9966 號

TEL: 86-755-66821000

FAX: 86-755-61886510

Web: http://www.viatech.com.cn