# 驱动开发示例与WIFI连接

# 内容

- 驱动开发代码示例
- 如何使用驱动示例
- 实验5-1 PWM实现led呼吸灯
- WiFi 基本概念
- WiFi STA模式编程
- 实验5-2 连接WiFi热点

#### 一、驱动代码示例

OpenHarmony 代码中,Hi3861 提供了绝大部分的驱动示例代码,包括I2C、ADC、PWM、SPI等,为我们快速开发应用层代码提供了参考。

## 一、驱动代码示例

□ > ··· 3.0-lts > src > de\	vice > hisilicon >	hispark_pegasu	s > sdk_liteos >	app > demo > src
〕	畫 查看 ▽ •••			
名称	修改日期	类型	大小	
app_demo_adc.c	2022-01-10 13:53	C文件	5 KB	
app_demo_efuse.c	2022-01-10 13:53	C 文件	7 KB	
app_demo_flash.c	2022-01-10 13:53	C文件	4 KB	
app_demo_i2c.c	2022-01-10 13:53	C 文件	4 KB	
app_demo_i2s.c	2022-01-10 13:53	C 文件	8 KB	
app_demo_io_gpio.c	2022-01-10 13:53	C 文件	3 KB	
app_demo_nv.c	2022-01-10 13:53	C 文件	4 KB	
app_demo_pwm.c	2022-01-10 13:53	C 文件	2 KB	
app_demo_sdio_device.c	2022-01-10 13:53	C文件	6 KB	
app_demo_sdio_device.h	2022-01-10 13:53	H文件	1 KB	
app_demo_spi.c	2022-01-10 13:53	C文件	32 KB	
app_demo_timer_systick.c	2022-01-10 13:53	C文件	5 KB	
app_demo_tsensor.c	2022-01-10 13:53	C文件	5 KB	
app_demo_uart.c	2022-01-10 13:53	C文件	3 KB	
app_demo_upg_verify.c	2022-01-10 13:53	C文件	2 KB	
app_demo_upg_verify.h	2022-01-10 13:53	H文件	1 KB	
app_http_client.c	2022-01-10 13:53	C 文件	3 KB	
app_main.c	2022-01-10 13:53	C 文件	18 KB	
app_promis.c	2022-01-10 13:53	C 文件	3 KB	
app_promis.h	2022-01-10 13:53	H文件	1 KB	
es8311_codec.c	2022-01-10 13:53	C 文件	7 KB	

√ 3.0-LTS				
∨ src				
device \ hisilicon \ hispark_pegasus				
∨ sdk_liteos				
> license				
∨ app				
> wifiiot_app				
✓ demo				
∨ src				
C app_demo_adc.c				
C app_demo_efuse.c				
C app_demo_flash.c				
C app_demo_i2c.c				
C app_demo_i2s.c				
C app_demo_io_gpio.c				
C app_demo_nv.c				
C app_demo_pwm.c				
C app_demo_sdio_device.c				
C app_demo_sdio_device.h				
C app_demo_spi.c				
C app_demo_timer_systick.c				
C app_demo_tsensor.c				
C app_demo_uart.c				
C app_demo_upg_verify.c				
C app_demo_upg_verify.h				
C app_http_client.c				
C app_main.c				
C app_promis.c				
C app_promis.h				

#### 驱动示例使用步骤:

- 1、创建文件夹,复制示例
- 2、编写入口函数
- 3、修改头文件
- 4、打开对应的宏

1、创建文件夹,复制示例。以app\_demo\_pwm.c 为例。在app 中新建文件夹demo\_pwm,里面存放代

码demo\_pwm.c,然后app\_demo\_pwm.c 所有的代码都复制到demo\_pwm.c 中,整个文件夹如下:

```
中の甘む
                                       hi void app demo pwm(hi void)

√ 3.0-LTS

 ∨ src
  > out
  > prebuilts
                                       void *PWM Task(const char *arg)

✓ applications

                                 76

∨ sample

                                            arg = arg;

✓ wifi-iot

                                 78
     > .gitee
                                           while(1)

✓ app

      > demo_wifi_sta
                                        //调用app_demo_pwm
      > my_first_app
                                                 app demo pwm();
      > startup
                                                usleep(5000000);
      > samgr
      > car_test

✓ demo_pwm

       C demo_pwm.c
       ■ BUILD.gn
      > iothardware
                                       void pwm_demo(void)
      > car_tcp_control
      > robot
                                            osThreadAttr t attr;
                                 90
      > ssd1306
      > key_demo
                                            attr.name = "PWM Task";
      > demolink
                                            attr.attr bits = 0U;
      > myparty_demo
      > mqtt_test
                                 94
                                            attr.cb mem = NULL;
                                            attr.cb size = 0U;
      > onenet test
      > adc_key
                                            attr.stack mem = NULL;
      > led_demo
                                            attr.stack_size = 2048;
```

2、为demo\_pwm.c 编写一个入口函数,通常情况下,是创建一个线程去执行,通用的代码示例如下:

```
void *PWM Task(const char *arg)
          arg = arg;
          while(1)
              app demo pwm();
              usleep(5000000);
     void pwm demo(void)
         osThreadAttr_t attr;
         attr.name = "PWM Task";
         attr.attr bits = 0U;
         attr.cb mem = NULL;
          attr.cb size = 0U;
         attr.stack mem = NULL;
         attr.stack size = 2048;
          attr.priority = 26;
          if (osThreadNew((osThreadFunc_t)PWM_Task, NULL, &attr) == NULL) {
              printf("[PWM Task] Falied to create PWM Task!\n");
101
     SYS RUN(pwm demo);
```

3、修改头文件,删除掉原先的include 的头文件,然后添加如下通用头文件,同时修改BUILD.gn 文件:


4、打开对应的宏:如果某个驱动对应的宏我们如果没有打开,那么我们可能还得修改usr\_config.mk

文件,该文件通常路径为: device\hisilicon\hispark\_pegasus\sdk\_liteos\build\config\usr\_config.mk

```
src > device > hisilicon > hispark_pegasus > sdk_liteos > build > config > M usr_config.mk
CONFIG I2C SUPPORT=y
                                                                   # CONFIG DMA SUPPORT is not set
# CONFIG I2S SUPPORT is not set
                                                                   # CONFIG SDIO SUPPORT is not set
# CONFIG_SPI_SUPPORT is not set
# CONFIG DMA SUPPORT is not set
                                                                   # CONFIG SPI DMA SUPPORT is not set
# CONFIG_SDIO_SUPPORT is not set
                                                             40 # CONFIG UART DMA SUPPORT is not set
# CONFIG_SPI_DMA_SUPPORT is not set
                                                             41
                                                                   CONFIG PWM SUPPORT=y
# CONFIG UART DMA SUPPORT is not set
                                                                   CONFIG PWM HOLD AFTER REBOOT=y
# CONFIG PWM SUPPORT is not set
                                                                   CONFIG AT SUPPORT=y
# CONFIG PWM HOLD AFTER REBOOT is not set
                                                                   CONFIG_FILE SYSTEM SUPPORT=y
CONFIG AT SUPPORT=y
CONFIG FILE SYSTEM SUPPORT=y
                                                                   CONFIG UARTØ SUPPORT=y
CONFIG UARTO SUPPORT=y
                                                                   CONFIG UART1 SUPPORT=y
CONFIG UART1 SUPPORT=y
                                                                   # CONFIG UART2 SUPPORT is not set
# CONFIG UART2 SUPPORT is not set
                                                                   # end of BSP Settings
# end of BSP Settings
```

### 5-1、实验,用PWM实现LED呼吸灯

实验内容:自由编程,通过PWM实现LED呼吸灯,实现led 灯渐亮和渐灭。



#### WiFi相关术语

**IEEE**: Institute of Electrical and Electronics Engineers,即电气和电子工程师协会。这是一个国际性的电子技术与信息科学工程师的协会。制定了超过900个现行的工业标准。

**IEEE 802**: 是局域网/城域网标准委员会,是IEEE 下设的众多标准委员会之一。IEEE802 致力于研究局域网与城域网的介质访问控制和物理层规范(包括有线和无线),是全球范围内在该领域的倡导者。

**IEEE 802 系列标准**: IEEE 802 制定了一系列的标准,统称为IEEE 802 系列标准,是面向局域网和城域网的技术标准集。其中,最广泛使用的有以太网、令牌环网、无线局域网等。

IEEE 802.11: 定义了无线局域网(WLAN)的介质访问控制协议,以及物理层的技术规范。它涉及的具体标准也有很多: IEEE 802.11、IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11ax,主要区别在于技术的不断补充完善,速度越来越快

**SSID**: Service Set Identifier,即服务集标识。SSID 用于标识不同的网络,长度为2~32字节。平常我们说的"你的Wi-Fi 名称是什么?"指的其实就是SSID

**AP**: Wireless Access Point,即无线接入点。AP 用于其他无线设备的连接,相当于有线网络的交换机。AP 需要连接到路由器上才能接入上级网络,很多时候AP 会和路由器整合到一个设备中,比如家庭中使用的无线路由器。

**STA:** Station,即工作站。IEEE 802.11 标准将其定义为"支持IEEE 802.11 标准的设备"。因此,从理论上来说,所有的Wi-Fi 设备都可以被称为Station,比如手机、电脑等,也包括AP。

**BSS**: Basic Service Set,即基本服务集。BSS由一个AP和所有连接到这个AP上的Wi-Fi设备组成。连接到AP上的Wi-Fi设备也叫AP客户端或Wi-Fi客户端。

**BSSID**: Basic Service Set Identifier,即基本服务集标识。BSSID用于标识一个BSS,通常是AP的MAC地址。

**WEP**: Wired Equivalent Privacy,即有线等效保密。WEP用于对两台无线设备间传输的数据进行加密。

WPA: Wi-Fi Protected Access,即Wi-Fi 保护访问。这是一种保护无线网络访问安全的技术,目前有WPA、WPA2和WPA3三个标准

**PSK**: Pre-Shared Key,即预共享密钥。PSK 一般在家庭或小型无线网络中使用,用户输入事先约定好的密钥接入网络。密钥的长度为8~63 个ASCII字符,或64 个16 进制数。

**Band**: 频段,也就是频率范围。无线网络使用无线电波进行通信,IEEE802.11 标准定义了 2.4GHz、3.6GHz、4.9GHz~5.8GHz 等不同的频段。频率高容易导致反射,穿透能力就弱;频率低,穿透能力会强一些。OpenHarmony 定义了2.4GHz 和5GHz两种频段。

Channel:信道,指的是无线网络数据传输的频道。每个频段都被划分为若干个信道。

#### Hi3861V100芯片的Wi-Fi 特性, 特性如下:

- (1) 支持IEEE 802.11b/g/n,最大速率为72.2Mb/s。
- (2) 工作在2.4GHz 频段, 支持全部14个信道ch1~ch14。
- (3) 支持标准20MHz 带宽和5MHz / 10MHz 窄带宽。
- (4) 不支持40MHz 带宽。
- (5) 单收单发,不支持MIMO。
- (6) 支持WPA 个人版/WPA2 个人版和WPS(Wi-Fi Protected Setup,Wi-Fi 保护设置)2.0。
- (7) 支持STA 和AP 模式。
- (8) 作为AP时,最大支持6个STA接入。

#### 五、Wi-Fi 的连接过程

Wi-Fi 的连接过程,就是将Wi-Fi 客户端和AP(或者路由器)组成一个无线局域网的过程。这个过程分为3个阶段,分别是扫描阶段、认证阶段和关联阶段。



### 五、Wi-Fi 的连接过程

Wi-Fi 扫描: Wi-Fi 客户端发现AP 或路由器的过程。它有两种不同的方式:

- 1、主动扫描 (Active Scan): Wi-Fi 客户端在每个信道上都发送探测请求帧,AP或路由器在收到探测请求之后,返回探测响应。
  - 2、被动扫描 (Passive Scan): Wi-Fi 客户端在每个信道上都监听AP 或路由器发出的信标帧。

**认证:** 扫描完成后,需要调用相应的API 获取扫描结果,再根据SSID 选择一个AP 或路由器进行连接。目前,主要使用的认证标准是WPA 或WPA2,最新的标准是WPA3。

**关联:** 将Wi-Fi 客户端注册到AP 或路由器的过程。Step1: Wi-Fi 客户端发送关联请求帧; step2: AP 或路由器处理 关联请求。如果允许关联,就返回0(表示成功),否则返回状态码。

#### 五、WiFi 工作模式

Wi-Fi 设备可以工作在不同的模式中,在每个模式中扮演的角色都不同。常用的Wi-Fi 工作模式有两种:一种是STA 模式,另一种是AP 模式。一个Wi-Fi 设备可以同时支持多种模式,需要通过程序代码让Wi-Fi 设备处于指定的模式中。

**STA模式:** 具有Wi-Fi 客户端行为的设备,可以连接到AP 或路由器上,如手机、电脑、边缘设备、汽车等, STA 会扫描附近的AP 或路由器,选择其中一个想要连接的,经过认证、关联等步骤之后,就与它建立了连接。

AP 模式: 无线接入点模式,允许其他Wi-Fi 客户端与之建立连接,并且提供无线网络服务。

### 五、WIFI相关API介绍

Hi3861 提供了非常多的wifi 相关API,主要文件是hi wifi api.h。这里只列举最重要的几个API:

#### (1) **开启STA**

```
int hi wifi sta start(char *ifname, int *len);
```

#### (2) **停止STA**

```
int hi_wifi_sta_stop(void);
```

#### (3) 扫描附件的热点

```
int hi_wifi_sta_scan(void);
```

#### (4) 连接热点

```
int hi_wifi_sta_connect(hi_wifi_assoc_request *req);
```

通常加密方式是:HI\_WIFI\_SECURITY\_WPA2PSK

#### 5.2、实验,连接自己手机热点

任务:开启手机热点,开发板连接上自己的热点,通过串口打印出连接状态和连接上的WIFI名称。

思路:参照上个实验的开发示例流程,编写demo\_wifi\_sta.c 业务代码和BUILD.gn 编译脚本,通过wifi api实现wifi连接和串口打印。