

电子工艺实训

ADC



- 一、ADC原理
- 二、按键介绍
- 三、ADC案例程序: 使用 ADC 值区分同一个引脚的不同按键

四、ADC实训练习:使用按键控制LED亮灭



一、ADC原理




1、模拟量与数字量


模拟量

- > 连续地发生变化
- ▶ 存储不方便

数字量

- > 数据是分散开的
- > 方便存储








2、ADC(模数转换)原理

数字系统的最大特点是只能对输入的数字信号进行处理。在工业和生活中有很多物理量都是模拟量,比如温度、湿度、有害气体的含量等。这些模拟量可以通过相应的传感器变成与之对应的电压、电流等模拟信号。

为了实现数字系统对这些模拟信号的测量、运算和控制,就需要有一个从模拟信号到数字信号转换的过程,这个过程就叫模数转换。反之,将数字信号转换为模拟信号的过程,叫数模转换。



2、ADC(模数转换)原理





3、Hi3861V100芯片 ADC 模块的功能特性

Hi3861V100 芯片的 ADC 模块具有以下功能特性:

- 输入时钟频率: 3MHz。
- 采样精度: 12bit。
- 单通道采样频率: 小于 200kHz。
- 采样顺序: 从通道 0 到通道 7, 每个通道采样一个数据, 循环采样。
- 支持采样数据平均滤波处理: 平均次数 1、 2、 4、 8。在多通道场景下,每个通道接收 N个数据(平均滤波个数)再切换通道。
- 模数转换电压基准: 支持自动识别模式、 1.8V 基准模式、 3.3V 基准模式。



4、Hi3861V100芯片的 ADC 引脚分布

Hi3861V100 芯片有 8 个 ADC 通道,分别是 ADC0~ADC7。其中,通道 ADC7 是内部的 VBAT (Voltage of the Battery,电池工作模式专用引脚)电压 检测通道,不能进行 ADC 转换。通道 ADC0~ADC6 是 12 位逐次逼近型的 ADC 通道,用来实现将模拟信号转换为数字信号。

Hi3861V100 芯片的引脚数量是有限的,导致 ADC 功能没有独立的引脚,所以还是需要与 GPIO 进行引脚复用。

对于同时具有 GPIO 和 ADC 这两种功能(或更多功能)的引脚来说,同一时刻只能使用其中的一种功能。



4、Hi3861V100芯片的 ADC 引脚分布

引脚编号	默认功能 ADC 通道	
6	GPIO-04 ADC1	
17	GPIO-05 ADC2	
19	GPIO-07 ADC3	
27	GPIO-09 ADC4	
29	GPIO-11	ADC5
30	GPIO-12 ADC0	
31	GPIO-13	ADC6



5、相关 API 介绍

从 OpenHarmony1.0.1 版开始到 3.2 Beta4 版, HAL 接口缺失了 ADC 相关的 API。像下表所示的 API 已经不能再使用了。

API 名称	说明
unsigned int AdcRead(WifiIotAdcChannelIndex channel, unsigned short *data, WifiIotAdcEquModelSel	读取 ADC 通
equModel, WifiIotAdcCurBais curBais, unsigned short rstCnt);	道的值



5、相关 API 介绍

我们可以使用海思 SDK 的接口,接口位置如下:

device\hisilicon\hispark_pegasus\sdk_liteos\include\hi_adc.h

注意, ADC 读取数据的速度较慢,应当尽量避免在中断处理函数中使用。

目前学习这一个 ADC 相关 API 就可以了。


API 名称	说明
hi_u32 hi_adc_read(hi_adc_channel_index channel, hi_u16 *data, hi_adc_equ_ model_sel equ_model, hi_adc_cur_bais cur_bais, hi_u16 delay_cnt)	从一个 ADC 通道中读一个数据。 参数 channel 用于指定 ADC 通道,参数 data 用于指定读取的 ADC 数据的保存 地址,参数 equ_model 用于指定平均算法模式,参数 cur_bais 用于指定模拟电源 控制(模数转换电压基准),参数 delay_cnt 用于指定从配置采样到启动采样的延 时时间计数,一次计数时间是 334ns



二、按键介绍



1、核心板按键(这里记作S3)






S2 【

2、OLED 显示屏板的按键(S1、S2)

按键2







按键1



3、底板排插具体针脚位置






GPIO05/SPI0_CS1/ADC2/PWM2_OUT



4、按键、电压与ADC值关系

按键 S1:

- 按键 S1连接到了 Hi3861V100 芯片的 17 号引脚上, 17号引脚的复用关系为 GPIO-05、PWM2 和 ADC2。
- 当按键 S1 被按下的时候, ADC 值在 228~455;
- 当按键 S1 抬起的时候, ADC 值在 1422~1820。
- 我们可以直接使用 ADC 值判断按键的状态,也可以将 ADC 值转换成电压再进行 判断。






4、按键、电压与ADC值关系


按键 S2:

- 按键 S2也是连接到芯片的 17 号引脚上。
- 当按键 S2 被按下的时候, ADC 值在 455~682;
- 当按键 S2 抬起的时候, ADC 值在 1422~1820。

按键 S3:

- 按键 S3也是连接到芯片的 17 号引脚上。
- 当按键 S3 被按下的时候, ADC 值在 5~228;
- 当按键 S3 抬起的时候, ADC 值在 1422~1820。







4、按键、电压与ADC值关系

按键描述	电压下限(V)	电压上限(V)	ADC 值下限	ADC 值上限
核心板的可编程按键 S3	0.01	0.4	5	228
OLED 显示屏板的 S1 按键	0.4	0.8	228	455
OLED 显示屏板的 S2 按键	0.8	1.2	455	682
无按键被按下	2.5	3.2	1422	1820



三、ADC案例程序: 使用 ADC 值区分同一个引脚的不同按键



1、API接口

我们可以使用海思 SDK 的接口,接口位置如下:

device\hisilicon\hispark_pegasus\sdk_liteos\include\hi_adc.h


注意, ADC 读取数据的速度较慢,应当尽量避免在中断处理函数中使用。

目前学习这一个 ADC 相关 API 就可以了。

API 名称	说明
hi_u32 hi_adc_read(hi_adc_channel_index channel, hi_u16 *data, hi_adc_equ_ model_sel equ_model, hi_adc_cur_bais cur_bais, hi_u16 delay_cnt)	从一个 ADC 通道中读一个数据。 参数 channel 用于指定 ADC 通道,参数 data 用于指定读取的 ADC 数据的保存 地址,参数 equ_model 用于指定平均算法模式,参数 cur_bais 用于指定模拟电源 控制(模数转换电压基准),参数 delay_cnt 用于指定从配置采样到启动采样的延 时时间计数,一次计数时间是 334ns



2、相关头文件





3、参考代码

我们在src\applications\sample\wifi-iot\app目录下新建adc_key项目目录,添加adc_key.c源文件和BUILD.gn配置文件。

包含的头文件作用如下:

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <hi types base.h>
#include <hi io.h>
#include <hi_early_debug.h>
#include <hi gpio.h>
#include <hi task.h>
#include "ohos init.h"
#include "cmsis os2.h"
#include <unistd.h>
#include <hi types base.h>
#define APP DEMO ADC
#include <hi adc.h>
#include <hi stdlib.h>
#include <hi early debug.h>
```

提供标准输入输出函数(如 printf),用于串口日志打印

提供 POSIX 系统调用(如 usleep),用于微秒级延时控制定义 Hi3861 的基础数据类型(如 hi_u32, hi_u16),确保硬件兼容性提供 GPIO 复用功能配置接口(如 hi_io_set_func),用于切换引脚功能模式(如 GPIO/ADC)支持早期调试功能(如 hi_early_debug_init),用于系统启动前的日志输出提供 GPIO 操作接口(如 hi_gpio_set_dir),配置引脚输入/输出方向及中断任务管理 API(如 hi_task_create),已过时(被 CMSIS-RTOS2 替代)定义 OpenHarmony 初始化宏(如 SYS_RUN),用于注册应用入口函数CMSIS-RTOS2 多线程 API(如 osThreadNew),用于创建和管理 RTOS 任务

提供 ADC 操作接口(如 hi_adc_read),读取模拟通道电压值扩展标准库函数(如 memset_s),提供安全内存操作



3、参考代码

adc_key.c源文件中的宏定义和变量声明:

```
#define KEY_EVENT_NONE      0
#define KEY_EVENT_S1      1
#define KEY_EVENT_S2      2
#define KEY_EVENT_S3      3
#define KEY_EVENT_S4      4

#define ADC_TEST_LENGTH 64
#define VLT_MIN 100
```

```
hi_u16 g_adc_buf[ADC_TEST_LENGTH] = { 0 };
int key_status = KEY_EVENT_NONE;
char key_flg = 0;
```



3、参考代码

adc_key.c源文件中的get_key_event函数:

```
int get_key_event(void)
{
   int tmp = key_status;
   key_status = KEY_EVENT_NONE;
   return tmp;
}
```

int get_key_event(void) 获取当前按键状态



3、参考代码

adc_key.c源文件中的convert_to_voltage函数1:

```
asic adc test */
hi void convert to voltage(hi u32 data len)
    hi u32 i;
    float vlt max = 0;
    float vlt min = VLT MIN;
    float vlt val = 0;
    hi u16 vlt;
    for (i = 0; i < data len; i++) {
        vlt = g adc buf[i];
        float voltage = (float)vlt * 1.8 * 4 / 4096.0; /* vlt * 1.8 * 4 / 4096.0; Convert code in
        vlt max = (voltage > vlt max) ? voltage : vlt max;
        vlt min = (voltage < vlt min) ? voltage : vlt min;</pre>
      printf("vlt min:%.3f, vlt max:%.3f \n", vlt min, vlt max);
```

hi_void convert_to_voltage(hi_u32 data_len)

ADC值转换为电压值再进行判断,也可以不用这个函数直接通过ADC值判断



3、参考代码

adc_key.c源文件中的convert_to_voltage函数2:

```
vlt val = (vlt_min + vlt_max)/2.0;
if((vlt val > 0.4) && (vlt val < 0.6))
    if(key_flg == 0)
        key flg = 1;
        key_status = KEY_EVENT_S1;
if((vlt_val > 0.8) && (vlt_val < 1.1))
    if(key_flg == 0)
        key flg = 1;
        key_status = KEY_EVENT_S2;
```

```
if((vlt_val > 0.01) && (vlt_val < 0.3))
   if(key_flg == 0)
        key_flg = 1;
        key_status = KEY_EVENT_S3;
if(vlt_val > 3.0)
   key_flg = 0;
    key_status = KEY_EVENT_NONE;
```



3、参考代码

adc_key.c源文件中的app_demo_adc_test函数:

```
void app demo adc test(void)
   hi_u32 ret, i;
   hi u16 data; /* 10 */
   memset_s(g_adc_buf, sizeof(g_adc_buf), 0x0, sizeof(g_adc_buf));
   for (i = 0; i < ADC TEST LENGTH; i++) {
       ret = hi adc read((hi adc channel index)HI ADC CHANNEL 2, &data, HI ADC EQU MODEL 1, HI ADC CUR BAIS DEFAULT, 0);
       if (ret != HI_ERR_SUCCESS) {
            printf("ADC Read Fail\n");
            return;
        g adc buf[i] = data;
    convert to voltage(ADC TEST LENGTH);
```

void app_demo_adc_test(void)
ADC转换值依次存入g_adc_buf中,再调用convert_to_voltage转换为对应的电压值



3、参考代码

adc_key. c源文件中的my_gpio_adc_demo函数1:

```
void my_gpio_adc_demo(void *arg)
    arg = arg;
   hi_u32 ret;
    (hi_void)hi_gpio_init();
   hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_5, HI_IO_FUNC_GPIO_5_GPIO); /* uart1 rx */
    ret = hi_gpio_set_dir(HI_GPIO_IDX_5, HI_GPIO_DIR_IN);
    if (ret != HI_ERR_SUCCESS) {
        printf("===== ERROR ======gpio -> hi_gpio_set_dir1 ret:%d\r\n", ret);
       return;
```

void my_gpio_adc_demo(void *arg) 先用hi_io_set_func初始化GPIO_5作为GPIO与ADC复用功能,再用hi_gpio_set_dir设置引脚方向



3、参考代码

adc_key. c源文件中的my_gpio_isr_demo函数2:

```
while(1)
   //读取ADC值
   app_demo_adc_test();
   switch(get_key_event())
        case KEY_EVENT_NONE:
        break;
        case KEY EVENT S1:
            printf("KEY_EVENT_S1 \r\n");
        break;
```

```
case KEY_EVENT_S2:
        printf("KEY_EVENT_S2 \r\n");
   break;
   case KEY_EVENT_S3:
        printf("KEY_EVENT_S3 \r\n");
   break;
usleep(30000);
```

然后调用app_demo_adc_test得到按键电压, 判断是哪个按键被按下去



3、参考代码

adc_key.c源文件中的key_demo函数:

```
void key_demo(void)
   osThreadAttr_t attr;
   attr.name = "KeyTask";
   attr.attr_bits = 0U;
   attr.cb mem = NULL;
   attr.cb size = 0U;
   attr.stack mem = NULL;
   attr.stack size = 2048;
   attr.priority = 26;
   if (osThreadNew((osThreadFunc_t)my_gpio_isr_demo, NULL, &attr) == NULL) {
        printf("[key_demo] Falied to create KeyTask!\n");
SYS_RUN(key_demo);
```

void key_demo(void) 标准的线程生成osThreadNew,最后用SYS_RUN(key_demo);启动本例程



3、参考代码

adc_key目录中的BUILD. gn配置文件:

```
static_library("adc_key") {
    sources = [
        "adc_key.c"
    include_dirs = [
       "//utils/native/lite/include",
       "//kernel/liteos_m/components/cmsis/2.0",
       "//base/iot_hardware/peripheral/interfaces/kits",
        "//device/soc/hisilicon/hi3861v100/hi3861_adapter/hals/communication/wifi_lite/wifiservice",
        "//device/soc/hisilicon/hi3861v100/hi3861_adapter/kal",
```



3、参考代码

上层app目录中的BUILD. gn配置文件:



四、ADC实训练习:使用按键控制LED亮灭

- 按OLED板载的按键S1,打开主板的LED灯, 同时串口调试中同步更新显示LED灯 状态LED ON/OFF
- 按OLED板载的按键S2,关闭主板的LED灯, 同时串口调试中同步更新显示LED灯 状态LED ON/OFF
- 按主板的自定义按键S3,切换主板的LED灯状态, 同时串口调试中同步更新显示 LED灯状态LED ON/OFF