

iMX6 矩阵键盘应用



Revision History

Date	Doc. Rev.	Linux BSP Version	Changes
2017-08-23	Rev. 0.1	V2.7b3 , Colibri iMX6	初始版本



触摸屏,无论是电阻式还是电容式,在嵌入式领域有着广泛的使用。配合设计优秀的 GUI,能够给用户带来很好的体验。很多时候,触摸屏在使用之前都需要进行校准,并且当外界的温度发生变化时,可能需要重新校准。对于电容屏还会受到静电的干扰。因此在工业设备上,为了保证输入的准确性,矩阵键盘仍被广泛地使用。

控制器通过轮询矩阵键盘的行列 GPIO 获取按键的情况。Linux 是一种多任务非实时操作系统,其他任务的执行会影响到矩阵键盘轮询,从而导致按键识别出现错误。iMX6 SoC 带有一个键盘控制器 KPP,除了能够实现轮询矩阵键盘外,还支持自带上拉电阻、消抖、多按键识别、长按等功能。用户可以直接 GPIO 连接到按键上,无需添加电阻和二极管。如果使用二极管,还可以支持更多的按键组合。默认的 KPP 最大支持 8*8 矩阵键盘,Toradex 的 iMX6 计算机模块,根据不同的系列支持部分按键,Colibri iMX6 为 5*5,Apalis iMX6 为 7*6。下面我们将以 Colibri iMX6 Linux 4.1.41 为例,介绍矩阵键盘的应用。

默认配置下,KPP 驱动并没有开启,需要修改 imx6dl-colibri-eval-v3.dts 和 imx6qdl-colibri.dtsi device tree 文件。你可以直接使用下面的补丁,修改矩阵键盘的配置。

ftp://ftp.toradex.cn/Documents/ApplicationNote/resources/matrix_keypad.patch

然后重新生成 dtb 文件,并更新到 Colibri iMX6 后重启。

make imx6dl-colibri-eval-v3.dtb

在启动日志中可以看到 KPP 驱动被加载

root@colibri-imx6:/dev/input# dmesg|grep kpp

[1.551426] input: 20b8000.kpp as /devices/soc0/soc/2000000.aips-bus/20b8000.kpp/input/input0

Linux 输入设备识别 KPP

root@colibri-imx6:~# xinput		
Virtual core pointer	id=2	[master pointer (3)]
ا ل Virtual core XTEST pointer	id=4	[slave pointer (2)]
L, stmpe-ts	id=8	[slave pointer (2)]
l Virtual core keyboard	id=3	[master keyboard (2)]
ե Virtual core XTEST keyboard	id=5	[slave keyboard (3)]
gpio-keys	id=6	[slave keyboard (3)]
- 20b8000.kpp	id=7	[slave keyboard (3)]

根据在 device tree 中的 GPIO 配置,短接任一对 ROW 和 KEY 的引脚,即可模拟按键。



```
pinctrl_kpp: kppgrp {
     fsl,pins = <
        MX6QDL_PAD_KEY_ROW2__KEY_ROW2 0x1b010
                                                    /*SODIMM 186*/
        MX6QDL_PAD_KEY_ROW4__KEY_ROW4 0x1b010
                                                   /* SODIMM 188*/
        MX6QDL_PAD_CSI0_DAT5__KEY_ROW5 0x1b010
                                                    /* SODIMM 155*/
        MX6QDL_PAD_GPIO_2__KEY_ROW6 0x1b010
                                                    /* SODIMM 180*/
        MX6QDL_PAD_GPIO_5__KEY_ROW7 0x1b010
                                                    /* SODIMM 176*/
        MX6QDL_PAD_KEY_COL2__KEY_COL2 0x110b0
                                                    /* SODIMM 184*/
        MX6QDL_PAD_KEY_COL4__KEY_COL4 0x110b0
                                                    /* SODIMM 178*/
        MX6QDL_PAD_GPIO_19__KEY_COL5 0x110b0
                                                    /* SODIMM 168*/
        MX6QDL_PAD_CSI0_DAT6__KEY_COL6 0x110b0
                                                     /* SODIMM 157*/
        MX6QDL_PAD_GPIO_4__KEY_COL7 0x110b0
                                                     /* SODIMM 174*/
     >:
   };
```

通过 evtest 命令, 查看按下的键值, 以及是否属于长按等信息。

```
root@colibri-imx6:~# evtest
No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
Available devices:
/dev/input/event0:
                   20b8000.kpp
/dev/input/event1:
                   stmpe-ts
/dev/input/event2:
                    gpio-keys
Select the device event number [0-2]: 0
Input driver version is 1.0.1
Input device ID: bus 0x19 vendor 0x0 product 0x0 version 0x0
Input device name: "20b8000.kpp"
Testing ... (interrupt to exit)
Event: time 1502961213.623148, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 12
Event: time 1502961213.623148, type 1 (EV_KEY), code 2 (KEY_1), value 1
Event: time 1502961213.623148, ------ SYN_REPORT ------
Event: time 1502961213.873096, type 1 (EV_KEY), code 2 (KEY_1), value 2
Event: time 1502961213.873096, ------ SYN_REPORT ------
Event: time 1502961213.913117, type 1 (EV_KEY), code 2 (KEY_1), value 2
Event: time 1502961213.913117, ------ SYN_REPORT ------
Event: time 1502961213.953088, type 1 (EV_KEY), code 2 (KEY_1), value 2
Event: time 1502961213.953088, ------ SYN_REPORT ------
Event: time 1502961213.963156, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 12
Event: time 1502961213.963156, type 1 (EV_KEY), code 2 (KEY_1), value 0
```



在应用程序中,用 struct input_event 读取按键的信息,

具体请参考下面的源码

ftp://ftp.toradex.cn/Documents/ApplicationNote/resources/maxtrix_keypad_test.c

input_event 中读取按下键值以及按下、保持、释放动作。

```
root@colibri-imx6:~# ./maxtrix_keypad_test
25 keys.
Press any key.
Key press
Code: 7
Key release
Code: 7
Key press
Code: 7
Key hold
Code: 7
Key release
Code: 7
```

KPP 还具有其他功能,利于识别组合键、消除 ghost key 等,矩阵键盘电路也需要做一些修改,如使用二极管,具体的参考 IMX6SDLRM 文档中 Chapter 39 Keypad Port (KPP) 章节。