
水晶头制作和测线仪使用教程

----- 利伟民

一、 做水晶头的要求:

1、"水晶头"末端要看到"铜"



2、符合 B 类网线顺序



3、测线仪测试没问题



4、水晶头能压到外套(可选,一开始做水晶头不要求做到这点)



二、 做网线水晶头过程:

1 做水晶头要准备的工具和材料。







三、做水晶头的步骤。


1、剥皮,将线头放入剥线刀口,让线头角及挡板,稍微握紧压线钳慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,拔下胶皮:








2、将 8 根芯理顺, 捋直, 然后按照标准 **568B 线排序**(橙白-1, 橙-2, 绿白-3, 蓝-4, 蓝白-5, 绿-6, 棕白-7, 棕-8):



3、 对准水晶头, 测好长度:




4、 用压线钳把多余的部分剪掉:



5、用力把网线塞进水晶头(有塑料弹片的一侧向下):




检查一下有没有看到铜芯






5、 用压线钳把水晶头压进去:





可选要求



四、检测水晶头。

1、 把做好的网线插进测线仪:





2、 测试水晶头: (1灯-8灯按顺序上下同时亮)

(1) 自动档:



(2) 手动档:



(3) 远端的使用:

a. 把网线插入远端





b. 测试: (对照 (1)、(2) 的方法)





- 3、 当测试的结果有问题时:
 - (1)、只有下面一排中的一个指示灯不亮: 应该是接头没有做好或者线路问题。
 - (2)、下面一排的指示灯闪动顺序出错: 应该是线的顺序排错了,只能减掉重做。