Instalações Elétricas Prediais e Industriais I — TE344

SPDA - Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica

UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

DELT - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

PROF. DR. CLEVERSON LUIZ DA SILVA PINTO


Formação DA

Como se formam os raios




Formação DA





Quatro tipos de DA nuvem-solo

- -Raio nuvem-solo de polaridade positiva
- -Raio solo-nuvem de polaridade positiva
- -Raio nuvem-solo de polaridade negativa
- -Raio solo-nuvem de polaridade negativa



Formato característico de uma onda típica de descarga atmosférica

Dados de descarga atmosféricas

MEDIANA = 31,1kA DESVIO PADRÃO = 0,48kA.


TABELA 1.1 (ADAPTADA DA NBR 5419-1) - DESCARGAS PRINCIPAIS NEGATIVAS NUVEM-SOLO

Valor de pico da corrente (kA)	% de descargas com valores acima dos valores da primeira coluna
3	99
5	95
20	80
30	60
35	50
50	30
60	20
80	10
100	5




Descargas diretas e indiretas

a) Descargas diretas



Ocorre quando o raio cai diretamente sobre o imóvel ou em sua proximidade imediata, como na estrutura do prédio ou na própria rede elétrica. Embora seja naturalmente a situação de menor incidência estatística, é a mais violenta e que traz os maiores riscos, pois sua energia é muito grande, uma vez que 50% dos raios ultrapassam os 25kA de pico e 1% chegam a ultrapassar valores de 180kA.


b) Descargas indiretas



Neste caso, o qual no setor residencial significa a grande maioria das ocorrências, o surto de tensão chega ao imóvel através da rede de alimentação elétrica, resultante de um raio que caiu em uma região distante. Em outras palavras, não é necessário que o raio caia sobre a sua casa para provocar danos. Do ponto da descarga elétrica direta até um raio de 3 km de distância, as instalações elétricas poderão sofrer influências nocivas por efeito eletromagnético o que pode levar à perda de equipamentos eletroeletrônicos.

As sobretensões de manobra têm características similares às descargas indiretas.

Mapa de densidade de raios no Brasil



Curvas isoceráunicas no território brasileiro




Índice Ceráunico: número de dias que ocorrem trovoadas em uma dada localidade.

Mapa isoceráunico: mapa com a união das localidades com seus índices ceráunicos

Figura 13.5 Curvas isoceráunicas do território brasileiro.


Raios no Paraná






Raios





Danos causados



SPDA

Funções:

- ☐ Um SPDA não impede a ocorrência de raios
- ☐Um para-raios não atrai raios
- Um para-raios corretamente instalado reduz significativamente os perigos e riscos de danos, pois pode captar os raios que iriam cair nas proximidades de sua instalação, proporcionando um caminho seguro e de baixa resistência ao escoamento das correntes elétricas das descargas.
- ☐É preferível não ter para-raios do que ter um mal instalado.
- ☐ Um SPDA tem basicamente duas funções:
 - 1 Função preventiva: Com o permanente escoamento das cargas elétrica do meio ambiente para a terra, pelo poder das pontas, procura-se neutralizar o crescimento do gradiente de potencial entre o solo e as nuvens.
 - 2 Função protetora: Por estar situado nos pontos mais altos das edificações, oferece um caminho preferencial às descargas elétricas que iriam atingir a edificação, reduzindo o risco de sua incidência sobre as estruturas.

NBR5419:2015 - Estrutura

Parte

Princípios Gerais

Parte 2

Gerenciamento de risco

Parte 3

Danos físicos às estruturas e perigo às pessoas

Parte 4

• Sistemas elétricos e eletrônicos dentro das estruturas

Texto base: IEC 62305, ed 2 - 1 a 4: Protection against lightning

- Avaliação da necessidade de proteção
- Avaliação do nível de proteção
- Avaliação do risco
- Determinação do nível de proteção /Eficiência de proteção
- Método de proteção
- Feita a análise de necessidade de proteção de uma determinada estrutura, e determinado o nível de proteção necessária, o primeiro passo é se escolher o sistema de proteção (Gaiola de Faraday, Franklin, modelo eletromagnético) ou misto.

NBR5419:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas

Três partes: Parte 1 – Princípios gerais

Parte 2 – Gerenciamento de risco

Parte 3 – Danos físicos a estruturas e perigos à vida

As características do SPDA são determinadas pelas características da estrutura a ser protegida e pelo nível de proteção considerado.

NIVEIS DE PROTEÇÃO E EFICIÊNCIA DE PROTEÇÃO

O nível de proteção não está relacionado com a probabilidade de queda do raio na edificação, mas com a eficiência que o sistema tem de captar e conduzir o raio à terra. Há quatro níveis de proteção que o projetista pode adotar, conforme a tabela:

PROTEÇÃO E EFICIÊNCIA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
Nível de Proteção	Características da Proteção Eficiência da Proteção	
I	Nível máximo de proteção	98%
II	Nível médio de proteção	95%
III	Nível moderado de proteção	90%
IV	Nível normal de proteção	80%

Nível de proteção	Classe do SPDA
1	I
II	11
III	III
IV	IV


Anexo 6 - Exemplos de classificação de estruturas.


	Anexo 6 – Exemplos de classificação de estruturas.		
Classificação.	Tipo de	Efeitos das descargas	Nível de
	estrutura.		proteção.
	Residências.	Perfuração da isolação de instalações	III
		elétricas, incêndios e danos materiais.	
	Fazendas e	Risco diretor de incêndio e tensões de	Estrutura de
	estabelecimentos	passo elevadas. Risco indireto em	madeira - III.
	agropecuários.	função de interrupção de energia e	Estrutura de
		risco de vida para animais.	alvenaria - IV
	Teatros, escolas,	Danos às instalações elétricas e	
	lojas, áreas	possibilidade de pânico. Falha no	II
	esportivas e	sistema de alarme contra incêndios.	
	igrejas.		
	Bancos,	Similar ao item anterior, além de	
	companhias de	efeitos indiretos com a perda de	
Estruturas	seguro,	comunicações, falha dos	II
comuns	estabelecimentos	computadores e perda de dados.	
	comerciais, etc.		
	Hospitais, casas	Similar ao item de escolas, além de	
	de repouso e	efeitos indiretos para pessoas em	
	prisões.	tratamento intensivo e dificuldade de	II
		resgate de pessoas imobilizadas.	
	Indústrias.	Efeitos indiretos conforme o conteúdo	
		das estruturas, variando de danos	III
		pequenos a grandes prejuízos e perda	
		da produção.	
	Museus e locais	Perda de patrimônio cultura	II
	arqueológicos.	insubstituível.	

		Interrupção inaceitável de serviço	1
risco confinado	telecomunicações,	público por breve ou longo período de	
	usinas elétricas,	tempo. Risco indireto para as	
	indústrias com	imediações em função de incêndios.	
	riscos de		
	incêndios		
Estrutura com	Refinarias, postos	Risco de incêndio e explosões para a	I
risco para os	de combustível,	combustível, instalação e seus arredores.	
arredores.	fábrica de fogos,		
	fábrica de		
	munição		
Estruturas com	Indústrias	Riscos de incêndio e falhas de	I
risco para o	químicas, usinas	operação com conseqüências	
meio	nucleares,	perigosas para o local e para o meio	
ambiente.	laboratórios	ambiente.	
	bioquímicos.		

Independente do tipo de sistema de proteção escolhido, sempre existirão os três componentes a

seguir:






Sistema de captores

Tem como função receber os raios, reduzindo ao mínimo a probabilidade da estrutura receber diretamente o raio, deve ter a capacidade térmica e mecânica suficiente para suportar o calor gerado no ponto de impacto, bem como os esforços eletromecânicos resultantes, além disto, o ataque por poluentes deve ser levado em conta na hora de seu dimensionamento.







https://www.sabereletrica.com.br/projeto-de-spda/

Sistema de descida

Tem como função conduzir a corrente de descarga do raio recebido pelo captor até o sistema de aterramento, reduzindo ao máximo a incidência de descargas laterais e de campos eletromagnéticos no interior do volume protegido, deve ainda ter a capacidade térmica e mecânica suficiente para suportar o calor gerado pela passagem da corrente, e boa suportabilidade à corrosão.


Isolador simples com chapa de encosto h=50 mm





Sistema de aterramento

Tem como função dispersar no solo a corrente recebida pelos captores e conduzidas pelos condutores até o solo, reduzindo ao mínimo o risco de ocorrência de tensões de passo e de toque, deve resistir ao calor gerado e deve resistir ao ataque corrosivo dos diversos tipos de solos.





http://www.smconsultoriaempresarial.com.br/

Estes componentes básicos podem ainda ser divididos em:

Componentes Naturais: São aqueles existentes na estrutura que não podem ser alterados. Eles não só podem como devem ser utilizados no sistema de proteção, não apenas para ser mais eficiente como também mais econômica. Deve ser prevista durante a fase de projeto e se não havia previsão na fase inicial deve-se evitá-los. Por ex., hastes e tanques metálicos acima da cobertura, postes metálicos e armaduras de aço interligadas dos pilares da estrutura e armação das fundações de concreto, estruturas de concreto armado enterradas.

Componentes especiais (não naturais): são aqueles colocados na estrutura com finalidade explicita de receber, conduzir ou dispersar a corrente provocada pela descarga atmosférica. Por exemplo, captores de haste, condutores de cobre nus instalados nas laterais dos edifícios e hastes de terra.

Proteção isolada: são aquelas onde o sistema de proteção é colocado acima e ao lado da estrutura sem contato com a mesma de forma isolada (mantendo uma distancia segura) evitando descargas captor – teto e descidas pela estrutura da parede do volume.

Proteção não isolada: é aquela onde não existe espaçamento entre o sistema de proteção e a estrutura do volume protegido, ou seja, colocado diretamente sobre a estrutura do volume protegido.

OBS: quanto maior o uso de componentes naturais, mais estético fica o projeto, além de mais econômico.

Proteção de Edificações

Tipos de proteção (NBR 5419 - Parte III)

Atualmente existem três métodos de dimensionamento:


- 1) Método Franklin (porém com limitações em função da altura e do Nível de proteção)
- 2) Método Gaiola de Faraday ou Malha
- 3) Método Eletrogeométrico ou da Esfera Rolante


Obs.: Para-raios radioativos tem seu uso proibido no Brasil

Também conhecido como <u>método do ângulo de proteção</u>, consiste em se determinar o volume de proteção propiciado por um cone, cujo ângulo da geratriz com a vertical varia segundo o nível de proteção desejado e para determinada altura.

As cargas elétricas, são conduzidas do solo até as pontas do para-raios (captor) por meio de um cabo, permitindo que as correntes decorrentes da DA sejam conduzidas à terra propiciando a proteção dentro de determinada área de atuação








O para-raios deve oferecer uma proteção dada por um cone cujo vértice corresponde à extremidade superior do captor e cuja geratriz faz um ângulo α com a vertical propiciando um raio de base do cone, de valor

Rp - Raio da base, em metros


Hc - altura do captor, em metros

 α — ângulo de proteção com a vertical, em graus


Volume de proteção provido pelo mastro do para-raios




Um único mastro pode oferecer dois volumes de proteção para dois plano de referência, com ângulos diferentes.



Pode-se utilizar um cabo condutor fixado em duas torres ou mastros, onde a proteção é delimitada por um volume prismático irregular.



O gráfico abaixo mostra os valores do ângulo de proteção em função da altura da estrutura e da classe do **SPDA**



(*) Raios das bases dos cones de proteção, em metros.

Notas:

- 1) Hé a altura do captor acima do plano de referência da área a ser protegida.
- 2) O ângulo não será alterado para valores de H inferior a 2 m.
- 3) Para valores de H superiores aos valores de cada curva são aplicáveis somente ao Método da Esfera Rolante e ao Método das Malhas.

Ângulo de proteção correspondente à classe do SPDA.

Número de condutores de descida

- Deve ser função do nível de proteção desejado e do afastamento entre os condutores de descida.
- ∘Devem ser distribuídos ao longo de todo o perímetro da construção, podendo admitir um espaçamento de condutores 20% superior ao da tabela, mas não inferior a dois.

Ncd=<u>Pco</u> Dcd

Ncd- Número de condutores de descida

Pco – Perímetro da construção

Dcd – Espaçamento entre os condutores, dado pela Tabela I

Classe do SPDA	Espaçamento em metros
I	10
II	15
III	15
IV	20

Espaçamentos típicos entre os condutores de descida e entre os anéis condutores, de acordo com a classe do SPDA (NBR 5419-3:2015).

Material para a descida do PR Seção dos condutores

A seção mínima dos condutores de descida, preferencialmente em cobre nu, é dada em função do material e altura da edificação.

Tabela II

Material	Configuração	Área da seção mínima mm ²	Comentários ^d
	Fita maciça	35	Espessura 1,75 mm
	Arredondado maciço d	35	Diâmetro 6 mm
Cobre	Encordoado	35	Diâmetro de cada fio da cordoalha 2,5 mm
	Arredondado maciço b	200	Diâmetro 16 mm
	Fita maciça	70	Espessura 3 mm
Alumínio	Arredondado maciço	70	Diâmetro 9,5 mm
Aluminio	Encordoado	70	Diâmetro de cada fio da cordoalha 3,5 mm
	Arredondado maciço b	200	Diâmetro 16 mm
Aço cobreado	Arredondado maciço	50	Diâmetro 8 mm
IACS 30 % ^e Encordoado		50	Diâmetro de cada fio da cordoalha 3 mm
Alumínio	Arredondado maciço	50	Diâmetro 8 mm
cobreado IACS 64 %	Encordoado	70	Diâmetro de cada fio da cordoalha 3,6 mm
	Fita maciça	50	Espessura mínima 2,5 mm
Aço galvanizado	Arredondado maciço	50	Diâmetro 8 mm
a quente a	Encordoado	50	Diâmetro de cada fio cordoalha 1,7 mm
	Arredondado maciço b	200	Diâmetro 16 mm
	Fita maciça	50	Espessura 2 mm
Aço inoxidável C	Arredondado maciço	50	Diâmetro 8 mm
	Encordoado	70	Diâmetro de cada fio cordoalha 1,7 mm
a 0	Arredondado maciço b	200	Diâmetro 16 mm

O recobrimento a quente (fogo) deve ser conforme ANBT NBR 6323.

NOTA 1 Esta tabela não se aplica aos materiais utilizados como elementos naturais de um SPDA.

Aplicável somente a minicaptores. Para aplicações onde esforços mecânicos, por exemplo, força do vento, não forem críticos, é permitida a utilização de elementos com diâmetro mínimo de 10 mm e comprimento máximo de 1 m.

Composição mínima AISI 304 ou composto por: cromo 16 %,níquel 8 %, carbono 0,07 %.


Espessura, comprimento e diâmetro indicados na tabela referem - se aos valores mínimos, sendo admitida uma tolerância de 5 %, exceto para o diâmetro dos fios das cordoalhas cuja tolerância é de 2 %.

A cordoalha cobreada deve ter uma condutividade mínima de 30 % IACS (International Annealed Copper Standard).

Resistência da malha de terra

Não deve ser superior a 10 Ω em qualquer época do ano.

Comprimento mínimo do eletrodo de aterramento




Comprimento mínimo do eletrodo de aterramento (NBR 5419-3:2015).

Tabela 7 – Material, configuração e dimensões mínimas de eletrodo de aterramento

		Dimensões mínimas ^f		
Material	Configuração	Eletrodo cravado (Diâmetro)	Eletrodo não cravado	Comentários ^f
	Encordoado ^c	_	50 mm ²	Diâmetro de cada fio cordoalha 3 mm
	Arredondado maciço ^c	_	50 mm ²	Diâmetro 8 mm
Cobre	Fita maciça ^c		50 mm ²	Espessura 2 mm
	Arredondado maciço	15 mm	- 6	
	Tubo	20 mm	- 1	Espessura da parede 2 mm
	Arredondado maciço ^{a, b}	16 mm	Diâmetro 10 mm	-
Aço galvanizado	Tubo ^{a b}	25 mm	\ - \	Espessura da parede 2 mm
à quente	Fita maciça ^a	-	90 mm ²	Espessura 3 mm
	Encordoado	-	70 mm ²	_
Aço cobreado	Arredondado Maciço ^d Encordoado ^g	12,7 mm	70 mm ²	Diâmetro de cada fio da cordoalha 3,45 mm
Aço inoxidável ^e	Arredondado maciço Fita maciça	15 mm	Diâmetro 10 mm 100 mm ²	Espessura mínima 2 mm

Tabela III

Proteção de Edificações




Exemplo 1

(Mamede, Instalações Elétricas Industriais)


Projetar um sistema de proteção contra descargas atmosféricas utilizando o método do ângulo de proteção (método de Franklin).

- Admitir que a proteção da estrutura é nível III;
- Resistividade do solo (1000 Ω /m);
- Edifício com 3 andares. Dimensões (altura: 15m; Comprimento 72m; Largura: 40m)
- Analisar considerando 2 para-raios e 4 para-raios.

Exemplo 1




Utilizando 2 para-raios



Utilizando 4 para-raios

Exemplo 1



Método das malhas

Também conhecido como método da gaiola de Faraday.

Consiste em envolver a edificação com uma malha de cobre nu, cujas dimensões dependem do grau de proteção pretendido.

Na prática, é indicado para edificações com uma grande área horizontal, onde seriam necessários vários para-raios.

É fundamentado na teoria para o qual o campo eletromagnético é nulo no interior de uma estrutura envolvida por uma malha metálica.



Método das malhas

Prescrições gerais

- É indicado para telhados horizontais planos, sem curvaturas.
- ☐ Também pode ser utilizado para proteção de superfícies laterais planas.
- □A malha captora deve ser instalada na parte superior da estrutura e nas saliências.
- □A abertura da malha é função do nível de proteção e está na tabela seguinte.

	Métodos de proteção	
Classe do SPDA	Máximo afastamento dos condutores da malha	
1	5 x 5	
II	10 x 10	
III	15 x 15	
IV	20 x 20	

Tabela IV

As dimensões da malha devem obedecer:

 $A_{rmc} \leq A_{mc}$

Onde:

Armc – Área real do módulo da área captora, obtida da área de cobertura da edificação.

Amc é a área mínima do módulo da malha captora, dada pela tabela anterior.

O número de condutores da malha captora (Ncm) é dado por:


$$N_{cm} = \underbrace{\frac{L_m}{D_{cm}}}_{+1}$$


Lm - comprimento da lateral da edificação

Dcm – Comprimento da lateral de uma malha, conforme tabela anterior.

Quanto menor a abertura da malha, melhor a proteção oferecida.

Recomenda-se a instalação de mini captores verticais, com comprimento de 20 a 30 cm, ao longo dos condutores, para evitar centelhamento.





Quando existir qualquer estrutura na cobertura que se projete a mais de 30 cm do plano da malha captora e constituída de material não condutor, como chaminé, exaustão de ar, etc, esta deve estar protegida por um dispositivo de captação conectado à malha captora.

Quando tiver uma estrutura metálica que não possa assumir a função de captor, deve estar contida no volume de proteção da malha captora.

O número de descidas pode ser determinado pela tabela abaixo

Classe do SPDA	Espaçamento em metros
1	10
II	15
III	15
IV	20

Espaçamentos típicos entre os condutores de descida e entre os anéis condutores, de acordo com a classe do SPDA (NBR 5419-3:2015)

Quando existir qualquer estrutura na cobertura com mais de 30 cm de material não condutor (chaminés, sistema de exaustão de ar, etc.), deve ser envolvido pela estrutura.

Quando existir uma estrutura metálica, que não possa assumir a função de captora, deve se envolvida pela estrutura.

Exemplo 2 - Método das malhas

Considerar a mesma estrutura do exemplo anterior e dimensionar a proteção usando o método das malhas. Considerar um nível de proteção II.


A) Dimensão da malha captora (máximo 10x10)m


b) Número de descidas

Classe do SPDA		Métodos de proteção	
		Máximo afastamento dos condutores da malha	
	1	5 x 5	
	II	10 x 10	
	III 15 x 15		
	IV	20 x 20	

Tabela NBR 5419

Classe do SPDA		Espaçamento em metros	
	I	10	
	II	15	
,	III	15	
	IV	20	





Também conhecido como método da esfera rolante.

Baseado na delimitação do volume de proteção dos captores de um SPDA, podendo ser utilizados hastes, malhas ou ambos.

Eficiente para estruturas de formas arquitetônicas complexas.

Bastante aplicado para proteção de subestações exteriores.

Fundamentado na premissa de uma esfera de raio Re, com centro localizado na extremidade do líder antes do seu último salto.





Figura 13.27 Determinação da distância do raio da esfera do modelo eletrogeométrico.

Método Eletrogeométrico ou da esfera rolante




- . A aplicação desse modelo às estruturas é feita admitindo-se as seguintes hipóteses simplificadoras:
- somente são consideradas as descargas nuvem-terra negativas;
- o "steppedleader" é vertical e não apresenta ramificações;
- o raio da esfera é igual à distância de atração;
- a descarga final se dá para o objeto aterrado mais próximo da extremidade do "steppedleader", independentemente da sua massa ou das condições de aterramento;
- as hastes verticais e os condutores horizontais têm o mesmo poder de atração;
- a probabilidade de ser atingida a terra ou uma estrutura aterrada é a mesma.

Ao rolar a esfera fictícia sobre o solo e sobre o sistema de proteção, delimita-se a região que ela não toca, formando a área protegida.


Os locais em que a esfera tangencia (toca) a estrutura tem maior probabilidade para o impacto direto das DA.

Resumindo, pode-se dizer que "os locais onde a esfera toca mostram onde provavelmente os raios irão impactar" e, portanto, devem ser protegidos.

Esta proteção deve ser obtida por meio da instalação de condutores de tal modo que eles apoiem a esfera rolante sem permitir que ela se apoie na estrutura a ser protegida.



A NBR 5419:2015-3 salienta que para edificações superiores a 60 metros de altura se faça uma proteção de 20% da altura total, por exemplo, se tivermos uma edificação de 100 metros de altura deveríamos fazer uma verificação através da esfera se há necessidade de fazer um anel de proteção a 80 metros de altura para evitar descargas laterais.



ura 07 - Esfera Rolate com edificação maior que 60m





Figura 06 - Esfera Rolante com edificação menor que 60m





O raio da esfera rolante pode ser calculado utilizando-se a seguinte equação:

$$R = 10xI_{max}^{0.65}$$

$$R=10 \times I_{max}^{0,65}$$

Em que:


R – raio da esfera, em metros;


Imáx – valor de crista máximo do primeiro raio negativo, em quilo amperes.

A ABNT NBR 5419 define raios da esfera fictícia (R) padronizados em função da corrente elétrica pré-definida para as quatro classes de proteção normalizadas em um SPDA conforme mostra a

tabela abaixo.

	Métodos de proteção	
Classe do SPDA	Raio da esfera rolante	
	(3)	
1	20	
II	30	
III	45	
IV	60	





Equalização de Potencial


☐ Medida necessária para a redução de riscos de incêndios, explosões e choques elétricos, dentro do volume a ser protegido.

Valores máximos do raio da esfera rolante

Tabela 2 – Valores máximos dos raios da esfera rolante, tamanho da malha e ângulo de proteção correspondentes a classe do SPDA

_	Método de proteção		
Classe do SPDA	Raio da esfera rolante - R m	Máximo afastamento dos condutores da malha m	Ângulo de proteção α°
I	20	5 × 5	Ver Figura 1
II	30	10 × 10	
III	45	15 × 15	
IV	60	20 × 20	

SPDA



https://www.wbeckereletrica.com.br/spda/

Observações

Esta aula procurou demonstrar a importância de se proteger as estruturas contra descargas atmosféricas, bem como as pessoas e instalações dentro do volume considerado.

Nenhum Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas oferece 100% de eficiência, pois esse fenômeno possui fatores muitas vezes imprevisíveis.

A aplicação da NBR 5419 é essencial para reduzir de forma significativa os riscos de danos nas estruturas, devendo ser seguida corretamente, de forma a se obter o máximo de sua eficiência.

Bibliografia

Instalações Elétricas Industriais, de João Mamede Filho, 9 edição.

ELAT – Grupo de Eletricidade Atmosférica – http://www.inpe.br/webelat/homepage/ Termotécnica Para-Raios – www.tel.com.br

http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialspda/pagina_4.asp

Proteção contra sobretensão de origem atmosférica, *Por Andrea Maria de Lima, O setor Elétrico, edição 101, junho 2014.*

Clamper

Apresentação CINASE

NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas