

室戸沖 出船判断システム

取扱説明書

対象海域：室戸沖（北緯 東経 ）

バージョン： 更新日：

本書は室戸沖への遊漁船出船可否を自動判定するシステムの操作・設定に関する説明書です。

最終目標：遊漁船予約管理システムの顧客への出船可否通知を自動送信するための元データ生成

目次

章	内容	概要
	システム概要	目的・機能・動作環境
	画面の見かた	日次総合判定・時刻別テーブルの読み方
	判定記号の意味	の基準と予約システム連携
	ペナルティタグ	南風・逆波・複合悪化などのタグ説明
	データ更新の仕組み	自動更新フロー
	手動で最新データを取得する	手動実行手順
	注意事項	予測精度・免責・船長判断優先

. システム概要

本システムは、海況・気象の予報データを自動取得し、室戸沖への遊漁船が翌日以降に安全に出船できるかを のスコアで判定・表示します。

主な機能

機能	説明
日先予報表示	本日を含む最大 日分の出船判定を一覧表示
ファクター判定	波高・風向・逆波・複合悪化・風速トレンドを総合評価
日次総合判定	各日の と のスコア平均を当日のサマリーとして表示
ペナルティタグ	スコアが下がった理由を南風 ・ 逆波などのタグで視覚的に表示
スマホ対応	などのモバイル端末でも カラムの見やすいレイアウトで表示
自動データ更新	が 日 回（ 時 ）データを自動更新

動作環境

スマートフォン・タブレット・ の ブラウザから閲覧可能です。インターネット接続が必要です（データ取得・画面表示ともに）。

アクセス

の （例
<ユーザー名> <リポジトリ名> ）をブラウザで開いてください。

. 画面の見かた

日次総合判定バー（ページ上部）

日付ごとに
出船判定の記号（ ）とスコアが横並びに表示されます。各日の と のスコア平均を四捨五入した値が表示されます。

時刻別詳細テーブル（日次バーの下）

列名	表示内容	スマホ
時刻 + 判定	時刻と判定記号（ ）のバッジ	表示
波高	予測波高（ ）とカラーバー	表示
風速・風向	風速（ ）・風向（方位）・ペナルティタグ	表示
波向き	波の進行方向（方位）	非表示
降水量	時間降水量（ ）	非表示
送信	予約システム送信ステータス（ ）	表示

スマホでは波向き・降水量は省略表示されます。 ブラウザでは全列表示されます。

判定記号の意味

スコア	記号	意味	予約システム送信
	釣り日和	海況良好・積極的に出船可	出船可
	出船可能	出船可能・通常運航	出船可
	未定・要確認	船長判断要・予約者に要連絡	要確認
	出船不可	安全上の理由で出船不可	中止

スコアは波高（基準値）に風向・逆波・複合悪化・風速トレンドのペナルティ / ボーナスを加減算して算出します。詳細は「 判定基準（判定ロジック詳細）」を参照してください。

波高ベーススコア（基準値）

波高（ ）	基準	ベーススコア	記号
～ 以下	良好		
より大 ～ 以下	出船可能（グレーゾーン下限）		
より大 ～ 以下	要注意（グレーゾーン上限）		
より大	出船不可		

ペナルティタグ（スコア補正の理由表示）

風向・波向きの状況に応じてスコアが補正されます。補正の理由は時刻テーブルの「風速・風向」列にタグとして表示されます。

タグ	色	発動条件	補正
南風	赤	風向 ～ （南系）かつ風速	
北風	緑	風向 ～ （北系）	（情報表示のみ）

タグ	色	発動条件	補正
東西風	橙	東系・西系風（南北以外）	
逆波	赤	風向と波向きの角度差 以上	
交差波	橙	風向と波向きの角度差 ～	
複合悪化	紫	波高 かつ南風 かつ逆波 交差波が同時発生	
風	橙	前スロット（ 時間前）比で風速 以上の増加	
風	緑	前スロット（ 時間前）比で風速 以上の減少	

複数のタグが同時に表示される場合、それぞれの補正が重複適用されます。

データ更新の仕組み

本システムのデータ更新は（自動実行ワークフロー）が担います。

ステップ	内容
	が時・時・時・時・時に自動起動
	が（無料）から海況・気象データを取得
	をリポジトリに自動コミット・プッシュ
	が最新の静的ファイルとして配信
	ブラウザがページを開くとを読み込んで判定テーブルを表示

が取得できない場合（初回アクセス直後など）は、ブラウザが直接に問い合わせるフォールバック機能が動作します。

・手動で最新データを取得する

通常は自動更新されますが、今すぐ最新データに更新したい場合は以下の手順で手動実行できます。

手順	操作
	のりポジトリページを開く
	上部メニューの「 設定 」タブをクリック
	左側のワークフロー一覧から「 設定 」を選択
	右上の「 設定 」ボタンをクリック
	「 設定 」の確認ボタンをクリックして実行
	秒〜 分後にページをリロードすると最新データが表示される

・注意事項

【 】本システムの判定はあくまで参考情報です。最終的な出船判断は必ず船長が行ってください。

【 】 の
は風波とうねりの合成値です。うねりが卓越する場合は実際より過小評価になる可能性があります。

- 【 】予報精度は 日目で低下します。 日以降の判定は特に余裕を持って参照してください。
- 【 】急発達低気圧など急激な気象変化は数値予報モデルの反映が遅れる場合があります。
- 【 】波向きデータ（ ）が取得できない場合、逆波・交差波・複合悪化の補正は省略されます。
- 【 】本システムの利用により生じたいかなる損害についても、開発者は責任を負いかねます。