
Raspberry PI
Pico
41
42
43
SW CLK
SW GND
SW DIO
GP0
GP1
GP2
GP3
GP4
GP5
GP6
GP7
GP8
GP9
GP10
GP11
GP12
GP13
GP14
GP15
VBUS
VSS
3V3_EN
3V3
ADC_VREF
GP28_A2
AGND
GP27_A1
GP26_A0
RUN
GP22
GP21
GP20
GP19
GP18
GP17
GP16
GND
3,8,13,18
23,28,38
74HC595
VCC
Q0
DS
OE
ST_CP
SH_CP
MR
Q7
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
GND
Four-digit Seven-Segment Display
12
9
8
6
11
7
4
2
1
10
5
3
DIG1
DIG2
DIG3
DIG4
A
B
C
D
E
F
G
DP
Proximity Sensor
VCC
OUT
GND
E3F-DS30C4
Obstacle
Avoidance
Sensor
Buzzer