VW Fusca 20013 Para-brisa

Este veículo possui moldura tipo extrudada na parte do teto, nas laterais não possui molduras, sua grade é bipartida.



1

Remova os limpadores com uma chave 14 mm. Para uma melhor remoção levante o braço para desloca-lo do eixo.



2

Remova a guarnição do capo que é do tipo com alma de metal encaixada.



3

Remova as três travas tipo garras que prendem o lado inferior da grade, sendo uma no centro uma no canto direito e outra no canto esquerdo.





4

Utilizando uma espátula desencaixe a parte superior da grade que é presa ao vidro por meio de um friso tipo Gol GV.



Remova primeiro a parte da grade do lado esquerdo e em seguida a do lado direito.

5

Para remover o conjunto espelho/Sensor de chuva, inicie por remover as capas de proteção utilizando uma fenda pequena.



6

Desencaixe primeiro o lado direito pois as duas partes se encaixam uma a outra.



7

Para desencaixar o espelho force uma das travas na base com uma fenda para deslocar o espelho.



8

Desconecte o chicote elétrico.



9

Desencaixe o protetor do chicote que é preso sobre o sensor.



Não é necessário remove-lo do encaixe no teto.

10

Desencaixe o sensor fazendo uma leve pressão nas laterais com uma fenda pequena.



11

Proteja o gel do sensor com um lyner de película, pois será reutilizado.



12

Utilize um perfurador de adesivo para passar o cabo na parte inferior próximo ao painel do veículo.



13

Utilize o protetor de painel para proteger os acabamentos internos, e na parte superior do vidro passe o cabo por entre o vidro e a moldura.



14

Removido o vidro faça uma análise do adesivo para identificar que corte do bico será feito.



15

Caso o novo vidro esteja sem o friso inferior, reutilize o antigo. Para isso remova-o do vidro velho, faça uma limpeza e aplique fita dupla-face para cola no novo vidro.



16

Vidro e quadro preparado aplique o adesivo no quadro para em seguida colar o novo vidro.



17

Na montagem da grade deve-se tomar um especial cuidado, caso precione demais pode quebrar o vidro. Aplique limpa vidros no friso da grade antes de encaixa-lo.



18

Monte os limpadres, a guarnição do capo, e faça a gravação do numero de chassi.



19

Para montar o conjunto sensor e espelho, encaixe primeiro o sensor de chuva, em seguida o protetor do chicote.



20

Para encaixar o espelho, segure firme na base e corra para cima com as travas no trilho existente na pastilha.



21

Por fim encaixe as molduras do conjunto para finalizar o serviço.

