GM Camaro 2010 Parabrisa.

Vidro de média complexidade. Sua moldura é do tipo extrudada que precisa ser reaproveitada. Na parte interna possui modulo de antena parecido com utilizada pela S10 2012.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Remova as palhetas.



3

A grade possui grampos tipo arrebite plásticos próximo a guarnição do capo.



4



5

Desencaixe a grade do vidro deslocando a parte do lado direito primeiro.



6



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

7

Retire o acabamento dos do retrovisor.



8

Para desencaixar o retrovisor da pastilha use uma chave tox para retirar o parafuso.



9

Retire o acabamento do modulo de antena.



10

Desloque o modulo do suporte com auxílio de uma fenda.



11

O vidro possui moldura do tipo extrudado, ou seja, uma borracha adesivada na parte de baixo do vidro.



12

Na remoção para um melhor aproveitamento, passe o cabo por entre o vidro e a moldura.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel.

Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

13

Após a remoção do vidro a moldura ficará intacta presa ao quadro do veículo.



14

Normalmente o vidro novo vem sem a moldura. Por isso é necessário reaproveitar a moldura do veículo.



15

