Fiat Siena 2008 Farol.

Peça de baixa complexidade. A atenção fica por conta da forma de remover parte da moldura da caixa de roda, que é parafusada por dentro.

1

Remova os quatro parafusos frontais do para-choque.



2

Por dentro da caixa de rodas identifique uma janela no protetor de roda.



3

Com uma chave canhão 10 retire as porcas que prende a moldura da roda ao para-choque.





4

Retire os parafusos por baixo do para-choque.



5

Faça a substituição do farol.



6

Um cuidado que deve ser tomado é com os testes e a regulagem do farol.

