
Fiat Siena 2008 lanterna lateral.

Lanterna de fácil substituição, usa- apenas uma chave canhão 10 mm.

1

Abra a mala e solte o forro (preso por velcro) na direção da lanterna para dar acesso aos parafusos de fixação da lanterna.



2

Após soltar a lanterna transfira as lâmpadas.



3

Ao encaixar a lanterna nova faça os testes elétricos

