Renalt Fluence 2010-2014 Lanterna Lateral.

Lanterna de baixa complexidade para instalação, possui uma lâmpada de pisca do tipo PY 21 Watts.

1

Abra o porta-malas e retire dois parafusos que ficam bem amostra como mostra a foto.



2

Para desloca-la, puxe-a correndo para traz.



3

Desencaixe o soquete por completo, não há necessidade de desconectar o chicote elétrico.



4

Encaixe o soquete a nova peça e faça o teste elétrico antes de fixar por completo.



5

No momento do encaixe tome cuidado o encaixe do pino lateral.



6

Encaixe os pinos guia



7

