Renalt Kangoo 2000 – Para brisas.

Para-brisa colado, possui uma moldura inteiriça removível na parte superior e laterais, uma moldura na parte inferior dando acabamento na grade. Na parte interna possui uma moldura de borracha em todo o perímetro do vidro, de fácil remoção.

O capo deste veículo abre para frente.

1

Retire as palhetas que usa chave 13mm.



2

Retire as molduras laterais sobre a grade.



3

Desencaixe a guarnição do capô.



4

Retire a grade sem grandes dificuldades, lembrando de soltar a mangueira do esguicho de água no para-brisa.



5

Solte a guarnição inferior do vidro.



6

Remova a guarnição lateral utilizando um alicate de bico para puxar a ponta da guarnição.



7

Remova a guarnição interna.



8

Utilize cabo de aço e chave fixa com ventosa para retirar o vidro.



9

Monte as guarnições no novo vidro, caso seja necessário utilize fita crepe para prender a guarnição ao vidro.



10

Encaixe a guarnição interna.



11

Aplique o adesivo no quadro e instale o vidro.



12

Monte a grade.



13

Monte as molduras laterais, as palhetas e a guarnição do capô.

