GM SPIN 2012 Lanterna Traseira.

Peça de fácil instalação, presa apenas por dois parafusos bem amostra e dois pinos, nas laterais.

1

Abra o porta malas, e retire os dois parafusos próximos a guarnição da mala.



2

Removido os parafusos, puxe a lanterna para trás para deslocar os pinos.



3

Transfira as lâmpadas se for o caso e monte a nova peça e faça a montagem.

